

1.0 Objetivo:

Describir el funcionamiento de los intercambiadores y establecer los procedimientos de los cambios y de muestreo.

2.0 Responsables:

Jefe de Turno **de Tops** / Operador

3.0 Instrucciones:3.1. FUNCIONAMIENTO:

Los intercambiadores están compuestos de 2 tachos: uno de trabajo y otro en espera. Cuando el tacho de trabajo está lleno, el intercambiador envía una señal a la Gualchierani para que realice el intercambio. Estas señales son visibles en la pantalla de Panel de Control (UNIOP). (F2 Pág. 16,17)

16	< - - >	17	< - - >
INTERCAMBIADOR N 1		INTERCAMBIADOR N 1	
ROTACION AVANCE	()	ROTACION AVANCE	()
TACHO EN ESPERA		TACHO EN ESPERA	
MMMMMMM		MMMMMMM	
-----		-----	
CONTAC.INTERC. 1		CONTAC.INTERC. 1	
PISTON ABAJO	()	PISTON ABAJO	()
FIN METRADO	()	FIN METRADO	()

Si el tacho en espera está lleno, el transportador hará el cambio de este tacho (inmediatamente) por un tacho vacío, esta es la condición para que pueda haber una rotación del intercambiador.

3.2. CAMBIO DE ESTADO (VACIO / LLENO) AL TACHO EN ESPERA.

Si la máquina es apagada intempestivamente, el estado de los tachos en espera queda guardado en la memoria del Panel de Control (UNIOP). Cualquier cambio de estado (vacío/lleño) que se haga manualmente en la posición de tacho en espera, tendrá que ser registrado manualmente en el Panel de Control (UNIOP). Esta operación se realiza siguiendo los siguientes pasos:

3.2.1 Pulsar F2.

3.2.2 Ir a la Página 16 o 17, según sea el caso (16 para cambiar estado en el intercambio 1 ó 17 para el 2).

3.2.3 Visualizar el estado del tacho en espera pulsando la flecha hacia abajo.

3.2.4 Señalizar el estado del tacho pulsando la tecla Ins.

3.2.5 Ir al último carácter de la palabra VACIO o LLENO pulsando la flecha a la derecha.

3.2.6 Cambiar el estado del tacho en espera con la flecha arriba o con la flecha abajo.

3.2.7 Pulsar la tecla ENTER.

3.2.8 Si después de ejecutar el paso d. no se señala la palabra VACIO o LLENO, se tendrá que ingresar un "password". Para poder hacer el cambio, se siguen los siguientes pasos:

- a. Pulsar el botón "ENTER" sin soltarlo hasta que aparezca una nueva pantalla:

PGS ALM EVT PSW CFG
TIM ACC SYS EXT

- b. Ir con los botones de flecha a "PSW" y pulsar "ENTER"
- c. Introducir el "password": 0000 y pulsar "ENTER"

Aparecerá nuevamente la Pág. 16 (ó 17), con los cursores mover la pantalla hasta que aparezca:

TACHO EN ESPERA MMMMMMM -----

MMMMMMM = VACIO o LLENO

3.3. MUESTREO

Los intercambiadores tienen la posibilidad de realizar muestreos (o purgas), mediante el botón "SAMPLING" este botón está situado al lado izquierdo de los intercambiadores. El muestreo se realiza cuando la Sant' Andrea está trabajando y cuando el tacho en espera está vacío mediante las siguientes acciones:

- 3.3.1 Pulsar el botón de "SAMPLING"(botón blanco). La máquina para y el tacho gira hasta la zona de muestreo.
- 3.3.2 Levantar la tapa y proceder con el muestreo.
- 3.3.3 Cerrar la tapa y pulsar nuevamente el botón de campionatura. El tacho volverá a su posición de trabajo y se normalizará el proceso.

NOTA.- Hacer el muestreo con tachos que no estén muy llenos. Existe dificultad en sacar la mecha de tachos que estén casi llenos, esto debido a la presión que ejerce el material contra la parte superior del intercambiador.

4.0 Modificaciones:

Se ha actualizado la numeración (ítem 3.0) y se ha modificado el ítem 2.0. Los cambios están en negrita.

Fecha:

Jefe de Planta Tops

2013 / 12 / 17