

TÍTULO: MANUAL DE OPERACIÓN PARA PUESTA EN SERVICIO
Y/O CAMBIO DEL EQUIPO DE REFRIGERACIÓN
(CARRIER)

Cód: I09.1.09 150

Rev.

Página 1 de 3

1

1.0 Objetivos:

- Desarrollo del manual de operaciones para realizar **la puesta en servicio y/o** cambio de equipo de refrigeración (**carrier**).

2.0 Responsable:

- Jefe de Turno de Tops.

3.0 Instrucciones:

Mediante **las siguientes instrucciones** se podrá realizar **la puesta en servicio y/o** cambio del equipo **de refrigeración** (carrier) de manera segura y correcta para la cual deberá seguir los siguientes pasos:

Figura 1

3.1 PUESTA EN SERVICIO Y/O CAMBIO DEL EQUIPO DE REFRIGERACIÓN:

Paso 1:

Familiarizarse con el sistema de refrigeración. Ver diagrama adjunto.

Tomar en cuenta que las bombas de impulsión 1, 2 y 3 alimentan a su correspondiente equipo de refrigeración Carrier (1, 2 y 3 respectivamente). Son exclusivamente para alcanzar el rango de temperatura que exige el sistema 17 – 20 °C.

Las bombas de impulsión 4 y 5 alimentan a las máquinas (Rompedoras, compresor) que requieren ser refrigeradas.

En el tablero de control se cuenta con un indicador el cual nos da el acumulado de horas de trabajo de cada bomba (Ver fig. 1 líneas punteadas) debajo se encuentra una luz indicadora para ver el estado de la bomba, en este caso si está encendida nos dice que está funcionando y si está apagada que está en reserva (bomba apagada), a continuación se cuenta con el botón de encendido (botón negro) y por último el botón de parada (botón rojo). Además cada bomba tiene una etiqueta donde indica el número de bomba que comanda.

Paso 2:

Procedemos a poner en servicio las bombas de impulsión de agua 1, 2, 3; pulsando el botón de arranque en el tablero de control de bombas. (Ver Fig.1). Se tiene que tomar en cuenta el programa mensual ya que se puede operar con 1 ó 2 equipos de refrigeración Carrier dependiendo de las líneas de producción en servicio. Siempre queda un equipo de reserva.



Figura 2



**TÍTULO: MANUAL DE OPERACIÓN PARA PUESTA EN SERVICIO
Y/O CAMBIO DEL EQUIPO DE REFRIGERACIÓN
(CARRIER)**

Cód: I09.1.09 150

Rev.

Página 2 de 3

1

Paso 3:

Poner en Servicio los Equipos Carrier que correspondan a las Bombas en Servicio. (Ver Fig. 2)

Figura 3**Paso 4:**

Poner en servicio la Bomba de impulsión 4 ó 5; de acuerdo al Programa Mensual, para alimentar a los circuitos de Planta. (Ver Fig. 1).

Paso 5:

Verificar la presión de descarga cuyo valor debe estar entre 2,5 – 3 Bar. (Ver fig. 3)



3.2 PARADA Y/O CAMBIO DEL EQUIPO DE REFRIGERACIÓN:

Paso 1:

Procedemos a poner fuera de servicio los equipos de refrigeración (Carrier) que están en Servicio. Pulsado el botón de parada (botón rojo) (Ver Fig. 2)

Paso 2:

Procedemos a poner fuera de servicio las bombas de agua 1, 2, 3; pulsando el botón de parada (botón rojo) en el tablero de control de bombas. (Ver Fig.1).

Paso 3:

Poner fuera de servicio la Bomba de impulsión 4 ó 5; que son las que alimentan a los circuitos de Planta. (Ver Fig. 1).

Nota: Cuando realizamos paradas de planta cortas (no mayor a 24 horas) no es necesario cerrar las válvulas.

En paradas mayores a 24 horas es recomendable cerrar las válvulas de agua desmineralizada y las válvulas de agua enfriamiento de los condensadores.

4.0 Modificaciones:

Se ha hecho una reestructuración general del documento. Los cambios están en negrita.

Fecha:

Jefe de Planta Tops

2013 / 09 / 10

TÍTULO: MANUAL DE OPERACIÓN PARA PUESTA EN SERVICIO Y/O CAMBIO DEL EQUIPO DE REFRIGERACIÓN (CARRIER)

Cód: I09.1.09 150

Rev.

Página 3 de 3

0

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

