

1.0. Objetivo:

El presente procedimiento tiene por finalidad establecer las normas básicas para prevenir y controlar los derrames de sustancias químicas en las instalaciones de Sudamericana de Fibras.

2.0. Alcance:

Este procedimiento es aplicable a todo el personal que trabaje en Sudamericana de Fibras que manejen y almacenen sustancias químicas; incluye personal interno y terceros.

3.0. Equipos y materiales:

- Mandil PVC y/o traje Tyvek dependiendo de las sustancias peligrosas manipuladas.
- Calzado cerrado que proteja todo el pie.
- Lentes de Seguridad panorámico para la protección de los ojos.
- Guantes de nitrilo y/o neopreno.
- Protección respiratoria dependiendo de las sustancias peligrosas manipuladas (mascarilla con filtro adecuado dependiendo de la sustancia derramada)
- Agentes de absorción (kit antiderrame + arena)
- El kit antiderrame debe contener:
 - ✓ 3 Saco de polipropileno.
 - ✓ 4 Paños absorbentes para químico.
 - ✓ 4 Paños absorbentes para hidrocarburos.
 - ✓ 3 Trapos blancos.
 - ✓ 10 Bolsas rojas.
 - ✓ 1 Lente de seguridad.
 - ✓ 1 Par de Guantes de seguridad de nitrilo.
 - ✓ 1 Mameluco descartable tyvek resistente químico.
 - ✓ 1 Mascarilla descartable N95.
 - ✓ En caso sea necesario, la planta lo completará con el material faltante dependiendo de la sustancia peligrosa.
 - ✓ Adicional a ello siempre lo acompañará un cilindro con arena.

Nota:

Cercano a cualquier sustancia peligrosa, deberá existir un kit antiderrame y cilindro de arena. Este kit debe ser solicitado por la jefatura de cada área a SHIMA.

Es responsabilidad de cada área ubicar en un solo lugar fijo y tener completo el kit antiderrame.

4.0. Responsables:

- Gerencia de Operaciones y Jefaturas de área.
- Jefe de Seguridad, Higiene Industrial y Medio Ambiente.

5.0. Definición:

• **Derrame pequeño:**

Consiste en la liberación de 208 litros (55 galones) o menos. Esto generalmente corresponde a un derrame desde un envase pequeño (ej. tambor), un cilindro o una fuga pequeños de un envase grande.

• **Derrame grande:**

Consiste en la liberación de más de 208 litros (55 galones). Este usualmente involucra un derrame de un

envase grande, o múltiples derrames de muchos envases pequeños.

6.0. Procedimiento:

- Evaluación y medidas de control inicial de derrames de productos químicos

Ante un derrame de sustancia química se debe determinar con la mayor rapidez posible, su importancia, magnitud y tratamiento más adecuado, el cual estará dado por la peligrosidad de la sustancia, cantidad involucrada y características.

A continuación, se presentan algunos criterios orientativos:

Volumen	Respuesta
Hasta 1000 ml	Tratamiento de absorción utilizando el kit de control de derrames
Sobre 1000 ml	Contención y activación Plan de Emergencias

Además, si existe derrame o fuga de alguna de las sustancias pertenecientes a las clases de peligrosidad mencionadas a continuación SIEMPRE se debe activar el Plan de Contingencias :

- Clase 1: Explosivos.
- Clase 2: Gases.
- Clase 3: Líquidos inflamables y combustibles.
- Clase 4: Sólidos inflamables.
- Clase 5: Sustancias oxidantes y Peróxidos orgánicos.
- Clase 6: Sustancias Infecciosas y Tóxicas
- Clase 7: Sustancias Radiactivas
- Clase 8: Sustancias corrosivas.
- Clase 9: Sustancias y objetos peligrosos varios, incluidas las sustancias peligrosas para el medio ambiente.

Procedimiento general para enfrentar un derrame:

- Atender al personal afectado.
- Evacuar al personal no necesario.
- Notificar a su jefe inmediato, los mismos que harán de conocimiento al área de SHIMA.
- Señalizar la zona afectada.
- Evaluar el incidente y definir el tipo de respuesta que se requiere, en cuanto a magnitud y tipo de sustancia involucrada.
- De no sentirse seguro para enfrentar la emergencia, activar el Plan de contingencias.
- Utilizar los implementos de seguridad disponibles en el Kit de control de derrames: lentes de seguridad, guantes de nitrilo (usar en todo tipo de derrame).
- Identificar, si es posible, el o los productos derramados, así como el origen del derrame y consultar la Hoja de Datos de Seguridad para verificar si existen instrucciones específicas para el control del producto derramado.
- Detener la fuente de derrame levantando el envase.

- Si la sustancia derramada corresponde a un inflamable, eliminar las fuentes de ignición cercanas como llamas, equipos eléctricos, etc.
- Estimar el volumen derramado, verificando el volumen remanente del envase.

Control del derrame de líquidos

- Esparcir y/o bordear de material absorbente (arena) sobre la superficie del derrame, desde la periferia hacia el centro. Evitar que el derrame llegue al alcantarillado. Prestar atención debajo de los muebles y equipos.
- Si la sustancia líquida llega al alcantarillado activar Plan de Contingencias.
- Esperar unos minutos para asegurar que el derrame fue completamente absorbido.
- Recoger el material impregnado utilizando la pala y escoba del Kit de Control de derrames y disponerlo en la bolsa plástica roja destinada para tal fin y cerrar.
- Etiquetar la bolsa roja con la identificación de residuo peligroso e indicar el nombre de la sustancia derramada con el fin de que se identifique posteriormente la clase de peligrosidad del residuo.
- Limpiar la superficie afectada con un paño absorbente, agua y detergente.
- Limpiar los implementos utilizados para el control del derrame.
- Los residuos deben ser llevados directamente al almacenamiento de residuos peligrosos en doble bolsa roja de ser necesario.

Control del derrame de sólidos

- Recoger el material derramado utilizando la pala y escoba del Kit de Control de derrames y disponerlo en la bolsa plástica de color rojo destinada para tal fin y cerrar.
- Etiquetar la bolsa con la identificación de residuo peligroso e indicar el nombre de la sustancia derramada con el fin de que se identifique posteriormente la clase de peligrosidad del residuo.
- Limpiar la superficie afectada con un paño absorbente, agua y detergente de ser necesario.
- Limpiar los implementos utilizados para el control del derrame y avisar.
- Los residuos deben ser llevados directamente al almacenamiento de residuos peligroso en doble bolsa roja de ser necesario.

7.0. Modificaciones:

Se crea documento.

Fecha	Asistente de Seguridad, Higiene Industrial y Medio Ambiente	Supervisor de Seguridad, Higiene Industrial y Medio Ambiente	Jefe de Seguridad, Higiene Industrial y Medio Ambiente
08/09/2021			