UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA CTS – Centro de Ciências, Tecnologia e Saúde Programa de Pós-Graduação em Energia e Sustentabilidade

1ª LEI DA TERMODINÂMICA (Abordagem de Sistema)


<u>Motivação</u>: A 1ª lei da termodinâmica (equação da conservação da energia) é representada por uma equação que pode ser aplicada para analisar processos e ciclos recorrentes em diversas situações da engenharia.


- Trabalho disponibilizado por uma turbina devido à expansão de um gás ou vapor.
- Calor trocado por um evaporador ou condensador de um refrigerador.
- Variação de temperatura de um fluido quando submetido a processos com entrada/saída de calor ou trabalho.

A primeira lei da termodinâmica teve origem em observações experimentais. Nas diversas experiências realizadas ao longo da história, verificava-se que:



$$\oint \delta Q = \oint \delta W$$






A energia trocada por calor em um sistema que percorre um ciclo equivale à energia trocada por trabalho.

O trabalho realizado pelas hélices sobre o sistema no processo (a) é transferido na forma de calor para a vizinhança durante o processo (b), de modo que o estado termodinâmico final e inicial são iguais.

Para obter a 1ª Lei para um processo, vamos considerar a seguinte situação:

A 1ª Lei para o ciclo percorrido pelos processos A e B é:


$$\oint \delta Q = \oint \delta W \longrightarrow \int_1^2 \delta Q_A + \int_2^1 \delta Q_B = \int_1^2 \delta W_A + \int_2^1 \delta W_B \tag{1}$$



Para obter a 1ª Lei para um processo, vamos considerar a seguinte situação:

A 1ª Lei para o ciclo percorrido pelos processos A e B é:

$$\oint \delta Q = \oint \delta W \longrightarrow \int_1^2 \delta Q_A + \int_2^1 \delta Q_B = \int_1^2 \delta W_A + \int_2^1 \delta W_B \tag{1}$$




Selecionando um caminho C e retornando por B, temos:

$$\int_{1}^{2} \delta Q_{C} + \int_{2}^{1} \delta Q_{B} = \int_{1}^{2} \delta W_{C} + \int_{2}^{1} \delta W_{B}$$
 (2)

Para obter a 1ª Lei para um processo, vamos considerar a seguinte situação:

A 1ª Lei para o ciclo percorrido pelos processos A e B é:


$$\oint \delta Q = \oint \delta W \longrightarrow \int_1^2 \delta Q_A + \int_2^1 \delta Q_B = \int_1^2 \delta W_A + \int_2^1 \delta W_B \tag{1}$$



Selecionando um caminho C e retornando por B, temos:

$$\int_{1}^{2} \delta Q_{C} + \int_{2}^{1} \delta Q_{B} = \int_{1}^{2} \delta W_{C} + \int_{2}^{1} \delta W_{B} \quad (2) \qquad \int_{1}^{2} \delta Q_{A} - \int_{1}^{2} \delta Q_{C} = \int_{1}^{2} \delta W_{A} - \int_{1}^{2} \delta W_{C}$$
Fazendo (1) – (2):
$$\int_{1}^{2} (\delta Q - \delta W)_{A} = \int_{1}^{2} (\delta Q - \delta W)_{C}$$

$$\int_{1}^{2} (\delta Q - \delta W)_{A} = \int_{1}^{2} (\delta Q - \delta W)_{C}$$




A variação da quantidade ($\delta Q - \delta W$) independe do caminho.

Logo, $(\delta Q - \delta W)$ depende apenas do intervalo de integração, ou seja, dos pontos 1 e 2 (estados termodinâmicos). Portanto:

$$\delta Q - \delta W = dE$$

$$\int_{1}^{2} (\delta Q - \delta W)_{A} = \int_{1}^{2} (\delta Q - \delta W)_{C}$$



A variação da quantidade ($\delta Q - \delta W$) independe do caminho.

Logo, $(\delta Q - \delta W)$ depende apenas do intervalo de integração, ou seja, dos pontos 1 e 2 (estados termodinâmicos). Portanto:

$$\delta Q - \delta W = dE$$
 $E = Energia$
 E

$$EC = 0.5 * m * V^{2}$$

 $EP = m * g * z$
onde m é massa, V é

velocidade e z é altura.

Substituindo as relações de energia cinética e potencial na 1ª Lei, temos:

$$\delta Q - \delta W = dE$$

$$\delta Q - \delta W = dEC + dEP + dU$$

$$\int \delta Q - \int \delta W = \int dEC + \int dEP + \int dU$$

Substituindo as relações de energia cinética e potencial na 1ª Lei, temos:

$$\delta Q - \delta W = dE$$

$$\delta Q - \delta W = dEC + dEP + dU$$

$$\int \delta Q - \int \delta W = \int dEC + \int dEP + \int dU$$

$$Q_{1-2} - W_{1-2} = U_2 - U_1 + \frac{m(V_2^2 - V_1^2)}{2} + mg(z_2 - z_1)$$

1ª Lei na forma de propriedades extensivas [J]

Substituindo as relações de energia cinética e potencial na 1ª Lei, temos:

$$\delta Q - \delta W = dE$$

$$\delta Q - \delta W = dEC + dEP + dU$$

Interpretação física: Quando um sistema passa por uma mudança de estado, a variação de sua energia é igual à transferência líquida de energia através de suas fronteiras na forma de calor ou trabalho.

$$\int \delta Q - \int \delta W = \int dEC + \int dEP + \int dU$$

$$Q_{1-2} - W_{1-2} = U_2 - U_1 + \frac{m(V_2^2 - V_1^2)}{2} + mg(z_2 - z_1)$$

1ª Lei na forma de propriedades extensivas [J]

Outras formas de apresentação da 1ª Lei:

• dividindo a equação na forma extensiva pela massa do sistema (J/kg):

$$q_{1-2} - w_{1-2} = u_2 - u_1 + \frac{(V_2^2 - V_1^2)}{2} + g(z_2 - z_1)$$

escrevendo a equação extensiva na forma de taxa (W):

$$\dot{Q} - \dot{W} = \frac{dE}{dt}$$


Para provocar uma determinada variação de temperatura uma mesma quantidade de massa de diferentes materiais, é necessário fornecer quantidades de energia distintas.

Calor específico é a energia necessária para elevar em um grau a temperatura de uma unidade de massa de uma substância.

Em geral, depende de como o processo é executado. Na termodinâmica, são de interesse:

- Calor específico a volume constante (c_v)
- Calor específico à pressão constante (c_p)





Calor específico a volume constante (c_v): energia necessária para elevar em um grau a temperatura de uma unidade de massa de uma substância enquanto o volume permanece constante.

Calor específico à pressão constante (c_p) : conceito análogo ao anterior, mas à pressão constante.

Como o sistema pode se expandir à pressão constante, a quantidade de energia que deve ser fornecida para elevar a temperatura nesse processo é maior, portanto $\mathbf{c}_{p} > \mathbf{c}_{v}$.




FIGURE 4-19

Constant-volume and constantpressure specific heats c_v and c_p (values given are for helium gas).

Calores específicos em função de outras propriedades:

O princípio da conservação da energia (1º Lei) para um sistema ($\Delta EC = \Delta EP = 0$) pode ser escrito como (intensiva):

$$\delta e_{in} - \delta e_{out} = du$$

A definição de c_v diz que a energia transferida deve ser igual a c_v dT, ou seja:

$$c_v dT = du \qquad \longrightarrow \qquad \left[c_v = \frac{\partial u}{\partial T} \right]_v$$




FIGURE 4-19

Constant-volume and constantpressure specific heats c_v and c_p (values given are for helium gas).

Calores específicos em função de outras propriedades:

Para determinar o c_p, partimos de:

$$\delta e_{in} - pdV = du$$
 $h = u + pv$

De modo que:

$$\delta e_{in} = dh$$

$$c_p dT = dh \qquad \longrightarrow \qquad c_p = \frac{\partial h}{\partial T} \Big)_p$$




FIGURE 4-19

Constant-volume and constantpressure specific heats c_v and c_p (values given are for helium gas).

Note que os calores específicos são relações de propriedades e, portanto, também **são propriedades termodinâmicas (independente de detalhes do processo)**.

Sendo assim, basta conhecer duas propriedades independentes para determiná-los. Porém, a variação de cp e cv não é tão grande como é para outras propriedades.

c_p e c_v valem para qualquer substância que passe por qualquer processo, embora tenham sido obtidos para processos bem definidos.

Unidade usual de calor específico: kJ/(kg.K) ou kJ/(kg.°C)

$$c_v = \frac{\partial u}{\partial T} \Big|_v \quad c_p = \frac{\partial h}{\partial T} \Big|_p$$




FIGURE 4-21

The specific heat of a substance changes with temperature.

Gases ideais

Em 1843, Joule demonstrou que a energia interna é função apenas da temperatura para um gás ideal.

$$u = u(T)$$

E a entalpia é:

$$pv = RT \qquad h = h(T)$$

$$h = u + pv$$

Como u e h dependem apenas de T para um gás ideal, c_p e c_v também dependem somente de T. Consequentemente:

$$c_v = \frac{\partial u}{\partial T}\Big|_v \longrightarrow du = c_v(T)dT$$
 $c_p = \frac{\partial h}{\partial T}\Big|_p \longrightarrow dh = c_p(T)dT$




FIGURE 4–22
Schematic of the experimental apparatus used by Joule.

Gases ideais

Sendo assim,

$$du = c_v(T)dT \longrightarrow u_2 - u_1 = \int_1^2 c_v(T)dT$$

$$dh = c_v(T)dT \qquad h = \int_1^2 c_v(T)dT$$

$$dh = c_p(T)dT \longrightarrow h_2 - h_1 = \int_1^2 c_p(T)dT$$

Expressões analíticas para os calores específicos de gases ideais são disponíveis na literatura para vários gases.

Geralmente, o calor específico de gases ideais é denotado por c_{v0} e c_{p0} .




FIGURE 4–24 Ideal-gas constant-pressure specific heats for some gases (see Table A–2c for c_n equations).

Gases ideais

Sendo assim,

$$du = c_v(T)dT \longrightarrow u_2 - u_1 = \int_1^2 c_v(T)dT$$

$$dh = c_p(T)dT \longrightarrow h_2 - h_1 = \int_1^2 c_p(T)dT$$

Para facilitar contas, o calor específico é avaliado como o valor médio aritmético no intervalo de interesse:

$$u_2 - u_1 = c_{v,med}(T_2 - T_1)$$

$$h_2 - h_1 = c_{p,med}(T_2 - T_1)$$




FIGURE 4-24

Ideal-gas constant-pressure specific heats for some gases (see Table A–2c for c_p equations).

Sólidos e líquidos

Para uma substância incompressível, $c_v=c_p=c$

A **energia interna** depende só da temperatura (u = u(T)). Para pequenas variações de temperatura, o calor específico varia pouco, de forma que:

$$u_2 - u_1 = c_{med}(T_2 - T_1)$$

Sólidos e líquidos

Para uma substância incompressível, $c_v=c_p=c$

A energia interna depende só da temperatura (u = u(T)). Para pequenas variações de temperatura, o calor específico varia pouco, de forma que:

$$u_2 - u_1 = c_{med}(T_2 - T_1)$$

A variação de **entalpia** é: dh = du + d(pv) \longrightarrow dh = du + vdp + pdv

• Sólidos
$$\longrightarrow vdp \approx 0$$
 $\therefore dh = du = c_{med}(T_2 - T_1)$

• Líquidos
$$\longrightarrow dh = du + vdp$$
 $\xrightarrow{\text{p cte - aquecedores}}$ $h_2 - h_1 = du = c_{med}(T_2 - T_1)$ $h_2 - h_1 = v(p_2 - p_1)$