



TEMAS DE AVANCE

- Pines Digitales(Entrada y Salida).
- LDR y Potenciómetro
- Pines Analógicos.
- Función map
- Ejercicios.



ENTRADA SERIAL Y SALIDA DIGITAL

Encender y apagar un LED mediante el Monitor Serial



LDR (LIGHT DEPENDENT RESISTOR)



Un fotoresistor es un dispositivo cuya resistencia varia en función de la luz recibida



POTENCIOMETRO




Es un dispositivo conformado por 2 resistencias en serie, los cuales poseen valores que pueden ser modificados por el usuario.



PINES ANALÓGICOS







SINTAXIS


ENTRADA
analogRead(pin);
Donde pin: es el (A0).

SALIDA analog Write(pin,valor) Donde pin: es el pin a escribir.

Valor: Que varia entre los valores de 0-1023.



ESQUEMA LDR






CÓDIGO

```
Archivo Editar Programa Herramientas Ayuda
                                                                                                                           Enviar
                                                 Ø
                                                         521
                                                         517
  LDR §
                                                         524
#include <ESP8266WiFi.h>
                                                         525
void setup() {
                                                         524
                                                         523
  Serial.begin(115200);
                                                         522
                                                         523
                                                         515
void loop() {
    int fotoresistor=analogRead(A0);
                                                         518
                                                         527
    Serial.println(fotoresistor);
    delay(3000);
                                                         527
                                                         527
                                                         527
                                                         528
                                                         526
                                                         524
                                                         517
                                                         509
```



ESQUEMA POTENCIOMETRO





CÓDIGO

```
Archivo Editar Programa Herramientas Ayuda
                                                                                                                           Enviar
                                                 Ø
  LDR
                                                         124
#include <ESP8266WiFi.h>
                                                         202
                                                         249
void setup() {
                                                          268
  pinMode (A0, INPUT);
                                                         286
  Serial.begin(115200);
                                                         346
                                                         377
void loop() {
                                                         429
    int fotoresistor=analogRead(A0);
                                                         452
    Serial.println(fotoresistor);
    delay(3000);
                                                         503
                                                         535
                                                         579
                                                         619
                                                         656
                                                         690
                                                         701
                                                         736
                                                         751
```



VARIANDO LA INTENSIDAD DE UN LED











ESQUEMA





CÓDIGO





FUNCIÓN MAP

Esta función nos permite **hacer equivalencias** entre diferentes rangos.

map(valorAnalógico, valorInicial, valorFinal, nue vo ValorInicial, nuevo ValorFinal)



EJEMPLO









sketch_apr10c§

```
void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
Serial.begin(115200);
void loop() {
  // put your main code here, to run repeatedly:
  int x=random(0,1023);
  Serial.println("Valor randomico : ");
  Serial.println(x);
  delay(2000);
  int y=map(x, 0, 1023, 0, 255);
  Serial.println("Valor mapeado: ");
  Serial.println(y);
  delay(2000);
```




EJERCICIOS VARIOS

Encender un led cuando los valores capturados por el LDR se encuentren en el rango de 0 a 50.

Encender 4 Led's de manera intercalada cuando el potenciómetro cambie su valor.



EJERCICIO 1





EJERCICIO 2

