# BEMS Formel



### Übersicht

$$E = \frac{ax^2 + bx + c}{SitzAnzahl \cdot PLF} \cdot (1 - CF) \cdot CW \cdot (CO_2Faktor \cdot nonCO_2Faktor + P) + AF \cdot x +$$

Name	Link	Nutzen
MyClimate	https://www.myclimate.org/fileadmin/user_upload /myclimate _home/01_Information/01_About_myclimate/09_ Calculation_principles/Documents/myclimate- Flugrechner-Grundlagen_DE.pdf	Hauptquelle
ICAO	https://www.icao.int/environmental- protection/CarbonOffset/Documents/Methodolog y%20ICAO%20Carbon%20Calculator_v11- 2018.pdf	Nachschlag/Abgleich für Korrekturfaktoren wie Emmisions-Faktor, Distanzkorrektur
Atmosfair	https://www.atmosfair.de/wp- content/uploads/flug-emissionsrechner- dokumentation-berechnungsmethode-1.pdf	Abgleich von Formel und Faktoren



Thema des Vortrags
BEMS-Team
03.05.2021

$$E = \frac{ax^2 + bx + c}{Sitz Anzabl PLF} \cdot (1 - CF) \cdot CW \cdot (CO_2Faktor \cdot nonCO_2Faktor + P) + AF \cdot x + A$$

- x := berichtigte Distanz (GCD + Wetter, Verkehr,...-Berichtigung)
- PLF := Passenger-load-factor(Faktor passagier-Gewicht bei Flug)
- CF := Cargo-Faktor (Faktor Fracht auf Flug)
- CW := Beförderungsklasse-Faktor
- P := CO2 Emission-Faktor für Bereitstellung von Flugzeugen
- AF := Flugzeugfaktor
- A := Emissionen der Flughafeninfrastruktur



#### Standardwerte

Flugzeugtyp	Standard Kurzstreckenflug	Standard Langstreckenflug
ø Anzahl Sitzplätze (S)	153,51	280,21
Auslastungsfaktor (PLF)	0,82	0,82
Umwegkorrektur (DC)	95	95
1 - Frachtfaktor (1 - CF)	0,93	0,74
Economy Class (CW)	0,96	0,80
Business-Class-Gewicht (CW)	1,26	1,54
First-Class-Gewicht (CW)	2,40	2,40
Emissionsfaktor (EF)	3,15	3,15
Bereitstellung (P)	0,54	0,54
Multiplikator (M)	2	2
Flugzeugfaktor (AF)	0,00038	0,00038
Flughafen/Infrastruktur (A)	11,68	11,68
a	±0,0000	0,0001
b	2,714	7,104
С	1166,52	5044,93

myClimate Flugrechner Grundlagen S.6



Thema des Vortrags
BEMS-Team
03.05.2021

### Standartwerte Kurzflüge (<1500km)

$$E = \frac{2.714x + 1166.52}{153.51 \cdot 0.82} \cdot 0.07 \cdot CW \cdot y + 0.00038x + 11.68$$

- y = (3.16\*3+0.54) // Emissions-Faktor\*NonCO2-Faktor+P



## Standartwerte Langflüge (>1500km)

$$E = \frac{0,0001 \cdot x^2 + 7.104x + 5044.93}{280.21 \cdot 0.82} \cdot 0.26 \cdot CW \cdot y + 0.00038x + 11.68$$

- y = (3.16\*3+0.54) // Emissions-Faktor\*NonCO2-Faktor+P



Seite 6

- Haversin-Formel
- Flughafenkoordinaten über: <a href="https://ourairports.com/data/">https://ourairports.com/data/</a>
- GCD-Korrektur nach ICAO:

- < 550 : +50km

- < 5500: +100km

- > 5500: +125km

Nach myClimate: +95km auf alle Strecken



Seite 7