

PWR_FLAG
U1
AMS1117-3.3
+5V
+3.3V
R1
330
D2
LED
BAT
BT1
Battery
SW3
SW_SPDT
USB+
U9
DW01A
TP4056
Q3
FS8205A
R19
100
Conn_02x08_Counter_Clockwise
ADS1115IDGS
U4
ESP32-WROOM-32
Joystick
U6
U7
SW_RESET
SW_BOOT
SS8050
Q1
Q2
DP1
DP2
DP3
DP4
SW_Push
J1
USB_C_Receptacle_USB2.0_16P
U2
CP2102N-Axx-xQFN28
USBLC6-2SC6