+9V

C2

R1

R2

D1   D2

P2

P1

C1

8 4

7

555   3

2 6 1 5

Pulse
Output

P1 = frequency adjust
P2 = duty cycle adjust

C3

PULSE GENERATOR