

Bass パラメータガイド

汎用パラメータ解説 — Thee Coast Machine

1. Bass の内部構造

Pacific Synthesis の Bass は「**Saw / Square oscillator + Sub oscillator → Moog 風 4-pole Ladder Filter → Drive → LFO**」。TB-303 を起点に、サブベース・コード・スライド・アクセント・ポリフォニック (4 voice) まで揃えたアシッドベース合成エンジン。

要素	役割	聴感
メイン oscillator	Saw (倍音豊か) or Square (中空)	太い vs 硬い
Sub oscillator	1 オクターブ下のサイン波	ズシッ、重み
Ladder filter (Moog 風)	Low-pass 4-pole + 自己発振可能な resonance	ピー、ウォン
Filter envelope	カットオフを動かす、Acid の "ウォウオ"	TB-303 の signature
Accent	velocity 高いノートで filter+amp 強調	"アクセント" の強い音
Glide	ノート間のポルタメント (Slide)	TB-303 の "ヌルッ"
LFO	Cutoff or Pitch を周期的にモジュレート	うねり、ビブラート
Bass Chord	1 ノートに対し自動でハーモニーを追加	和音 (Maj/Min/Power/etc)

2. 各パラメータの解説

WAVE (Saw / Square)

メイン oscillator の**波形選択**。

- **Saw**: 倍音豊か、TB-303 の signature
- **Square**: 中空でやや硬い、Dance Bass

ヒント: Acid は Saw。Square は House の Pumping Bass や 80s Synthwave 向き。

CUTOFF (100 ~ 5000 Hz)

Ladder Filter の**カットオフ周波数**。

- **100-300 Hz**: 籠った、ダブベース
- **300-800 Hz**: 標準的、丸い Bass
- **800-2000 Hz**: TB-303 sweet spot
- **2000-5000 Hz**: ほぼフィルタ全開

ヒント: EnvMod と組み合わせて動く。

RESO (0 ~ 10)

Ladder Filter のレゾナンス。

- **0-2:** 共振なし
- **2-5:** 自然な押し感
- **5-8:** 明確な "ピー"
- **8-10:** 自己発振寸前、TB-303 "キュンキュン"

ヒント: Acid の極限は 9.5+。

ENV MOD (0 ~ 6000 Hz)

Filter envelope のモジュレーション量。

- **0:** フィルタ動かない
- **500-2000:** 軽くウォウオ
- **2000-4000:** ハウス Bass の標準
- **4000-6000:** 強烈なスィープ、Acid

ヒント: TB-303 風: CUTOFF 500-800, RESO 8-10, ENV MOD 4000-5500。

DECAY (0.05 ~ 1.5 秒)

Bass 全体の減衰時間。

- **0.05-0.15:** Acid Pluck
- **0.15-0.30:** 標準 Acid
- **0.30-0.60:** House Bass
- **0.60-1.5:** Dub Bass、Sub Pad

ヒント: DECAY 長い = フィルタ動きも遅くなる。

ACCENT (0 ~ 1)

アクセント時の補強量。

- **0.0:** アクセント無効
- **0.3-0.5:** 微妙な強調
- **0.5-0.8:** 明確 (Acid 標準)
- **0.8-1.0:** 強烈 (Hardfloor)

GLIDE (0 ~ 0.2 秒)

ノート間のポルタメント。

- **0.0-0.005:** グライド無し
- **0.01-0.04:** 自然なスライド (Acid)
- **0.04-0.10:** ねっとり
- **0.10-0.20:** 効果音的

ヒント: Slide フラグ付きノートのみ発動。

DRIVE (0 ~ 1)

Bass 出力にサチュレーション。

- **0.0:** クリーン
- **0.1-0.3:** 軽い厚み
- **0.3-0.6:** Acid signature
- **0.6-1.0:** Industrial Bass

ヒント: TB-303 風は 0.4-0.7。

SUB (0 ~ 1)

サブベース oscillator の混合量。

- **0.0:** サブなし
- **0.2-0.4:** 微妙な重み
- **0.4-0.7:** しっかりサブ
- **0.7-1.0:** サブ主役

ヒント: ヘッドホンか大きなスピーカーで確認。

LFO RATE / DEPTH / TGT (Rate 0.05-20Hz, Depth 0-1)

LFO モジュレーション。

- **RATE 0.05-1 Hz:** ゆっくりうねり
- **RATE 1-5 Hz:** ビブラート
- **RATE 5-20 Hz:** トレモロ
- **TGT=Cutoff:** フィルタが揺れる
- **TGT=Pitch:** ビブラート (±1 半音)

ヒント: Acid の "うねり" は Rate 0.2-0.5, Depth 0.3-0.5, Cutoff target。

CHORD (Off / +Oct / Power / Maj / Min / Sus4)

自動ハーモニー。

- **Off:** モノ
- **+Oct:** 1 オクターブ上
- **Power:** 完全 5 度
- **Maj:** メジャー 3 度 + 5 度
- **Min:** マイナー 3 度 + 5 度
- **Sus4:** 4 度 + 5 度

ヒント: Chord ON で 1 ノート = 3 voice 消費。

3. キャラ別セッティング例

狙い	WAVE	CUT	RESO	ENV	DEC	DRIVE	SUB
TB-303 アシッド (王道)	Saw	600	9.5	5500	0.28	0.55	0.0
Hardfloor (極限 Acid)	Saw	480	9.5	5500	0.16	0.75	0.10
Deep House (太く深い)	Saw	360	2.5	1200	0.55	0.10	0.50
Detroit Techno	Saw	500	3.5	2200	0.40	0.20	0.30
Dub Bass (重く長い)	Saw	300	2.0	1000	0.80	0.15	0.65
Sub Bass (Trap, 808)	Saw	380	2.0	1500	0.70	0.20	0.70
House Square	Sq	500	4.0	2500	0.40	0.30	0.30
Industrial (歪んだ)	Saw	550	6.0	3200	0.20	0.85	0.20
Synthwave (Retro)	Saw	450	3.0	1500	0.50	0.20	0.40
Footwork (タイト Sub)	Saw	400	2.5	1400	0.60	0.18	0.60

4. チェック順序

#	やること	考えること
Step 1	WAVE 選択	Saw=Acid 系、Square=Funky/Retro 系
Step 2	CUTOFF + RESO で基本のキャラ	"ピー" 入れる？ 丸く？
Step 3	ENV MOD で動きを決定	静的 or 動的フィルタ
Step 4	DECAY で長さ	曲の隙間に合わせる
Step 5	DRIVE で押し出し	クリーン or 歪み
Step 6	SUB で低域補強	小さいスピーカーで消えないように
Step 7	LFO / CHORD で味付け	うねり、和音感、最後の仕上げ

5. よくあるトラブルと対処

症状	原因と対処
Bass が "鳴ってない"	CUTOFF 低すぎ、SUB 多すぎで消失。SUB 下げて CUTOFF 上げる
Kick と干渉してモゴモゴ	SC AMT を 0.4-0.5 に、CUTOFF と Kick の Pitch を離す
Acid の "キュンキュン" が出ない	RESO 8.5+、ENV MOD 4000+、DECAY 0.20-0.30 を試す
Slide が効かない	GLIDE が短すぎ。0.03-0.06 から開始
Chord で音が薄い	Chord ON で voice 消費が増える。4 voice 上限
DRIVE 上げると小さくなる	tanh 正規化のため。Bass Vol で補正
LFO が鳴らない	LFO DEPTH が 0 になってないか確認

※ Bass は Kick との関係性が最も重要。Bass 単体で完璧でも、Kick と干渉していたら作り直し。CUTOFF と Kick PITCH を離すこと、SC AMT で Bass をダッキングさせること、この 2 つで大半の干渉は解決します。