

Clap パラメータガイド

汎用パラメータ解説 — Thee Coast Machine

1. Clap の内部構造

Pacific Synthesis の Clap は「**ピンクノイズ** → **バンドパスフィルタ** + **Style** **バースト連射**」の構成。単発・TR-707 (2連打)・TR-909 (3連打) スタイルを切替可能。

要素	役割	聴感
ピンクノイズ	柔らかいベース素材 (低域に寄った noise)	柔らかい "パツ"
バンドパスフィルタ	FREQ + Q で形作る	楽器の "クセ"
Style バースト	Single (1発) / 707 (2連打) / 909 (3連打) を切替	"パパパツ" "パパパパツ"
Decay envelope	減衰時間を決める	タイト or リッチ

2. 各パラメータの解説

FREQ (500 ~ 3000 Hz)

バンドパスの**中心周波数**。

- **500-800 Hz**: 暗い (Dub, Lo-Fi)
- **800-1200 Hz**: 標準 (TR-808)
- **1200-1800 Hz**: 明るく前 (TR-909, House)
- **1800-3000 Hz**: シャープ派手 (EDM)

ヒント: Snare のボディ (~200-500Hz) と被らない高さ。

Q (1 ~ 8)

バンドパスの**鋭さ**。

- **1-1.5**: ブロード、自然な手拍子
- **1.5-3**: 標準クラップ
- **3-5**: 個性的、ピン留め
- **5-8**: シャープすぎ

ヒント: 1.2-2.0 が黄金ゾーン。

DECAY (0.03 ~ 0.4 秒)

Clap の**長さ**。

- **0.03-0.08**: 超タイト
- **0.08-0.15**: 標準

- **0.15-0.25:** 長め、リッチ

- **0.25-0.4:** 残響的

ヒント: Style と組み合わせ重要。

STYLE (0 ～ 1 (3段階))

連打スタイル。

- **0.00-0.33: Single** — クラシック

- **0.34-0.66: 707** — 2 連打、22ms 間隔

- **0.67-1.00: 909** — 3 連打、13ms 間隔

ヒント: Slow 曲は Single、テクノは 707/909。

3. キャラ別セッティング例

狙い	FREQ	Q	DECAY	STYLE
TR-808 (温かい単発)	1200	1.5	0.16	0.0 (Single)
TR-909 (明るい3連打)	1100	1.6	0.18	1.0 (909)
TR-707 (2 連打)	1300	1.7	0.15	0.5 (707)
Deep House	1300	1.4	0.18	0.5 (707)
Acid (シャープ)	1500	2.5	0.10	0.0 (Single)
Dub (長い、空間的)	1100	1.5	0.30	0.0 (Single)
Modern Tech House	1400	1.8	0.12	0.5 (707)
Footwork	1400	2.0	0.10	0.0 (Single)
Industrial	1600	3.5	0.13	1.0 (909)

4. チェック順序

#	やること	考えること
Step 1	STYLE を決める	単発？連打？
Step 2	FREQ で音の明るさ	Snare との関係
Step 3	DECAY (長さ)	タイト or リッチ
Step 4	Q で個性付け	広い or ピン留め
Step 5	PAN で空間配置	左右オフセットで Snare と共存

5. よくあるトラブルと対処

症状	原因と対処
Clap が Snare とゴチャ	PAN を ±0.2-0.3 オフセット、FREQ を離す
手拍子っぽくない	Q を 1.2-1.8 に。STYLE 707/909
音が薄い	STYLE 909、または ClapVol 上げる
連打が "バババツ"	DECAY 短く、Q 少し上げ
ピョンと跳ねる	FREQ/Q 両方下げる

※ Clap と Snare は同じステップに重ねることが多い。PAN や FREQ で住み分けすると "厚みのあるバックビート" に。