

Snare パラメータガイド

汎用パラメータ解説 — Thee Coast Machine

1. Snare の内部構造

Pacific Synthesis の Snare は「**ノイズ + トーン oscillator + スナップバースト**」の3層合成型。TR-808 / 909 のスネア合成法を継承しつつ、Crisp パラメータでローファイから現代的なシャープ系まで幅広く作れます。

要素	役割	聴感
ノイズ (White / Pink)	ボディ全体の素材、色合いを NOISE で切替	「シュッ」 「ザッ」
トーン oscillator	500Hz → 200Hz の高速ピッチスweepでボディ感を作る (約 40ms)	「コン」 「ボン」
スナップバースト	トリガー直後の超短いノイズパルス (1~5ms)	「カッ」 「パッ」
1-pole HP filter (Crisp)	ノイズ部分のハイパスで明るさを制御 (30Hz~5kHz)	lo-fi vs crispy

2. 各パラメータの解説

DECAY (0.05 ~ 1.5 秒)

スネアの鳴り終わるまでの時間。

- **0.05-0.10**: タイト、ティック寄り
- **0.15-0.20**: 標準的なスネア
- **0.25-0.40**: 太くサスティーン
- **0.50+**: ほぼスネアじゃない

ヒント: 曲のテンポと隙間で決まる。

NOISE (0 = White, 1 = Pink)

ノイズの色合いを切替。

- **White (0)**: 明るい → 909 / Modern
- **Pink (1)**: 温かい → 808 / Vintage

ヒント: Modern は White、Vintage は Pink。0.5 で中間。

TONE (0 ~ 1)

サイン波 oscillator の混ぜ具合。

- **0.0**: ピュアノイズ

- **0.3-0.5:** いい感じのボディ
- **0.7+:** タムっぽい
- **1.0:** ほぼタム

ヒント: 0.4-0.5 が標準。

SNAP (0 ~ 1)

頭の超短いノイズバースト。

- **0.0:** アタック滑らか
- **0.3-0.5:** 自然
- **0.8-1.0:** シャープ

ヒント: 抜けが欲しい時は上げる。

CRISP (0 = Lo-Fi, 1 = Crisp)

1-pole ハイパスフィルター。

- **0.0:** 30Hz cut (☒ スルー)
- **0.3:** ~450Hz
- **0.5:** ~1250Hz
- **0.7:** ~2500Hz
- **1.0:** 5kHz cut

ヒント: Lo-Fi は 0 寄り、Modern は 0.5+。

3. キャラ別セッティング例

狙い	DEC	NOISE	TONE	SNAP	CRISP
TR-808 (温かい)	0.15	0.65	0.40	0.45	0.20
TR-909 (House/Techno)	0.18	0.35	0.35	0.65	0.45
TR-606 (タイト)	0.08	0.50	0.50	0.55	0.60
Acid (シャープ)	0.12	0.40	0.45	0.70	0.55
Industrial	0.15	0.30	0.55	0.75	0.65
Dub (柔らかく長い)	0.30	0.70	0.40	0.20	0.05
Lo-Fi / Boom Bap	0.10	0.40	0.25	0.35	0.00
DnB / Jungle	0.10	0.40	0.45	0.75	0.65
Modern Tech House	0.13	0.45	0.45	0.60	0.55
Ambient	0.25	0.70	0.30	0.15	0.05

4. チェック順序

#	やること	考えること
Step 1	DECAY を決める	どれくらいの長さで鳴ってほしい？
Step 2	TONE のバランス	ボディ要 or 要らない？
Step 3	NOISE で明るさ	White ↔ Pink
Step 4	CRISP で抜け方	こもらせる or 前に出す
Step 5	SNAP で最終仕上げ	アタック感のフィット

5. よくあるトラブルと対処

症状	原因と対処
スネアが薄い	TONE 上げ (0.4-0.6)、SNAP 上げ
Kick と被ってモゴモゴ	CRISP 上げてノイズ低域カット
シュッ感が強すぎ	NOISE を Pink 寄り、CRISP 下げ
スネアがタムっぽい	TONE を 0.5 以下に
アタックが弱い	SNAP を 0.5+ に、CRISP も上げ
スロー曲で浮く	SNAP/CRISP 控えめ、DECAY 長め
連打で音割れ	SnareVol 下げ、DECAY 短く

※ スネアはバックビートの主役。Kick と並んでグルーブ感を決定づけます。Clap と重なる場合は PAN や FREQ で住み分けを。