# Onde Elettromagnetiche e Mezzi Trasmissivi

## October 19, 2019

### 1 Basi

 ${\bf Banda\ del\ Segnale}\quad {\bf B_s\ insieme\ delle\ frequenze\ contenute\ nel\ segnale}.$ 

 ${\bf Banda\ Passante}\ {\bf B_m}$  insieme di frequenze che soddisfano una certa qualità.

#### 1.0.1 Attenuazione

L'ampiezza di un onda elettromagnetica viene attenuata in maniera di tipo esponenziale  $e^{-\alpha z}$ .

Attenuazione  $\alpha[Np/m]$ 

Fattore di conversione per ottenere  $\alpha$  in [dB/m] avendo  $\alpha$  in [Np/m]

$$\alpha_{dB}z = -10\log_{10}e^{-2\alpha z}$$
$$= 8.68 \alpha z$$
$$\alpha_{dB} = 8.68 \alpha$$

#### 1.0.2 Velocità

Costante dielettrica relativa:  $\varepsilon_{\mathbf{r}}$  dipende dal mezzo di trasmissione

Indice di rifrazione:  $n = \sqrt{\varepsilon_r}$ 

$$v_f = \frac{c}{\sqrt{\varepsilon_r}} = \frac{c}{n} \tag{1}$$