Organizzazione della funzione di I-O

Index

- Tecniche per effettuare l'I/O
 - Direct Memory Access (DMA)
- Evoluzione della funzione di I/O


Tecniche per effettuare l'I/O

Ci sono sostanzialmente quattro modalità di fare I/O

	Senza interruzioni	Con interruzioni
Passando per la CPU	I/O programmato	I/O guidato dalle interruzioni
Direttamente in memoria		DMA

Direct Memory Access (DMA)

Quello sotto è un tipico modulo DMA



Il processore delega le operazioni di I/O al modulo DMA il quale trasferisce direttamente i dati da o verso la memoria principale. Quando l'operazione è completata il DMA genera un interrupt per il processore

Evoluzione della funzione di I/O

Riassumiamo brevemente quale è stata l'evoluzione dell'I/O in ordine cronologico

- 1. Il processore controlla il dispositivo periferico
- 2. Viene aggiunto un modulo (o controllore) di I/O direttamente sul dispositivo → permettendo di fare I/O programmato senza interrupt (no multiprogrammazione), ma il processore non si deve occupare di alcuni dettagli del dispositivo stesso
- 3. Modulo o controllore di I/O con interrupt → migliora l'efficienza del processore, che non deve aspettare il completamento dell'operazione di I/O
- DMA → i blocchi di dati viaggiano tra dispositivo e memoria senza usare il processore
- 5. Il modulo di I/O diventa un processore separato (I/O channel) → il processore "principale" comanda al processore di I/O di eseguire un certo programma di I/O in memoria principale
- 6. Processore per l'I/O (I/O processor o anche I/O channel) → ha una sua memoria dedicata ed è usato per le comunicazioni con terminali interattivi

Nell'architettura moderna il chipset implementa le funzioni di interfaccia I/O

