
Un correcteur PID peut se représenter sous la forme graphique suivante :



Avec e(t) l'erreur du système défini comme la différence entre la position de référence q_d et la mesure de la position articulaire q.


$$e(t) = q_d - q \tag{1}$$

Pour obtenir le correcteur PID il faut appliquer à l'entrée de notre moteur le couple suivant :


$$\tau_c = K_P e(t) + K_I \int e(t)dt + K_D \frac{de(t)}{dt}$$
 (2)

Ce correcteur PID nécessite le calcul de la dérivée et l'intégrale de l'erreur à chaque pas d'échantillonnage. L'équation 2 est dite en continue c'est-à-dire pour un système analogique. Or les moteurs modernes sont contrôlés avec des microcontrôleurs et autres PC embarqués qui fonctionnent en échantillonnés, c'est à dire avec un pas d'échantillonnage dt.

Pour un système échantillonné le calcul de la dérivée de l'erreur peut se faire avec la méthode suivante :



Pour le calcul de l'intégrale en échantillonné, cela consiste à récupérer une approximation de l'erreur cumulée depuis le début :



En
$$t_k$$
, $\int_0^{t=t_k} e(t) dt$ peut s'approximer comme :
$$\int_0^{t=t_k} e(t) dt \approx \sum_{i=0}^k e(t_i) \times ts$$