



Presented by The High End

# CARDBOARD PLAYHOUSE

## Full-Size Walk-In House with Door, Windows & Roof

Build a full-size cardboard house they can actually walk into. Move-in ready.

| AGES | BOXES                        | TIME      | DIFF            | PIECES |
|------|------------------------------|-----------|-----------------|--------|
| 3-8  | 4-6 Wardrobe/Appliance Boxes | 2-3 Hours | Intermediate ** | 4 pcs  |

### CARDBOARD NEEDED:


4-6 Wardrobe/Appliance Boxes (at least 36" x 48" (91 x 122 cm) each)

### MISSION GOAL:

Build a full-size walk-in playhouse: 4 walls, working door, 2 windows, peaked roof, chimney.

# HOW IT ALL GOES TOGETHER — CARDBOARD PLAYHOUSE




The finished build, front view, with every part in the place the steps put it and the letter from its own cut-template page. Parts are drawn at their real size relative to each other, so if a letter is on this picture there is a page for it in this file. Pieces that roll into a tube are shown rolled, not laid flat.



| EVERY PART IN THIS BUILD |                                                 |               |               |
|--------------------------|-------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>A</b>                 | <b>WALL PANEL</b><br>36" × 48" (91 × 122 cm)    | <b>CUT ×4</b> |               |
| <b>B</b>                 | <b>ROOF PANEL</b><br>24" × 36" (61 × 91 cm)     |               | <b>CUT ×2</b> |
| <b>C</b>                 | <b>GABLE TRIANGLE</b><br>24" × 18" (61 × 46 cm) | <b>CUT ×2</b> |               |
| <b>D</b>                 | <b>CHIMNEY PANEL</b><br>8" × 12" (20 × 30 cm)   |               | <b>CUT ×4</b> |

## BUILD SEQUENCE — WHAT IT LOOKS LIKE AFTER EACH STEP

Each picture is the build once that step is finished. The part you just added is the ORANGE one. Grey is what was already there. Work down the page and yours should look like each picture in turn.






# WALL PANEL

36" × 48" (91 × 122 cm) | Cut ×4

CUT  
**x4**



MARK LEGEND FOR THIS PIECE:

CUT OUT — cut along the red dashes (an orange side is a fold)


NOTE: All 4 walls equal height



ROOF PANEL

24" x 36" (61 x 91 cm) | Cut x2

CUT  
x2



MARK LEGEND FOR THIS PIECE:

|                                              |                                                      |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| FOLD — score lightly, then fold at this line | SCORE — press hard with ruler but do NOT cut through |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|

NOTE: Two panels meet at the ridge




# GABLE TRIANGLE

24" × 18" (61 × 46 cm) | Cut ×2

CUT  
x2

## GABLE TRIANGLE

x2



### HOW TO DRAW THIS SHAPE ON YOUR CARDBOARD:

Mark the centre of the top edge. Draw straight lines from there to both bottom corners.

Cut along the GOLD dashed outline. The faint grey box is the flat piece of cardboard it comes from; the grid squares are 2".

24" × 18" (61 × 46 cm)

Triangle — straight bottom, two sides angling to a centre peak

### MARK LEGEND FOR THIS PIECE:

GOLD OUTLINE — this is the shape you cut. It is NOT a rectangle.

FOLD — score lightly, then fold at this line


**NOTE:** Fills gap between wall top and roof peak



# CHIMNEY PANEL

8" × 12" (20 × 30 cm) | Cut ×4

CUT  
x4



x4

MARK LEGEND FOR THIS PIECE:

FOLD — score lightly, then fold at this line

NOTE: 4 panels form chimney box

## PEÇAS DE PAPELÃO — 4 NO TOTAL (4–6 caixas grandes (pelo menos 24" × 36" (61 × 91 cm) cada))

**×4** **Painel de parede**  
36" × 48" *As 4 paredes com a mesma altura*

**×2** **Painel do telhado**  
24" × 36" *Dois painéis se encontram na cumeeira*

**×2** **Triângulo da empena**  
24" × 18" *Preenche o vão entre o topo da parede e o pico do telhado*

**×4** **Painel da chaminé**  
8" × 12" *4 painéis formam a caixa da chaminé*

## FERRAMENTAS E MATERIAIS

- + 4–6 caixas de papelão grandes (tamanho de eletrodoméstico)
- + Estilete — SOMENTE PARA ADULTOS
- + Fita para embalagem (3 ou mais rolos)

- + Tinta ou canetas nas cores favoritas da criança
- + Papelão extra para a maçaneta da porta e as molduras das janelas
- + Régua e lápis

### CURIOSIDADE!

A menor casa em que alguém já morou em tempo integral tinha pouco mais de 2 metros de largura. Sua casa de papelão pode ser maior.

### DESAFIO!

Festa de inauguração! Depois de pronta, monte uma mesa lá dentro, convide os bichinhos de pelúcia e faça um lanche. Quantas pessoas você consegue colocar dentro?




1

## PASSO 1: DESMONTE E PLANEJE

Desmonte todas as caixas. Espalhe os 4 Painéis de parede no chão. Marque qual parede vai ter a porta e quais 2 vão ter janelas ANTES de cortar qualquer coisa.

PEÇAS DESTE PASSO



2


## PASSO 2: MONTE AS 4 PAREDES

! AJUDA DE UM ADULTO

Coloque os 4 Painéis de parede em pé e prenda os 4 cantos com fita — 3 ou mais camadas por dentro E por fora. A casa precisa ficar em esquadro. Meça as duas diagonais — elas precisam ser iguais. Ajuste os cantos antes de a fita secar.

**SEGURANÇA:** Precisa de duas pessoas para segurar as paredes enquanto se prende cada canto.

PEÇAS DESTE PASSO



3


## PASSO 3: CORTE A PORTA

! AJUDA DE UM ADULTO

Somente na parede da porta: a porta tem 16" (41 cm) de largura × 36" (91 cm) de altura e começa no chão, então não há nada em que tropeçar. Corte a borda de cima e o lado direito dela seguindo os tracejados vermelhos. NÃO corte o lado esquerdo laranja — vinque-o e dobre a porta sobre ele para abrir. Adicione uma aba de papelão como maçaneta no lado direito.

**SEGURANÇA:** Somente o adulto corta. Alise as bordas cortadas — sem cantos afiados na altura da criança.

PEÇAS DESTE PASSO



4


## PASSO 4: CORTE AS JANELAS

! AJUDA DE UM ADULTO

Somente nas 2 paredes laterais: corte uma janela de 12" × 12" (30 × 30 cm) onde o molde mostra, 12" (30 cm) abaixo da borda de cima. Adicione tiras cruzadas de papelão em cada janela.

**SEGURANÇA:** O adulto corta todas as aberturas de janela.

PEÇAS DESTE PASSO




5

### PASSO 5: ADICIONE AS EMPENAS

Corte os dois Triângulos da empena (marcas de afunilamento no molde). Eles preenchem o vão triangular entre o topo das paredes da frente e dos fundos e o pico do telhado. Prenda no topo das paredes da frente e dos fundos.

PEÇAS DESTE PASSO



6


### PASSO 6: ADICIONE O TELhado

! AJUDA DE UM ADULTO

Coloque os dois Painéis do telhado por cima — um de cada lado, encontrando-se na cumeeira central (a linha de vinco no molde marca a cumeeira). Prenda a junção da cumeeira por dentro. Prenda os painéis do telhado no topo das 4 paredes.

**SEGURANÇA:** Precisa de duas pessoas — uma segura os painéis do telhado, outra prende a fita.

PEÇAS DESTE PASSO




7

### PASSO 7: MONTE A CHAMINÉ

Prenda os 4 Painéis da chaminé formando um tubo retangular (as marcas de dobra no molde mostram as bordas de encaixe). Monte fora do centro, sobre o telhado. Prenda atravessando o telhado até as laterais da chaminé.

PEÇAS DESTE PASSO



8

### PASSO 8: DECORE


Pinte com as cores favoritas da criança. Desenhe linhas de tijolos. Adicione floreiras embaixo das janelas. Pinte um nome na porta. Desenhe um capacho na entrada.

9

### PASSO 9: CONTROLE DE QUALIDADE

A criança passa pela porta (crianças mais altas abaixam um pouco). Janelas visíveis. Telhado todo coberto. Chaminé em pé. A casa fica de pé sem ninguém segurar. Compare com a foto da capa. Esse é o padrão.

PEÇAS DESTE PASSO



### CONTROLE DE QUALIDADE!

A sua montagem está parecida com a foto? Compare lado a lado antes de finalizar.

"Build It. Own It." — Tatum & Kash Cardboard Creations