



Presented by The High End

CARDBOARD PLAYHOUSE

Full-Size Walk-In House with Door, Windows & Roof

Build a full-size cardboard house they can actually walk into. Move-in ready.

AGES 3–8	BOXES 4–6 Large Boxes	TIME 2–3 Hours	DIFF Intermediate **	PIECES 4 pcs
-------------	--------------------------	-------------------	-------------------------	-----------------

CARDBOARD NEEDED:
4–6 Large Boxes (at least 24" × 36" (61 × 91 cm) each)


MISSION GOAL:
Build a full-size walk-in playhouse: 4 walls, working door, 2 windows, peaked roof, chimney.



WALL PANEL

36" × 48" (91 × 122 cm) | Cut ×4

CUT
x4



MARK LEGEND FOR THIS PIECE:

CUT — scissors or box cutter on this line


NOTE: All 4 walls equal height



ROOF PANEL

24" x 36" (61 x 91 cm) | Cut x2

CUT
x2



MARK LEGEND FOR THIS PIECE:

FOLD — score lightly, then fold at this line	SCORE — press hard with ruler but do NOT cut through
--	--

NOTE: Two panels meet at the ridge



GABLE TRIANGLE


24" × 18" (61 × 46 cm) | Cut ×2

CUT

x2

GABLE TRIANGLE

x2



HOW TO DRAW THIS SHAPE ON YOUR CARDBOARD:

Mark the centre of the top edge. Draw straight lines from there to both bottom corners.

Cut along the GOLD dashed outline. The faint grey box is the flat piece of cardboard it comes from; the grid squares are 2".

24" × 18" (61 × 46 cm)

Triangle — straight bottom, two sides angling to a centre peak

MARK LEGEND FOR THIS PIECE:

GOLD OUTLINE — this is the shape you cut. It is NOT a rectangle.

FOLD — score lightly, then fold at this line


NOTE: Fills gap between wall top and roof peak



CHIMNEY PANEL

8" × 12" (20 × 30 cm) | Cut ×4

CUT
x4



MARK LEGEND FOR THIS PIECE:

FOLD — score lightly, then fold at this line

NOTE: 4 panels form chimney box

KARTONNEN ONDERDELEN — 4 IN TOTAAL (4–6 grote dozen (elk minstens 24" × 36" (61 × 91 cm)))

×4 Wandpaneel 36" × 48" <i>Alle 4 de wanden even hoog</i>	×2 Geveldriehoek 24" × 18" <i>Vult de ruimte tussen de bovenkant van de wand en de dakpunt</i>
×2 Dakpaneel 24" × 36" <i>Twee panelen komen samen bij de nok</i>	×4 Schoorsteenpaneel 8" × 12" <i>4 panelen vormen de schoorsteenbak</i>

GEREEDSCHAP & MATERIAAL

- + 4–6 grote kartonnen dozen (formaat wasmachine)
- + Stanley mes — ALLEEN VOOR VOLWASSENEN
- + Verpakkingstape (3+ rollen)
- + Verf of stiften in de lievelingskleuren van het kind
- + Extra karton voor de deurklink en raamlijsten
- + Liniaal en potlood

WIST JE DIT?

Het kleinste huis waar ooit iemand permanent in woonde, was 2,4 meter breed. Jouw kartonnen huis is misschien wel groter.

UITDAGING!


Housewarmingfeestje! Zodra het af is, zet je er een tafeltje in, nodig je knuffeldieren uit en eet je een hapje. Hoeveel mensen krijg je erin?

1

STAP 1: PLATVOUWEN EN PLANNEN

Vouw alle dozen plat. Leg alle 4 de wandpanelen op de vloer. Markeer welke wand de deur krijgt en welke 2 de ramen, VOORDAT je iets knipt.

ONDERDELEN VOOR DEZE STAP



2


STAP 2: BOUW 4 WANDEN

! HULP VAN EEN VOLWASSENE

Zet de 4 wandpanelen rechtop en plak alle 4 de hoeken — 3+ lagen aan de binnen- ÉN buitenkant. Het huis moet haaks zijn. Meet de twee diagonalen — die moeten gelijk zijn. Stel de hoeken bij voordat de tape droogt.

VEILIGHEID: Twee personen nodig om de wanden vast te houden terwijl je elke hoek plakt.

ONDERDELEN VOOR DEZE STAP



3

STAP 3: KNIP DE DEUR

! HULP VAN EEN VOLWASSENE

Knip op de deurwand 3 zijden van de deur (knipmarkeringen op het sjabloon — linkerkant, rechterkant, onderkant). Laat de BOVENRAND ongeknipt als scharnier. Vouw hem open. Voeg aan één kant een kartonnen handvatlipje toe.

VEILIGHEID: Alleen volwassene knipt. De onderrand van de deur moet glad zijn — geen struikelgevaar.

4

STAP 4: KNIP DE RAMEN

! HULP VAN EEN VOLWASSENE

Knip op 2 zijwanden vierzijdige raamopeningen uit (knipmarkeringen op het sjabloon — elk 12" x 12" (30 x 30 cm)). Laat aan alle kanten 3" (8 cm) lijst staan. Voeg door elk raam kartonnen kruisstrips toe.


VEILIGHEID: Volwassene knipt alle raamopeningen.

5

STAP 5: VOEG DE GEVELS TOE

Knip beide geveldriehoeken uit (versmallingsmarkeringen op het sjabloon). Deze vullen de driehoekige ruimte tussen de bovenkant van de voor-/achterwand en de dakpunt. Plak ze vast aan de bovenkant van de voor- en achterwand.

ONDERDELEN VOOR DEZE STAP




6

STAP 6: VOEG HET DAK TOE**! HULP VAN EEN VOLWASSENE**

Leg beide dakpanelen over de bovenkant — één aan elke kant, die elkaar bij de middennok raken (de ritslijn op het sjabloon markeert de nok). Plak de noknaad aan de binnenkant vast. Plak de dakpanelen aan de bovenkant van alle 4 de wanden.


VEILIGHEID: Twee personen nodig — één houdt de dakpanelen vast, één plakt.

ONDERDELEN VOOR DEZE STAP

7

STAP 7: BOUW DE SCHOORSTEEN

Plak alle 4 de schoorsteenpanelen tot een rechthoekige koker (vouwmarkeringen op het sjabloon tonen de bevestigingsranden). Bevestig hem uit het midden op het dak. Plak door het dak heen in de zijkanten van de schoorsteen.

ONDERDELEN VOOR DEZE STAP

8

STAP 8: VERSIER

Verf in de lievelingskleuren van het kind. Teken bakstenenlijnen. Voeg bloembakken onder de ramen toe. Verf een naam op de deur. Teken een welkomsmat bij de ingang.

9

STAP 9: KWALITEITSCONTROLE

Het kind loopt door de deur zonder te bukken. Ramen zichtbaar. Dak volledig bedekt. Schoorsteen rechtop. Het huis blijft staan zonder vast te houden. Vergelijk met de foto op de voorkant. Dat is de norm.

KWALITEITSCONTROLE!

Lijkt je bouwwerk op de foto? Vergelijk ze naast elkaar voordat je klaar bent.

"Build It. Own It." — Tatum & Kash Cardboard Creations