



Presented by The High End

CARDBOARD PLAYHOUSE

Full-Size Walk-In House with Door, Windows & Roof

Build a full-size cardboard house they can actually walk into. Move-in ready.

AGES 3–8	BOXES 4–6 Large Boxes	TIME 2–3 Hours	DIFF Intermediate **	PIECES 4 pcs
-------------	--------------------------	-------------------	-------------------------	-----------------

CARDBOARD NEEDED:
4–6 Large Boxes (at least 24" × 36" (61 × 91 cm) each)


MISSION GOAL:
Build a full-size walk-in playhouse: 4 walls, working door, 2 windows, peaked roof, chimney.



WALL PANEL

36" × 48" (91 × 122 cm) | Cut ×4

CUT
x4



MARK LEGEND FOR THIS PIECE:

CUT — scissors or box cutter on this line


NOTE: All 4 walls equal height



ROOF PANEL

24" x 36" (61 x 91 cm) | Cut x2

CUT
x2



MARK LEGEND FOR THIS PIECE:

FOLD — score lightly, then fold at this line	SCORE — press hard with ruler but do NOT cut through
--	--

NOTE: Two panels meet at the ridge



GABLE TRIANGLE


24" × 18" (61 × 46 cm) | Cut ×2

CUT

x2

GABLE TRIANGLE

x2



HOW TO DRAW THIS SHAPE ON YOUR CARDBOARD:

Mark the centre of the top edge. Draw straight lines from there to both bottom corners.

Cut along the GOLD dashed outline. The faint grey box is the flat piece of cardboard it comes from; the grid squares are 2".

24" × 18" (61 × 46 cm)

Triangle — straight bottom, two sides angling to a centre peak

MARK LEGEND FOR THIS PIECE:

GOLD OUTLINE — this is the shape you cut. It is NOT a rectangle.

FOLD — score lightly, then fold at this line


NOTE: Fills gap between wall top and roof peak



CHIMNEY PANEL

8" x 12" (20 x 30 cm) | Cut x4

CUT
x4



MARK LEGEND FOR THIS PIECE:

FOLD — score lightly, then fold at this line

NOTE: 4 panels form chimney box

PIÈCES EN CARTON — 4 AU TOTAL (4 à 6 grandes boîtes (au moins 24" × 36" (61 × 91 cm) chacune))

×4 Panneau de mur 36" × 48" <i>Les 4 murs ont la même hauteur</i>	×2 Triangle de pignon 24" × 18" <i>Comble l'espace entre le haut du mur et le sommet du toit</i>
×2 Panneau de toit 24" × 36" <i>Les deux panneaux se rejoignent au faîtage</i>	×4 Panneau de cheminée 8" × 12" <i>4 panneaux forment la boîte de la cheminée</i>

OUTILS ET MATÉRIEL

- + 4 à 6 grandes boîtes en carton (taille électroménager)
- + Un cutter — RÉSERVÉ AUX ADULTES
- + Du ruban adhésif d'emballage (3 rouleaux ou plus)
- + De la peinture ou des marqueurs dans les couleurs préférées de l'enfant
- + Du carton supplémentaire pour la poignée de porte et les encadrements de fenêtre
- + Une règle et un crayon

LE SAVIEZ-VOUS ?

La plus petite maison habitée à temps plein faisait 2,40 m de large. Ta maison en carton est peut-être plus grande.

DÉFI !


Pendaison de crémaillère ! Une fois construite, installez une table à l'intérieur, invitez les peluches, prenez un goûter. Combien de personnes pouvez-vous y faire entrer au maximum ?

1

ÉTAPE 1: APLATIR ET PLANIFIER

Aplatissez toutes les boîtes. Posez les 4 panneaux de mur au sol. Marquez quel mur recevra la porte et quels 2 murs recevront les fenêtres AVANT de couper quoi que ce soit.

PIÈCES DE CETTE ÉTAPE



2


ÉTAPE 2: CONSTRUIRE LES 4 MURS

! AIDE D'UN ADULTE

Dressez les 4 panneaux de mur et scotchez les 4 coins — 3 couches ou plus à l'intérieur ET à l'extérieur. La maison doit être d'équerre. Mesurez les deux diagonales — elles doivent être égales. Ajustez les coins avant que le ruban ne sèche.

SÉCURITÉ : Deux personnes sont nécessaires pour tenir les murs pendant que l'on scotche chaque coin.

PIÈCES DE CETTE ÉTAPE



3

ÉTAPE 3: DÉCOUPER LA PORTE

! AIDE D'UN ADULTE

Sur le mur de la porte : découpez 3 côtés de la porte (repères de coupe sur le gabarit — côté gauche, côté droit, bas). Laissez le BORD SUPÉRIEUR non coupé : c'est la charnière. Ouvrez-la en la pliant. Ajoutez une poignée en carton sur un côté.

SÉCURITÉ : L'adulte découpe uniquement. Le bas de la porte doit être lisse — aucun risque de trébucher.

4

ÉTAPE 4: DÉCOUPER LES FENÊTRES

! AIDE D'UN ADULTE

Sur 2 murs latéraux : découpez des ouvertures de fenêtre à 4 côtés (repères de coupe sur le gabarit — 12" x 12" (30 x 30 cm) chacune). Laissez un cadre de 3" (8 cm) sur tous les côtés. Ajoutez des croisillons en carton à travers chaque fenêtre.


SÉCURITÉ : L'adulte découpe toutes les ouvertures de fenêtre.

5

ÉTAPE 5: AJOUTER LES PIGNONS

Découpez les deux triangles de pignon (repères d'effilage sur le gabarit). Ils combleront l'espace triangulaire entre le haut des murs avant/arrière et le sommet du toit. Scotchez-les en haut des murs avant et arrière.

PIÈCES DE CETTE ÉTAPE




6

ÉTAPE 6: AJOUTER LE TOIT**! AIDE D'UN ADULTE**

Posez les deux panneaux de toit en travers du sommet — un de chaque côté, se rejoignant au faîtage central (la ligne de rainage sur le gabarit marque le faîtage). Scotchez la couture du faîtage par l'intérieur. Scotchez les panneaux de toit en haut des 4 murs.


SÉCURITÉ : Deux personnes sont nécessaires — une tient les panneaux de toit, l'autre scotche.

PIÈCES DE CETTE ÉTAPE

7

ÉTAPE 7: CONSTRUIRE LA CHEMINÉE

Scotchez les 4 panneaux de cheminée pour former un tube rectangulaire (les repères de pli sur le gabarit indiquent les bords de fixation). Montez-la de façon décentrée sur le toit. Scotchez à travers le toit jusque dans les côtés de la cheminée.

PIÈCES DE CETTE ÉTAPE

8

ÉTAPE 8: DÉCORER

Peignez dans les couleurs préférées de l'enfant. Dessinez des lignes de briques. Ajoutez des jardinières sous les fenêtres. Peignez un prénom sur la porte. Dessinez un paillason de bienvenue à l'entrée.

9

ÉTAPE 9: CONTRÔLE QUALITÉ

L'enfant franchit la porte sans se baisser. Les fenêtres sont visibles. Le toit est entièrement couvert. La cheminée est bien droite. La maison tient debout sans qu'on la tienne. Comparez à la photo de couverture. C'est le niveau à atteindre.

CONTRÔLE QUALITÉ !

Votre construction ressemble-t-elle à la photo ? Comparez côte à côte avant de terminer.

"Build It. Own It." — Tatum & Kash Cardboard Creations