Cliente / Servidor

Laboratorio remoto: Viga simplemente apoyada

UNIVERSIDAD DE LA MARINA MERCANTE, CABA, BUENOS AIRES ARGENTINA

leandro.cintioli@alumnos.udemm.edu.ar

luis.villacorta@alumnos.udemm.edu.ar

pablo.tavolaro@alumnos.udemm.edu.ar

Profesor Tutor: Marcelo Bellotti

Cliente

Pasos a seguir para la instalación del cliente en windows

Instalar node JS

descargar de https://nodejs.org/en/download/ node.js, segun tu sistema operativo e instalar

```
probar con el cmd : node -v
npm -v
```

```
Microsoft Windows [Versión 10.0.19042.985]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\ptavolaro>node -v
v14.17.0

C:\Users\ptavolaro>npm -v
6.14.13

C:\Users\ptavolaro>
```

• Descargar del link el código desde:

https://github.com/theinsideshine/frontend-beam/tree/master

- Descomprimirlo
- desde una consola del tipo bath situarse en la carpeta descomprimida
- ejecutar los siguiente comandos en al consola

Descargar de https://github.com/theinsideshine/frontend-beam/tree/master

ir a la ruta donde se bajo el código, descomprimirlo

Instalación

npm install vue

npm update vue-template-compiler

npm install

npm run serve


en este momento se levantó un servidor con el cliente

npm run serve

```
DONE Compiled successfully in 133ms

App running at:
- Local: http://localhost:8080/frontend-beam/
- Network: http://192.168.0.16:8080/frontend-beam/
```

ir a la dirección local



Servidor

Conexionado

Para corre el servidor tener un monitor conectado al raspberry Pi del banco por via hdmi y prender la raspberry , espera que levante el Debian (OS)

foto del monitor via hdmi

Levantar el servidor

Al abrir el Thony ide, este está apuntando al proyecto.

bean_remote_lab_server .

ejecutarlo con la tecla RUN.

captura de pantalla del thony abierto con el boton run remarcado

Verificar conexión

Para asegurarse la conexión entre arduino y el servidor se debe ver por la consola,

captura de pantalla de la consola del thony donde dice version de servidor y Conectado

Dirección IP del servidor

Se necesita saber la ip vía wifi que tomó las raspberry, para configurarla en el cliente.

Captura de pantalla, visualizando la ip del raspberry