```
/*
* Configuration de la LED LD2 en sortie.
*/
gpio_init.Pin = LED_PIN;
gpio_init.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
gpio_init.Pull = GPIO_NOPULL;
gpio_init.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;

HAL_GPIO_Init(LED_GPIO_PORT, &gpio_init);

/*
* Configuration du bouton B1 en entrée simple.
*
* Aucune interruption n'est encore configurée.
*/
gpio_init.Pin = BUTTON_PIN;
gpio_init.Mode = GPIO_MODE_INPUT;
gpio_init.Pull = GPIO_NOPULL;

HAL_GPIO_Init(BUTTON_GPIO_PORT, &gpio_init);

/*
* La LED est éteinte au démarrage.
*/
HAL_GPIO_WritePin(LED_GPIO_PORT,
LED_PIN,
GPIO_PIN_RESET);
}
```

Intrigué par ce problème, un autre membre de l'équipe effectue ses propres essais.

Lorsqu'il appuie sur le bouton, il constate que celui-ci fonctionne correctement. Pourtant, la LED présente un comportement surprenant : son allumage ou son extinction ne sont pas synchronisés avec l'appui.

Certains appuis ne sont pas détectés du tout, tandis que d'autres ne sont pris en compte qu'après plusieurs secondes.

Ressources pour les étudiants

Principes d'interruption

Interruptions Microcontrôleurs

Explications plus générales du site de référence : Embedded.com

Explications EXTI/NVIC STM32

CORBEILLE INTERRUPTIONS

PRÉREQUIS

Liste des prérequis

Programmation en C

SUJET

Ressources pour les étudiants

Corbeille interruptions