562 PCS

Parts list

x8 x8 x4 x4 x3 x2 x40 x4 x2 x38 x4 x2 x4 x6 x2 x6 x6 x13 x5 x6 x22 x2

x5 x1 x12 x1 x8 x1 x1 x6 x4 x87 x12 x2 x4 x6

x43 x3 x9 x75 x36 x2 x5 x9 x35 x2


x2

1

x2 x2 x3 x2



2

x2 x1 x2 x3 x3



3

x6 x6 x4 x7 x32



4

x4 x3 x2 x4 x6 x2 x1 x3 x1 x2



5

x4 x4 x4 x6 x12



6

x4 x2 x4 x10



7

x12



8

x2 x1 x5 x9



9

x2 x2 x1 x10



10

x2 x10 x2



11

x11 x2 x25



12

x15 x13 x10





13

x5 x9



14

x2 x10



15

x3 x1 x4 x18





16

x18



17

x4 x8 x2 x1 x1 x16 x4





18

x4 x1 x2 x4 x2 x1 x2



19

x1 x3 x3 x1



20

x2 x2 x3 x4 x6

21

x3 x1 x4 x9



22

x4 x2 x2 x2 x5



23

x2 x10 x4



24

x4 x4 x8



25

x2 x10



26

x4 x8



27

x40