NEON TRIP

Montageanleitung

3D-Buchstaben / unbeleuchtet

Wähle eine Montageart: Schritte 1-4 für Gewindestangen; Schritte 5-6 für geeignete Klebemontage.
Vor dem Start: Tragfähigkeit und Leitungen prüfen. Bei Gewindestangen muss die Rückseite zugänglich sein.



1 Schablone und Bohrungen

Richte die Schablone waagerecht aus und fixiere sie. Bohre die markierten Punkte passend zu den Gewindestangen und zum Untergrund. Entferne die Schablone und reinige die Bohrungen.



2 Gewindestangen einsetzen

Schraube die mitgelieferten Stangen in die vorbereiteten Gewinde der Buchstaben. Nicht verkanten oder überdrehen. Prüfe den festen Sitz.



3 Buchstaben ausrichten

Schiebe die Gewindestangen durch die Bohrungen in Wand oder Trägerplatte. Halte den Buchstaben sicher fest und richte ihn an der vorgesehenen Position aus.



4 Von hinten sichern

Montiere die vorgesehenen Unterlegscheiben und Muttern auf der Rückseite. Ziehe sie gleichmäßig fest, ohne Bauteile zu verformen. Ohne rückseitigen Zugang diese Befestigungsart nicht verwenden.



5 Alternative: Kleber auftragen

Verwende nur einen für Buchstabenmaterial, Gewicht und Untergrund geeigneten Montagekleber. Flächen müssen sauber, trocken, fettfrei und tragfähig sein. Trage den Kleber nach dessen Datenblatt auf.



6 Andrücken und fixieren

Positioniere den Buchstaben und drücke ihn nach Klebstoffvorgabe an. Sichere ihn gegen Verrutschen oder Herabfallen, bis die vorgeschriebene Aushärtung erreicht ist. Erst danach belasten; den festen Sitz prüfen.

Wichtig: Eine glatte Wand allein belegt keine Klebeeignung. Klebstoff, Material und Last müssen zusammenpassen. Bei unklarem Untergrund oder unsicherem Halt vor der Montage NEONTRIP kontaktieren.