NEON TRIP

Anschluss & Bedienung

LED-Neon / Netzteil und Dimmer

Vor dem Start: Schild sicher montieren. Alle Netzstecker bleiben während des Anschließens gezogen.
Lieferumfang: Verwende die zum Schild gehörenden Netzteile, Kabel und gegebenenfalls den Dimmer.



1 Schild und Kabel verbinden

Verbinde die vorgesehenen Steckverbindungen vollständig und ohne Gewalt. Das Kabel darf nicht unter Zug stehen, eingeklemmt oder scharf geknickt werden. Nutze die passende Montageanleitung für Wand oder Decke.



2 Dimmer richtig zuordnen

Falls mitgeliefert: Netzteil an den Eingang, Schild an den Ausgang des passenden Dimmers anschließen. Beachte die Beschriftung. Offene Schraubklemmen und Leitungen nur durch eine Elektrofachkraft anschließen lassen.



3 Alle Netzteile anschließen

Verbinde **alle mitgelieferten Netzteile** mit den jeweils zugeordneten Anschlüssen, auch wenn das Schild schon teilweise leuchtet. Spannung und Stecker müssen passen. Ausgänge verschiedener Netzteile nicht verbinden.



4 Netzteile frei platzieren

Netzteile und Controller müssen belüftet bleiben. Nicht abdecken oder in Dämmmaterial legen. Komponenten vor Feuchtigkeit schützen, sofern sie nicht dafür ausgewiesen sind. Beschädigte Kabel oder Geräte nicht verwenden.



5 Einschalten und bedienen

Stecke erst jetzt alle Netzstecker ein. Schalte über den mitgelieferten Dimmer oder die Stromzufuhr ein. Stelle Helligkeit und gegebenenfalls Farbe mit den Bedienelementen deines Modells ein.



6 Bei Problemen sicher vorgehen

Bei Flackern, Geruch oder ungewöhnlicher Hitze: ausschalten und Netzstecker ziehen. Bei Kopplungs- oder App-Problemen sende NEONTRIP Bestellnummer und Fotos von Controller und Fernbedienung. Keine unbekannte Reset-Folge ausprobieren.

Wichtig: Das Schild niemals direkt an 230 V anschließen. Verwende alle vorgesehenen Netzteile. App, Kopplung und Reset sind modellabhängig; wende dich dazu mit den Modellangaben an NEONTRIP.