

OT

OT ÉNERGIE · PRÉ-CHIFFRAGE CEE

Revue Projet OT

Guide utilisateur — évaluer un dossier de rénovation énergétique en 5 étapes : extraction des Visites Techniques, valorisation CEE, charges & marges, décision GO / NO-GO, puis proposition de travaux à envoyer au client.

 thenicejacket-sys.github.io/revue-projet-ot



À quoi ça sert & comment démarrer

Revue Projet OT réalise un **pré-chiffrage rapide** d'un dossier de rénovation : il lit les Visites Techniques (VT) en PDF, calcule la prime CEE, estime les coûts et la marge, vous aide à décider **GO / NO-GO**, puis génère la **proposition de travaux** à envoyer au client. Tout se passe dans votre navigateur — aucune donnée n'est envoyée sur un serveur (sauf l'extraction IA).

Démarrer en 3 points

- ▶ Ouvrez le lien — l'application **se met à jour toute seule** (le numéro de version est visible dans le bandeau du haut).
- ▶ Allez dans l'onglet  **Paramètres** et collez votre **clé OpenRouter** (nécessaire à l'extraction IA). Chacun utilise sa propre clé.
- ▶ Vérifiez le **barème de prix** (achat / vente) et l'**objectif de marge**, puis « Enregistrer ».

 **Le parcours** : 1 Chargement → 2 Extraction → 3 Valorisation CEE → 4 Charges & marges → 5 Proposition de travaux. Deux onglets annexes : **Historique** et **Paramètres**.

Les 3 cas de dossier

- ▶ **Cas 1 — Appartement / logement simple** : 1 VT.
- ▶ **Cas 2 — Maison / pavillon** : 1 VT ITE (extérieur) + 1 VT intérieure.
- ▶ **Cas 3 — Immeuble** : 1 VT ITE façade + N VT d'appartements.

Le cas est **détecté automatiquement** d'après les rôles des VT. La **VT ITE** est toujours placée **en tête** ; les habitations suivent. Les coûts de l'ITE sont **répartis sur les habitations au prorata de leur surface Shab** (une habitation marquée « ITE : Non » est exclue de la répartition).

 **Plus d'étape « Sauvegarde »** : dès que l'étape 4 produit des calculs valides, le dossier part **tout seul** dans l'historique et s'y met à jour. Un bandeau sous les calculs vous le confirme.

1 Le parcours en 5 étapes

1

Chargement des VT

Saisissez le **Nom du dossier** (obligatoire), puis glissez-déposez les PDF de VT. Pour chaque VT, indiquez son **rôle** : **VT ITE dédiée** ou **Habitation**. Le **libellé** de chaque VT (« Habitation 1 »...) est **modifiable** — et c'est ce nom qui servira à désigner le lot dans la proposition de travaux.

2

Extraction & sélection

Cliquez « **Extraire toutes les VT** » : l'IA remplit les 5 catégories (ITE, ITI, Combles, Plancher, Fenêtres).

Cochez / décochez chaque ligne — **seules les lignes cochées sont calculées**. Tout est éditable. Le champ **ITE** (Oui par défaut) indique si l'habitation participe à la répartition des coûts de la VT ITE ; le champ **Audit** fixe le nombre d'audits facturés. Un panneau  **Contrôle d'extraction** sous chaque VT compare ce que la VT annonce et ce qui a été extrait.

3

Valorisation CEE

Renseignez le **Pollueur**. Par habitation : **Revenus ménages**, **nb de sauts** ; le type de revenus et le Coup de Pouce en sont déduits et affichés verrouillés. La **surface habitable** est pré-remplie depuis l'extraction. La **prime CEE** s'affiche automatiquement.

4

Charges & marges

Coût de revient (charges + Audit VT + frais VT ITE + régie), prix de vente, prime CEE, marge brute, reste à charge, **marge commerciale** et décision **GO / NO-GO**. Tous les widgets sont éditables ; survolez-les pour voir la formule, ↺ revient au calcul automatique. Un **bouclier**  recalcule tout par un chemin indépendant à chaque affichage. En bas : le bouton  **Télécharger le rapport (.xlsx)**.

5

Proposition de travaux

Construit le **devis PDF** envoyable au client à partir des prix de l'étape 4. Sections pré-remplies (ITE puis un bloc par logement), désignations commerciales, destinataire, conditions.  **Simulation** affiche le vrai PDF ;  **Télécharger** l'enregistre et met à jour l'historique.



Les widgets — niveau habitation

Étape 4, un bloc par VT. Chaque widget est **cliquable pour être corrigé** ; ↶ revient au calcul. Survolez-en un dans l'application pour voir sa formule avec les valeurs du dossier.

Prime CEE

non éditable

Prime CEE = lecture du barème de valorisation
(pollueur · revenus ménages · Coup de Pouce · sauts de classe · tranche Shab)

Seule valeur non modifiable : elle vient du template officiel du pollueur. Si elle est à 0, c'est que la combinaison n'existe pas dans le barème — le message d'erreur le dit.

Marge Brute

rentabilité du dossier CEE

Marge Brute = Prime CEE - (Charges travaux + Audit VT + frais VT ITE + Régie)

Ce que la prime CEE laisse une fois **tous les coûts** payés. Elle répond à : « l'opération tient-elle sur la seule prime, sans rien demander au client ? » Si elle est négative, le reste à charge devient indispensable.

Reste à charge

ce que paie le client

Reste à charge = Prix de vente HT - Prime CEE

Le montant qui reste à la charge du client une fois la prime déduite. C'est le chiffre qu'il regarde en premier.

Marge Commerciale

décide du GO / NO-GO

Marge Commerciale = Prix de vente HT - Coût de revient

Ce que l'opération rapporte réellement. **À ne pas confondre avec la Marge Brute** : celle-ci part du **prix de vente**, la brute part de la **prime**. Les deux peuvent diverger fortement.

Décision

forçable

GO si Marge Commerciale ≥ objectif de marge

L'objectif vient des Paramètres, en euros ou en pourcentage (voir Astuces). Vous pouvez **forcer** GO ou NO-GO : d'autres critères qu'un chiffre peuvent motiver la décision.

Les quatre composants du coût de revient

Coût de revient = Charges travaux + Audit VT + frais VT ITE + Régie commerciale

- **Charges travaux** = Σ (surface cochée × **prix d'achat** du barème) + éléments à la pièce.
- **Audit VT** = nombre d'audits de l'habitation × montant paramétré. Une VT ITE ne porte pas d'audit.
- **Frais VT ITE** = forfait de la VT ITE (70 € par défaut), **réparti** sur les habitations participantes.
- **Régie commerciale** = Charges travaux × % paramétré. **Calculée sur les achats, pas sur la vente** — augmenter un prix de vente ne l'augmente donc pas.

💡 **Prix de vente HT** = Σ (surface cochée × **prix de vente** du barème). Seules les lignes **cochées** entrent dans le calcul.



Les widgets — Total projet & vocabulaire

Le bloc **Total projet / immeuble** agrège tous les blocs. Chaque widget y est également corrigeable.

Coût de revient total

Σ des VT (Charges travaux + Audit VT + frais VT ITE + Régie)

Prix de vente HT

Σ (surfaces cochées × prix de vente du barème)

Prime CEE totale

Σ des primes CEE des habitations

Une VT ITE ne porte pas de prime : elle est portée par les logements.

Marge Brute totale

Prime CEE totale - (Charges travaux + Audit VT + frais VT ITE + Régie)

Reste à charge total

Prix de vente HT - Prime CEE totale

Marge Commerciale globale

décide du GO / NO-GO

Prix de vente HT - Coût de revient total

⚠ Corriger un widget d'**entrée** (Prix de vente, Coût de revient) **recalcule** ceux qui en dépendent. Un widget déjà corrigé garde sa valeur forcée. Les valeurs modifiées apparaissent sur **fond rosé** avec un 🖋.

Vocabulaire — les termes qui prêtent à confusion

Marge Brute	Part sur la prime CEE , tous coûts déduits. Répond à « l'opération tient-elle sur la seule prime ? »
Marge Commerciale	Part sur le prix de vente , coût de revient déduit. C'est elle qui décide du GO / NO-GO.
Coût de revient	Tout ce que l'opération coûte : achats + audit + frais VT ITE + régie.
Charges travaux	Uniquement les achats (surface × prix d'achat), hors audit, régie et frais.
Régie commerciale	Pourcentage des charges d'achat , jamais du prix de vente.
Reste à charge	Ce que le client paie après déduction de la prime. Ce n'est pas une marge.
Prix de vente HT	Ce qu'on facture, hors taxes. La TVA n'intervient qu'à l'étape 5.
Surface nette	Surface réellement retenue pour le calcul (les surfaces brutes ne sont pas utilisées).

Part ITE	Quote-part des coûts de la VT ITE affectée à une habitation, au prorata de sa Shab .
Objectif de marge	Le seuil du GO / NO-GO. En euros, ou en % du prix de vente (voir Astuces).
Shab	Surface habitable du logement. Sert à la tranche de prime CEE et à la répartition ITE.
Sauts de classe	Nombre de classes énergétiques gagnées. Entre dans le calcul de la prime.

🛡 Le **bouclier** en haut de l'étape 4 recalcule tous ces widgets par un chemin indépendant à chaque affichage et signale la moindre divergence. Les formules ci-dessus sont donc vérifiées en continu, pas seulement documentées.



Astuces — ce qui ne se devine pas

Les commandes utiles mais discrètes, et les questions qui reviennent le plus souvent.

✓ Marge en euros ou en pourcentage : le petit tick

Où Paramètres → **Objectif de marge commerciale**. Deux champs côte à côte : un **montant (€)** et un **pourcentage (%)**. La petite **case à cocher** devant chaque libellé désigne celui qui sert au calcul — l'autre reste saisissable mais s'estompe.

C'est cet objectif qui décide du GO / NO-GO. Cocher l'un décoche l'autre ; il y en a toujours un d'actif.

% Montant fixe ou pourcentage : quelle différence ?

Montant — le même seuil en euros s'applique au total et à chaque habitation. C'est le mode historique.

Pourcentage — le seuil se calcule sur le **coût de revient de ce qu'on évalue**, il devient donc proportionnel : à 40 %, une habitation à 9 000 € de coût vise 6 000 € de marge quand une à 29 000 € en vise 19 500 €. Plus juste sur un immeuble aux lots très inégaux.

Le pourcentage se lit **sur le prix de vente HT** (taux de marque) : $\text{vente} = \text{coût} \div (1 - \text{marge}\%)$.

⊖ C'est NO-GO : comment le savoir, et quoi faire

Où Étape 4, bloc **Total projet**, widget **Décision**. Un bandeau rose apparaît juste en dessous et chiffre l'écart : **ce qu'il manque en euros**, ce que ça représente **en part de marge attendue**, et surtout la **hausse nécessaire sur les prix de vente**.

C'est ce dernier chiffre qui décide : **+3 %** se négocie, **+25 %** veut dire que le projet ne tient pas. Le bouton 🏗️

Ajuster les prix pour atteindre le GO répartit la hausse sur toutes les catégories au prorata de leur poids — aucun poste ne prend plus que sa part.

Au-delà de **+30 %**, le bouton disparaît volontairement : à ce niveau ce n'est plus un arrondi commercial.

🔄 Viser une marge précise et recalculer

Où Paramètres → objectif de marge → 🔄 **Recalculer l'étape 4** (le bouton n'apparaît qu'une fois un dossier calculé).

Avant de cliquer, l'aperçu annonce le **prix de vente visé** et le sens de la variation. Contrairement au bouton GO qui ne fait que combler un manque, celui-ci vise la valeur exacte : si votre marge **dépasse** déjà l'objectif, il **baisse** les prix.

● Prix en rouge, prix en rosé : la différence

Rosé = prix que vous avez modifié à la main. Il met à jour le barème des Paramètres, donc vos prochains dossiers.

Rouge = prix relevé par un ajustement automatique. Il ne vaut que **pour ce dossier** : le barème n'est pas touché. Survolez-le pour voir la valeur d'origine ; 🔄 **Prix d'origine** restaure tout.

Dans les deux cas, un article a **un seul prix dans tout le dossier** — jamais un tarif différent d'une habitation à l'autre.

⇌ Mettre les prix de vente au niveau des prix d'achat

Où Paramètres → à droite du titre **Barème de prix**, bouton ⇌ **Vente = Achat**.

Un clic met chaque prix de vente au niveau de son prix d'achat : **marge nulle**, une base de départ propre. Vous enregistrez, puis vous remontez à l'objectif voulu avec le recalcul de marge. **Recliquer restaure** les prix de vente précédents. Les prix **d'achat ne sont jamais modifiés** — ce sont vos coûts réels.



Astuces — lignes, dossiers, documents

✕ Masquer une ligne, la remettre, en ajouter une

Où Étape 2 (extraction) et étape 5 (proposition), au bout de chaque ligne.

✕ exclut la ligne : elle reste visible, **grisée et barrée**, mais sort de tous les totaux — et du PDF client dans la proposition. Rien n'est supprimé, la trace de ce que contenait la VT est conservée. ↺ la rétablit.

+ **Ajouter une ligne** insère une ligne vierge dans n'importe quelle section. Dans la proposition, + **Ajouter une section libre** crée un bloc entier pour des travaux hors périmètre CEE.

Dans l'étape 2, la **case à cocher** et la croix ✕ ne font pas la même chose : décocher retire la ligne du calcul, la croix la désactive complètement.

0 Une ligne à zéro n'apparaît pas dans le devis

Dans la proposition, toute ligne **sans quantité ou sans montant** est écartée du PDF : elle n'apporterait rien au client. Elle reste visible à l'écran, **sur fond ambre**, avec la mention « **non imprimée** » — pour que vous sachiez pourquoi elle manque.



Reprendre et corriger un dossier archivé

Où onglet **Historique**, **double-clic** sur une ligne.

Le dossier se rouvre **en modification** (plus en lecture seule). Un bandeau vous prévient que toute sauvegarde **remplacera** cette entrée : un dossier n'a qu'une entrée, qui porte le dossier *et* sa proposition. Refaire un devis met à jour la même ligne au lieu d'empiler des doublons.

← **Quitter sans lier** coupe le lien : la prochaine sauvegarde créera une nouvelle entrée.



Le devis part au bailleur, jamais au locataire

Les VT ne portent pas de champ « locataire ». Le **Nom** qu'elles contiennent est ambigu : parfois le bailleur, parfois l'occupant. L'application tranche seule quand elle peut, et **vous prévient quand elle ne peut pas** — si les VT des logements ne concordent pas, un avertissement liste les valeurs et vous laisse décider.

Le bouton  **Saisir manuellement** vide le bloc destinataire : à utiliser quand le vrai destinataire n'est pas dans les VT (mandataire, syndic, société de gestion).

Le badge **auto** signale une valeur déduite, pas validée.



Chargé d'affaires : présent ou absent du devis

Où Étape 5 → Informations du devis → bloc **Chargé d'affaires**, icône  **Inclus / Non inclus**.

Il se saisit **par dossier**, pas dans les Paramètres : ce n'est pas toujours la même personne qui suit une affaire. Toutes les propositions n'en portent pas non plus — exclu, le bloc signature **ne figure pas du tout** dans le PDF. Vos saisies sont conservées si vous rebasculez.



TVA et validité du devis

TVA à **5,5 %** par défaut (rénovation énergétique résidentielle), surchargeable **par section** — utile pour un lot de travaux hors périmètre à 20 %. Validité par défaut : **2 mois**, conformément aux CGV OT Énergie.

⚠ Le rapport Excel se télécharge depuis le **bas de l'étape 4**. Les onglets « Rapport » et « Sauvegarde » n'existent plus : l'archivage est automatique.

⚙️ Paramètres

- ▶ Clé API & modèle IA (OpenRouter)
- ▶ Template de valorisation (.xlsx)
- ▶ Barème de prix achat / vente + bouton ⇌
- ▶ Barème des éléments à la pièce
- ▶ Audit VT · frais VT ITE · % Régie
- ▶ **Objectif de marge** : montant ou pourcentage
- ▶ **Coordonnées OT Énergie** : adresse, e-mail, site, téléphone, mentions légales — l'en-tête et le pied de page du devis

Les Paramètres ne portent que ce qui est **identique sur tous les dossiers**. Le chargé d'affaires, la TVA, la validité et l'acompte varient d'un devis à l'autre : ils se saisissent dans l'onglet 5 · **Proposition de travaux**.

📄 Historique partagé

- ▶ Alimenté **automatiquement** dès que l'étape 4 est valide
- ▶ Un dossier = **une** entrée, mise à jour à chaque sauvegarde
- ▶ **Double-clic** : rouvre le dossier **en modification**
- ▶ Les propositions de travaux y figurent avec leur n° de devis et leurs montants
- ▶ Rapport Excel régénérable · export Excel de l'historique

Bonnes pratiques

- ▶ **Le calcul = uniquement les lignes cochées** (le % affiché est indicatif).
- ▶ Les calculs utilisent la **surface nette**.
- ▶ Vos **prix et marges restent privés** : ils vivent dans votre navigateur.
- ▶ Un souci d'extraction ? Saisissez les surfaces **à la main** — tout est éditable.
- ▶ Nommez vos VT clairement dès l'étape 1 : **ce nom devient la référence du lot** dans le devis client.
- ▶ Avant d'envoyer un devis, passez par 🎯 **Simulation** : c'est le PDF réel, pas un aperçu approximatif.

Ce qui ne figure jamais dans un devis client

- ▶ Revenus du ménage (Précaire / Classique), avis d'imposition
- ▶ Prix d'achat, coût de revient, marges, régie
- ▶ Décision GO / NO-GO et commentaires internes
- ▶ Les libellés techniques (ITE, ITI...) — remplacés par des désignations commerciales

Cette exclusion est verrouillée par une **liste blanche** : seuls les champs explicitement autorisés entrent dans le PDF.