

5



MT1100

STICKPACKER
PARTI DI RICAMBIO

ORIGINALE

STICKPACKER
PIEZAS DE RECAMBIO

TRADUCCIÓN DEL ORIGINAL

Matricola
N° de serie S3240005




Pagina bianca
Página en blanco

Sommario

1. Informazioni generali	1
1.1. Elenco versioni pubblicate	2
1.2. Dati identificativi	3
1.2.1. Clausola di riservatezza	3
1.2.2. Targhe identificative	4
1.2.3. Targa assistenza tecnica	4
1.3. Simbologia per la rappresentazione dei testi	5
2. Introduzione	7
2.1. Generalità	8
2.2. Sostituzione di parti (in Sicurezza)	9
2.2.1. Ordinazione delle parti di ricambio	9
2.3. Consultazione delle tavole esplosi	10


Resumen

1. Información General	1
1.1. Lista de las versiones publicadas	2
1.2. Datos de identificación	3
1.2.1. Cláusula de confidencialidad	3
1.2.2. Placas de identificación	4
1.2.3. Ficha de la asistencia técnica	4
1.3. Símbolos para la representación de los textos	5
2. Introducción	7
2.1. Informaciones generales	8
2.2. Sustitución de las piezas (en condiciones de seguridad)	9
2.2.1. Pedido de piezas de recambio	9
2.3. Consulta de las tablas de despieces	10



1

Informazioni generali
Información General



1.1. Elenco versioni pubblicate

Versione	Data	Descrizione	Rif.interno
1.0	08/04/2025	Versione Originale	-----
.			
.			
.			
.			
.			
.			
.			
.			
.			
.			
.			
.			
.			
.			
.			
.			

1.1. Lista de las versiones publicadas

Versión	Fecha	Descripción	Ref. interna N.
1.0	08/04/2025	Versión Original	-----
.			
.			
.			
.			
.			
.			
.			
.			
.			
.			
.			
.			
.			
.			
.			

1.2. Dati identificativi

Schmucker S.r.l.

Sede Legale ed Amministrativa: Via Riva Rossa, 12 - 34076 ROMANS D'ISONZO (GO) ITALIA

Tel: +39 0481 909464 - Fax +39 0481 909465

Manuale redatto in conformità con la direttiva 2006/42/CE.

Realizzato dal Dipartimento Documentale (Redazione/Grafica) della Schmucker S.r.l. in collaborazione con la Direzione Tecnica Progettuale.

Traduzioni realizzate con la collaborazione della Agenzia Intradoc S.r.l., Società di Traduzioni operante in conformità UNI EN ISO 17100.

1.2.1. Clausola di riservatezza

Tutte le informazioni ed i contenuti presenti nella documentazione fornita da **Schmucker S.r.l.** devono considerarsi di carattere strettamente "RISERVATO" e "CONFIDENZIALE" e protetti dal diritto di autore.

È proibita la riproduzione, anche parziale, in ogni forma o mezzo, senza espresso permesso scritto da parte di **Schmucker S.r.l.**

1.2. Datos de identificación

Schmucker S.r.l.

Sede Legal y Administrativa: Via Riva Rossa, 12 - 34076 ROMANS D'ISONZO (GO) ITALIA

Tel: +39 0481 909464 - Fax +39 0481 909465

Manual redactado de conformidad con la directiva 2006/42/CE.

Realizado por el Departamento de Documental (Redacción/Gráfica) de Schmucker S.r.l. en colaboración con la Dirección Técnica de Proyectos.

Traducciones realizadas con la colaboración de Intradoc S.r.l., Sociedad de Traducciones que obra de conformidad con UNI EN ISO 17100.

1.2.1. Cláusula de confidencialidad

Toda la información y el contenido de esta documentación facilitada por **Schmucker S.r.l.** debe considerarse estrictamente "RESERVADO" y "CONFIDENCIAL", y está protegido por los derechos de autor.

Se prohíbe la reproducción, total o parcial, con cualquier forma o medio, sin permiso expreso y por escrito de **Schmucker S.r.l.**

1.2.2. Targhe identificative

Sulla macchina sono applicate targhe metalliche riportanti in modo indelebile i dati identificativi della macchina.

- Targa di identificazione della macchina con marcatura CE
- Targa delle caratteristiche elettriche della macchina

Nel caso di linea, sulla macchina potrebbe essere presente anche la targa di identificazione della linea con marcatura CE.

All'interno della documentazione relativa alla macchina che presenta la suddetta targa, è presente la relativa dichiarazione di conformità CE.

La targa con marcatura CE della linea, è presente solo su una delle macchine della linea.

Solitamente viene applicata alla prima macchina della linea se questa è del costruttore stesso.



In caso di danneggiamento rilevante della targa di identificazione della macchina con marcatura CE, contattare immediatamente il costruttore per l'eventuale sostituzione, pena la decadenza della conformità CE.

1.2.3. Targa assistenza tecnica



Vicino alle targhe identificative della macchina può essere applicata una targa contenente i riferimenti del costruttore e dell'eventuale assistenza tecnica locale a cui rivolgersi in caso di necessità.

1.2.2. Placas de identificación

En la máquina se han aplicado algunas placas metálicas indelebles que contienen los datos de identificación de la máquina.

- Placa de identificación de la máquina con marca CE
- Placa de características eléctricas de la máquina

Cuando la máquina forma parte de una línea, puede tener una placa de identificación de la línea con marca CE.

Dentro de la documentación relativa a la máquina en la que se ha instalado dicha placa, se incluye la declaración de conformidad CE correspondiente.

La placa con marca CE de la línea sólo se aplica en una de las máquinas de la línea.

Normalmente se suele aplicar en la primera máquina de la línea si ésta es del mismo fabricante.



Si la placa de identificación de la máquina con marca CE está notablemente dañada, póngase en contacto inmediatamente con el constructor para que la sustituya, so pena el vencimiento de la conformidad CE.

1.2.3. Ficha de la asistencia técnica



Al lado de las placas de identificación de la máquina puede haber otra con los datos del constructor y de la asistencia técnica local a donde deberá dirigirse en caso de necesidad.

1.3. Simbologia per la rappresentazione dei testi

Tutte le parti della documentazione sono divise per SEZIONI, ogni sezione può a sua volta essere suddivisa per ARGOMENTI, ed infine ogni argomento può essere suddiviso in SOTTOARGOMENTI. Di seguito viene mostrata la rappresentazione di questi LIVELLI DI TITOLO:

1. Titolo di Sezione

1.1. Titolo di Argomento

1.1.1., 1.1.1.1., 1.1.1.1.1. Titolo di SottoArgomento

All'interno delle varie descrizioni, e riportati a fianco di alcuni paragrafi, si possono trovare una serie di simboli impiegati per richiamare l'attenzione a concetti, nozioni, operazioni di particolare importanza per gli utilizzatori, quali:



Presenza di pericolo residuo

Simbolo che indica descrizioni relative a operazioni che presentano rischi immediati o che possono diventare pericolose. Quindi prestare particolare attenzione alla sequenza delle nozioni impartite e/o alle avvertenze segnalate.



Avvertimento generico

Simbolo che indica descrizioni di avvertenza per operazioni di particolare importanza, o descrizioni di un argomento particolarmente importante.



Obbligo generico

Simbolo che indica procedure la cui esecuzione è obbligatoria per il mantenimento della qualità produttiva e della sicurezza dell'impianto.

1.3. Símbolos para la representación de los textos

Las distintas partes de la documentación se dividen en SECCIONES, cada sección puede estar dividida en TEMAS y cada tema puede dividirse en SUBTEMAS. A continuación se ilustra la representación de los distintos NIVELES DE TÍTULO:

1. Título de sección

1.1. Título de tema

1.1.1., 1.1.1.1., 1.1.1.1.1. Título de subtema

En las diferentes descripciones y al lado de algunos párrafos, puede haber una serie de símbolos utilizados para llamar la atención sobre conceptos, nociones u operaciones de especial importancia para los usuarios, como:



Subsistencia de peligro

Simbolo que indica descripciones de operaciones que conllevan riesgos inmediatos o que pueden resultar peligrosas. Por tanto, hay que prestar especial atención a la secuencia de las instrucciones proporcionadas y/o a las advertencias señaladas.



Advertencia genérica

Simbolo que indica descripciones de advertencia para operaciones de especial importancia o descripciones de un tema de gran interés.



Obligación genérica

Simbolo que indica procedimientos de ejecución obligatoria para mantener la calidad productiva y la seguridad de la instalación.



Rischio di invalidazione del Certificato di conformità CE

Simbolo che indica note, nozioni o procedure che se non rispettate od eseguite causano il decadimento della "Dichiarazione di Conformità CE" rilasciata dalla **Schmucker S.r.l.**

Quindi non osservare il contenuto di queste descrizioni solleva da ogni responsabilità la **Schmucker S.r.l.** imponendo l'obbligo al Cliente di ricertificare l'impianto.



Impostazione condizioni sicurezza operativa

Simboli che indicano la condizione di sicurezza consigliata per eseguire gli interventi in sicurezza.

Fare riferimento al relativo argomento per la descrizione estesa.



Qualifiche utilizzatori e limitazioni di intervento

Simboli che indicano il tipo di utilizzatore consigliato per l'esecuzione degli interventi.

Fare riferimento al relativo argomento per la descrizione estesa.



Tipo e numero di utilizzatori consigliati per l'intervento

1	1	0	0
---	---	---	---

Quando necessario, prima della descrizione di un intervento è presente una tabella che identifica il tipo ed il numero di utilizzatori consigliati per l'esecuzione dell'intervento. Nell'esempio sopra, per l'intervento è consigliato un operatore ed un tecnico meccanico.



Riesgo de invalidación del certificado de conformidad CE

Símbolo que indica notas, nociones o procedimientos que, si no se cumplen o realizan, dejan sin efecto la "Declaración de Conformidad CE" expedida por **Schmucker S.r.l.**

Por tanto, el incumplimiento de lo que prescriben tales descripciones libra a **Schmucker S.r.l.** de toda responsabilidad, con la consiguiente obligación para el cliente de realizar una nueva certificación de la instalación.



Planteamiento de las condiciones de seguridad operativa

Símbolos que indican las condiciones de seguridad aconsejadas para llevar a cabo las operaciones de manera segura.

Para una descripción detallada, consultar el capítulo correspondiente del manual.



Calificaciones de los usuarios y limitaciones de intervención

Símbolos que indican el tipo de usuario aconsejado para llevar a cabo las operaciones.


Para una descripción detallada, consultar el capítulo correspondiente del manual.



Tipo y número de usuarios aconsejados para llevar a cabo la operación.


1	1	0	0
---	---	---	---

Si es necesario, antes de la descripción de una operación se facilita una tabla que identifica el tipo y el número de usuarios aconsejados para llevarla a cabo. En el ejemplo de arriba se aconseja que la operación sea realizada por un operador y un técnico mecánico.



2

Introduzione
Introducción



2.1. Generalità

Il presente fascicolo fornisce la rappresentazione dettagliata dei dispositivi componenti il macchinario in esame attraverso una serie di tavole tecniche (denominate Esplosi).



Le fasi operative che derivano dalla consultazione di questo fascicolo rientrano nelle “Condizioni d'intervento particolari” quindi è necessario che a svolgerle siano **TECNICI SPECIALIZZATI** abilitati allo svolgimento di operazioni del tipo:

- Sostituzione di parti (In Sicurezza)
- Ordinazione delle parti di ricambio
- Consultazione delle tavole esplosi



Inoltre i tecnici dovranno essere a conoscenza della simbologia di antinfortunistica presente sugli impianti, chiaramente mostrata nella sezione “Sicurezza Ed Antinfortunistica” nel capitolo 1.



È assolutamente indispensabile che i tecnici siano dotati degli appositi indumenti (tute, guanti, ecc.) e degli attrezzi idonei alle operazioni da svolgere sui dispositivi dell'impianto.



A completamento del presente fascicolo vengono fornite una serie di schede, predisposte per aiutare gli utilizzatori nella raccolta dei dati per la segnalazione di eventuali difetti rilevati, quali:

“Scheda Richiesta Supporto Tecnico”

vedere “Supporto Per L'Utilizzatore” nel capitolo 1.

2.1. Informaciones generales

Este fascículo ilustra con pormenores los dispositivos de los que está formada la instalación en cuestión a través de una serie de tablas técnicas (denominadas Despieces).



Las fases operativas de las que trata este fascículo forman parte de las “Condiciones de intervención especiales”, por tanto es necesario que de su ejecución se encarguen **TÉCNICOS ESPECIALIZADOS** habilitados para realizar operaciones como:

- Sustitución de las piezas (en condiciones de seguridad)
- Pedido de piezas de recambio
- Consulta de las tablas de despieces



Además, los técnicos deberán conocer los símbolos de prevención de accidentes presentes en las instalaciones, ilustrados con pormenores en la sección “Seguridad y Prevención de accidentes” del capítulo 1.



Es absolutamente indispensable que los técnicos estén vestidos oportunamente (monos de trabajo, guantes, etc.) y dispongan de las herramientas adecuadas para las operaciones que deban llevar a efecto en los dispositivos de la instalación.



Para integrar el presente fascículo se adjunta una serie de fichas, cuya función es la de facilitar a los usuarios la recogida de los datos para la señalización de los defectos detectados, como:

“Ficha de Solicitud de Soporte Técnico”

véase “Soporte para el usuario” en el capítulo 1.

2.2. Sostituzione di parti (in Sicurezza)

Le parti meccaniche impiegate sono raggruppabili in tre tipologie:

- Parti costruite dalla **Schmucker S.r.l.**
- Parti testate ed assemblate **Schmucker S.r.l.**, in relazione alle norme di sicurezza
- Parti di uso comune (Parti Commerciali)

Per i primi due raggruppamenti è **OBBLIGATORIA** la sostituzione con parti fornite dalla **Schmucker S.r.l.**

Per il terzo raggruppamento è lasciato a discrezione dell'utilizzatore il reperimento presso fornitori certificati.



Ogni sostituzione effettuata con parti non conformi alle specifiche dettate dalla **Schmucker S.r.l.**, **può seriamente compromettere la SICUREZZA del macchinario ed INVALIDARE LA "DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE"**



Prima di effettuare qualsiasi smontaggio e specialmente in presenza di difetti, consigliamo di verificare anche tutte le condizioni compromesse, quali:

- Caratteristiche del prodotto / Condizioni di lavoro
- Verifica della manutenzione dell'impianto (vedi "Manutenzione Preventiva ")
- Verifica delle fasature dell'impianto (vedi "Fasature Sull'impianto ")

2.2.1. Ordinazione delle parti di ricambio

Nella sezione "Supporto Per L'Utilizzatore " (del capitolo 1) viene fornita la "Scheda Ordinazione Parti Di Ricambio " da compilare così come illustrato nell'esempio della sezione seguente "Consultazione delle tavole esplosi".

2.2. Sustitución de las piezas (en condiciones de seguridad)

Existen tres categorías de piezas mecánicas:

- Piezas de producción de **Schmucker S.r.l.**
- Piezas controladas y ensambladas por **Schmucker S.r.l.**, en el marco de las normas de seguridad
- Piezas de uso común (Piezas comerciales)

Por las dos primeras categorías es **OBLIGATORIO** las sustituciones con partes suministradas por **Schmucker S.r.l.**. Por la tercera categoría, el utilizador se encargará de adquirir las piezas en los comercios de proveedores autorizados.



Cualquier sustitución que se realice utilizando recambios no conformes a las especificaciones prescritas por **Schmucker S.r.l.**, **puede perjudicar gravemente la SEGURIDAD de la instalación, además de INVALIDAR LA "DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CEE"**



Antes de empezar a desmontar la instalación y sobre todo si se detecta alguna anomalía, es aconsejable controlar también todas las condiciones asociadas, como:

- Características del producto / Condiciones de trabajo
- Control del mantenimiento de la instalación (véase "Mantenimiento Preventivo ")
- Control de la sincronización de la instalación (véase "Sincronización de la instalación ")

2.2.1. Pedido de piezas de recambio

En la sección Soporte para el usuario (del capítulo 1) se proporciona la Ficha de Pedido de Recambios que se llenará tal como ilustrado en la sección siguiente "Consulta de las tablas de despieces".

2.3. Consultazione delle tavole esplosi

Nel presente fascicolo, vengono fornite una serie di sezioni figurative che rappresentano la composizione del macchinario; Le stesse sono così suddivise:

- “Indice Generale Gruppi ” che contiene:
 - Indice figurativo dei gruppi macchina base
 - Indice figurativo dei gruppi accessori
 - Indice figurativo dei gruppi di alimentazione
- Tavole esplicative dei relativi gruppi

Il sistema di consultazione di questa serie di tavole viene mostrato nell'esempio della pagina a fianco, dove si può vedere la sequenza di ricerca sino al reperimento del particolare interessato.



DATA LA COMPLESSITÀ DI QUESTE TAVOLE, LE STESSE POSSONO ESSERE SUDDIVISE IN PIÙ DI UNA (1-3, 2-3, 3-3, ecc.) QUINDI PRESTARE PARTICOLARE ATTENZIONE DURANTE LE FASI DELLA RICERCA ONDE EVITARE IL MANCATO REPERIMENTO DELLE PARTI INTERESSATE.

Inoltre nella parte in fondo all'esempio viene mostrato come procedere alla compilazione della “Scheda Ordinazione Parti Di Ricambio ”.

2.3. Consulta de las tablas de despieces

Este fascículo presenta una serie de secciones que representan la composición de la instalación. Se dividen de la siguiente manera:


- “Índice general de los grupos” que contiene:
 - Índice figurativo de los grupos máquina base
 - Índice figurativo de los grupos accesorios
 - Índice figurativo de los grupos de alimentación
- Tablas explicativas de los distintos grupos

El método de consulta de esta serie de tablas se ilustra en el ejemplo de la página al lado, donde puede observarse la secuencia de búsqueda que lleva a la identificación de la pieza interesada.




CONSIDERADO QUE LAS TABLAS SON BASTANTE COMPLEJAS, LAS MISMAS PUEDEN ESTAR SUBDIVIDIDAS EN VARIAS TABLAS (1-3, 2-3, 3-3, etc.); POR TANTO HAY QUE PRESTAR MUCHA ATENCIÓN DURANTE LAS FASES DE BÚSQUEDA PARA ENCONTRAR SIN FALLO LAS PIEZAS INTERESADAS.


En la parte al final del ejemplo se ilustra cómo llenar la "Ficha de Pedido de Recambios".




Pagina bianca
Página en blanco

















SCHMUCKER


MARCHESINI GROUP

































































S3A26100221




























60519R030






60519R031







































S3A92301221






























































S7A96100311





606210127

606210126

