پروژه کامپیوتری 4

سیگنال ها و سیستم ها

دكتر اخوان

پریسا محمدی 810101509

سامان دوچى طوسى 810101420

#### تمرین 1-1)

در این بخش تابعی به نام ()genrateMapset را نوشته که هدف اش ایجاد Mapset مورد نظر سوال است. در این تابع ابتدا، 32 کاراکتر را طبق خواسته سوال در آرایه ای به ()characterList قرار می دهیم. سپس سلولی، با 2 ردیف و تعداد ستون هایی در ابعاد تعداد کاراکترهای مان، را به Mapset نسبت می دهیم. برای پر کردن این سلول در یک حلقه for ستون های این سلول را طی کرده و در ردیف اول این ستون ها، کاراکتر ها را یکی یکی قرار داده و در ردیف دوم کد باینری 5 بیتی دلخواهی که از صفر شروع می شود را به هر کاراکتر نسبت می دهیم.


# تمرين 1-2)

در این بخش می خواهیم تابعی به نام()coding amp بنویسیم که هدف اش کد کردن بیامی در یک سیگنال خروجی است. این تابع در ابتدا Mapset ای را به عنوان معیاری برای کد کردن ایجاد می کنیم. می خواهیم در مرحله اول message را طبق Mapset به معادل باینری اش تبدیل کنیم. برای این کار یک string خالی (binary coded message) را در ابتدا تعیین می کنیم. در گام بعدی، در حلقه (خارجی) روی تک تک حرف ها و کاراکتر های پیام امان لوپ می زنیم و در هر مرحله حرف فعلی را در یک متغیر ذخیره می کنیم. در حلقه داخلی روی کاراکتر های ردیف اول Mapset امان لوپ می زنیم تا بتوانیم کاراکتر فعلی پیام را بین آنها پیدا کنیم و وقتی که آن را بيدا كرديم، كد متناظر اش را به binary coded message اضافه مي كنيم و از حلقه داخلي، بيرون مي آييم. با خروج از حلقه خارجی در متغیر binary coded message تمام بیام به صورت باینری کد شده و ذخیره شده است. در مرحله بعدی باید طبق خواسته سوال، آن را به صورت مضربی از سیگنال های سینوسی که در طی زمان در کنار یکدیگر قرار گرفته اند کد کنیم. برای این کار روی کد باینری شده مان لوپ می زنیم و هربار به تعداد bitRate رقم باینری از پیام جدا می کنیم و آن را در متغیر curr code ذخیره می کنیم. می دانیم که مقدار curr code مقدار دهدهی اش ) دامنه سیگنال سینوسی متناظر را تعیین می کند. ولی ما طبق خواسته سوال (محدودیت توان منبع فرستنده سیگنال) بایستی دامنه سیگنال هر کد را بین صفر و یک قرار دهیم. در نتیجه از آنجایی که حداکثر مقدار هر کد باینری جدا شده از binary coded message برابر با 2 به توان تعداد بیت هایش (bitRate) منهای یک است، بایستی این مقدار را در مخرج شان قرار دهیم. حال، برای هر کد یک سیگنال سینوسی با دامنه متناظر را توانستیم ایجاد کنیم اکنون باید این سیگنال را به بخشی از سیگنالی که در نهایت شامل همه سیگنال های کد شده می شود اضافه کنیم بدین منظور، نقطه شروع و پایانی را به از ای هر کد تعیین کرده و در آن بازه مقدار سیگنال خروجی برابر با سیگنال کد شده قرار داده می شود و طبق خواسته مسئله طول هر یک از این بازه ها(طول هر سیگنال کد شده) برابر با f\_s (یک ثانیه) است. در نهایت این تابع، سیگنال کد شده را خروجی می دهد.

```
function output_signal = coding_amp(message, bitRate)
   Mapset = generateMapset;
   binary_coded_message = '';
   messege_len = strlength(message);
   for p = 1:messege_len
       curr_letter = extract(message,p);
       for q = 1:length(Mapset(1,:))
            if strcmp(curr_letter, Mapset{1, q})
                binary coded message = [binary coded message ,Mapset{2, q}];
                break;
            end
        end
   end
   binary_length = strlength(binary_coded_message);
   num_func = 2^bitRate;
   f_s = 100;
   t = 0:(1/f_s):1-(1/f_s);
   out_values = zeros(1, f_s * binary_length/bitRate);
   for n = 1:(bitRate):(binary_length - bitRate + 1)
       curr_code = extractBetween(binary_coded_message,n,n+bitRate-1);
       decimal_code = bin2dec(curr_code);
       start_idx = ((n-1)/bitRate) * f_s + 1;
       end_idx = start_idx + f_s - 1;
       out_values(start_idx:end_idx) = (decimal_code/(num_func -1 )) * sin(2*pi*t);
   output_signal = out_values;
end
            تصویر 2 - تابع decode کردن پیامی در یک سیگنالی تکه ای مضرب سینوسی
```

```
clc;
close all
clear
message = 'signal';
bitRates = [1, 2, 3];
f_s = 100;
for k = 1:length(bitRates)
    bitRate = bitRates(k);
    output_signal = coding_amp_1(message,bitRate);
    t = (0:length(output_signal) - 1) / f_s;
    subplot(3, 1, k);
    plot(output_signal);
    xlabel('Sample Index');
    ylabel('Amplitude');
    title(['output signal for message "',message,'" at bit rate = ', num2str(bitRate)]);
    grid on;
    decoded_message = decoding_amp(output_signal, bitRate);
    fprintf('Original message: "%s", Decoded message at bit rate %d: "%s"\n', ...
            message, bitRate, decoded_message);
end
```

تصویر 3 - اسکریپت برای پیاده سازی تابع encoding\_amp با 3 بیت ریت مختلف



تصوير 4- خروجي پياده سازي تابع encoding\_amp با 3 بيت ريت مختلف

## تمرين 1-4)

این بخش شامل تابعی می شود که هدف اش decode کردن سیگنالی است که بیامی در آن طبق روش مرحله قبل encode شده است. در ابتدا string خالی ای (binary coded message) را تعبین می کنیم. در این string در ابتدا می خواهیم پیامی را به صورت باینری decode کرده را ذخیره کنیم تا سپس با استفاده از Mapset کاراکتر مرتبط با هر 5 بیت باینری را بیدا کنیم. می دانیم که در مرحله encode به هر bitRate تا بیت، یک سیگنال سینوسی اختصاص دادیم که concat شده آنها را در سیگنال ورودی وجود دارد. در نتیجه بایستی این سیگنال ورودی را به segment هایی با طول f s \* bitRate تقسیم کرده تا با بررسی دامنه هر segment، به مقدار encode شده در آن یی ببریم. برای به دست آوردن مقدار دامنه از روش correlation بین segment سینوسی با سیگنال سینوسی دیگری استفاده می کنیم. این کار را در تابعی به نام correlation with sin پیاده سازی کرده ایم. در این تابع انتگرال حاصل ضرب دو تابع سینوسی را به علت گسسته بودن مقادیر سیگنال ورودی با کمک تابع trapz متلب انجام دادیم. برای ساده تر شدن محاسبات در مراحل بعدی، حاصل انتگرال را با 2sint محاسبه کردیم. در تابع decoding از حاصل این انتگرال round می گیریم چرا که می خواهیم حاصل را به تابع dec2bin بدهیم که حتما ورودی صحیح مي خواهد. در نهايت نيز مقدار decode شده را به binary coded message اضافه مي كنيم. حال كه توانستيم پیام را به صورت باینری decode کنیم، لازم است با استفاده از Mapset کاراکتر های مرتبط را بیابیم تا در خروجی پیام را به صورت text داشته باشیم. برای این کار بر روی binary coded message لوپ می زنیم و از سمت چپ 5 بیت را جدا کرده و آن را با بیت های کد شده بر روی Mapset مقایسه کرده و در صورت یافتن کدی مشابه، کاراکتر متناظر را به پیام امان اضافه می کنیم و بعد از لوپ داخلی خارج شده و به decode کردن 5 بیت بعدی می

```
Original message: "signal", Decoded message at bit rate 1: "signal"
Original message: "signal", Decoded message at bit rate 2: "signal"
Original message: "signal", Decoded message at bit rate 3: "signal"

fx >>
```

تصوير 5 - خروجي بياده سازي تابع decoding با 3 بيت ريت مختلف

```
function message = decoding_amp(received_signal, bitRate)
   f_s = 100;
   start_idx = 1;
   end_idx = f_s;
   binary_coded_message = '';
   num signal= length(received signal) / f s;
   num func = 2^bitRate;
   for n = 1:num_signal
        segment_values = received_signal(start_idx:end_idx);
        corr_value = correlation_with_sin(segment_values);
        decimal code 5x = round(corr value * (num func -1));
        decimal code = decimal code 5x/5;
        binary code = dec2bin(decimal code, bitRate);
       binary_coded_message = [binary_coded_message ,binary_code];
       start idx = start idx + f s;
        end_idx = end_idx + f_s;
   end
   message = '';
   Mapset = generateMapset();
   bin_message_len = strlength(binary_coded_message);
   for p = 1:5:(bin_message_len)
        curr letter = extractBetween(binary coded message,p,p+5-1);
        for q = 1:length(Mapset(1,:))
            if strcmp(curr_letter, Mapset{2, q})
                message = [message ,Mapset{1, q}];
                break;
            end
       end
   end
```

تصویر 6 - تابع decoding amp برای استخراج کردن پیام از سیگنال ورودی با توجه به روش encoding

## تمرين 1-5)


در این بخش می خواهیم تابع randn را برای ایجاد نویز بررسی کنیم. می دانیم که این تابع به صورت رندوم مقادیری را می دهد که از توزیع نرمال با میانگین صفر و واریانس یک تبعیت می کنند و اساسا تابعی برای شبیه سازی توزیع گوسی است. همچنین ما می توانیم با دادن پارامتر هایی به این تابع، میانگین و واریانس را نیز به صورت دلخواه تعیین کنیم. برای بررسی صحت اینکه مقادیر خروجی این تابع از توزیع نرمال با میانگین صفر و واریانس یک پیروی می کنند دو روش را انجام دادیم:

- 1) استفاده از توابع mean, variance : چون تعداد سمپل هایمان زیاد است می توانیم از توابع mean, variance متلب استفاده کرده و با خطای کمی می بینیم که خروجی با انتظار مان تطابق دارد.
  - 2) رسم نمودار توزیع: با استفاده از دستور histogram می توانیم ببینیم که در هر بازه ای از مقادیر خروجی، تابع randn چه تعداد سمیل تولید کرده است و بدین صورت نمودار توزیع را رسم می کنیم. همچنین برای مقایسه اینکه این

## توزیع با توزیع گوسی با میانگین صفر و واریانس یک تقریبا برابر است نمودار این توزیع را هم در کنارش رسم می کنیم

```
function generateGaussianNoise(signal_lenght, noise_amp)
    noise signal = randn(1, 1000);
    calculated_mean = mean(noise_signal);
    calculated_variance = var(noise_signal);
    fprintf('Calculated Mean: %.4f\n', calculated mean);
    fprintf('Calculated Variance: %.4f\n', calculated_variance);
    num bins = 50;
    figure;
    histogram(noise_signal, 'NumBins', num_bins, 'Normalization', 'pdf'); % Normalized to PDF
    hold on;
    x = linspace(min(noise_signal), max(noise_signal), 1000);
    gaussian_pdf = (1 / (sqrt(2 * pi) * noise_amp)) * exp(-(x - 0).^2 / (2 * noise_amp^2));
plot(x, gaussian_pdf, 'r-', 'LineWidth', 2);
    xlabel('Value');
    ylabel('Probability Density');
    title(['Distribution of Noise Signal with ', num2str(num_bins), ' Bins']);
    legend('Histogram of Noise Signal', 'Theoretical Gaussian PDF');
    grid on;
    hold off;
end
```

تصویر 7 - تابعی برای رسم توزیع خروجی randn فیت شده با تابع گوسی متناظر



تصویر 8 - توزیع خروجی randn فیت شده با تابع گوسی متناظر

Calculated Mean: 0.0273
Calculated Variance: 0.9907

fx >>

تصویر 9 - محاسبه واریانس و میانگین سمپل های خروجی از تابع randn برای ایجاد نویز به کمک تابع های متلب


# تمرين 1-6)

```
31
         % Loop for each bit rate and adding noise into the signal
32
         for k = 1:length(bitRates)
33
             bitRate = bitRates(k);
34
             output_signal = coding_amp_1(message, bitRate);
35
             % Generate Gaussian noise
36
37
             noisePower = 0.0001; % Define noise power
             noise = sqrt(noisePower) * randn(1, length(output_signal));  % Gaussian noise
38
39
             noisy_signal = output_signal + noise; % Add noise to the signal
40
41
             % Plot the signal
              t = (0:length(noisy_signal) - 1) / f_s;
              subplot(3, 1, k);
             plot(noisy_signal);
             xlabel('Sample Index');
             ylabel('Amplitude');
47
             title(['output signal for message "',message,'" at bit rate = ', num2str(bitRate)]);
49
              grid on;
50
51
             % Decode each noisy signal
52
              decoded_message = decoding_amp(noisy_signal, bitRate);
             disp(['Decoded message at bit rate ', num2str(bitRate), ': ', decoded_message]);
53
```

تصویر 10- کد برای اضافه کردن نویز به سیگنال ها

#### تو ضبحات كد:

ابتدا بر روی بیت ریت ها لوپ میزنیم و یه نویز گوسی ایجاد میکنیم و آن را به سیگنالمان اضافه میکنیم. سپس پلات مربوط به سیگنال را رسم میکنیم و در ادامه با استفاده از تابع decoding\_amp پیاممان را دیکود میکنیم و آن را در کامند نمایش میدهیم.



تصویر 11- تصاویر سیگنال های نویز دار

Decoded message at bit rate 1: signal

تصویر 12- دیکود برای سیگنال با بیت ریت 1

1001001000001100110100000001011

Decoded message at bit rate 2: signal

تصویر 13- دیکود برای سیگنال با بیت ریت 2

100100100000110011010000001011

Decoded message at bit rate 3: signal


تصویر 14- دیکود برای سیگنال با بیت ریت 3

همان طور که در تصویر مشخص است با وجود اضافه شدن سیگنال نویز در فرایند دیکود خللی ایجاد نشد.

## تمرین 1-7)

برای تغییر فدرت نویز باید به متغییر noisePower را تغییر دهیم.

واريانس استاندارد = 0.001



تصویر 15- تصاویر سیگنال های نویز دار

Decoded message at bit rate 1: signal

تصویر 16- دیکود برای سیگنال با بیت ریت 1

100100100000110011010000001011

Decoded message at bit rate 2: signal


تصویر 17- دیکود برای سیگنال با بیت ریت 2

1001001000001100110100000001011

Decoded message at bit rate 3: signal

تصویر 18- دیکود برای سیگنال با بیت ریت 3

واريانس استاندارد = 0.01



تصویر 19- تصاویر سیگنال های نویز دار

Decoded message at bit rate 1: signal

تصویر 20- دیکود برای سیگنال با بیت ریت 1

1001001000001100110100000001011

Decoded message at bit rate 2: signal


تصویر 21- دیکود برای سیگنال با بیت ریت 2

1001001000001100110100000001011

Decoded message at bit rate 3: signal

تصویر 22- دیکود برای سیگنال با بیت ریت 3

واريانس استاندارد = 0.4



تصویر 23- تصاویر سیگنال های نویز دار

Decoded message at bit rate 1: signal

تصویر 24- دیکود برای سیگنال با بیت ریت 1

100000100000110011010000001011

Decoded message at bit rate 2: qignal

تصویر 25- دیکود برای سیگنال با بیت ریت2

100100100000101100010001000010

Decoded message at bit rate 3: sifrcc

تصویر 26- دیکود برای سیگنال با بیت ریت3

همان طور که در تصویر مشخص است به دلیل بالا بودن نویز ما با بیت ریت های 2 و 3 نتونستیم به درستی سیگنال را دیکود کنیم.

## تمرين 1-8)

این داده ها بر اساس آزمایش گزارش شده اند و امکان خطا داخل آن ها وجود دارد.

```
tolerance = 0;
62
         % Loop over each bit rate to find maximum noise power
63
         for k = 1:length(bitRates)
64
              bitRate = bitRates(k);
65
              output_signal = coding_amp_1(message, bitRate); % Generate the clean output signal
66
              noisePower = 0.01; % Start with zero noise
67
68
69
                 % Generate Gaussian noise with the current noise power
                 noise = sqrt(noisePower) * randn(1, length(output_signal));
70
71
                 noisy_signal = output_signal + noise; % Add noise to the signal
73
                      decoded_message = decoding_amp(noisy_signal, bitRate);
74
75
                      % Check if decoding was successful or acceptable
76
                      if strcmp(decoded_message, message) || acceptable_error(decoded_message, message, tolerance)
77
                          noisePower = noisePower + 0.0001; % Continue to increase noise
78
                          max_noise_power(k) = noisePower - 0.0001;
79
80
81
                      end
82
                  catch ME
83
                      disp(['Decoding failed due to: ', ME.message]);
                      max_noise_power(k) = noisePower - 0.0001;
84
85
86
87
              end
              disp(['Max noise power for bit rate ', num2str(bitRate), ': ', num2str(max_noise_power(k))]);
88
89
              pause(10);
90
92
          % Define acceptable error function if tolerance is used
          function success = acceptable_error(decoded, original, tolerance)
93
94
              % Count character differences
95
              errors = sum(decoded ~= original);
96
              success = errors <= tolerance;
97
```

تصوير 27- تابعي براي يافتن max\_noise power براي هر بيت ريت

#### تو ضیحات کد:

متغییر tolerance، برای اینکه آیا بیام دیکود شده به طور کامل تطابق دارد یا خیر

قسمت جدید این تیکه کد اضافه شدن قسمت try and catch می باشد. که در آن اگر پیام دیکود شده با پیام اصلی یکی باشد قدرت نویز را افزایش میدهیم در غیر این صورت پیغام مناسب را چپ کرده و پیش از رفتن سراغ بیت ریت بعدی 10 ثانیه صبر میکنیم. تابع success برای این تعریف شده است که اگر خواستیم با تقریب خاصی پیام دیکود رو مقایسه کنیم، کارمان را ادامه دهیم.

Max noise power for bit rate 1: 0.8047

Max noise power for bit rate 2: 0.1023

Max noise power for bit rate 3: 0.0304

## تمرين 1-9)

همان طور که در صورت پروژه توضیح داده شد، با داشتن قدرت بیشتر در فرستنده ما دامنه سیگنال بیشتری داریم و فاصله بین threshold های برای تصمیم گیری بیشتر میشود و حساسسیت کمتری نسبت به نویز بیدا میشود.

## تمرين 1-10)

اگر که حتی نویز هم نداشته باشیم، به علت نزدیک بودن مقادیر اعشاری حاصل از correlation به هم و خطای محاسبات، با محدودیت فرستادن سیگنال تا مقدار بیت ریت معین مواجه هستیم. برای بررسی این پدیده، پیامی را در سیگنالی با بیت ریت های مختلف encode می کنیم و بعد پیام decode شده را با پیام encode شده مقایسه می کنیم. باید توجه داشته باشیم که پیامی به طول n می تواند bitRate هایی که مقسوم علیه طبیعی 5\*n را فقط، طبق صورت پروژه، داشته باشد. برای یافتن bitRate هایی با این ویژگی تابعی به نام findDivisors را نوشته این که تابع با لوپ زدن بر روی تمام اعداد طبیعی کمتر از 5\*n، مقسوم علیه های طبیعی آن را با بررسی صفر بودن باقی مانده با لوپ زدن بر روی تمام اعداد طبیعی کمتر از 5\*n، مقسوم علیه های طبیعی آن را با بررسی صفر بودن باقی مانده و n\*s بر هر یک از آنها می یابد. در ادامه برای یافتن max\_bitRate ای که خروجی درستی را بدهد، از تعداد بیت ریت کم شروع کرده و در هر مرحله تعداد بیت ریت را افز ایش می دهیم و اگر که پیام ها با هم همخوانی داشتند که آن بیت ریت را به عنوان max\_bitRate قرار می دهیم. وگرنه، اولین بیت ریتی که پیام decode شده و encode شده و encode شده تفاوت داشت سبب خروج از لوپ می شود. و در نهایت نیز max\_bitRate را چاپ می کنیم.

```
clc:
close all
clear
message = 'signal';
len binary coded message = length(message) * 5;
acceptable bitRates = findDivisors(len binary coded message);
maxBitRate = 0;
for k = 1:length(acceptable_bitRates)
    bitRate = acceptable_bitRates(k);
    output_signal = coding_amp_1(message,bitRate);
    decoded_message = decoding_amp(output_signal,bitRate);
    if strcmp(decoded message, message)
        maxBitRate = bitRate;
    else
        break;
    end
end
fprintf('The max limit of bitRate for deociding correctly is %f\n', maxBitRate);
```

تصویر 28- محاسبه واریانس و میانگین سمیل های خروجی از تابع randn برای ایجاد نویز به کمک تابع های مثلب

```
Command Window

The max limit of bitRate for deociding correctly is 10.000000 fx >>
```

تصوير 29 - خروجي max\_bitRate براى پيام

# تمرین 1-11)

خیر. با افزایش 5 برابری ضریب در محاسبه correlation مقاومتی در برابر نویز ایجاد نخواهد شد، چرا که ما در نهایت بایستی حاصل correlation را به 5 تقسیم کنیم تا به مقادیر واقعی بین 0 ،1 ای که در دامنه سیگنال و توسط منبع سیگنال این محدودیت برقرار شده) وجود دارد برسیم. و در این نوع مدل سازی تنها راه برای افزایش مقاومت در برابر نویز، کاهش بیت ریت یا افزایش دامنه سیگنال توسط منبع است.

```
function integral_value = correlation_with_sin(recieverd_signal)
    f_s =100;

t = (0:length(recieverd_signal) - 1)/f_s;

product_values = recieverd_signal .* (5*2*sin(2 * pi * t));

integral_value = trapz(t,product_values);
end
```

تصوير 30 - محاسبه correlation بين سگمنتي از سيگنال encode شده و سيگنال معيار سينوسي با دامنه 5 بر ابر

```
function message = decoding amp(received_signal, bitRate)
    f s = 100;
    start_idx = 1;
    end idx = f s;
    binary coded message = '';
    num signal= length(received signal) / f s;
    num func = 2^bitRate;
    for n = 1:num_signal
        segment_values = received_signal(start_idx:end_idx);
        corr_value = correlation_with_sin(segment_values);
        decimal code 5x = round(corr value * (num func -1));
        decimal_code = decimal_code_5x/5;
        binary_code = dec2bin(decimal_code, bitRate);
        binary_coded_message = [binary_coded_message ,binary_code];
        start_idx = start_idx + f_s;
        end idx = end idx + f s;
    end
```

تصویر 31 - تقسیم کردن خروجی correlation به 5 و ایجاد دامنه ای مطابق با توان منبع تامین کننده سیگنال encode شده

```
Command Window

The max limit of bitRate for deociding correctly is 10.000000 f\bar{x} >>
```

تصوير 11 - خروجي ثابت max\_bitRate

## تمرین 1-12)

سرعت اینترنت خانگی برابر با 10 تا 15 مگابیت پر سکند می باشد.



سرعت دانلود **9.16** Mbps

رمان پاسخ 11 ms **Jitter:** 30ms