02-livello fisico.md 2023-10-01

Livello Fisico

bit-rate

rappresenta la velocita di comunicazione, espressa in bit al secondo (bs)

bit rate	bit per second	esempio
\$1 Kbp/s\$	\$10^3 b/s\$	Traffico di un device IoT
\$1Mbp/s\$	\$10^6 b/s\$	connessione 3G/4G
\$1Gbp/s\$	\$10^9 b/s\$	connession FTTH
\$1 Tbp/s\$	\$10^12 b/s\$	dorsale internet

attenuazione e rumore

- **attenuazione**: una parte della potenza che il generatore immette all'interno del circuito viene persa a causa della resistenza del cavo (maggiore la distanza maggiore la resistenza); questo comporta che il segnale che viene ricevuto è lo stesso ma risulta più debole
- **delay**: gli non viaggiano ad una velocità infinata, per questo il segnale impiega un determinato tempo per raggiungere il destinatario (maggiore la distanza e maggiore il delay)
- **rumore**: gli elettroni non sono mai fermi (tranne a zer Kelvin), a temperatura ambiente si muovono. Per questo una comunicazione è rappresentata dal segnale assieme ad un certo rumore (può provenire anche da sorgenti diverse)

signal to noise ratio (SNR)

Considerando la definizione di rumore sappiamo che viene ricevuto il segnale assieme al rumore. Il destinatario deve essere in grado di distinguere il segnale dal rumore, per questo si utilizza il rapporto segnale rumore (SNR) che rappresenta la potenza del segnale rispetto al rumore. Se il SNR è basso il destinatario non è in grado di distinguere il segnale dal rumore, se è alto il destinatario è in grado di distinguere il segnale dal rumore. \$\$ SNR=\frac{\text{potenza del segnale ricevuto}}{\text{potenza del rumore}} \$\$ L'SNR è fondamentale per misurare la qualità di una comunicazione.

definizioni

- **sensibilità**: ogni ricevitore deve ricevere una potenza minima per poter distinguere il segnale dal rumore, sotto a quel livello di sensibilità il ricevitore considera quello come rumore
- **attenuazione**: il segnale è trasmesso attraverso un canale di comunicazione, durante il percorso il segnale perde potenza a causa della resistenza del cavo
- **synchronization**: mittente e destinatario devono accordarsi su quando un certo simbolo inizia e quando termina, quanto dura, ...


modulazione

In un segnale modulato si ha:

02-livello fisico.md 2023-10-01

- un carrirer signal rappresentato da un segnale sinusoidale con freguenza \$f c\$
- un message signal rappresentato da un segnale che contiene le informazioni da trasmettere

L'idea consiste nel nel modificare ampiezza, frequenza o fase in modo da codificare il messaggio



teoremi fondamentali

teorema di Nyquist

Il teorema Nyquist dice che se si ha un segnale con banda B, sei in grado di trasmettere al massimo B simboli alla volta Capacità massima teorica: $C=2B\log_2(M)$ \$ solitamente M è una potenza di 2

esempio un router wireless use frequenze che variano da \$\text{2401 MHz}\$ a \$\text{2441 Mhz}\$, assumendo che codifica \$4\$ bit per ogni simbolo Quanto è il bit-rate massimo?

 $B = 2.441.000.000 - 2.401.000.000 = 40.000.000 \quad C = B \log_2({4}) = 40.000.000 \cdot 2 = 80Mb/s $$$

Il teorema di Nyquist ignora completamente il rumore, il che rende la ricezione dell'informazione più complicata, per questo c'è un una legge fondamentale che dobbiamo conoscere


teorema di Shannon

Il teorema di Shannon dice che se si ha un segnale con banda B e un SNR S/N allora la capacità massima teorica è: $C=B\log_2(1+\frac{S}{N})$ \$\$ dove $\frac{S}{N}$ rappresenta il rapporto segnale rumore

TSD

02-livello_fisico.md 2023-10-01

Il time-sequence diagram descrive le interazioni tra due host comunicanti



Il tempo è rappresentato sull'asse verticale, inizia dall'altro e va avanti verso il basso. L'**invio** di un bit è rappresentato come chiamata della funzione di alto livello DATA.req(0) e la **ricezione** tramite DATA.ind(0). Il motivo per cui la linea tratteggiata è obliqua è perchè l'informazione impiega del tempo ad arrivare a destinazione.

rumore

Nel caso in cui venga inviato un bit (DATA.req(0)) e si riceve altro (DATA.ind(1)) si ha un errore di ricezione causato dal **rumore**.

de-sincronizzazione

E' possibile che il destinatario riceva meno/più informazioni rispetto a quelle inviate a causa di un'errata sincronizzazione.