

# uC/OS-II移植过程记录

## 准备资源包




### 移植流程

- 1. 建立IAR工程
  - 可以使用标准库搭建或者CubeMX生成
- 2. 在工程文件夹下建立文件夹UCOSII,并建立子文件夹Core、Config、Port分别存放资源包中Source、Template、IAR文件夹下的内容
- 3. 增加分组UCOSII,并增加子分组Core、Config、Port




在子分组中添加对应文件夹下的文件,这些是与处理器无关的操作系统内核代码。需要注意ucos\_ii.c和os\_dbg\_r.c不添加,否则会报重复定义错误。


#### 4. 添加路径




#### 5. 取消APP钩子函数的使能




#### 6. 增加两个宏定义




#### 7. 处理系统中断函数





- 9. 在main.h中包含os.h文件即可包含系统相关的所有头文件
- 10. 编译通过后就可以开始配置任务了
- 11. 首先定义任务优先级、堆栈、接口函数等任务基础配置信息,创建任务堆栈空间。之后就可以建立启动任务,在启动任务函数中建立任务A,在任务A函数中书写一个LED翻转功能



12. 在main函数中,在各初始化函数运行完后,创建启动任务并开启任务调度

```
Project - IAR Embedded Workbench IDE - Arm 8.40.1
   ↑ ↑ ↑ × mainc • × os.dgh app.dgh ucos.lih os.cpuh app.hooksc
                                                                                                                                                              int main(void)
           | BIS | BIS EWARM | BIS STAND, SIMS (1407 No. S | DIS STAND, SIMS (1407 No. S | DIS STAND (1407 NO. S 
                                                                                                                                                                      /* USER CODE BEGIN 1 */
                                                                                                                                                                  /* USER CODE END 1 */
                                                                                                                                                                  /* MCU Configuration--
                                                                                                                                                                  /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */ {\tt HAL\_Init();}
                                                                                                                                                                    /* USER CODE BEGIN Init */
                                                                                                                                                                    /* USER CODE END Init */
                                                                                                                                                                     /* Configure the system clock */
SystemClock_Config();
                    UCOSII

Config
Supp_cfg.h
Supp_hooks.c
Supp_hooks.c
                                                                                                                                                                     /* USER CODE BEGIN SysInit */
                                                                                                                                                                      /* USER CODE END SysInit */
                    ■ 0 s_cfg h

■ 0 s_core c

■ 0 s_sin

□ 0 0 s_core c

□ 0 0 s_flag c

□ 0 0 s_mbox c

□ 0 0 s_mtex c

□ 0 0 s_cq c

□ 0 0 s_sem c

□ 0 0 s_task c

□ 0 0 s_trace c

□ 0 0 s_trace c

□ 0 0 s_trace c
                                                                                                                                                                      /* Initialize all configured peripherals */
MX_GPIO_Init();
MX_RTC_Init();
/* USED_CODE_BEGIN_2 */
                                                                                                                                                                      OSInit();
OSTaskCreate(start_task, (void *)0, (OS_STK *)&START_TASK_STK[START_STK_SIZE-1], START_TASK_PRIO);//创建起始任务
OSStart();
                                                                                                                                                                       /* Infinite loop */
/* USER CODE BEGIN WHILE */
while (1)
{
   /* USER CODE END WHILE */
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Ln 129, Col 13 UTF-8 大写 数字 改写 ===
```

### 13、注释PendSV Handler

```
f()
  156 L */
  157 void DebugMon_Handler(void)
  158 🗐 {
        /* USER CODE BEGIN DebugMonitor_IRQn 0 */
  159
  160
  161
        /* USER CODE END DebugMonitor_IRQn 0 */
  162
        /* USER CODE BEGIN DebugMonitor IRQn 1 */
  163
  164
        /* USER CODE END DebugMonitor_IRQn 1 */
  165 - }
  166
  167 🗏 /**
  168
        \mbox{\scriptsize $^*$} @brief This function handles Pendable request for system service.
  169
         void PendSV Handler(void)
       // /* USER CODE BEGIN PendSV IRQn 0 */
       // /* USER CODE END PendSV_IRQn 0 */
                                                                                                               日中ノッリ田 * # #
       // /* USER CODE BEGIN PendSV IRQn 1 */
          /* USER CODE END PendSV IRQn 1 */
  179
  180 🗐 /
        * Obrief This function handles System tick timer.
  181
  182
  183
      void SysTick_Handler(void)
  184 🗏 (
        /* USER CODE BEGIN SysTick_IRQn 0 */
  185
```