

第七章 存储系统(二)

秦磊华 计算机学院

本章主要内容




7.6 高速缓存存储器



華中科技大学 计算机科学与技术学院 School of Computer Science & Technology, HUST

1. 存储系统中的Cache视图




Cache的理论基础


时间局部性和空间 局部性



2. Cache 的工作过程(读)



如何?根据什么? 判断数据在 Cache中




数据从主存调入 Cache中该如何 存放?




3. 相联存储器





物理地址	工号	姓名	出生年月
Ν	001	张帅	1976/7
N+1	021	李猛	1978/9
N+2	023	郝一梅	1977/6




访问Cache和主存的地址相同?

地址与要访问的对象之间有必然联系吗?

计算机组成原理



3. 相联存储器



∕──〉数据结构学过多种算法:顺序、二分查找、哈希查找等


如何快速查找?



从地址中剥离特征值,用**相联存储器**,通过硬件并发查找

華中科技大学 计算机科学与技术学院 School of Computer Science & Technology, HUST

3. 相联存储器




- ◆从地址中剥离出Key
- ◆以Key 作全局硬件并发比较
- ◆存储体存放数据及Key等信息
- ◆符合寄存器存放Cahce 命中行信息
- ◆根据符合寄存器的信息取出命中行的数据

相联存储器本质上是一种按内容访问的存储器, 简称为CAM (Content Addressable Memory)

计算机组成原理




3. 相联存储器



学中科技大学 计算机科学与技术学院 School of Computer Science & Technology, HUST

4. Cache的基本结构与工作原理






- ◆从地址中剥离出Key的方法
- ◆是否还需要剥离Cache中的定位信息
- ◆是否能减少非数据对Cache容量的消耗
- ◆是否有利于Cache中的快速查找



4. Cache的基本结构与工作原理


(1) Cache的存储体结构



- ◆ Cache被分成若干行,每行的大小与主存块相同
- ◆ Cache存储体存储的信息:数据块、Tag、Valid(1)、Dirty(1) (Cache状态信息)
- ◆脏位(修改位):表示Cache的内容是否被修改,被修改时设为1
- ◆有效位:Cache中的数据是否有效,有效时为1。

華中科技大学 计算机科学与技术学院 School of Computer Science & Technology, HUST

4. Cache的基本结构与工作原理



- ◆主存数据如何迁至Cache才能实现快速查找?
- ◆常见的三种映射方式

全相联 (fully-associated)

直接相联 (direct mapped)


组相联 (set-associated)

11`

華中科技大學 计算机科学与技术学院 School of Computer Science & Technology, HUST

4. Cache的基本结构与工作原理

(2)全相联 (fully-associated)



- ◆主存分块, Cache行 (Line), 两者大小相同;
- ◆设每块4个字,主存大小为1024字,则第61个字的主存地址为:

00001111 01 (块号 块内地址)


- ◆主存分块后地址从一维变成二维;
- ◆映射方法:主存数据块可映射到Cache全部行,数据从主存传输到Cache数据存储体的同时,将该数据块公共块号存入对应行的标记存储体中。

计算机组成原理



4. Cache的基本结构与工作原理

(2)全相联




20 24 1E

華中科技大學 计算机科学与技术学院 School of Computer Science & Technology, HUST

4. Cache的基本结构与工作原理

(2)全相联



全相联映射的特点

- Cache利用率高
- 冲突率低
- ■比较电路复杂


应用场合

■ 小容量Cache

華中科技大学 计算机科学与技术学院 School of Computer Science & Technology, HUST

4. Cache的基本结构与工作原理

(3)直接映射



- ◆主存分块, Cache行 (Line), 两者大小相同;
- ◆主存分块后还将以Cache行数为标准进行分区,
- ◆设每块4个字,主存大小为1024个字,

Cache分4行(每区4块),第61个字的主存地址为:

000011 11 01 (区号,区内块号,块内地址) 主存地址从一维变成三维;


◆映射方法:

Cache共n行,主存第j块映射到Cache 的行号为: i=j mod n

即主存的数据块映射到Cache特定行 此时Tag为多少位?




4. Cache的基本结构与工作原理



4. Cache的基本结构与工作原理

(3)直接映射





直接映射的特点

- Cache利用率低
- 块冲突率高
- 比较电路简单

应用场合

■ 大容量Cache

全相联映射的特点


- Cache利用率高
- 块冲突率低
- 比较电路复杂

应用场合

■ 小容量Cache

華中科技大学 计算机科学与技术学院 School of Computer Science & Technology, HUST

4. Cache的基本结构与工作原理 (4)组相联映射



- ◆主存分块, Cache行 (Line), 两者大小相同;
- ◆ Cache分组(每组中包k行),本例假定K=4
- ◆ 主存分块后还将以Cache组数为标准进行分组;
- ◆设每块4个字, 主存大小为1024个字,Cache分为8行, 2组, 第61个字的主存地址为:0000111 1 01 (主存组号, 组内块号, 块内地址)主存地址从一维变成三维;
- ◆映射方法法:

Cache共n组,主存第j块映射到Cache 的组号为: i=j mod n

即主存的数据块映射到Cache特定组的任意行

计算机组成原理




4. Cache的基本结构与工作原理

index offset tag (4)组相联映射 主存地址 10000 01 11 数据块副本缓冲区 有效位 TAG 00010 20 21 22 23 0 组 索 引 行 译 106 10000 107 多路并发 码 00101 54 55 56 57 译 信 访问序列 码器 号 00100 比较 48 49 4B 1F 4A 逻辑 20 0 24 00001 1C 1D 1E 1F 1E 48 0 54 107 组索引译码输出 字选择 MUX Hit/miss 字输出

学中科技大学 计算机科学与技术学院 School of Computer Science & Technology, HUST

4. Cache的基本结构与工作原理

(5)三种映射机制中的主存地址变化特征



学中科技大学 计算机科学与技术学院 School of Computer Science & Technology, HUST

4. Cache的基本结构与工作原理


(5)三种映射机制中的主存地址变化特征

全相联映射的特点

- Cache利用率高
- 块冲突率低

应用场合

▶小容量Cache



直接映射的特点


- Cache利用率低
- 块冲突率高

应用场合

■ 大容量Cache

学中科技大学 计算机科学与技术学院 School of Computer Science & Technology, HUST

5. Cache的写操作



CPU执行写数据时,涉及到数据修改,导致Cache与主存数据不一致,因此,写 策略要考虑的问题较为复杂!

计算机组成原理


華中科技大學 计算机科学与技术学院 School of Computer Science & Technology, HUST

5. Cache的写操作

(2) 写直达法(Write Through)

WT (write through)+NWA(no write allocation)

此时不需要设置脏位!






5. Cache的写操作

(1) 写回法(Write Back)

写Cache命中时:将结果写入Cache,当Cache数据被替换出时才写回主存



- ◆ 写操作时Cache的作用发挥了吗?
- ◆ 写操作未命中时要将地址对应的主存快迁移到Cache中?


WBWA (Write--Back--with--Write--Allocate)

WBWNA (Write Back-Write-NO-Allocate)

5. Cache的写操作

(1) 写回法(Write Back)

Write--Back--with--Write--Allocate




学中科技大学 计算机科学与技术学院 School of Computer Science & Technology, HUST

5. Cache的写操作

(2) 写直达法(Write Through)

写Cache命中时:既写入Cache时同时写入主存。



- ◆ 写操作时Cache的作用发挥了吗?
- ◆ 写操作未命中时要将地址对应的主存快迁移到Cache中吗?


WTNWA法 (Write Through--with NO-Write--Allocate)



5. Cache的写操作

(1) 写回法(Write Back)

WBWNA (Write Back-Write-NO-Allocate)





5. Cache的写操作

(2) 写直达法(Write Through)

WT(write Through) +WA(write allocation)

写未命中会调入cache并修改,之后的新的写入会同时修改cache和主存(对照WBWA画图)。



第二部分完