

# 第九章 中央处理器(一)

秦磊华 计算机学院

#### 本讲主要内容



- 9.1 CPU的组成和功能
- 9.2 指令周期与时序
- 9.3 数据通路
- 9.4 指令周期流程分析



#### 学中科技大学 计算机科学与技术学院 School of Computer Science & Technology, HUST

#### 1. 冯诺依曼计算机组成

◆运算器、控制器

存储程序、程序控制


取指令,执行指令

#### ◆差异性

ISA, 数据通路

控制器实现方式

性能、成本



#### 華中科技大學 计算机科学与技术学院 School of Computer Science & Technology, HUST

2. CPU基本功能

◆运算器: 数据处理

◆控制器: 程序执行/指令执行


(1)取指令

 $Mem[PC++] \rightarrow IR$ 

(2)执行指令

指令字→控制信号序列

控制信号序列→数据通路





#### 2. CPU基本功能

◆数据加工: 算术/逻辑运算

运算器

◆程序控制:程序中指令执行顺序控制

◆操作控制:产生指令执行时所需操作控制信号

控制器

◆时序控制:对各种操作实施定时(即何时做什么操作均应受控)


◆异常控制: 异常处理

对各种操作实施定时(即何时做什么操作均应受控)

- 3. CPU中主要寄存器
- ♦ PC--程序计数器 X86: EIP MIPS: PC
- ♦ IR -----指令寄存器
- ♦ AR -----地址寄存器 MAR
- ◆ DR -----数据缓冲寄存器 MDR
- ◆ AC -----累加寄存器
- ♦ PSW -----程序状态字
- ♦ X86: EFLAGS MIPS: 无

- ◆数据加工 ◆程序控制:
- ◆操作控制:◆时序控制:
- ◆异常控制:





学习的重点:每个寄存器的位置;与相关部件的连接与控制;PC增量如何实现

【计算机组成原理




#### 4. 操作控制器

- ◆取指令,将机器指令译码并生成执行部件所需的控制信号序列,控制信号按序送至各执行部件控点,引起逻辑门开闭,建立正确的数据通路,从而完成指令功能。
- ◆操作控制器的类型

硬布线控制器 (时序逻辑型)

微程序控制器 (存储程序型)





#### 1. 指令周期的概念


◆ 从内存中取出一条指令并执行该指令所需的时间?



- ◆ 不同指令的指令周期时间相同吗?
- ◆ 取指时间不同还是执行时间不同?
- ◆如何对指令周期不同阶段的时间定时?(定时是同步系统要解决的关键问题)




2. 指令周期的几个时间划分



- ◆时钟周期 = 节拍脉冲 数据通路上完成一次微操作所需要的最短时间
- ◆机器周期 = CPU周期 从主存读出一条指令的<u>最短时间</u> 可完成 <u>复杂操作</u>
- ◆指令周期:从主存取一条指令并执行指令的时间

3. 指令周期的同步方式



不同指令功能不同, 所需时间不同, 如何进行控制?

◆定长指令周期

机器周期数**固定**, 节拍数**固定**。(按**指令周期**同步, MIPS 单周期)


◆变长指令周期

机器周期数**可变**。(按**时钟周期/CPU周期**同步,MIPS 多周期)



- 3. 指令周期的同步方式
  - ◆早期三级时序系统


◆时序产生器循环产生周期电位、节拍电位,供控制器对信号进行时间调制



 $\bullet \text{ MemRead=} M_{IF} \cdot (T2+T3) + \text{Load} \cdot M_{EX} \cdot (T2+T3)$ 

学中科技大学 计算机科学与技术学院 School of Computer Science & Technology, HUST


- 3. 指令周期的同步方式
  - ◆现代时序系统




◆操作控制信号仅仅与状态寄存器现态有关

華中科技大學 计算机科学与技术学院 School of Computer Science & Technology, HUST

- 1. 数据通路的基本概念
- ◆ 指令执行过程中依次用到的功能部件的集合




访存通路



运算通路

◆ 确定正确的数据通路 是设计控制信号的基础



总线传输



#### 2. 数据通路的分类

#### (1)共享通路(总线型)

- ◆主要部件都连接在公共总线上,各部件间通过总线进行数据传输
- ◆节约成本,冲突率高,并发性差,分时使用总线,控制复杂,效率低

15`



2. 数据通路的分类

(1)共享通路(总线型)


- ◆主要部件都连接在总线上
- ◆各部件间通过总线进行传输

RO → X 的数据通路

RO → X 的控制信号

RO<sub>out</sub>, Xin 依次有效


其余与总线有关控制信号均应无效



16'



## 2. 数据通路的分类 (1)共享通路 (总线型)






2. 数据通路的分类

#### (2)专用通路

- ◆并发度高,性能佳,设计复杂,成本高,并发性高,控制相对简单
- ◆可以看作多总线结构




#### 2. 数据通路的分类 (2)专用通路(单周期MIPSCPU)



#### 9.4 指令周期流程分析



1. 单总线结构CPU



#	指令	指令功能 (RTL描述)
1	lw rt,imm(rs)	$R[rt] \leftarrow M[R[rs] + SignExt(imm)]$
2	sw rt,imm(rs)	M[R[rs] + SignExt(imm)]← R[rt]
3	beq rs,rt,imm	if(R[rs]==R[rt]) PC←PC+4+SignExt(imm)<< 2
4	addi rt,rs,imm	$R[rt] \leftarrow R[rs] + SignExt(imm)$
5	add rd,rs,rt	$R[rd] \leftarrow R[rs] + R[rt]$

#### 9.4 指令周期流程分析



#### 1. 单总线结构CPU

(1) 取指令的数据通路

$$Mem[PC++] \rightarrow IR$$

$$IR \leftarrow (Mem[PC++])$$

取指CPU周期用到两条数据通路:


- $\bullet$  PC  $\rightarrow$  AR  $\rightarrow$  MEM  $\rightarrow$  DR  $\rightarrow$  IR
- ightharpoonup PC ightharpoonup X ightharpoonup ALU ightharpoonup PC

通路1:  $PC \rightarrow AR$ ,  $PC \rightarrow X$ 

通路2: ALU <sub>(X+4)</sub>→ Z

通路3: Z→ PC, MEM[AR] → DR

通路4: DR → IR



#### 9.4 指令周期流程分析




1. 单总线结构CPU

(1) 取指令的数据通路

$$IR \leftarrow (Mem[PC++])$$

节拍	数据通路 (数据流)	控制信号(控制流)
T1	PC→AR, PC→X	PC <sub>out</sub> , AR <sub>in</sub> , X <sub>in</sub>
T2	ALU(X+4)→Z	+4
Т3	Z→PC, M[AR]→DR	Z <sub>out</sub> , PC <sub>in</sub> , DRE <sub>in</sub> , Read
<b>T4</b>	DR→IR	DR <sub>out</sub> , IR <sub>in</sub>





# 第一部分完