

PARA LIGAÇÃO SOMENTE EM 110V UNIR 1 e 3, 2 e 4 - UTILIZAR AS JUNÇÕES

PARA LIGAÇÃO SOMENTE EM 220V UNIR 2 e 3, - LIGAR 1 E 4 A REDE