
A3

Arduino

Eletrônica


O Arduino UNO é computação física




Mas o que isso significa???


Você deve estar familiarizado com a ELÉTRICA.

A tensão de rede que você utiliza é 110V ou 220V.



Todo o seu equipamento deve estar ligado na tomada. Certo?






E faz alguma diferença se o plugue for invertido?

Não né?


Isso porque em elétrica de corrente alternada não importa, desde que o circuito seja fechado.

Com o led você percebeu que foi diferente?

Cada perna do led foi em uma porta diferente do Arduíno. Isto porque ele é um componente eletrônico de corrente contínua e polarizado.




O GND seria o terra ou negativo. (recebe eléctrons)




Experimente trocar a perna do GND pela do Pino 13 e vê o que acontece com o led.

O led não pisca, né?



E as outras portas? 13, 12, ~11 etc?



O Arduíno tem várias portas que servem para conectar sensores, leds, motores, etc.


As portas são diferenciadas em ANALÓGICAS, DIGITAIS E PWM.






Mas o que é analógico?

Quantos números reais existem entre 0 e 1?



E o que é digital?

No mundo digital quantos valores existem entre 0 e 1?



Resposta

Quantos números reais existem entre 0 e 1?

infinitos

No mundo digital quantos valores existem entre 0 e 1?

existe apenas 0 e 1

O nosso led que pisca tem quantos estados?



Ligado ou desligado. Por isso se encontra em uma porta digital.


Mas e o PWM? O que significa?

Uma porta digital disfarçada de analógica...




As portas PWM são essas com um ~ do lado do número. Ligam e desligam rapidamente para simular 256 valores entre 0 e 1. O que torna possível fazer um gradações de intensidade na luz do led, por exemplo

No fim, o que é a computação física, afinal?




É a capacidade de integrar circuitos eletrônicos, programação e o mundo físico.

Isso NÃO significa que você precisa de um computador conectado no Arduino o tempo todo.




Isso significa que você precisa de um computador para fazer o CÓDIGO do Arduino e colocar nele. Mas se eu tiro meu Arduino do USB o led pára de piscar!!

Isso porque o Arduíno é alimentado pelo USB. Experimente tirar do computador e colocar em um adaptador para USB direto na tomada.



Pronto, você está preparado para o próximo passo!



A4