Kỹ thuật triệt đốt rối loạn nhịp qua đường catheter

Bs Đỗ Văn Bửu Đan

Trưởng khoa Điện sinh lý và Loạn nhịp tim

BV Tim Tâm Đức


EP lab




Hệ thống EP recording



Stimulator



EP catheter





Diagnostic catheter

Ш

Bipolar

Ablation catheter


Khảo sát điện sinh lý

Đánh giá hệ thống dẫn truyền trong tim
Nút xoang
Nút nhĩ thất


Tạo cơn nhịp nhanh và khảo sát cơ chế

Đường vào mạch máu

- ► TM cổ
- ► TM dưới đòn
- ► TM đùi
- DM đùi





Vị trí catheter trong buồng tim




Vị trí catheter

RAO LAO





Điện đồ trong tim (Intracardiac electrogram)



Tracing 1.3 Electrograms displayed during standard four-wire study in sinus rhythm. Although all twelve surface ECG leads are recorded, only three approximately orthogonal leads are shown, for clarity. The right ventricular apex (RV) and high right atrium (HRA) leads show sharp single chamber electrograms. The His bundle catheter records activity adjacent to the AV node; the distal bipole (HBE D) fovoring the His bundle electrogram (H) and the adjacent ventricular myocardium (V), while the proximal bipole (HBE P) shows a large atrial electrogram (A). Note that, although the ventricular spike recorded by the His bundle comes from tissue adjacent to the bundle of His, the earliest ventricular activity is at the apex (RV). The electrograms recorded by the bipoles of the decapolar coronary sinus catheter are labeled CS 9–10 (proximal) to CS 1–2 (distal); each shows a sharp atrial electrogram followed by a smaller ventricular electrogram.

Đánh giá chức năng nút xoang

- ► Thời gian phục hồi nút xoang (sinus node recovery time-SNRT):
 - lên đến 1500 ms
 - thay đổi tùy theo nhịp tim
- Thời gian phục hồi nút xoang có hiệu chỉnh (cSNRT)
 - ▶ Bằng SNRT-BCL
 - Lên đến 525 msec


Cách xác định thời gian phục hồi nút xoang

- Kích thích nhĩ với chu kỳ giảm dần từ 500-350ms (120-171 lần/p)
- Do thời gian từ nhát kích thích cuối cùng đến nhịp xoang kế tiếp → SNRT

Chức năng nút xoang

SCL= 450 msec

Thời gian hồi phục




SNRT= 550 msec CSNRT= 100 msec


Chức năng nút nhĩ thất

- Đo khoảng thời gian AH và HV
 - ► AH > 100 : block trên bó His
 - ► HV > 55 : block dưới bó His
- Dẫn truyền nhĩ thất 1:1


Block trên bó His



Block dưới bó His




Dẫn truyền nhĩ thất 1:1 ở CL 600ms




Atrial pacing at 600 ms

Dẫn truyền 1:1 ở CL 450ms



Cycle length 450 ms.AH prolongation.1:1 A-V relation

Wenckebach & CL 350ms




Mapping


- Mapping: dùng để định vị ổ loạn nhịp bất thường hoặc vòng vào lại của cơn nhịp nhanh
- Các phương pháp mapping
 - Pace Mapping
 - Activation Sequence Mapping
 - ► 3D Mapping


Pace mapping

- Điều khiển mapping catheter đến vị trí ổ loạn nhịp
- Pacing với cùng chu kỳ cơn nhịp nhanh
- So sánh hình dang phức bộ pacing và cơn nhịp nhanh
- Hữu ích đối với nhịp nhanh thất bởi vì dễ so sánh hình dạng QRS
- Chỉ tương đối chính xác
- Không cần cơn nhịp nhanh kéo dài

Pace Map 12/12 Match










Activation sequence mapping

- Xác định chính xác vị trí cơn nhịp nhanh
- Trong cơn nhịp nhanh, di chuyển mapping catheter để xác định electrogram sớm nhất
- Vị trí thích hợp
 - Electrogram tại chỗ đi trước tất cả các hoạt động điện khác
 - ▶ Di chuyển khỏi vị trí này → Eg trễ hơn





Activation mapping of AT







Localization of AP in EP








Localization of AP in EP during ORT




Localization of AP in EP during RV pacing





CS 34 CS 56 CS 78 CS 910

Activation mapping of VPC



3D mapping







Substrate (Volatage) Mapping

- Vùng seo cơ tim sẽ có điện thế thấp
 - ▶ 0.5 mV or Less : Dense Scar
 - ▶ 0.5 1.5 mV : Borderline Zone
 - > 1.5 mv : Normal area

Voltage mapping




Radio frequency in our daily living



RF energy in LAB

- ▶ RF with frequeny of 500 -750 kHz is selected
- ▶ Lower → cardiac stimulation
- ► Higher → use for microwave...





Thermal conduction

- Radial thermal gradient
- Thermal latency

Tissue is killed by temperature at the end

Lesion of RF in human tissue







Why RF can kill the tissue

Resistive heating




Radiofrequency Catheter Ablation







- ► RF injures the tissue by heating them → 2 situation
- ► High thermal heating tissue → deep and spreading lesson → perforation
- ► Low thermal heating tissue → reversible lesson → no acute effect or long-term recurrence


 \rightarrow at leat above 50*C



Hình ảnh mô học khi triệt đốt







Biến chứng

- Biến chứng mạch máu
- Tràn khí màng phổi
- Tràn máu màng tim
- Bloc nhĩ thất
- Biến chứng thuyên tắc huyết khối

Xin cảm ơn