ESP32 webradio – mp3 speler met web interface

Alvorens met de webradio's te beginnen eerst enkele nuttige url's.

Veel nuttige info over ESP32 vind je hier:

De ESP32 wordt geprogrammeerd met de Arduino IDE hoe je de IDE en de benodigde ESP32 software op je PC moet installeren vind je hier, zowel voor Windows als voor Linux. https://randomnerdtutorials.com/installing-the-esp32-board-in-arduino-ide-windows-instructions/

Meer info over ESP32 en nog veel meer https://randomnerdtutorials.com/projects-esp32/

Internet streaming adressen: https://www.hendrikjansen.nl/henk/streaming.html#cz

De in de programma's gebruikte libraries vind je op de volgende url's :

Audio library https://github.com/schreibfaul1/ESP32-audioI2S

ESP32 webradio mp3 speler met ESP32 WROVER en PCM5102 I2S DAC

Wat hebben we nodig:

1 x ESP32 WROVER

 $\underline{https://www.conrad.be/nl/p/espressif-esp32-wrover-e-m213eh3264ph3q0-draadloze-module-1-stuk-s-2383845.html}$



1 x PCM5102 I2S DAC

https://nl.aliexpress.com/item/1005001626945377.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.76164cf18calJ7&algo_pvid=4eb6a3bb-bd17-4a6c-83fd-1510f9c82983&algo_exp_id=4eb6a3bb-bd17-4a6c-83fd-1510f9c82983-7&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A %2212000016874746202%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21EUR%21%217.51%21%21%21%21%21%402103255b16579152561736518e9e4c %2112000016874746202%21sea



1x FTDI232 om ESP32 te programmeren



1x gedeelte van ic voet 6 pinnen om verbinding te maken FTDI232 <> ESP32

1x LM3940 5V naar 3.3V

1x 47uF 16V

1x 100uF 16V

6x 10K

2x 100nF

2x drukknop N.O.

1x SD kaart adapter




https://nl.aliexpress.com/item/32523546123.html?

spm=a2g0o.productlist.0.0.7dec2586t99Fnp&algo pvid=baa2af80-8137-4df6-b273-c525feec90d3&algo exp id=baa2af80-8137-4df6-b273-c525feec90d3-1&pdp ext f=%7B %22sku id%22%3A%2210000002486114694%22%7D&pdp npi=2%40dis%21EUR %21%21%21%21%21%40210318d116582454387168757eb008%21100000024861146 94%21sea



1x PCB experimenteer bord enkelzijdig eilandjes 10x15cm



1x gelakte wikkeldraad

 $\underline{https://www.conrad.be/nl/p/block-koperdraad-gelakt-buitendiameter-excl-isolatielak-0-22-mm-571-m-0-20-kg-605311.html}$

lak aan het begin of einde is gemakkelijk te verwijderen met soldeerbout met een beetje soldeer op de punt



1 x SD kaart FAT32 geformatteerd.

Bij gebruik als mp3 speler is het een snelle SD kaart aangeraden.

- 1 x 5V 2A voeding (smartphone lader is OK)
- 1 x smartphone voor de bediening van de webradio
- 1 x koptelefoon / audio installatie.
- 1x optioneel Hema telefoonhouder

 $\underline{https://www.hema.com/nl-be/feest-cadeau/cadeau-thema/aardigheidje/telefoonhouder-hout-retro-tv-11.5x16.5x5.5-60350010.html}$



1x enige soldeerervaring is ook handig.

ESP32 pin-out








Deze afbeeldingen heb ik gevonden op het grote internet met dank aan haar/hem die ze gemaakt heeft.

POWER AANSLUITINGEN ESP32-WROVER

ALLE GND aansluitingen (1, 15, 38) >> GND VCC (2) >> 3.3V uit LM3940



FTDI232 (instellen op 3.3V!!!)

gedeelte van IC voet 6 pinnen genummerd van links naar rechts 1 > 6

FTDI232 inpluggen met componenten naar boven bij twijfel zie afbeelding hieronder.

1 GND >> GND ESP32

2 >> N.C. 3 >> N.C.

4 TX FTDI232 >> RX ESP32 GPIO3 (34) 5 RX FTDI232 >> TX ESP32 GPIO1 (35)

6 >> N.C.



PCM5102

VCC >	·> 5V	(ingang LM3940)
-------	-------	-----------------

GND >> GND ESP32 FLT >> GND ESP32

DMP >> 3.3V uit PCM5102 module

SCL >> GND ESP32


 BCK
 >>
 GPIO27 ESP32 (12)

 DIN
 >>
 GPIO25 ESP32 (10)


 LCK
 >>
 GPIO26 ESP32 (11)

FMT >> GND ESP32

XMT >> 3.3V uit PCM5102 module




SD kaart



MISO >> GPIO19(31)
SCLK >> GPIO18(30)
MOSI >> GPIO23(37)
CS >> GPIO5(29)

Reset / Boot





Reset ESP32 Druk op Reset drukknop

Programmeer Mode ESP32 Druk eerst op Reset Druk dan op Boot Los Reset Los Boot

Programmeren plaats ESP32 in Programmeer mode na upload programma druk op reset knop

Eindresultaat







Download en installeer in de Arduino IDE :

Audio library

https://github.com/schreibfaul1/ESP32-audioI2S

Ga naar https://github.com/thieu-b55/ESP32-audiokit-webradio-webinterface

download het zipbestend : SD card files.zip en unzip.

download het programma: ESP32_webradio_WROVER.ino

Kopieer de bestanden die je vindt in de folder SD card files (totaal, pswd, ssid en zender_data.csv) naar de SD kaart en plaats SD kaart in de SD kaart adapter of houder.

Het volgende is alleen van toepassing als je de webradio ook als mp3 speler wil gebruiken

Het volgende is voor mijn Linux Mint operating systeem,

Verander <gebruikersnaam> in jouw gebruikersnaam.

In de de /home/<gebruikersnaam>/arduino-1.8.6/hardware/expressif/esp32/libraries/SD/src/folder open de file SD.h en verander de frequency zoals in volgende screenprint. frequency=25000000

```
#ifndef SD H
#define SD H
#include "FS.h"
#include "SPI.h"
#include "sd_defines.h"

namespace fs
{


class SDFS : public FS
{
  protected:
      uint8_t _pdrv;

public:
      SDFS(FSImplPtr impl);
      bool begin(uint8_t ssPin=SS, SPIClass &spi=SPI, uint32_t frequency=25000000, const char * mountpoint="/sd");
      void end();
      sdcard_type_t cardType();
      uint64_t cardSize();
};
```

Misschien is het bij jouw operating systeem of Linux installatie anders, maar zoek naar de SD folder die zich bevindt onder ../hardware/expressif/esp32/libraries/ een eventueel andere geïnstalleerde SD librarie op een andere locatie wordt niet gebruikt tijdens de compilatie.

Open het programma ESP32_webradio_WROVER.ino met de Arduino IDE.

Settings van de Arduino IDE zie screenprint. Poort setting is afhankelijk van jouw configuratie.



Verifieer programma

```
ESP32_webradio_audiokit | Arduino 1.8.9
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             - s 🕃
 Bestand Bewerken Schets Hulpmiddelen Help
     ESP32_webradio_audiokit
unsigned long wachttijd = millis();
bool kiezen = false;
bool lijst_maken = false;
bool speel_mp3 = false;
bool webradio = false;
bool schrijf_csv = false;
bool netwerk;
  bool nog_mp3;
bool nog_mp3;
bool mp3_ok;
bool mp3_lijst_maken = false;
bool ssid_ingevuld = false;
bool pswd_ingevuld = false;
bool songlijsten = false;
char songfile[200];
char mp3file[200];
  char song[200];
char datastring[200];
   char password[40];
  char ssid[40];
char charZenderFile[12];
  char speler[20];
 char speler(20);
char gn_actie[20];
char gn_selectie[20];
char zendernaam[40];
char charUrlFile[12];
 char url[100];
char url[100];
char folder_mp3[10];
char aantal_mp3[10];
char songlijst_dir[12];
char song[1]st_d1r[12];
char totaal mp3[15];
char mp3_lijst_folder[10];
char mp3_lijst_aantal[5];
char leeg[0];
const char* KEUZEMIN_INPUT = "minKeuze";
const char* KEUZEPLUS_INPUT = "plusKeuze";
const char* BEVESTIGKEUZE_INPUT = "bevestigKeuze";
const char* LAMC = "lang Laura";
const char* KEUZEPLUS_INPUT = "ptusKeUZE";
const char* BEVESTIGKEUZE_INPUT ="bevestigKeuze";
const char* HODEN = "midden_keuze";
const char* HOOG = "hoog_keuze";
const char* VOLUME = "volume_keuze";
const char* VOLUME_BEVESTIG = "bevestig_volume";
const char* APSSID = "ESP3Zwsbradio";
const char* APSSID = "ESP3Zwsbd";
const char* STA_SSID = "ssid";
const char* STA_PSWD = "pswd";
const char* STA_PSWD = "pswd";
const char* ZENDER = "zender";
const char* ZENDER = "zender";
const char* ARRAY_MIN = "array_index_min";
const char* ARRAY_PLUS = "array_index_plus";
const char* BEVESTIG_ZENDER = "bevestig_zender";
const char* MIN_INPUT = "min";
const char* BEVESTIG_MP3 = "bevestig_mp3";
String zenderarray[MAX_AANTAL_KANALEN];
   Bezig met het compileren van de schets..
```

Upload programma

Om te programmeren plaats ESP32 in Programmer mode druk eerst op Reset druk dan op Boot los eerst Reset los dan Boot na upload programma druk terug op reset knop

```
ESP32_webradio_audiokit | Arduino 1.8.9
                                                                                                                                                                         - ø 🗵
Bestand Bewerken Schets Hulpmiddelen Help
  🐼 🕩 🛅 🖭 🛂
   ESP32_webradio_audiokit
 * kolom 1 >> zendernaam
* kolom2 >> zender url
#include "Arduino.h"
#include "WiFi.h"
#include "Audio.h"
#include "AUGIO.h>
#include «Preferences.h>
#include "FS.h"
#include "SD.h"
#include "SD.h"
#include <SSY_Parser.h>
#include <AsyncTCP.h>
#include <ESPAsyncWebServer.h>
#include "Wire.h"
#include "ES8388.h"
 static ES8388 dac;
 int volume = 80;
 Audio audio;
Preferences pref;
AsyncWebServer server(80);
#define SD_CS
#define SPI_MOSI
#define SPI_MISO
#define SPI_SCK
                                                15
 * Settings voor ESP32-A1S v2.2 (ES8388)
* switch 2 & 3 ON
* 1 4 5 OFF
#define I2S_DSIN
#define I2S_BCLK
#define I2S_LRC
#define I2S_MCLK
#define I2S_DOUT
                                                26
27
                                                 25
                                                  0
                                                35
// I2C GPIOs
#define IIC_CLK
#define IIC_DATA
                                                 32
 #define PA_EN
 #define MAX_AANTAL_KANALEN 75
 int gekozen = 1;
 int keuze = 1;
int volgend;
int totaalmp3;
 int eerste;
 int tweede;
 int songindex;
 Bezig met het compileren van de schets..
```


Aangezien bij een 1ste gebruik de netwerk gegevens van jouw netwerk nog niet zijn ingevuld moet je dit eerst doen.

Dit is ook van toepassing als je de webradio wil gebruiken op een plaats buiten het bereik van je ingestelde WiFi netwerk.

Maak met je smartphone verbinding met

netwerk : **ESP32webradio** paswoord : **ESP32pswd**

Open de webpagina op adres 192.168.4.1



Onder de titel ESP Netwerk instellingen

in het veld **ssid** vul de naam in van jouw WiFi netwerk in het veld **pswd** vul het paswoord voor jouw netwerk in default IP address is 192.168.1.177.

Onder Gewenst IP address ...


kan je een ander IP address invullen. Blijf binnen de range welke mogelijk is voor jouw WiFi router. Software controleert ingegeven waardes niet.

Druk **Bevestig** en de ESP32 herstart zelf.

Als de netwerk gegevens correct zijn ingevuld is het netwerk **ESP32webradio** niet meer beschikbaar.

कि (NO) 11 100% **व**

Maak met je smartphone terug verbinding met je eigen netwerk en ga naar de webpagina op adres 192.168.1.177.



20:48

De ingestelde zender is nu beschikbaar via de audio uitgang.

Hoe werkt het:

Zenderkeuze

	Veronica Rock Radio
C N	Catalla Catalla - Disas (Albanasa)
Gary M	loore - Still Got The Blues (Albumversie)
	Veronica Rock Radio

Onder de tekst ESP32 internetradio webinterface


Hier: Veronica Rock Radio dit is de momenteel gekozen zender.

Indien de uitvoerder en titel van het huidige bestand worden meegestuurd dan komt dit onder de gekozen zender.

In het volgende vak kan je met behulp van de <-> <+> en <OK> toets een ander station kiezen.

In de keuzelijst is er ook nog de keuze **mp3 lijst maken** en **mp3 speler** hierover meer verder in de handleiding.

Volume en EQ




L: laag
M: midden
H: hoog

V: volume

L M H kan je instellen tussen -40 en 6 V kan je instellen tussen 0 en 21 bevestigen met <OK> meer info over volume, toon en nog veel meer https://github.com/schreibfaul1/ESP32-audioI2S/wiki

Zenders instellen



Reeds ingestelde zenders of nog lege posities kan je veranderen naar keuze. Maximum in te stellen zenders is 75.

In het eerste vak onder <Instellen zender en url : ..> kan je een willekeurige naam invullen voor de zender.

In het tweede vak moet het webadres van de zender ingevuld worden.

Bevestigen met <OK>, naar een volgende of vorige positie gaan doe je met de <-><+> toetsen.

Lege posities worden niet weergegeven bij het zoeken naar een andere zender.

mp3 speler.

Deze optie kan je gebruiken als je verbinding hebt via jouw WiFi netwerk of indien je geen verbinding hebt met een WiFi netwerk via het netwerk ESP32webradio adres 192.168.4.1.

Om ongewenste stilte tussen nummers te vermijden is het belangrijk om een snelle SD kaart te gebruiken en de SPI snelheid op 25Mhz in te stellen zie bladzijde 10 van deze handleiding. Omdat de mp3 bestanden in willekeurige volgorde worden gespeeld moeten we eerst enkele dingen doen.

Als je meer dan zo'n 100 mp3 files hebt is verstandig om deze verdelen over verschillende folders. Beginnende bij mp3_0 en zo verder mp3_1, mp3_2.

Hoeveel mp3_. folders je hebt is niet belangrijk maar ze moeten elkaar opvolgen. Dus na mp3_0 volgt mp3_1. Wanneer er na een mp3_x folder geen direct volgende mp3_x folder is stopt het programma met zoeken.

Voor 1000 mp3 bestanden zou je zo 10 mp3_x folders, van mp3_0 tot en met mp3_9 met telkens 100 mp3's, kunnen maken.

Probeer in elk van deze folders ongeveer evenveel mp3 bestanden te plaatsen.

Het aantal files in de songlijst*x* folders die worden aangemaakt bij het aanmaken van de mp3 lijst wordt bepaald door het aantal mp3 bestanden in de mp3_0 folder.

Belanrijk:

Als dit niet de 1ste maal is dat je een mp3 lijst maakt moet je eerst alle *songlijstx* folders van de SD kaart verwijderen.

Schermafdruk van SD kaart met mp3_. folders die nog niet ingelezen zijn.

mp3_0	32,8 kB	map
mp3_1	32,8 kB	map
mp3_2	32,8 kB	map
mp3_3	32,8 kB	map
mp3_4	32,8 kB	map
mp3_5	32,8 kB	map
mp3_6	32,8 kB	map
mp3_7	32,8 kB	map
mp3_8	32,8 kB	map
mp3_9	32,8 kB	map
mp3_10	16,4 kB	map
pswd	20 byte	plattetekst-document
ssid	14 byte	plattetekst-document
totaal	4 byte	plattetekst-document
zender_data.csv	4,9 kB	CSV-document

Als je al je mp3's naar de SD kaart gekopieerd hebt en alle eventuele songlijstx folders verwijderd hebt, plaats dan de SD kaart terug in de houder.

In het gedeelte van de zenderkeuze ga naar <mp3 lijst maken> en druk <OK>


ESP32 internetradio webinterface

Radio 10 Non-Stop Blof - Dichterbij Dan Ooit mp3 lijst maken - + OK

Het inlezen begint

20:53 🗷 🛇	ক্রি• LTE1,ıII 100% ।			
☆ 6	192.168.1.177	O		
ESP32 internetradio webinterface				

Radio 10 Non-Stop



Instellen zender en url: 74



De vooruitgang van het inlezen is te volgen door rechtsboven op het herlaad teken te drukken.

20:53 🖭 🕲	(Voi) LTE1 .II 1	00%	20:54	Q		িরু: (৩) ়া 100% ■
♠ 192	2.168.1.177	O	☆ •	19	92.168.1.177	O
ESP32 internetradio webinterface		ESP32 internetradio webinterface				
Radio	10 Non-Stop			Radi	o 10 Non-Sto	р
Blof - Dich	nterbij Dan Ooit		Blof - Dichterbij Dan Ooit			
mp3 lijst maken			mp3 lijst maken			
- + OK			- + OK			
inlezen van :			inlezen van :			
/mp3_1		/mp3_10				
aantal mp3's ingelezen :		aantal mp3's ingelezen :				
149		1373				
seconden reeds bezig :		seconden reeds bezig :				
8					65	
EQ -40 <-> 6 Volume 0 <->21			EQ -40 <-> 6 Volume 0 <->21			
L: 0 M: 0 H: 0 V: 4		4	$L: \begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$			
	ОК				ОК	
Instellen z	ender en url : 74			Instellen	zender en u	rl : 74
< > @	☆ 1	=	<	> @	□	① = ——

Na het inlezen van alle mp3 bestanden gaat de webradio over naar mp3 speler



Schermafdruk van de SD kaart na het inlezen van de mp3_.. folders

mp3_0	32,8 kB map
mp3_1	32,8 kB map
mp3_2	32,8 kB map
mp3_3	32,8 kB map
mp3_4	32,8 kB map
mp3_5	32,8 kB map
mp3_6	32,8 kB map
mp3_7	32,8 kB map
mp3_8	32,8 kB map
mp3_9	32,8 kB map
mp3_10	16,4 kB map
songlijst0	16,4 kB map
songlijst1	16,4 kB map
songlijst2	16,4 kB map
songlijst3	16,4 kB map
songlijst4	16,4 kB map
songlijst5	16,4 kB map
songlijst6	16,4 kB map
songlijst7	16,4 kB map
songlijst8	16,4 kB map
songlijst9	16,4 kB map
songlijst10	16,4 kB map
pswd	20 byte plattetekst-document
ssid	14 byte plattetekst-document
totaal	4 byte plattetekst-document
zender_data.csv	4,9 kB CSV-document

Belangrijk:

om een eventueel eindeloze loop te vermijden bij een fout tijdens het mp3 spelen wordt er steeds opgestart als webradio.

Zo dat was het zo een beetje, groeten en veel luistergenot, thieu-b55