
การอบรมเชิงปฏิบัติการใช้งาน thingcontrol Board V 1.0

เป็นการใช้ thingcontrol board V 1.0 ทำการอ่านค่า Ambient Temperature & Humidity จาก Sensor แบบ Modbus (RS485) สำหรับงาน Monitoring และ Control ผ่านการสื่อสาร WiFi ส่งค่าไปที่ thingcontrol.io พร้อมการใช้งาน WiFi Manager

<u>อุปกรณ์</u>


- 1. Thingcontrol board v 1.0
- 2. สาย Flash Program
- 3. Ambient Temperature & Humidity Sensor (MODBUS) XY-MD02
- 4. Relay Shield
- ไขควงขนาดเล็ก
- 6. โทรศัพท์มือถือ
- 7. Router หรือ โทรศัพท์มือถือ

Thingcontrol Board






Connection mode



RS485 communication distance up to 1000 meters.


Relay Shield



<u>โปรแกรม</u>

- 1. Arduino IDE และ Libraries ที่จำเป็นสำหรับการสื่อสาร WiFi
- 2. Library ชื่อ modbusmaster,
- 3. Thingcontrol Account และการสร้าง Device
- 4. โปรแกรม CDTI_WiFi_Ambient_Sensor_Modbus.ino

1. ต่ออุปกรณ์ดังรูป




Wiring Diagram


- 2. เสียบสาย Flash ด้านสีชมพู เข้ากับ USB ของเครื่องคอมพิวเตอร์
- 3. สร้างบัญชี thingcontrol.io ตามเอกสาร คู่มือการใช้ thingcontrol.io หน้าที่ 2 6 เพื่อนำ Access Token มาใช้ในโปรแกรม
- 3. เปิดโปรแกรม CDTI_WiFi_Ambient_Sensor_Modbus.ino
- 4. แก้ไขโปแกรมบรรทัดที่ 22 โดยใส่ Access Token ที่ copy มาจากการสร้าง device จากเอกสาร คู่มือการใช้ thingcontrol.io



5. ไปที่เมนู Tool -> Board→ ESP32 Arduino และทำการเลือก ESP32 Dev Module




6. ไปที่เมนู Tool -> Port และทำการเลือก comxx ตามที่ บอร์ดต่ออยู่




7. กดปุ่มเครื่องหมายถูก เพื่อ compile โปรแกรม ถ้าไม่มี Error จะแสดงหน้าจอดังนี้

```
WiFi_Ambient_Sensor_I2C | Arduino 1.8.13
File Edit Sketch Tools Help
 90 662
 WiFi Ambient Sensor I2C
  3 * thingcontrol.io by MOTT over TLS 1.2 via WiFi (WiFi Manager)
  6 #include < PubSubClient.h>
  7 #include <WiFi.h>
 8 #include <WiFiManager.h>
9 #include <WiFiClientSecure.h>
 10 #include <Wire.h>
 12 #include <Arduino.h>
 13 #include <SHT1x-ESP.h>
 16 #define WIFI_PASSWORD ""
 19 char thingsboardServer[] = "mqtt.thingcontrol.io";
 21 String json = "";
 23 unsigned long startMillis; //some global variables available anywhere in the program
 24 unsigned long startTeleMillis;
 ketch uses 961022 bytes (73%) of program storage space. Maximum is 1310720 bytes.
 lobal variables use 41016 bytes (12%) of dynamic memory, leaving 286664 bytes for local variables. Maximum is 327680 bytes.
```

8. ที่ Arduino IDE ทำการ เปิด Serial Monotor




Thingcontrol Board




ปุ่ม RST, BOOT, BT IO15 บน Thingcontrol board

ที่ thingcontrol board (วงกลมสีแดง รูปที่ 8)

- 9. กดปุ่ม воот บน Thingcontrol board ค้างไว้
- 10. กดปุ่ม RST ค้างไว้
- 11. ปล่อยปุ่ม RST
- 12. ปล่อยปุ่ม BOOT
- บน Serial Monitor จะปรากฏข้อความว่า Waiting for download



13. กดปุ่ม Upload เพื่อทำการ Upload ไปที่ thingcontrol board เมื่อ Upload โปรแกรมเรียบร้อยแล้ว จะปรากฏข้อความ Hard resetting via RST pin...



- 14. กดปุ่ม RST โปรแกรมบน thongcontrol board จะเริ่มทำงานทันที
- 15. เนื่องจากเรามีการใช้ WiFi Manager หลักการทำงานของ WiFi Manager จะเริ่มจากการที่ thingcontrol board จะทำที่เป็น AP (Access Point) เราต้องใช้โทรศัพท์มือถือ เข้าไปที่ AP ที่ ชื่อว่า Thingcontrol_AP และจะทำการตั้งค่าให้ thingconntrol board ไปเชื่อมต่อกับ Router เพื่อที่จะสามารถออก Internet โดยมีขั้นตอนดังนี้
- a. ทำการเปิดโทรศัพท์มือถือ
- b. ไปที่ การตั้งค่า
- c. ไปที่ wiғi กดเครื่อง >
- d. จะเห็น AP ชื่อว่า thingcontrol_AP
- e. ทำการคลิ๊ก ที่ Thingcontrol_AP จะปรากฎหน้าจอดังนี้





@Thingcontrol_AP



เชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ



@Thingcontrol_AP

WiFiManager

Configure WiFi

Info

Exit


No AP set



f. กดที่ Configure WiFi จะปรากฎหน้าจอดังนี้

21:32 0.1KB/s %	★ 4
× @Thingcontrol_AP	✓
เชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ	
204_288_2.4G_plus	آاد. ۵
RAK7258_D361	ad l
OUI_2.4G	الد ۵
TUL_2.4G	الد ۵
Gaphomewifi_2.4G	الد ۵
204_288_2.4G	الد ۵
Bank_2.4G	ال. ۵
sydney Rock	a .ıll
Yongyee	الد ۵
DIRECT-wb-BRAVIA	اله ۵
PAKDI_2.4G	ال، ۵
Baanvaan	الب ۵
true_home2G_e03	ال. ۵
SSID	
Password	
Save	

g. ทำการเลือกชื่อ AP ที่ต้องการใช้การต่อเพื่อสามารถออกอินเตอร์ได้ และ ใส่ Password และกดปุ่ม Save จะปรากฎหน้าจอดังนี้



h. กดปุ่มเครื่องถูก thingcontrol บอร์ด สามารถส่งข้อมูลผ่าน WiFi ในแต่ละสถานที่ได้ พร้อมที่ส่งข้อมูลไปที่ thingcontrol.io

