Cấp nguồn / reset

Khởi tạo NVS

NVS đầy hoặc khác phiên bản?

có

Xóa và khởi tạo lại NVS

không

Khôi phục phiên, nhật ký, các seq đã xử lý, đồng hồ từ NVS

Màn hình: SPI DMA, framebuffer 115 KB, tác vụ vẽ và ảnh động

Còi: GPIO9 = mức cao (im lặng)

Servo: LEDC 50 Hz, đưa 2 cổng về vị trí đóng, tạo 2 hẹn giờ một lần

Mạng: Wi-Fi STA → mDNS → HTTP server → UDP server

Hệ thống sẵn sàng

lỗi

lỗi

lỗi

ESP_ERROR_CHECK: in lỗi và khởi động lại