


BẢN VẼ: MÁY CHỦ TRUNG TÂM (ESP32-C3 SUPERMINI)

NGUỒN VÀO: ADAPTER 5V DC (CÓ TỤ LỌC ỔN ÁP 5V)
HỌC PHẦN: INT3108 - ĐH CÔNG NGHỆ (VNU-UET)

PHIÊN BẢN: 1.4
TRANG: 1 / 3