Chủ đề 1

Mang Internet với Raspberry Pi

1.1 Kết nối internet với dây mạng LAN

Trên Raspberry Pi có hổ trợ cổng Ethernet, chúng ta có thể kết nối dây mạng trực tiếp vào đây.

1.2 Kết nối internet với USB Wifi

Trong phần này, mình sử dụng USB Wifi TP Link 725N

1.2.1 Cài đặt Drive

Tham khảo tại: https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?p=462982 Thực hiện theo các bước sau:

- Xác định phiên bản hệ điều hành Raspbain:
- \$ uname -a
- Linux raspberrypi 4.1.13+ #826 PREEMPT Fri Nov 13 20:13:22 GMT 2015 armv61 GNU/Linux

Trong ví dụ trên, phiên bản hệ điều hành là 4.1.13+ #826.

• Vào địa chỉ bên dưới để tải drive:

https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?p=462982

• Cài đặt drive, thực hiện các lệnh bên dưới:

- wget https://dl.dropboxusercontent.com/u/80256631/8188eu-201xyyzz.tar.gz
- 2 tar -zxvf 8188eu-201xyyzz.tar.gz
- sudo install -p -m 644 8188eu.ko /lib/modules/\$(uname
 - -r)/kernel/drivers/net/wireless
- 4 sudo insmod /lib/modules/\$(uname -r)/kernel/drivers/net/wireless/8188eu.ko
- 5 sudo depmod -a

Đối với Raspberry Pi 2, chúng ta chỉ cần thực hiện 2 lệnh sau:

- tar xzf 8188eu-2015yyzz.tar.gz
- 2 ./install.sh

Với 8188eu-201xyyzz.tar.gz là drive phù hợp với phiên bản hệ điều hành của bạn.

Bạn có thể tải drive từ máy tính rồi chép vào Raspberry Pi để cài đặt (cách này dùng cho Pi chưa được kết nối với Internet).

1.2.2 Cài đặt địa chỉ IP tĩnh

Tham khảo tại địa chỉ:

http://weworkweplay.com/play/automatically-connect-a-raspberry-pi-to-a-wifi-network/

Ta sửa đổi nội dung của 2 tập tin dưới đây:

• Tập tin: interfaces, mở tập tin:

```
$ sudo nano /etc/network/interfaces
```

và thay đổi nội dung như sau:

```
auto lo
  iface lo inet loopback
  auto eth0
  allow-hotplug eth0
  iface eth0 inet manual
  auto wlan0
  allow-hotplug wlan0
10 iface wlan0 inet manual
  wpa-conf /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
13 auto wlan1
14 allow-hotplug wlan1
 iface wlan1 inet manual
  wpa-conf /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
18 iface wlan0 inet static
  address 192.168.0.105 #Dia chi IP cua ban
 netmask 255.255.255.0 #Thay doi
  gateway 192.168.0.1 #Thay doi
  #De xem cac thong so, dung lenh: ifconfig va netstat -rn
```

• Tập tin: wpa_supplicant.conf, mở tập tin:

```
$ sudo nano /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
```

và thay đổi nội dung như sau:

```
ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev
update_config=1

network={
ssid="Tam3" # Thay doi: ten Wifi, vi du: Tam3
psk="21019400" #Thay doi: mat khau wfii: 21019400
proto=WPA
key_mgmt=WPA-PSK
pairwise=TKIP
auth_alg=OPEN
}
```