บทที่ 3 โพรเซสเซอร์และการทำงาน

หน้าที่หลักของไมโครโพรเซสเซอร์คือการคำนวณทางด้านคณิตศาสตร์และลอจิก โดยไมโคร โพรเซสเซอร์จะทำการอ่านโปรแกรมจากหน่วยความจำโดยไมโครโพรเซสเซอร์จะเชื่อมต่อกับหน่วย ความจำและระบบอินพุตเอาต์พุตผ่านกลุ่มของสายสัญญาณที่เราเรียกว่า bus โดยบัสของไมโคร โพรเซสเซอร์จะประกอบไปด้วย สัญญาณ 3 กลุ่มดังแสดงในสไลด์หน้าที่ 4 ได้แก่

- Address bus
- Data bus
- Control bus

สัญญาณ Address bus ใช้ในการระบุหมายเลขตำแหน่งของหน่วยความจำ โดยจำนวนบิต ของสัญญาณ Address bus จะเป็นตัวบอกว่าไมโครโพรเซสเซอร์สามารถอ้างหน่วยความจำสูงสุดได้ เท่าใด ไมโครโพรเซสเซอร์ที่มีจำนวน Address bus จำนวน n เส้นจะสามารถอ้างหน่วยความจำได้ สูงสุดเท่ากับ 2" แอดเดรส ส่วนสัญญาณ Data bus ใช้ในการรับส่งข้อมูลระหว่างไมโครโพรเซสเซอร์ กับหน่วยความจำและระบบอินพุตเอาต์พุต โดยจำนวนบิตของสัญญาณ Data bus จะบอกถึง ความสามารถในการอ่านหน่วยความจำว่าการอ่านหน่วยความจำ 1 ครั้งสามารถได้ข้อมูลจำนวนกี่บิต ส่วนสัญญาณ Control bus จะใช้ระบุว่าในการติดต่อกับหน่วยความจำหรืออุปกรณ์ I/O นั้นต้องการ ทำโอเปอเรชั่นอะไร เช่น การอ่านหน่วยความจำ การเขียนหน่วยความจำ การอ่านอุปกรณ์ I/O การ เขียนข้อมูลลงสู่อุปกรณ์ I/O เป็นต้น

ในการระบุขนาดของไมโครโพรเซสเซอร์จะดูที่ความสามารถในการคำนวณตัวเลขในแต่ละครั้ง ของไมโครโพรเซสเซอร์ ยกตัวอย่างเช่น ซีพียู 32 บิต จะหมายถึงชีพียูตัวนั้นสามารถทำโอเปอเรชั่นกับ ตัวเลขขนาด 32 บิตได้โดยอาศัยการประมวลผลคำสั่งเพียงครั้งเดียว ความจริงซีพียูขนาด 8 บิตก็ สามารถที่จะคำนวณตัวเลขขนาด 32 บิตได้ แต่ต้องทำการคำนวณหลายๆ ครั้งซึ่งผิดกับชีพียูขนาด 32 บิตที่สามารถคำนวณเสร็จได้ใน 1 ครั้ง จะเห็นว่าการเพิ่มขนาดของไมโครโพรเซสเซอร์จะช่วยลด จำนวนครั้งในการประมวลผลตัวเลขขนาดใหญ่ๆ ได้ ส่งผลให้ความร็วในการทำงานเพิ่มขึ้น ในอดีตเรา เคยเข้าใจกันผิดๆ ว่าขนาดของไมโครโพรเซสเซอร์ดูที่ขนาดข้อมูลที่ซีพียูสามารถอ่านได้ในแต่ละครั้ง ซึ่ง ไม่เป็นความจริง ยกตัวอย่างเช่น ซีพียู Pentium ซึ่งมีขนาด Data bus ขนาด 64 บิต แต่สามารถ คำนวณตัวเลขได้ครั้งละ 32 บิตเท่านั้น ตารางที่ 3.1 แสดงขนาดของไมโครโพรเซสเซอร์และขนาดของ แอดเดรสบัสและดาต้าบัส

ตารางที่ 3.1 ขนาดของไมโครโพรเซสเซอร์และแอดเดรสบัสและดาต้าบัส

ซีพียู	ขนาดของซีพียู	ขนาดของ Address bus	ขนาดของ Databus
8088	16	20	8
8051	8	16	8
80286	16	24	16
80386DX	32	32	32
80386SX	32	32	16
Pentium	32	32	64

สไลด์หน้าที่ 8 แสดงการทำงานของซีพียูซึ่งจะประกอบไปด้วยรอบการทำงาน 2 ขั้นตอนคือ Fetch และ Execute โดยที่ การเฟตช์ (Fetch) หมายถึงการอ่านคำสั่งจากหน่วยความจำเข้ามาใส่ใน ตัวโพรเซสเซอร์ ส่วนการเอกซีคิวต์ (Execute) จะหมายถึงการปฏิบัติการตามที่โอเปอเรชั่นของคำสั่ง ระบุจนเสร็จสิ้น เราเรียก 2 ขั้นตอนนี้ว่า Instruction cycle

สไลด์หน้าที่ 9-10 แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง Stored program concept กับระบบบัสของไม โครโพรเซสเซอร์ โดยซีพียูจะเชื่อมต่อกับหน่วยความจำผ่านบัสทั้งสามบัส โดยต่อบัสแอดเดรสออกจาก รีจิสเตอร์ MAR (Memory Address Register) ไปยังหน่วยความจำ และซีพียูรับคำสั่งจากหน่วย ความ จำผ่านดาต้าบัสไปเก็บไว้ในรีจิสเตอร์ IR (Instruction Register)

สไลด์หน้าที่ 12 กล่าวถึงประเภทของคำสั่งของไมโครโพรเซสเซอร์ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 จำพวกใหญ่ๆ ได้แก่

- 1. คำสั่งเคลื่อนย้ายข้อมูลระหว่างหน่วยความจำและรีจิสเตอร์ของซีพียู
- 2. คำสั่งคำนวณทางด้าน Arithmetic และ Logic บนข้อมูลที่ได้รับมา
- 3. คำสั่งควบคุมการทำงานของโปรแกรม (Program Sequencing and Control)
- 4. คำสั่งจัดการอุปกรณ์อินพุตเอาต์พุต (I/O transfer)

คำสั่งของซีพียูประกอบด้วย 2 ส่วน คือ โอเปอเรเตอร์ และโอเปอแรนด์ โดยโอเปอเรเตอร์ จะ ระบุว่าให้คำสั่งทำอะไร ส่วนโอเปอแรนด์จะระบุว่าคำสั่งนั้น ทำกับข้อมูลซึ่งเก็บอยู่ในไหน เนื่องจาก คำสั่งของซีพียูมีหลายแบบ คำสั่งของซีพียูบางสถาปัตยกรรมสามารถระบุโอเปอแรนด์ได้ถึง 3 ตัวใน คำสั่ง ในขณะที่บางสถาปัตยกรรมสามารถระบุจำนวนโอเปอแรนด์ในคำสั่งได้เพียงแค่ตัวเดียว โดยใน สไลด์หน้าที่ 13 แสดงคำสั่งของซีพียูแบบ 3-address ซึ่งสามารถระบุโอเปอแรนด์ได้ 3 ตัว ยกตัวอย่างเช่น คำสั่ง ADD R2, R0, R1ซึ่งมีโอเปอเรเตอร์คือ ADD ซึ่งเป็นการสั่งให้ทำการบวก ส่วน โอเปอแรนด์คือ ข้อมูลใน R0, R1 และเก็บผลลัพธ์ไว้ในรีจิสเตอร์ R2

โปรแกรมในสไลด์หน้าที่ 13 เป็นการเขียนคำสั่งของซีพียูที่มีคำสั่งแบบ 3-address ในการ บวกค่าในตัวแปร A, B, C เข้าด้วยกันและเก็บผลลัพธ์ในตัวแปร D จะเห็นว่าต้องใช้คำสั่งของซีพียูถึง 6 คำสั่งเพื่อทำโปรแกรมดังกล่าว

โปรแกรมในสไลด์หน้าที่ 14 เป็นการเขียนโปรแกรมหน้าที่เดียวกับโปรแกรมในสไลด์หน้าที่ 13 เพียงแต่เปลี่ยนมาใช้ซีพียูที่มีคำสั่งแบบ 2-address จะเห็นว่าแม้ซีพียูมีจำนวนโอเปอแรนด์ของคำสั่ง น้อยกว่าก็สามารถทำงานได้เช่นเดียวกับซีพียูที่มีคำสั่งแบบ 3-address

โปรแกรมในสไลด์หน้าที่ 15 แสดงการเขียนโปรแกรมหน้าที่เดียวกับโปรแกรมหน้าที่ 13 และ 14 แต่ใช้ซีพียูที่มีคำสั่งแบบ 1-address ซึ่งจะเห็นว่าใช้คำสั่งเพียง 4 คำสั่ง โดยในสถาปัตยกรรมแบบนี้ จะมีรีจิสเตอร์ภายในซีพียูที่เรียกว่า Accumulator(ACC) ซึ่งทุกคำสั่งจะทำงานกับข้อมูลในแอคคิวมูเล เตอร์และตำแหน่งหน่วยความจำที่ระบุ ยกตัวอย่างเช่น คำสั่ง LOAD [10000] หมายถึงให้ทำการอ่าน ข้อมูลในหน่วยความจำตำแหน่งที่ 10000 มาใส่ในแอคคิวมูเลเตอร์ และคำสั่ง ADD [10001] ซึ่งจะทำ การบวกค่าในแอคคิวมูเลเตอร์กับหน่วยความจำตำแหน่งที่ 10001 เข้าด้วยกัน และเก็บผลลัพธ์ไว้ใน แอคคิวมูเลเตอร์ ส่วนคำสั่ง STORE [10003] จะเป็นการนำข้อมูลในแอคคิวมูเลเตอร์มาเก็บใน หน่วยความจำตำแหน่ง 10003

รีจิสเตอร์ของซีพียูส่วนใหญ่แบ่งเป็น 2 ชนิด ได้แก่ รีจิสเตอร์ใช้งานทั่วไปและรีจิสเตอร์ใช้งาน เฉพาะหน้าที่ดังแสดงในสไลด์หน้าที่ 16 โดยรีจิสเตอร์ใช้งานพิเศษที่สำคัญคือ รีจิสเตอร์ PC (ProgramCounter) ซึ่งทำหน้าที่ชี้ตำแหน่งของหน่วยความจำที่ชีพียูจะเฟตซ์คำสั่งเข้ามาทำงานดัง แสดงในสไลด์หน้าที่ 18-23 โดยปกติค่ารีจิสเตอร์ PC จะเพิ่มค่าขึ้นทีละเป็นจำนวนไบต์ของคำสั่ง ยกเว้นมีการบรานซ์ของโปรแกรมดังแสดงในสไลด์หน้าที่ 24 และอีกรีจิสเตอร์ที่สำคัญซึ่งแสดงให้เห็น Flag หรือ Condition code ซึ่งแสดงสถานะการทำงานภายหลังจากการทำคำสั่งทางคณิตศาสตร์และ ลอจิก ในสไลด์หน้าที่ 25 แสดงแฟลกของซีพียู Z80 ซึ่งมีค่าแฟลกที่สำคัญคือ Carry flag ซึ่งบอกว่ามี การทดหรือยืมในการทำคำสั่งบวกหรือลบ ตามลำดับ ส่วนแฟลก Overflow ใช้ในการตรวจเช็คว่าค่า ผลลัพธ์จากการทำคำสั่งทางคณิตศาสตร์แล้วมีการเกินของค่าจากย่านที่ขนาดของซีพียูจะเก็บได้ซึ่งได้ เรียนมาแล้วจากบทที่ 2 ในเรื่องการตรวจเช็คสถานะ Overflow

ส่วนประกอบหลักของซีพียูในมุมมองของผู้ใช้โดยทั่วไปจะประกอบไปด้วยส่วนหลัก 2 ส่วนคือ ALU และ CU แต่ในมุมมองของผู้พัฒนาซีพียูจะมองว่าซีพียูประกอบไปด้วย 2 ส่วนดังแสดงในสไลด์ หน้าที่ 45 คือ Datapath และ Control Unit ส่วน Datapath จะประกอบไปด้วยรีจิสเตอร์ต่างๆ และ เส้นทางการเดินข้อมูลรวมทั้งตัว ALU ด้วย ดังนั้นจึงสามารถมองได้ว่า ALU เป็นสับเซ็ทของส่วน Datapath นั่นเอง

สไลด์หน้าที่ 46 แสดงโครงสร้าง Datapath ภายในของซีพียูซึ่งมีโครงสร้างบัสภายในแบบบัส เดี่ยว โดยประกอบไปด้วยรีจิสเตอร์ใช้งานทั่วไปซึ่งมองเห็นได้โดยโปรแกรมเมอร์ คือได้แก่รีจิสเตอร์ RO-R(n-1) และนอกจากนี้ยังมีรีจิสเตอร์และอุปกรณ์ที่โปรแกรมเมอร์มองไม่เห็นอีกหลายตัว อันได้แก่

- 1. รีจิสเตอร์ PC (Program Counter) ทำหน้าที่เก็บแอดเดรสของคำสั่งที่ซีพียูจะทำการเฟตช์คำสั่งเข้า มาทำงาน
- 2. รีจิสเตอร์ MAR (Memory Address Register) ทำหน้าที่เก็บค่าแอดเดรสของหน่วยความจำที่ซีพียู ต้องการติดต่อ
- 3. รีจิสเตอร์ MDR (Memory Data Register) ทำหน้าที่รับ/ส่งข้อมูลระหว่าง Data bus ภายนอกของ ไมโครโพรเซสเซอร์และบัสภายในของไมโครโพรเซสเซอร์
- 4. รีจิสเตอร์ IR (Instruction Register) ใช้ในการเก็บคำสั่งปัจจุบันที่ซีพียูอ่านได้จากหน่วยความจำ เพื่อทำการถอดรหัสว่าจะทำ Operation ใดกับคำสั่งนั้นๆ
- 5. รีจิสเตอร์ Z ใช้ในการเก็บข้อมูลชั่วคราวในการทำคำสั่งทางคณิตศาสตร์ของ ALU
- 6. ALU (Arithmetic and Logical Unit) ทำหน้าที่คำนวณทางด้านคณิตศาสตร์และลอจิก
- 7. รีจิสเตอร์ Y ใช้ในการพักข้อมูลชั่วคราวก่อนที่จะป้อนสู่ ALU
- 8. MUX ทำหน้าที่เลือกว่าจะนำค่าคงที่ค่า "4" หรือค่าจากรีจิสเตอร์ Y ป้อนเข้าสู่ ALU

ในตัวอย่างนี้จะถือว่าซีพียูในสไลด์หน้าที่ 46 เป็นซีพียูขนาด 32 บิต โดยการทำงานของซีพียูจะ แสดงให้เห็นในสไลด์หน้าที่ 47 โดยเริ่มจากการเฟตซ์คำสั่งโดยส่งค่าจากรีจิสเตอร์ PC ไปใส่ใน รีจิสเตอร์ MAR ค่าจากรีจิสเตอร์ MAR จะต่อโดยตรงกับแอดเดรสบัส ซีพียูจะแอกตีฟสัญญาณ Memory Read ที่ Control bus เพื่อบอกหน่วยความจำว่าต้องการอ่านคำสั่งจากหน่วยความจำ หน่วยความจำจะส่งข้อมูลตำแหน่งที่ระบุมาให้โพรเซสเซอร์ผ่านดาต้าบัสมาเก็บไว้ในรีจิสเตอร์ MDR จากนั้นซีพียูจะสั่งให้รีจิสเตอร์ MDR ส่งข้อมูลในรีจิสเตอร์ IR ผ่านทางบัสภายใน หลังจากที่รีจิสเตอร์ IR ได้คำสั่งเข้ามา ก็จะต้องเพิ่มค่า PC ให้ไปชี้ตำแหน่งถัดไป โดยจะต้องบวกค่า PC ด้วยค่า 4 สาเหตุที่ ต้องบวกด้วยค่า 4 เพราะซีพียูขนาด 32 บิตมีขนาดของคำสั่งขนาด 32 บิตซึ่งต้องการจำนวนแอดเดรส ของหน่วยความจำจำนวน 4 แอดเดรสในการเก็บ โดย 1 ตำแหน่งแอดเดรสเก็บข้อมูลได้ 8 บิตหรือ 1 ไทเต์

ขั้นตอนการเอกซีคิวต์จะเริ่มจากการที่ซีพียูถอดรหัสคำสั่งว่าคำสั่งนั้นเป็นคำสั่งอะไร ยกตัว อย่าง เช่น ในสไลด์หน้าที่ 48 เป็นการเอกซีคิวต์คำสั่ง ADD R1,R2 ซึ่งเป็นการนำค่าในรีจิสเตอร์ R1, R2 มาบวกค่ากัน แล้วเก็บผลลัพธ์ลงในรีจิสเตอร์ R1 ก็จะมีการทำงานเริ่มจากการอ่านค่าจากรีจิสเตอร์ R1 ไปเก็บไว้ในรีจิสเตอร์ Y และสั่งให้มัลติเพลกเซอร์เลือกค่า Y ลงสู่ ALU จากนั้นจึงส่งค่า R2 ให้ ALU ผ่านทาง Internal bus จากนั้น Control Unit จึงสั่งให้ ALU ทำการบวกค่าใส่ในรีจิสเตอร์ Z หลังจาก นั้นจึงนำค่าในรีจิสเตอร์ Z เขียนค่าลงในรีจิสเตอร์ R1 เป็นอันเสร็จสิ้นการเอกซีคิวต์คำสั่ง ADD R1,R2

จากคำสั่ง ADD R1, R2 ที่ทำงานบน Datapath แบบ Single bus ที่ผ่านมาจะเห็นว่าใน ขั้นตอนการเอกซีคิวต์นั้นเราไม่สามารถที่จะอ่านข้อมูลจาก R1 และ R2 ขึ้นมาพร้อมกันได้ทั้งนี้เพราะ คุณลักษณะของบัสจะอนุญาตให้มีเพียงอุปกรณ์เพียงตัวเดียวเท่านั้นที่สามารถเขียนข้อมูลลงสู่บัสได้ หากเราดัดแปลงให้ Datapath มีจำนวนบัสมากขึ้นเป็น 3 บัสดังแสดงในสไลด์หน้าที่ 52 เราจะสามารถ อ่านข้อมูลจากรีจิสเตอร์ R1, R2 ขึ้นมาพร้อมๆ กับเขียนผลลัพธ์ลงไปในรีจิสเตอร์ R1 ได้ ส่งผลให้เวลา ในการเอกซีคิวต์คำสั่ง ADD R1,R2 ลดลง

สถาปัตยกรรมของชีพียูแบบ 3 บัส จะเหมาะมากกับชีพียูที่มีคำสั่งแบบ 3-address ในสไลด์ หน้าที่ 53 แสดงให้เห็นถึงการทำงานของคำสั่ง ADD R6, R5, R4 ซึ่งเป็นแบบ 3-address โดยในสเตท ที่ 1-3 จะเป็นการเฟตช์คำสั่งส่วนการเอกซีคิวต์คำสั่งจะสามารถทำได้โดยต้องการเพียงสเตท 4 เพียง สเตทเดียวในการอ่านค่าจาก R5 และ R4 เพื่อป้อนให้กับ ALU และนำผลลัพธ์จาก ALU มาเขียนลงใน R6 พร้อมๆ กัน

หน้าที่ของวงจร Control unit คือส่งสัญญาณควบคุมการทำงานของวงจรต่างๆ ภายใน Datapath ให้สามารถทำงานได้ตามที่ต้องการ วงจร Control Unit แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทคือแบบ Hardwired และแบบ Micro-programmed สไลด์หน้าที่ 55-57 จะแสดงตัวอย่างของสัญญาณควบคุม ที่ต้องใช้ในการทำคำสั่ง 3 คำสั่งคือคำสั่ง ADD, Branch, Branch<0 โดยค่าสัญญาณควบคุมต่างๆ จะต้องนำไปคิดในขั้นตอนการออกแบบ Control Unit

สไลด์หน้าที่ 58 แสดงบล็อกไดอะแกรมของคอนโทรลยูนิตแบบ Hardwired โดยจะมีวงจร Control Step Counter ทำหน้าที่เป็น Counter ซึ่งจะนับค่าขึ้นหนึ่งค่าเมื่อมีสัญญาณคล๊อกเข้ามา 1 คล๊อก วงจร Encoder จะรับค่าจาก Control Step Counter และคำสั่งจาก Instruction Register เข้า มาเพื่อเข้ารหัสเป็นสัญญาณควบคุม นอกจากนี้ในการทำงานของวงจร Control Unit ยังต้องรับค่า สัญญาณภายนอกและ Condition Code เข้ามาประมวลผลด้วย ตัวอย่างสัญญาณภายนอกเช่น สัญญาณ Memory Function Complete ในขั้นตอนการเฟตช์คำสั่ง และตัวอย่างสัญญาณจาก Condition code เช่นการตัดสินใจการบรานซ์กรณีทำคำสั่งบรานซ์แบบมีเงื่อนไข เป็นต้น

สไลด์หน้าที่ 59 ได้ขยายวงจรในหน้าที่ 58 ให้ละเอียดขึ้นโดยวงจร Control Step Counter จะ แยกเป็นวงจร Counter และวงจร Step Decoder โดยหากเรามองย้อนไปยังสไลด์หน้า 55-57 จะเห็น ว่าคำสั่งแต่ละคำสั่งจะประกอบไปด้วยหลายขั้นตอนในการทำงาน ซึ่งจะสังเกตเห็นว่าทั้งการทำงาน ของทั้งสามคำสั่งมีการส่งสัญญาณควบคุมในขั้นตอนที่ 1 ถึงขั้นตอนที่ 3 เหมือนกัน ดังนั้น วงจร Step decoder จะบอกวงจร Encoder ว่าในปัจจุบันซีพียูกำลังทำงานที่สเตทใด วงจร Encoder จะได้ส่ง สัญญาณควบคุมออกไปได้ถูกต้องอย่างที่มันควรจะเป็น และแม้ว่าทุกคำสั่งจะต้องการสัญญาณ ควบคุมในส่วนของการเฟตซ์เหมือนกันแต่การเอกซีคิวต์ของแต่ละคำสั่งจะใช้สัญญาณควบคุมต่างกัน มาก ดังจะเห็นว่าในขั้นตอนที่ 4 ของการเอกซีคิวต์คำสั่ง ADD R1,[R3] นั้นจะต้องการสัญญาณที่แอก

ตีฟ 3 สัญญาณคือ R3out, MARin, Read ส่วนการเอกซีคิวต์คำสั่งบรานซ์ในขั้นตอนที่ 4 กลับต้องการ ควบคุม 3 สัญญาณคือ Offset-field-of-IRout, ADD, Zin ดังนั้นหลังจากเฟตช์เสร็จแล้ววงจร Encoder จะต้องการรู้ด้วยว่าคำสั่งที่ต้องการเอกซีคิวต์เป็นคำสั่งใด ซึ่งวงจร Instruciton Decoder จะทำหน้าที่ บอกวงจร Encoder ว่าในขณะนั้นๆ ซีพียูกำลังทำคำสั่งใด

ในการสร้างสัญญาณควบคุมจะต้องรู้สัญญาณที่แอกตีฟในแต่ละขั้นตอนของทุกคำสั่ง ตัวอย่างในสไลด์หน้าที่ 60 แสดงให้เห็นการสร้างสัญญาณควบคุม Zin ซึ่งจะเห็นได้ว่าสัญญาณ Zin จะแอกตีฟที่ T1 ของทุกคำสั่ง และแอกตีฟที่ T6 ของคำสั่ง ADD และแอกตีฟที่ T4 ของคำสั่ง Branch ดังนั้นวงจรในการสร้างสัญญาณ Zin ก็จะมีสมการเป็น Zin = T1 + (T6·ADD) + (T4·BR)+..... และ สามารถสร้างเป็นวงจรดังในสไลด์หน้าที่ 61 ส่วนสัญญาณ END ก็ใช้วิธีการพิจารณาการแอกตีฟของ แต่ละสเตทเช่นเดียวกัน วงจรของการสร้างสัญญาณ END แสดงในสไลด์หน้า 62

ในการสร้างคอนโทรลยูนิตแบบ Hardwired จะเห็นว่าเรานำวงจรฮาร์ดแวร์มาเชื่อมต่อ (Wiring) เข้าด้วยกัน ซึ่งวงจรที่ได้จะมีความซับซ้อนสูงมาก ดังนั้นในการสร้างวงจรควบคุมจึงมีผู้เสนอ วิธีการอีกวิธีขึ้นมานั่นคือการใช้ micro program โดยในสไลด์หน้าที่ 63 แสดงบล๊อกไดอะแกรมของ วงจรคอนโทรลยูนิตแบบนี้ หลักการทำงานคือ หากเราพิจารณาให้ดีจะเห็นว่าสัญญาณควบคุมของแต่ ละสเตปการทำงานก็คือการส่งค่า 1 และค่า 0 ให้กับสัญญาณควบคุมนั้นๆ ดังแสดงในตารางของ สไลด์หน้าที่ 64 ซึ่งจากตารางจะเห็นว่า ในสเตปที่ 1 มีสัญญาณที่เป็นลอจิก 1 อยู่ 6 เส้น และเส้นอื่นๆ เป็นลอจิกศูนย์ ดังนั้นจึงเกิดแนวคิดว่าแทนที่จะสร้างวงจรตรวจสอบการทำงานของแต่ละสเตทก็ให้ สร้าง ROM ขึ้นมาเก็บค่าสถานะของสัญญาณควบคุมแต่ละสเตทไปเลย และให้ ROM 1 ตำแหน่งเก็บ ค่าสัญญาณควบคุมของ 1 สเตทของคำสั่งใดๆ ซึ่งเราเรียก 1 ตำแหน่งของข้อมูลใน ROM นี้ว่า Microinstruction ในรูปของสไลด์หน้าที่ 63 จะเรียก ROM ว่าเป็น Control Store

การทำงานของ CU แบบนี้เริ่มจากจะต้องป้อนค่าแอดเดรสของ ROM ที่ต้องการอ่านสัญญาณ ควบคุมออกมาโดยวงจร Starting-and-branch-address generator เข้าที่ uPC (micro program counter) โดยค่าใน uPC จะเพิ่มขึ้นทีละ 1 ค่าเมื่อได้รับสัญญาณคล๊อกเข้ามา 1 ลูก ในบางครั้งค่าของ uPC อาจมีการบรานช์ได้ โดยวงจร Starting-and-branch-address generator อาจรับค่าของ คำสั่ง เข้ามาเพื่อบรานซ์ไปอ่าน micro-program ของคำสั่งที่ต้องการ
