บทที่ 1

องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์

ระบบคอมพิวเตอร์ที่เราใช้กันอยู่โดยทั่วไปในปัจจุบันประกอบไปด้วยโครงสร้างใหญ่ๆ จำนวน 4 ส่วนดังแสดงในรูปของสไลด์หน้าที่ 5 ได้แก่ ซีพียู หน่วยความจำ ระบบอินพุต และระบบ เอาต์พุต โดยซีพียูทำหน้าที่ในการประมวลผลข้อมูล ซึ่งจะรับข้อมูลที่จะประมวลผลเข้ามาจากระบบ อินพุต เช่นคีย์บอร์ด เมาส์ สแกนเนอร์ เป็นต้น ในการประมวลผลจะต้องใช้หน่วยความจำในการเก็บ ข้อมูลชั่วคราวก่อน หรือเราอาจจะมองว่าหน่วยความจำเป็นเหมือนกระดาษทดที่ต้องใช้ในการคำนวณ ก็ได้ จากนั้นจึงเอาผลลัพธ์ที่ได้ออกแสดงที่เอาต์พุตเช่น หน้าจอ หรือเครื่องพิมพ์เป็นลำดับถัดไป ใน ระบบไมโครคอมพิวเตอร์เรามักจะใช้ไมโครโพรเซสเซอร์มาทำหน้าที่เป็นซีพียู (CPU : Central processing unit)

ในการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เราใช้งานกันอยู่นี้จะอิงบนหลักการ Stored program concept ของนาย Von Neumann ซึ่งแสดงหลักการของ Von Neumann ไว้ในสไลด์หน้าที่ 6 กล่าวคือ ประการแรก คือเกี่บโปรแกรมและข้อมูลไว้ในหน่วยความจำ และอ้างถึงโปรแกรมและข้อมูลผ่านการ อ้างอิงตำแหน่งของหน่วยความจำ รูปในสไลด์หน้าที่ 7 แสดงตัวอย่างให้เราเห็นว่าคำว่า "โปรแกรม" กับ คำว่า "ข้อมูล" ต่างกันอย่างไร โปรแกรมคือลำดับของคำสั่งที่เขียนขึ้นมาเพื่อให้ไมโครโพรเซสเซอร์ ทำงานตามที่ต้องการ ส่วนข้อมูลคืออินพุตที่ป้อนให้โปรแกรมทำการประมวลผลเพื่อสร้างเป็นเอาต์พุต ออกมา หากจะยกตัวอย่างให้เห็นได้ชัดๆ ก็คือ การใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ดพิมพ์งาน ตัว ไมโครซอฟต์เวิร์ดก็คือตัวโปรแกรม ส่วนตัวข้อมูลก็คือข้อความที่เราคีย์ใส่ในตัวโปรแกรมหรือรูปภาพ ที่เราแปะลงบนเอกสารในโปรแกรมนั่นเอง ในการพิมพ์งานโดยใช้ไมโครซอฟต์เวิร์ดตัวซีพียูจะรับ ข้อมูลจากอุปกรณ์อินพุตเช่นคีย์บอร์ดและนำไปเก็บไว้ในหน่วยความจำก่อนที่จะแสดงว่าข้อมูลที่เราคีย์ เข้าไปนั้นเป็นข้อมูลอะไรให้เราเห็นทางเอาต์พุตซึ่งก็คือจอภาพนั่นเอง

จากที่กล่าวมาแล้วว่าโปรแกรมประกอบด้วยคำสั่งต่างๆ ของไมโครโพรเซสเซอร์ ตัวคำสั่งหรือ Instruction เป็นค่าของเลขฐานสองที่ใช้ในการสั่งให้ไมโครโพรเซสเซอร์ทำงานตามที่ต้องการ ในการทำงานของโปรแกรมต่างๆ จะประกอบไปด้วยคำสั่งหลายๆ คำสั่งประกอบเข้าด้วยกันขึ้นมาเป็นโปรแกรม ซึ่งยกตัวอย่างให้เห็นในสไลด์หน้าที่ 9 ซึ่งจะเป็นโปรแกรมในการบวกเลขจำนวน 3 ตัวเข้า ด้วยกันคือ D = A+B+C ดังนั้นก่อนที่ซีพียูจะทำการประมวลผลได้เราต้องเก็บค่าของ A, B, C, D เอาไว้ในหน่วยความจำเสียก่อน แล้วจึงนำข้อมูลในหน่วยความจำนี้มาทำการประมวลผลโดยตัวซีพียู

สไลด์หน้าที่ 10-18 แสคงให้เห็นถึงแนวคิดในการทำงานของโปรแกรมบวกเลข 3 ตัวนี้เข้า ด้วยกัน โดยเริ่มจากเก็บค่าของ A, B, C, D เอาไว้ในหน่วยความจำตำแหน่ง 10000-10003 ตามลำดับ หน้าที่ของซีพียูคืออ่านข้อมูลในหน่วยความจำตำแหน่ง 10000-10003 นี้มาทำการประมวลผล โดยเริ่ม จากทำการบวกค่าใน A กับ B ด้วยกันเสียก่อน เมื่อทำเสร็จจึงนำผลลัพธ์ที่ได้มาบวกกับ C เป็นลำดับ ต่อไปแล้วจึงเขียนผลลัพธ์ที่ได้ลงสู่ D แนวคิดของโปรแกรมเริ่มจากขั้นตอนที่หนึ่ง ซึ่งเป็นการอ่านค่า หน่วยความจำตำแหน่ง 10000 เข้ามาเก็บในซีพียูเสียก่อน ปัญหาคือจะเก็บเอาไว้ในไหนของซีพียู คำตอบคือภายในซีพียูทุกๆ ตัวจะมีแหล่งเก็บข้อมูลชั่วคราวอยู่ภายในหลายๆ ตัว ซึ่งเราเรียกว่ารีจิสเตอร์ (Register) ดังนั้นเราจึงอ่านค่าหน่วยความจำตำแหน่งที่ 10000 เข้ามาเก็บไว้ในรีจิสเตอร์ที่ชื่อว่า รีจิสเตอร์ R0 จากนั้นจึงอ่านค่าจากหน่วยความจำตำแหน่งที่ 10000 เข้ามาเก็บไว้ในรีจิสเตอร์ R1 เข้า ด้วยกันแล้วเก็บผลลัพธ์จากการบวกไว้ในรีจิสเตอร์ R2 ในกรณีนี้จะเห็นว่าค่าในรีจิสเตอร์ R0 และ รีจิสเตอร์ R1 จะยังคงอยู่เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลง แต่ความต้องการของโปรแกรมเราไม่ได้ใช้ค่าใน รีจิสเตอร์ R0, R1 อีกต่อไปแล้ว ดังนั้นเราจึงสามารถที่จะใช้รีจิสเตอร์ R0, R1 ในการเก็บค่าอื่นๆ ได้อีก ลำคับต่อมาจึงอ่านค่าจากหน่วยความจำตำแหน่งถัดมาเข้ามาในซีพีผูอีกคือหน่วยความจำตำแหน่ง 10002 เข้ามาเก็บในรีจิสเตอร์ R0 จากนั้นทำการบวกค่าในรีจิสเตอร์ R0 กับรีจิสเตอร์ R2 เข้าด้วยกันแล้วเก็บ ผลลัพธ์การบวกไว้ในรีจิสเตอร์ R1 ซึ่งจะเห็นว่าค่าในรีจิสเตอร์ R1 เป็นผลลัพธ์สุดท้ายจากการคำนวณ ที่ต้องการแล้ว ดังนั้นเราจึงเขียนค่าในรีจิสเตอร์ R1 ลงสู่หน่วยความจำตำแหน่ง 10003

สไลด์หน้าที่ 19 แสดงให้เห็นถึงโปรแกรมที่ใช้ในการบวกเลขทั้งสามเข้าด้วยกัน ซึ่งจะเห็นว่า โปรแกรมดังกล่าวประกอบไปด้วยคำสั่งจำนวน 6 คำสั่งด้วยกัน ซึ่งจะเห็นว่าแต่ละคำสั่งเราเขียนแทน ด้วยคำพูดภาษาไทยนั้นยาวมาก ทางคอลัมน์ทางด้านซ้ายของสไลด์หน้า 19 แสดงให้เห็นถึงการใช้ สัญญูลักษณ์ภาษาอังกฤษแทนคำสั่งจำนวน 6 คำสั่ง โดยคำสั่ง Load จะใช้ในการอ่านค่าจาก หน่วยความจำเข้ามาเก็บในซีพียู ส่วนคำสั่ง ADD ใช้ในการสั่งให้ซีพียูบวกค่า และคำสั่ง Store ใช้ในการเก็บค่าในซีพียูลงไปยังหน่วยความจำตำแหน่ง ที่ต้องการ

สไลด์หน้าที่ 20 แสดงให้เห็นถึงการนำหลัก Stored program concept เข้ามาใช้กับโปรแกรม บวกเลขที่เราเขียนขึ้น ซึ่งจะเห็นว่าเราต้องเก็บโปรแกรมและข้อมูลไว้ในหน่วยความจำ โดยในตัวอย่าง จะทำการเก็บโปรแกรมไว้ในหน่วยความจำตำแหน่งที่ 15001-15006 และเก็บข้อมูลไว้ในหน่วยความจำตำแหน่ง 10000-10003 จากตัวอย่างข้อมูลที่เราทำการประมวลผลเป็นข้อมูลตัวเลข แต่ข้อมูลที่เรา ประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์มีมากมายหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นตัวเลข ตัวอักษร รูปภาพ และเนื่องจาก หน่วยความจำเก็บข้อมูลได้เฉพาะในรูปแบบตัวเลขฐานสองคังนั้นก่อนที่เราจะนำข้อมูลเข้ามาประมวล ผลเราจะต้องมีการแทนค่าของข้อมูลด้วยค่าตัวเลขเสียก่อนซึ่งจะอธิบายรายละเอียดให้ทราบในบทที่ 2 ต่อไป

โดยหลักการแล้วเราสามารถรับข้อมูลจากอินพุตแล้วนำมาประมวลผลโดยซีพียูทันทีได้โดยไม่ ต้องนำไปเก็บในหน่วยความจำก่อน แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากจำนวนรีจิสเตอร์ภายในซีพียูมีจำนวน จำกัดมาก ดังนั้นในทางปฏิบัติจึงมักนิยมให้ซีพียูรับข้อมูลจากอินพุตเข้ามาเก็บในหน่วยความจำก่อน แล้วจึงค่อยนำข้อมูลในหน่วยความจำไปประมวลผลต่อไป แต่ในบางครั้งเราสามารถสั่งให้อุปกรณ์ อินพุตส่งข้อมูลให้กับหน่วยความจำได้โดยตรงโดยไม่ต้องผ่านซีพียูก็สามารถทำได้ดังแสดงในสไลด์ หน้าที่ 24 ซึ่งเราเรียกการทำดังกล่าวนี้ว่าการทำ DMA (Direct memory access) ซึ่งจะอธิบาย รายละเอียดในบทที่ 5 ซึ่งจะกล่าวรายละเอียดของระบบอินพุตเอาต์พุต

เราอาจกล่าวได้ว่าซีพียูคือหัวใจหลักของเครื่องคอมพิวเตร์ สถาปัตยกรรมของซีพยูที่ใช้ใน เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ปัจจุบันจะเป็นสถาปัตยกรรม 80×86 ของบริษัทอินเทล แต่จริงๆ แล้ว สถาปัตยกรรมของไมโครโพรเซสเซอร์มีอยู่หลายตระกูลดังแสดงให้เห็นในสไลด์หน้าที่ 25 สถาปัย กรรมอื่นๆ จะมีใช้ในเครื่องเวิร์กสเตชั่นและเครื่องระดับมินิคอมพิวเตอร์ขึ้นไป เนื่องจากมีราคาสูงมาก สาเหตุที่ทำให้สถาปัยกรรมของอินเทลได้รับความนิยมอย่างหนึ่งก็คือราคาที่ถูกของมันนั่นเอง สไลด์ หน้าที่ 26 แสดงให้เห็นถึงภาพรวมของวิวัฒนาการของซีพียูตระกูล 80×86 ของอินเทล

เรามักจะใช้คำว่าซีพียู ชิป และ ไมโครโพรเซสเซอร์สลับกันอยู่บ่อยๆ เนื่องจาก 3 คำนี้มีความ เกี่ยวข้องกันอยู่ คำว่าซีพียูความจริงแล้วคือหน่วยประมวลผลกลางของระบบซึ่งซีพียูนี้ปกติจะสร้างมา จากไมโครโพรเซสเซอร์ คังนั้นเราจึงใช้สองคำนี้แทนกันได้ในหลายๆ กรณี สไลด์หน้าที่ 27-29 แสดง ให้เห็นว่าในระบบหนึ่งระบบอาจมีไมโครโพรเซสเซอร์มากกว่า 1 ตัวแต่จะมีอยู่เพียงตัวเดียวที่ทำหน้าที่ เป็นหน่วยประมวลผลกลางของระบบหรือซีพียูนั่นเอง ส่วนคำว่าชิปนั้นมีที่มาคือภายในไมโครโพรเซสเซอร์ทุกตัวจะประกอบไปด้วยซิลิคอนชิปขนาดเล็กซึ่งรวมเอาทรานซิสเตอร์จำนวนหลายล้าน ตัวเข้าไว้ด้วยกัน ตัวชิปจริงๆ แล้วจะมีขนาดเล็กมากเมื่อเทียบกับตัวถังของไมโครโพรเซสเซอร์คังแสดง ให้เห็นในสไลด์หน้าที่ 29 สาเหตุที่เราสร้างตัวถังให้มีขนาดใหญ่เนื่องมาจากต้องการระบายความร้อน ของตัวชิปออกไปสู่ภายนอกให้เร็วที่สุด

สไลด์หน้าที่ 30-39 แสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการในแต่ละขั้นของซีพียูตระกูล 80x86 ของอินเทล โดยเริ่มจากเบอร์ 4004 ซึ่งมีขนาดแค่ 4 บิต และมีจำนวนทรานซิสเตอร์ภายในเพียงแค่ 2300 ตัวจน พัฒนามาเป็นเบอร์ 8086 ซึ่งเป็นซีพียูขนาด 16 บิตและสามารถต่อหน่วยความจำได้มากขึ้นเป็น 20 เมกกะไบต์ และมีความเร็วของสัญญาณนาฬิกาในการทำงานที่สูงขึ้น ซีพียูในรุ่นถัดมาจะปรับปรุงขนาด ของซีพียูเป็น 32 บิต โดย 80386 เป็นซีพียู 32 บิตตัวแรกของอินเทล ซีพียู 80486 เป็นซีพียูตัวแรกที่ นำเอาหลักการที่เรียกว่า Pipelining technique มาใช้เพิ่มความเร็วในการทำงานซึ่งเราจะได้เรียน รายละเอียดหลักการของระบบไปป์ลายน์ในบทที่ 7 นอกเหนือจากนี้ในซีพียู 80486 ยังเพิ่มหลักการใช้ หน่วยความจำแคช (Cache) เข้ามาใส่ไว้ภายในซีพียูอีกด้วย โดยเราจะเรียนรายละเอียดการทำงานของ หน่วยความจำแคชในบทที่ 8

ซีพียูรุ่นถัดมาจาก 80486 คือซีพียู Pentium ซึ่งได้นำสถาปัตยกรรมแบบ Superscalar มาใช้ เพื่อให้ทำงานได้ที่ความเร็วมากขึ้น โดยเราจะเรียนหลักการของ Superscalar ในรายละเอียดในบทที่ 7 หลังจากอินเทลออกซีพียู Pentium แล้ว ก็มีซีพียู Pentium2-Pentium4 ออกตามกันมาตามลำดับ โดย

ซีพียู Pentium2 เป็นซีพียูตัวแรกที่นำเอาหลักการประมวลผลที่เรียกว่า out-of-order execution มาใช้ ในการปรับปรุงความเร็วในการทำงานซึ่งเราจะเรียนรายละเอียดการทำงานในบทที่ 9

คำว่าขนาดของซีพียูที่เราวัดกันเป็นจำนวนบิต จะหมายถึงความสามารถในการประมวลผล ตัวเลขได้ในเวลาใดเวลาหนึ่ง เช่น ซีพียู ขนาด 16 บิตจะสามารถทำการคำนวณเลขขนาด 16 บิตได้ ภายในการทำงานแค่ครั้งเดียว แต่ถ้าเราต้องการนำซีพียูขนาด 16 บิตไปคำนวณเลขขนาด 32 บิตกี สามารถทำได้โดยการคำนวณหลายๆ ครั้ง จะเห็นว่าหากเราเพิ่มขนาดของไมโครโพรเซสเซอร์จะ สามารถลดเวลาที่ต้องใช้ในการทำงานของไมโครโพรเซสเซอร์ลงได้ หรือจะพูดอีกแง่หนึ่งก็คือจะทำให้ ความเร็วในการทำงานเพิ่มขึ้นนั่นเอง
