บทที่ 4 ระบบหน่วยความจำ

หน่วยความจำคืออุปกรณ์ที่สามารถจำค่าลอจิกซึ่งเขียนลงไปไว้ได้ และสามารถถูกอ่านค่าที่ มันจำค่าไว้ขึ้นมาใช้ใหม่ได้เมื่อใดก็ได้ตามที่ต้องการ โดยปกติหน่วยความจำของระบบคอมพิวเตอร์ แบ่งออกเป็นสองส่วน คือหน่วยความจำของระบบหรือ Main memory และ Storage memory โดย หน่วยความจำหลักของระบบมักจะสร้างขึ้นจากวัสดุสารกึ่งตัวนำ ส่วนหน่วยความจำที่เป็น Storage memory มักสร้างขึ้นจากเทคในโลยีของแผ่นจานแม่เหล็ก เช่น ฮาร์ดดิสก์ เป็นต้น

จากที่ได้กล่าวมาแล้วในบทที่ 1 ว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไปทำงานบนหลักการ program concept นั่นคือเก็บโปรแกรมและข้อมูลไว้ในหน่วยความจำและทำการเข้าถึงข้อมูลใน ในทางหลักการแล้วหน่วยความจำที่เก็บ โปรแกรมและหน่วยความจำโดยการอ้างอิงตำแหน่ง โปรแกรมและข้อมูลนี้จะเป็นหน่วยความจำหลักหรือดิสก์ก็ได้ แต่เนื่องจากดิสก์เป็นอุปกรณ์ทางแมคคา นิกซึ่งมีการทำงานที่ช้ามากเมื่อเทียบกับหน่วยความจำที่เป็นสารกึ่งตัวนำ ดังนั้นในทางปฏิบัติแล้ว ก่อนที่จะรันโปรแกรมใดๆ ซีพียูจะอ่านโปรแกรมเข้ามาเก็บในหน่วยความจำหลักเสียก่อน ในสไลด์ หน้าที่ 4 แสดงให้เห็นถึงโครงสร้างของการต่อหน่วยความจำหลักเข้ากับโพรเซสเซอร์ ซึ่งจะเห็นว่า โพรเซสเซอร์ระบุค่าตำแหน่งของหน่วยความจำที่ต้องการที่รีจิสเตอร์ MAR (Memory address ซึ่งจะส่งข้อมูลออกมาที่แอดเดรสบัส นอกจากนี้ชีพียูยังรับ/ส่งสัญญาณควบคุมระหว่าง register) Control unit กับหน่วยความจำผ่านทางคอนโทรลบัส ซึ่งสัญญาณนี้ได้แก่สัญญาณ Read, Write, MFC เป็นต้น หน่วยความจำจะส่งข้อมูลตำแหน่งที่ระบุให้กับซีพียูผ่านทางดาต้าบัส โดยปกติความ กว้างของดาต้าบัสจะมีขนาดเท่ากับขนาดของเวิร์ดของซีพียูนั้นๆ แต่ก็ไม่จำเป็นต้องเป็นแบบนี้เสมอไป ยกตัวอย่างเช่น ในซีพียู Pentium ซึ่งเป็นซีพียูขนาด 32 บิต แต่มีการอ่านข้อมูลจากหน่วยความจำครั้ง ละ 64 บิต เป็นต้น ขนาดของแอดเดรสบัสจะเป็นตัวบ่งบอกถึงปริมาณของหน่วยความจำสูงสุดที่ซีพียู จะสามารถอ้างถึงได้ ยกตัวอย่างเช่น หากแอดเดรสบัสมีขนาด 32 บิต ก็จะสามารถ อ้างถึง หน่วยความจำได้สูงสุดเท่ากับ 2³² = 4 กิกะไบต์ เป็นต้น

สไลด์หน้าที่ 5 จะแสดงให้เห็นถึงโครงสร้างของหน่วยความจำประเภทสารกึ่งตัวนำทั่วๆ ไป โดยในรูปได้ยกตัวอย่างหน่วยความจำขนาด 16 ตำแหน่ง แต่ละตำแหน่งเก็บข้อมูลได้ 8 บิต หรือที่ เรียกว่าหน่วยความจำขนาด 16x8 นั่นเอง เนื่องจากมีจำนวนแอดเดรสเท่ากับ 16 แอดเดรส ดังนั้นจึง ต้องการความกว้างของแอดเดรสบัสเท่ากับ 4 เส้น วงจรแอดเดรสดีโค๊ดเดอร์จะรับค่าแอดเดรสมา ถอดรหัสทำให้เอาต์พุต word line ที่ต้องการแอกตีฟ ส่งผลให้ในการอ่านนั้นหน่วยความจำเซลล์ที่อยู่ ในแถวที่แอกตีฟส่งค่าออกมาให้กับวงจรตรวจจับซึ่งต่อคั่นเอาไว้ก่อนส่งข้อมูลลงไปที่ดาต้าบัส

หน่วยความจำไม่จำเป็นจะต้องเก็บข้อมูลตำแหน่งละ 8 บิตเสมอไป หน่วยความจำบางตัวอาจ เก็บข้อมูลตำแหน่งแอดเดรสละ 1 บิตก็ได้ ซึ่งยกตัวอย่างให้ดูในสไลด์หน้าที่ 6 ซึ่งจะเห็นว่าเป็น โครงสร้างของหน่วยความจำขนาด 1024 แอดเดรส แต่ละแอดเดรสมีข้อมูลเก็บอยู่จำนวน 1 บิต หรือ เรียกว่าหน่วยความจำขนาด 1024x1 โดยจะเห็นว่าโครงสร้างภายในของหน่วยความจถูกจัดในรูปแบบ ของอะเรย์ขนาด 32*32 ซึ่งก็คือมีจำนวนแถวเท่ากับ 32 แถว แต่ละแถวเก็บข้อมูลได้ 32 บิต สัญญาณ แอดเดรสขนาด 5 บิตจะถูกส่งเข้าวงจรถอดรหัสแถว ซึ่งก็จะทราบได้ว่าแถวที่เท่าใดแอกตีฟ และใช้ สัญญาณแอดเดรสที่เหลืออีก 5 บิตในการป้อนเข้าสูวงจร 32-to-1 multiplexer เพื่อเลือกที่จะเอา เฉพาะบิตที่ต้องการของหนึ่งใน 32 บิตของแถวที่อ่านได้ออกสู่ดาต้าบัสต่อไป

หน่วยความจำที่เป็นวัสดุสารกึ่งตัวนำสามารถแบ่งออกได้เป็นสองจำพวกคือหน่วยความจำ แบบ nonvolatile และแบบ volatile โดยหน่วยความจำแบบ nonvolatile จะสามารถเก็บข้อมูลที่เขียน ลงไปในตัวมันไว้ได้แม้จะถูกปลดไฟเลี้ยงให้มันก็ตาม ในขณะที่หน่วยความจำแบบ Volatile จะเก็บ ข้อมูลเอาไว้ได้ขณะที่ยังมีไฟเลี้ยงจ่ายให้เท่านั้น หากปลดแหล่งจ่ายไฟออกข้อมูลจะสูญหายไป

หน่วยความจำแบบ Nonvolatile จะมีหลายชนิด โดยในสไลด์หน้าที่ 7-14 แสดง หน่วยความจำแบบ nonvolatile ชนิดต่างๆ โดยเริ่มตั้งแต่หน่วยความจำ ROM ซึ่งมีโครงสร้างดังรูปใน สไลด์หน้าที่ 9 ซึ่งแสดงตัวอย่างของรอมอย่างง่ายซึ่งมีขนาด 4x8 โดยวงจร 2-to-4 line decoder ทำ หน้าที่ถอดรหัสสัญญาณแอดเดรสและทำให้สัญญาณ ในแถวที่เลือกมีค่าแอกตีฟที่ลอจิก 0 โครงสร้าง ของรอมจะเป็นการใช้ไดโอดต่อระหว่างเส้น bit line และ เส้น word line โดยหากตำแหน่งใดมีไดโอด ต่ออยู่ตำแหน่งนั้นก็จะเก็บค่าลอจิกศูนย์ แต่ถ้าตำแหน่งใดไม่มีไดโอดอยู่จะถือว่าตำแหน่งนั้นเก็บค่า ลอจิกหนึ่ง รูปในสไลด์หน้าที่ 10 เป็นการแสดงโครงสร้างของรอมอีกแบบหนึ่งซึ่งสร้างจากการใช้ มอสทรานซิสเตอร์แทนไดโอด ซึ่งจะมีการทำงานที่ละม้ายคล้ายคลึงกัน หน่วยความจำ ROM จะไม่ สามารถโปรแกรมโดยผู้ใช้ได้ ขั้นตอนการโปรแกรมจะถูกทำในระหว่างการผลิต ซึ่งทำให้รอมไม่สะดวก ในการใช้งานโดยผู้ใช้โดยทั่วไปนักจึงมีการสร้างรอมแบบที่สามารถโปรแกรมโดยผู้ใช้ได้ ซึ่งเรียกว่า PROM : Programmable read only memory ซึ่งสามารถเขียนโปรแกรมได้โดยผู้ใช้ แต่สามารถทำได้ เพียงครั้งเดียวเท่านั้น โดยในตัว PROM จะแทนที่ไดโอดด้วยฟิวส์ โดยการโปรแกรมจะทำการป้อนพัลซ์ กระแสสูงเข้าไปละลายฟิวส์กรณีที่ต้องการบันทึกลอจิก 1

หน่วยความจำ PROM แม้จะมีข้อดีหนือกว่า ROM ตรงที่สามารถโปรแกรมได้โดยผู้ใช้แล้วแต่ก็ ยังมีข้อจำกัดในแง่ของความยืดหยุ่นในการใช้งาน สาเหตุเนื่องจากว่ามันไม่สามารถโปรแกรมใหม่ได้ ดังนั้นจึงมีการพัฒนาหน่วยความจำ EPROM ขึ้นมาแทนที่ รูปในสไลด์หน้าที่ 12 แสดงให้เห็นถึง หน่วยความจำอีพรอมหรือ EPROM ซึ่งสามารถโปรแกรมใหม่ได้โดยใช้ไฟฟ้าและสามารถลบได้โดย การใช้รังสีอัลตร้าไวโอเลตความเข้มสูงฉายเข้าไปบนตัวชิปเป็นเวลาประมาณ 5-10 นาที โดยที่ตัวถัง ของอีพรอมจะทำเป็นช่องใส่ให้แสงผ่านได้ ดังนั้นเมื่อโปรแกรมเสร็จจะต้องหาวัสดุมาปิดช่องรับแสงนี้

ไว้เพื่อไม่ให้รังสียูวีจากภายนอกเข้าไปทำความเสียหายกับข้อมูลที่บันทึกไว้ ในรูปสไลด์หน้าที่ 13แสดง ให้เห็นถึงตัวถังของอีพรอม 3 เบอร์ด้วยกัน ซึ่งจะสังเกตเห็นว่าการบอกค่าความจุของหน่วยความจำจะ บอกว่าหน่วยความจำตัวนั้นมีจำนวนกี่เซลล์ เช่นหน่วยความจำเบอร์ 27C256 จะเป็นหน่วยความจำที่ มีขนาด 256 กิโลบิตเซลล์ โดยจัดโครงสร้างเป็นแบบ 32x8 หรือจะได้ความจุเท่ากับ 32 กิโลไบต์ หน่วยความจำทั้งสามในสไลด์หน้าที่ 13 จะเห็นว่ามีขาที่คอมแพททิเบิลกัน นั่นหมายถึงเราสามารถ เปลี่ยนตัวหน่วยความจำไปใช้เบอร์ที่มีความจุสูงกว่าได้โดยไม่จำเป็นต้องออกแบบลายวงจรพิมพ์ของ แผงวงจรใหม่

แม้ว่าหน่วยความจำแบบอีพรอมจะสามารถลบใหม่ได้โดยผู้ใช้แต่ก็จะมีข้อจำกัดหลงเหลืออยู่ นั่นคือการโปรแกรมจะต้องถอดตัวไอซีไปโปรแกรมด้วยเครื่องโปรแกรมที่ออกแบบมาพิเศษโดยเฉพาะ และยังเสียเวลาในการลบโปรแกรมประมาณ 5-10 นาที ดังนั้นจึงมีหน่วยความจำชนิดใหม่ออกมาเพื่อ แก้ไขปัญหาดังกล่าวนั่นคือหน่วยความจำ EEPROM ซึ่งสามารถลบได้ด้วยไฟฟ้า และยังสามารถคงค่า ข้อมูลเก็บเอาไว้ได้แม้ไม่มีไฟเลี้ยงจ่ายให้กับตัวมัน อย่างไรก็ตาม EEPROM ก็ยังมีข้อเสียอยู่ก็คือการ ลบข้อมูลหรือเขียนข้อมูลจะต้องใช้ค่าแรงดันไฟฟ้าที่ต่างจากค่าแรงดันปกติ

หน่วยความจำแบบนอนโวลาไทล์แบบสุดท้ายที่จะพูดถึงก็คือหน่วยความจำแบบแฟลช ซึ่งมี
คุณสมบัติคล้ายกับหน่วยความจำอีอีพรอมมาก กล่าวคือสามารถลบได้ด้วยไฟฟ้า แต่สิ่งที่แตกต่างกัน
ก็คือหน่วยความจำแฟลชไม่มีความสามารถในการเขียนค่าลงตำแหน่งใดๆ เดี๋ยวๆได้ตามที่ต้องการ
เหมือนกับอีอีพรอม การเขียนค่าลงในหน่วยความจำแฟลชจะต้องทำครั้งละอย่างน้อย 1 บล๊อกข้อมูล
โดยก่อนเขียนข้อมูลในบล๊อกนั้นจะถูกลบออกทั้งหมดก่อนแล้วจึงเขียนข้อมูลลงไปทั้งบล๊อก ดังนั้น
หน่วยความจำแบบแฟลชจะมีความยุ่งยากในการใช้งานมากกว่า แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากคุณสมบัติ
ที่มีราคาถูกและสามารถลบได้โดยใช้แรงดันเดียวกับค่าแรงดันใช้งานปกติ จึงทำให้หน่วยความจำ
แฟลชมีความนิยมหย่างมากในปัจจุบัน ยกตัวอย่างเช่นในหน่วยความจำของกล้องถ่ายรูปหรือโซลิด
สเตทดิสก์ เช่น USB flash drive เป็นต้น ทั้งนี้เนื่องจากในการอ่านเขียนข้อมูลของดิสก์โดยปกติจะทำที
ละอย่างน้อย 1 บล๊อกข้อมูลหรือทีละ 1 คลัสเตอร์อยู่แล้ว

หน่วยความจำแบบนอนโวลาไทล์จะใช้เก็บข้อมูลที่ต้องการให้คงค่าของข้อมูลอยู่แม้ว่าปิดไฟ ฟ้าให้กับระบบ ตัวอย่างการประยุกต์ใช้หน่วยความจำแบบนอนโวลาไทล์ที่เห็นได้ชัดเจนที่สุด ได้แก่ การใช้ในการเก็บโปรแกรมไบออส (BIOS) ในเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ซึ่งผู้ผลิตเมนบอร์ดมักจะใช้ หน่วยความจำแฟลช หรืออีพรอมในการจัดเก็บไบออสเป็นส่วนใหญ่ สาเหตุสำคัญที่ต้องเก็บโปรแกรม ไบออสไว้ในหน่วยความจำแบบนอนโวลาไทล์เพราะทุกครั้งที่เปิดเครื่องจะต้องมีการรันโปรแกรม ไบออสเพื่อตรวจเช็คทรัพยากรที่ต่ออยู่บนเมนบอร์ดเสียก่อนที่จะบูตเพื่อนำเอาระบบปฏิบัติการเข้ามา ใส่ในหน่วยความจำหลักต่าไป

หน่วยความจำแบบนอนโวลาไทล์ จะไม่สามารถเก็บข้อมูลไว้ในตัวมันได้หากปลดกระแสไฟฟ้า ออกจากตัวมัน รูปในสไลด์หน้าที่ 15 แสดงให้เห็นถึงโครงสร้างการทำงานของหน่วยความจำแบบ SRAM หรือหน่วยความจำแบบสเตติก ซึ่งประกอบไปด้วยโครงสร้างพื้นฐานจำนวน 6 ทรานซิสเตอร์ ด้วยกัน ในการอ่านหรือเขียนข้อมูลจะทำโดยการสั่งให้เส้น word line มีค่าเป็นลอจิก 1 และทำการส่ง หรือรับข้อมูลออกหรือเข้าสู่หน่วยความจำผ่านทางเส้น bit line หน่วยความจำแบบสเตติกจะมีข้อดีคือ มีความเร็วในการทำงานที่สูงมาก แต่ข้อเสียของมันคือต้องการทรานซิสเตอร์ถึง 6 ตัวต่อหน่วยความจำ 1 เซลล์ ดังนั้นจึงทำให้มีราคาที่สูงมาก ตัวอย่างการประยุกต์ใช้หน่วยความจำแบบสเตติกได้แก่การ สร้างเป็นรีจิสเตอร์หรือหน่วยความจำแคชในซีพียูซึ่งต้องการความเร็วในการทำงานที่สูงมาก

หน่วยความจำแบบโวลาไทล์อีกชนิดหนึ่งที่มีราคาถูกกว่าสเตติกแรมคือหน่วยความจำที่เรา เรียกว่า ไดนามิกแรม ซึ่งโครงสร้างพื้นฐานประกอบด้วยทรานซิสเตอร์ 1 ตัวทำงานร่วมกับคาปาซิเตอร์ ดังแสดงให้เห็นในสไลด์หน้าที่ 16 การทำงานของมันคือจะมีการชาร์จประจุเก็บไว้ในคาปาซิเตอร์กรณีที่ มีการเก็บลอจิก 1 และดิสชาร์จคาปาซิเตอร์ทิ้งไปกรณีที่เก็บลอจิกศูนย์ แต่เนื่องจากคุณสมบัติของตัว เก็บประจุจะมีการรั่วไหลของประจุหลังจากหยุดการชาร์จประจุลงเรื่อยๆ จนกระทั่งประจุหมดไป ดังนั้น ก่อนที่ประจุจะรั่วออกไปจนต่ำกว่าค่า threshold นั้นจะต้องมีการรีชาร์จประจุเข้าไปใหม่เสียก่อน ซึ่งเรา เรียกขั้นตอนนี้ว่าการรีเฟรช (Refresh) หน่วยความจำแบบโดนามิกแรมมีข้อดีตรงที่มีราคาถูกเนื่องจาก ต้องการจำนวนทรานซิสเตอร์น้อย แต่ก็มีข้อเสียคือมีความเร็วในการทำงานที่ต่ำกว่าสเตติกแรม แต่ อย่างไรก็ตาม ในเครื่องคอมพิวเตอร์โดยส่วนใหญ่แล้วมักใช้ไดนามิกแรมในการสร้างเป็น หน่วยความจำหลักของระบบ สาเหตุหลักเนื่องจากราคาที่ถูกของมันนั่นเอง

สไลด์หน้าที่ 18-19 แสดงให้เห็นถึงการจัดโครงสร้างการอ้างแอดเดรสของหน่วยความจำแบบ ไดนามิก โดยทั่วไปแล้วไดนามิกแรมมีความจุสูง จึงต้องการจำนวนขาสัญญาณแอดเดรสมากเป็นเงา ตามตัวด้วย เพื่อที่จะลดจำนวนขาลงจึงมีการลดจำนวนขาแอดเดรสลงเหลือแค่ครึ่งเดียวแล้วใช้ วิธีการมัลติเพลกซ์ขาร่วมกับการใช้ขา RAS(Row Address Strobe) และขา CAS(Column address strobe) สไลด์หน้าที่ 20-21 แสดงให้เห็นถึงตัวอย่างหน่วยความจำแบบสเตติกและแบบไดนามิกใน รูปแบบต่างๆ ทั้งแบบเดี่ยวๆ หรือแบบแผงหน่วยความจำ

หน่วยความจำแบบไดนามิกจะแบ่งออกเป็นสองชนิดคือแบบซึ่งโครนัสและแบบอซึ่งโครนัสโดย ไดนามิกแรมที่เราใช้เป็นหน่วยความจำหลักในปัจจุบันจะเป็นแบบซึ่งโครนัสหรือที่เราเรียกว่า SDRAM (Synchronous DRAM) หน่วยความจำแบบนี้จะมีโครงสร้างของลอจิกเซลล์ที่คล้ายกับไดนามิกแรม ทั่วไปแต่ตรงเอาต์พุตจะคั่นด้วยรีจิสเตอร์เอาไว้ การอ่านหน่วยความจำทำโดยการส่งค่าแอดเดรสของ แถวให้ก่อนจะทำให้ข้อมูลของแถวที่ต้องการถูกส่งให้กับรีจิสเตอร์ จากนั้นจึงส่งค่าคอลัมน์ให้กับตัวซิป จึงจะได้ข้อมูลในแอดเดรสที่ต้องการออกมา ใน SDRAM นี้ไม่จำเป็นที่จะต้องส่งค่าคอลัมน์ใหม่ทุกๆ

ครั้ง แต่จะมีวงจรคอลัมน์เคาน์เตอร์ทำหน้าที่เพิ่มค่าของคอลัมน์แอดเดรสทุกๆ สัญญาณนาฬิกาดัง แสดงในไทม์มิ่งไดอะแกรมในสไลด์หน้าที่27

จะเห็นได้ว่าการอ่านหน่วยความจำไดนามิกแรมนั้นจะต้องมีการส่งค่าแอดเดรสของแถวก่อน แล้วตามด้วยแอดเดรสของคอลัมน์ แต่เนื่องจากไมโครโพรเซสเซอร์โดยทั่วไปไม่ต่อหน่วยความจำใน ลักษณะนี้แต่ทำการส่งแอดเดรสของหน่วยความจำออกมาพร้อมกันในครั้งเดียว ดังนั้นเราจึงไม่ต่อ หน่วยความจำแบบไดนามิกเข้ากับโพรเซสเซอร์โดยตรงเหมือนอย่างหน่วยความจำแบบสเตติก แต่จะ ต่อผ่านอุปกรณ์ที่เรียกว่าตัวควบคุมหน่วยความจำหรือ Memory controller ซึ่งจะทำหน้าที่คอยนำ สัญญาณแอดเดรสจากโพรเซสเซอร์มาแปลงให้เป็นแอดเดรสของแถวและคอลัมน์พร้อมทั้งจัดการเรื่อง ของไทมมิ่งของสัญญาณ CAS และ RAS ให้ ซึ่งตัวควบคุมหน่วยความจำนี้ก็คือไอซี North bridge บน เมนบอร์ดนั่นเอง รูปในสไลด์ 28-31 จะยกตัวอย่างของไอซี North bridge เบอร์ต่างๆ ซึ่งแต่ละเบอร์ก็ จะสนับสนุนการเชื่อมต่อหน่วยความจำที่ไม่เหมือนกัน

สไลด์หน้าที่ 32 แสดงให้เห็นถึง memory hierarchy ของระบบหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ โดยทั่วไป โดยจะเห็นได้ว่ารีจิสเตอร์มีความเร็วสูงสุด รองลงมาจะเป็นหน่วยความจำแคช และตามด้วย หน่วยความจำหลักของระบบ และหน่วยความจำสำรองเช่น ฮาร์ดดิสก์ถือเป็นหน่วยความจำที่ช้าที่สุด แต่อย่างไรก็ตามหน่วยความจำที่เร็วที่สุดก็จะมีราคาสูงสุดด้วย เราจึงเห็นว่ารีจิสเตอร์มีให้ใช้งานน้อย มาก หน่วยความจำแคช L1 ก็มีให้ใช้อย่างมากแค่ 128 กิโลไบต์(ในซีพียู Athlon XP) และ หน่วยความจำแคช L2 ก็มีประมาณ 128K-1Mbyte ส่วนหน่วยความจำหลักมีใช้ประมาณ 128-512 เมกกะไบต์และฮาร์ดดิสก์มีขนาดตั้งแต่ 20 กิกะไบต์ขึ้นไป
