# Design via frequency response

ในบทนี้เราจะเรียนรู้การปรับปรุงระบบ โดยใช้การตอบสนองความถื่มาใช้ในการออกแบบตัวชดเชย(Compensator) ตัวชดเชยที่จะทำการศึกษาใน บทนี้มี 4 แบบคือ


- 1 การปรับเกณฑ์ (Proportional conpensator)
- 2 ตัวชดเชยแบบมุมตาม (Lag compensator)
- 3 ตัวชดเชยแบบมุมนำ (Lead compensator)
- 4 ตัวชดเชยแบบมุมตามและมุมน้ำ (Lag-lead compensator)

## จุดประสงค์ในการปรับปรุงระบบคือ

- 1 เพื่อปรับปรุงการตอบสนองชั่วขณะ(Transient response) ให้ดีขึ้น
- 2 เพื่อลดความคลาดเคลื่อนในสภาวะคงตัว(Steady-state error)


#### การวางตัวชดเชยในระบบสามารถวางได้ 2 แบบคือ

1 Cascade compensator วางตัวชดเชยบน forward path ด้านหน้าระบบที่ต้องการปรับปรุง ดัง รูปที่ 1



รูปที่ 1 Cascade compensator


2 Feedback compensator วางตัวชดเชยบน feedback path ดังรูปที่ 2



รูปที่ 2 Feedback compensator

#### 1 การปรับเกน (gain)

เราจะเริ่มต้นการศึกษาการออกแบบโดยใช้ผลการตอบสนองความถี่ โดยพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่าง phase margin, transient response และ gain ในบทที่ 10 ได้แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการ หน่วง(damping ratio) และPhase margin ที่มีที่มาจากระบบเปิด  $G(s)=w^2{}_n/s(s+2\zeta w_n)$  ดังนั้นถ้าเรา สามารถที่จะเปลี่ยนแปลง phase margin เราก็จะสามารถเปลี่ยนแปลง percent overshoot จากรูปที่ 3 จะเห็นว่าถ้าเราต้องการ phase margin,  $\Phi_{\rm M}$ , ซึ่งแสดงโดย CD เราต้องเพิ่มขนาด (Magnitude) ไปเป็น ขนาด AB จะเห็นว่าเรามีหลักการง่ายๆ ในการปรับเกณฑ์ เพื่อใช้ในการออกแบบระบบให้มี phase margin และ percent overshoot ตามที่ต้องการได้



รูปที่ 3 แสดง Bode plot การปรับ gain สำหรับ phase margin ที่ต้องการ

ขั้นตอนในการหาเกน (gain) เพื่อให้ได้ค่า percent overshoot ที่ต้องการ โดยใช้กรผลการตอบ สนองความถี่ของลูปเปิด (Open-loop frequency response) และโดยการสมมุติให้ระบบมีโดมิแนนโพล ของของระบบปิดเป็นระบบอันดับสอง(Dominant second-order closed-loop poles)

ขั้นตอนการออกแบบ(โดยเทคนิคการปรับเกน)

- 1 ทำการวาด Bode magnitude และ Phase ของระบบเดิม เริ่มที่จุด
- 2 หาอัตราการหน่วง(damping ratio) จาก percent overshoot โดยสมการ

$$\zeta = \frac{-\ln(\% OS/100)}{\sqrt{\Pi^2 + \ln^2(\% OS/100)}}$$

จากนั้นนำมาหา Phase margin ที่ต้องการโดยสมการ

$$\Phi_{M} = \tan^{-1} \frac{2\zeta}{\sqrt{-2\zeta^{2} + \sqrt{1 + 4\zeta^{4}}}}$$

- 3 หาค่าความถี่,  $\omega_{\phi_{_{\rm M}}}$  , ที่ทำให้ขนาดของ phase margin มีค่าตามต้องการ (ที่คำนวณได้ ในข้อ 2) จากกราฟของมุมของโบด (Bode phase diagram)
- 4 ทำการเปลี่ยนแปลงเกน จากค่าเดิมไปเป็นขนาด AB ซึ่งจะทำให้เส้นกราฟของขนาด (Magnitude) ย้ายไปที่ 0 dB ที่จุดความถี่  $\omega_{\phi_{M}}$  ค่าเกนที่ได้คือค่าเกนที่ทำให้ระบบมีค่า percent overshoot ตามที่ต้องการ


#### 2 Lag conpensation

ทรานสเฟอร์ฟังก์ชันของ lag compensator มีรูปแบบดังนี้

$$G_{c}(s) = \frac{1+Ts}{1+bTs}$$
 เมื่อ b > 1, T > 0

ตัวชดเชยแบบมุมตาม (Lag compensator) มีฟังก์ชัน ตาม Bode diagram คือ

- 1 ทำให้ค่าคงที่ความคลาดเคลื่อน(static error constant) ดีขึ้น โดยทำการเพิ่มเฉพาะเกนที่ ความถี่ต่ำ โดยไม่ทำให้ระบบไม่เสถียร
  - 2 เพิ่ม Phase margin ของระบบทำให้ได้การตอบสนองชั่วขณะตามที่ต้องการ ดังแสดงในรูปที่ 4



รูปที่ 4 lag compensator

การออกแบบ lag compensator

- 1 คำนวณค่าอัตราขยาย K เพื่อให้ได้ความผิดพลาดในสถานะอยู่ตัว(Steady-state error) ตาม ที่ กำหนด
- 2 คำนวณหรือใช้ Bode diagram ของระบบที่ยังไม่ได้ชดเชยและปรับค่า K ตามที่คำนวณในข้อ 1 เพื่อ หาค่า Gain margin และ Phase margin
- 3 ถ้า Gain margin และ Phase margin ของระบบไม่ได้ตามที่กำหนด ให้หาความถี่( $\omega$ ) ที่ทำให้ ระบบเปิดมีค่า Gain margin และ Phase margin ตามที่กำหนดบวกอีก 5-12 องศา
  - 4 หาค่า T


$$\frac{1}{T} = 0.1 \,\omega$$

5 หาค่า b

$$20 \log b = attenuation$$

6 ทดสอบ lag-conpensator ที่คำนวณได้

### 3 Lead compensation



การปรับปรุงคุณสมบัติของระบบโดยใช้ตัวชดเชยแบบมุมนำ โดยใช้ผลการตอบสนองความถี่จะนำเอา ตัวชดเชยแบบมุมนำมาช่วยเพิ่มค่ามุมเฟสของระบบควบคุมทำให้ระบบควบคุมมีเสถียรภาพดีขึ้น การชดเชย ระบบควบคุมโดยใช้ผลการตอบสนองเชิงความถี่เหมาะสำหรับระบบควบคุมที่ต้องการปรับปรุงคุณสมบัติการ ตอบสนองความถี่ คือ เพิ่มอัตราขยายสุดท้ายและมุมเฟสสุดท้าย ลดความคลาดเคลื่อนต่างๆ ของระบบควบ คุมและปรับปรุงการตอบสนองชั่วขณะ

ทรานสเฟอร์ฟังก์ชันของ lag compensator มีรูปแบบดังนี้

$$G_{c}(s) = \frac{1 + aTs}{1 + Ts}$$
 เมื่อ  $a > 1, T > 0$ 

การปรับปรุงระบบโดยใช้ตั้งชดเชยแบบมุมนำ โดยใช้ผลการตอบสนองความถี่มีขั้นตอน

- 1 คำนวณค่าอัตราขยาย K เพื่อให้ได้ความผิดพลาดในสถานะอยู่ตัว(Steady-state error) ตามที่ กำหนด
- 2 คำนวณหรือใช้ Bode diagram ของระบบที่ยังไม่ได้ชดเชยและปรับค่า K ตามที่คำนวณในข้อ 1 เพื่อหาค่า Phase margin
- 3 ถ้า Phase margin ของระบบไม่ได้ตามที่กำหนด หาค่ามุมที่ต้องเพิ่ม เพื่อให้ระบบมีคุณสมบัติตาม ที่กำหนด

$$\phi_m = 1.2 (\phi_n - \phi_o)$$
  $\phi_n$  – phase margin ที่ต้องการ  $\phi_0$  – phase margin ของระบบเดิมที่หาได้ในข้อ 3

4 หาค่า a จาก

$$a = \frac{1 + \sin \phi_m}{1 - \sin \phi_m}$$

5 หาค่าความถี่( $\omega$ m)ที่ทำให้ขนาดของระบบเปิดที่ยังไม่ได้ชดเชยมีค่า -10log a โดยใช้การคำนวณหรือ จาก Bode diagram จากนั้นทำการคำนวณหา T

$$T = \frac{1}{\omega_m \sqrt{a}}$$

6 ทดสอบ lead-conpensator ที่คำนวณได้

# 4 Lag-Lead compensation

ทรานสเฟอร์ฟังก์ชันของ lag compensator มีรูปแบบดังนี้

$$G_c(s) = \frac{1 + T_1 s}{1 + b T_1 s} \frac{1 + a T_2 s}{1 + T_2 s}$$
  $b T_1 > T_1 > a T_2 > T_2$ 

ในการออกแบบ lag-lead conpensator จะใช้การออกแบบของ lag conpensator และ lead compensator รวมกัน