บทที่ 2

รูปแบบของข้อมูลในคอมพิวเตอร์

ในการจัดเก็บข้อมูลตัวเลขของคอมพิวเตอร์ เราสามารถเก็บ ได้สองรูปแบบคือตัวเลขจำนวนเต็ม และตัวเลขทสนิยม โดยการเก็บตัวเลขแบบจำนวนเต็มนั้นเราสามารถเก็บ ได้ทั้งแบบมีเครื่องหมายและ แบบไม่มีเครื่องหมาย ยกตัวอย่างเช่นตัวเลขขนาด 8 บิต หากเก็บเลขแบบไม่มีเครื่องหมายจะสามรถเก็บ ได้ตั้งแต่ค่า 0-255 แต่ถ้าเก็บแบบมีเครื่องหมายก็จะแล้วแต่วิธีการเก็บว่าเราจะใช้วิธีการเก็บข้อมูลแบบ ไหน สไลด์หน้าที่ 5 แสดงให้เห็นวิธีการเก็บตัวเลขฐานสองแบบมีเครื่องหมายสามรูปแบบด้วยกันอัน ได้แก่แบบ sign and magnitude และแบบ 1's complement และแบบ 2's complement การเก็บ แบบ 2's complement จะนิยมใช้มากที่สุดเนื่องจากง่ายต่อการออกแบบวงจรสนับสนุนการทำโอเปอ เรชั่นทางคณิตสาสตร์ดังแสดงในรูปสไลด์หน้าที่ 8 ดังนั้นหากนักสึกษาไปอ่านหนังสือเล่มใดที่บอกว่า เก็บตัวเลขเป็นตัวเลขฐานสองแบบมีเครื่องหมายแล้วไม่มีการบอกว่าเก็บด้วยวิธีใดแล้ว ให้ถือว่าเป็น แบบ 2's complement เอาไว้ก่อน และเนื่องจากการเก็บตัวเลขฐานสองแบบ 2's complement นี้มี ข้อจำกัดของค่าที่จะเก็บได้อยู่ที่จำนวนบิตของตัวเลขที่เก็บ ดังนั้นหากนำตัวเลขแบบมีเครื่องหมายแบบ 2's complement มาทำโอเปอเรชั่นทางคณิตสาสตร์กันจะมีโอกาสที่ข้อมูลผลลัพธ์ที่ได้จะมีค่ามากหรือ น้อยเกินไปที่ตัวเลขขนาดจำนวนบิตนั้นๆ สามารถเก็บได้ เราเรียกสถานะดังกล่าวว่า Overflow

สไลด์หน้าที่ 10 แสดงถึงการตรวจเช็คสถานะ Overflow ของการทำการบวกเลข โดยสถานะ Overflow จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อทำการบวกเลขที่มีเครื่องหมายเหมือนกันและ ได้ผลลัพธ์มีเครื่องหมายต่าง ไปจากตัวตั้งเท่านั้น ดังนั้นสมการในการตรวจเช็คโอเวอร์ โฟลว์ของการบวกเลข X และ Y และ ได้ ผลลัพธ์เท่ากับ R คือ OV = (XS YS RS) + (XS YS RS)) หนดให้ Xs, Ys, Rs เป็นบิต MSB ของ X, Y และ R ตามลำดับ

ในการทำโอเปอเรชั่นของตัวเลขแบบ 2's complement ที่มีขนาดแตกต่างกันนั้นเราจะต้อง แปลงตัวเลขที่มีจำนวนบิตต่ำกว่าให้มีจำนวนบิตเท่ากันเสียก่อนที่จะทำโอเปอเรชั่นที่ต้องการ ได้ เรา เรียกการขยายจำนวนบิตนี้ว่าการทำ Sign extension ซึ่งอัลกอริทึมในการทำ Sign extension นี้แสดง ให้เห็นในสไลด์หน้าที่ 12 โดยจะทำการเติมบิตเครื่องหมายเข้าไปข้างหน้าของเลขที่ต้องการขยาย จำนวนบิตให้ได้จำนวนบิตที่ต้องการ ซึ่งการทำ sign extension นี้จะต้องใช้ในหลายวงจรด้วยกันซึ่ง นักศึกษาจะได้เรียนถึงตัวอย่างการใช้งานต่อไปในบทที่ 3

สไลด์หน้าที่ 14 แสดงให้เห็นถึงหน่วยของการอ้างอิงข้อมูลในคอมพิวเตอร์ โดยเราจะถือว่า ข้อมูลขนาด 8 บิตจะเท่ากับ 1 ใบต์ ส่วนข้อมูลขนาด 1 เวิร์ด (Word) จะมีขนาดตั้งแต่ 16 บิตขึ้นไป ซึ่ง ขนาดของเวิร์ดนี้ไม่จำเป็นต้องมีค่าเท่ากับ 16 บิตเพียงอย่างเดียว แต่ขนาดของเวิร์ดมีตั้งแต่ 16-64 บิต ขึ้นอยู่กับว่าสถาปัตยกรรมของซีพียูที่ใช้จะระบุว่าข้อมูล 1 เวิร์ดกว้างเท่าใด โดยปกติซีพียูส่วนใหญ่จะ ทำการอ่านข้อมูลจากหน่วยความจำครั้งละ 1 เวิร์คไม่ว่าจะอ่านโปรแกรมหรืออ่านข้อมูลก็ตาม ดังนั้น ในซีพียูขนาด 32 บิตแล้ว การอ่านข้อมูล 1 ครั้งจากหน่วยความจำจะได้ข้อมูลขนาด 4 ไบต์หรือ 1 เวิร์ค นั่นเอง สไลด์หน้าที่ 16 แสดงให้เห็นถึงการเก็บตัวอักษรด้วยรหัสแอสกี้จำนวน 4 ตัวสามารถเก็บค่า เอาไว้ในข้อมูลขนาด 1 เวิร์คได้ หรือในกรณีที่เรามองค่าขนาด 32 บิตเป็นตัวเลขแบบ 2's complement ก็จะได้ตัวเลขขนาด (2³¹-1)....2³¹

จากที่ได้กล่าวมาแล้วว่า Stored program concept นั้นเราจะต้องเก็บข้อมูลเอาไว้ใน หน่วยความจำ ระบบคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่มักจะกำหนดให้หน่วยความจำ 1 ตำแหน่งเก็บข้อมูลได้ จำนวน 8 บิตหรือ 1 ไบต์ หรือที่เราเรียกว่า Byte addressable addressing แต่เนื่องจากซีพียูส่วนใหญ่ อ่านข้อมูลครั้งละ 1 เวิร์ด ซึ่งค่า 1 เวิร์ดจะมีค่าเท่ากับขนาดของซีพียู ดังนั้นการอ่านข้อมูล 1 ครั้งของ ซีพียูจะสามารถได้ค่าจากหน่วยความจำหลายตำแหน่งก็ได้ เช่นซีพียู 32 บิต อ่านข้อมูลจากหน่วยความจำจำนวน 4 ตำแหน่ง เป็นต้น

เนื่องจากหน่วยความจำเราจัดโครงสร้างเป็นแบบ byte addressable แต่ซีพียูอ่านข้อมูลขนาด 32 บิต ดังนั้นจะต้องมีการระบุว่าข้อมูลใน 4 ใบต์นั้นใบต์ใดมีลำดับความสำคัญสูงสุดใบต์ใดมีความสำคัญต่ำสุด ในสไลด์หน้าที่ 19 เป็นการอธิบายถึงการจัดเรียงค่าของใบต์ของหน่วยความจำในการเก็บค่าตัวเลขจำนวนมากกว่า 1 ใบต์ในหน่วยความจำซึ่งมีอยู่ 2 แบบได้แก่แบบ Big Endian และแบบ Little Endian โดยซีพียูที่ใช้แบบ Big Endian จะได้แก่ 68k หรือ 68000 ของโมโตโรล่า, SPARC ของ Sun, MIPS ของ Silicon Graphics และ PA-RISC ของ HP ส่วนสถาปัตยกรรมที่ใช้แบบ Little Endian จะได้แก่ 80x86 ของอินเทล และ Alpha ของ Compaq เป็นต้น

ในการเก็บค่า word ใส่ในสถาปัตยกรรมแบบ Big-endian นั้นจะใช้แอดเดรสไบต์ต่ำสุดเก็บค่า ของข้อมูลไบต์สูงสุดของเวิร์ด ในขณะที่สถาปัตยกรรมแบบ Little-endian จะเก็บไบต์ต่ำของเวิร์ดด้วย แอดเดรสไบต์ต่ำและเก็บค่าไบต์สูงของเวิร์ดไว้ในแอดเดรสไบต์สูง

รูปในสไลด์หน้าที่ 20 นั้นจะแสดงถึงการเก็บข้อมูลในแบบ big-endian และแบบ little-endian ว่าทั้งสองแบบมีความแตกต่างกันอย่างไร โดยกำหนดให้มีการเก็บค่า 201F539AH ซึ่งเป็น ตัวเลขขนาด 32 บิต ซึ่งจะเห็นว่ามีรูปแบบการเรียงใบต์ของข้อมูลที่ต่างกันอยู่ หากมองตามรูปในสไลด์ หน้าที่ 20 จะเห็นว่าแบบ little-endian มองง่ายกว่า แต่อย่างไรก็ตามหากเรากลับลำดับการเรียงตำแหน่ง แอดเดรสเสียใหม่เป็นดังรูปในสไลด์หน้าที่ 21 แบบ big-endian จะมองง่ายกว่า

สไลด์หน้าที่ 22 แสดงให้เห็นถึงเรื่องของการจัดเรียงข้อมูลที่ต้องการให้อยู่ภายใน word address ซึ่งจะเห็นว่ารูปด้านซ้ายมือนั้นเราเก็บข้อมูลขนาด 32 บิตไว้ใน word address แค่แอดเดรส เดียว ซึ่งเราเรียกว่าข้อมูลนี้ aligned อยู่ในเวิร์ดเอดเดรส แต่ในรูปทางด้านขวามือจะเห็นว่าข้อมูล 1 เวิร์ด ที่เก็บอยู่แม้จะใช้ 4 ใบต์แอดเดรสในการเก็บเท่ากันกับแบบแรก แต่ใช้เวิร์ดแอดเดรสในการเก็บ 2

แอดเดรสด้วยกัน เราเรียกว่าข้อมูลนั้นไม่ aligned อยู่ใน เวิร์ดแอดเดรส ในซีพียูส่วนใหญ่จะกำหนดไว้ ชัดเจนว่าข้อมูลขนาด 1 เวิร์ดจะต้องเรียงอยู่ใน word address เพียงแอดเดรสเดียวเท่านั้น แต่ก็มีซีพียู บางตระกูลอนุญาตให้เก็บแบบ unaligned address ได้

สไลค์หน้าที่ 23 แสดงให้เห็นถึงการเก็บตัวเลขทศนิยมแบบ Fixed point number โดยบิตหน้า สุดเก็บค่า sign bit โดยหากมีค่าเป็น 1 จะแสดงว่าเป็นค่าลบและหากเป็น 0 จะเป็นค่าบวก บิตถัดมาจะ เป็นค่าหลังเลขทศนิยมดังแสดงให้เห็นในสมการ สไลด์หน้าที่ 24 แสดงตัวอย่างการเก็บตัวเลขโดยใช้วิธี Fixed point อย่างไรก็ดีวิธีการเก็บเลขทศนิยมแบบ fixed point มีข้อจำกัดอยู่มากตรงที่สามารถแทนค่า ได้ค่อนข้างอยู่ในย่านที่แคบมาก ยกตัวอย่างเช่นเลข fixed point ขนาด 32 บิตจะสามารถแทนค่าตัวเลข ได้ตั้งแต่ 0...±2.15*10° ซึ่งเราจะเห็นว่ามีค่าน้อยมาก ซึ่งไม่เพียงพอที่จะเก็บตัวเลขที่ต้องใช้ในงาน ทางด้านวิทยาสาสตร์ได้ เช่น ค่าตัวเลข Avogadro หรือค่าคงที่ของ Planck เป็นต้น ดังนั้นจึงมีการ คิดค้นวิธีในการแทนตัวเลขทศนิยมในคอมพิวเตอร์ขึ้นมาใหม่ ซึ่งก็คือตัวเลขแบบ Floating point ดัง แสดงในสไลด์หน้าที่ 25-26 นั่นเอง

สไลด์หน้าที่ 27 แสดงฟอร์แมตของตัวเลข Floating point มาตรฐาน IEEE 754 ซึ่งกำหนดให้ ตัวเลขมีขนาดเท่ากับ 32 บิต กำหนดให้บิตหน้าสุดเป็นบิตแสดงเครื่องหมาย โดยหากมีค่าเป็น 1 จะ แสดงว่าเป็นค่าลบและหากเป็น 0 จะเป็นค่าบวก อีก 8 บิตถัดมาจะเป็นค่า Exponent และอีก 23 บิต จะ เก็บค่า mantissa ซึ่งค่าตัวเลขที่เก็บจะมีค่าเท่ากับ ±1.M x 2^{E-127}กค่าที่จะเก็บอยู่ในฟอร์แมตนี้จะต้อง เป็นค่าที่เรียกว่า normalized value เท่านั้น ซึ่งค่า normalized คือค่าที่มีบิตหน้าสุดของตัวเลขเท่ากับค่า 1 เช่นตัวเลข 0.0101011110*2¹⁰ จะเป็นเลขแบบ unnormalized ซึ่งเราจะต้องแปลงค่าดังกล่าวให้เป็นค่า 1.01011110*2⁸ ก่อนจึงจะเก็บลงในฟอร์แมตนี้ได้ โดยในการเก็บค่านั้นเราจะเก็บแค่บิตที่ตามหลังจุด ทศนิยมใส่ในฟิลด์ mantissa โดยไม่ต้องเก็บบิตหน้าทศนิยมเพราะถือว่าค่าหน้าบิตทศนิยมต้องเป็นค่า 1 เสมอ หรือเป็นค่า normalized แล้วเสมอนั่นเอง ในสไลด์หน้าที่ 30 แสดงให้เห็นถึงตัวอย่างการเก็บค่า 1.0010110....1 x 2⁻⁸⁷ ลงในฟอร์แมต IEEE 754 ส่วนสไลด์หน้าที่ 31-32 แสดงให้เห็นถึงตัวอย่างการ แปลงค่า unnormalized value ให้กลายเป็นค่า normalized value

ฟิลด์ exponent จะเก็บค่ายกกำลังซึ่งค่าที่เก็บจะเป็นเลขฐานสองแบบมีเครื่องหมายค่าตั้งแต่ - 126...+127 โดยค่าตัวเลขที่เก็บจะเป็นตัวเลขแบบรหัสเกิน 127 สาเหตุที่เก็บด้วยรหัสแบบนี้เนื่องจากทำ ให้ง่ายต่อการสร้างวงจรเปรียบเทียบค่าในการทำโอเปอเรชั่นทางคณิตศาสตร์ของเลขทศนิยม ดังนั้นค่าที่ เก็บอยู่ในฟิลด์นี้หากเราต้องการรู้ว่าเก็บค่ายกกำลังอะไรเราจะต้องนำค่าในฟิลด์ exponent นี้มาลบออก ด้วยค่า 127 ก่อน สไลด์หน้าที่ 29 แสดงความหมายของฟิลด์ Exponent ในกรณีที่ค่าของตัวเลขที่เก็บมี ค่าเท่ากับ 0 หรือ 255 โดยหากค่าฟิลด์exponent มีค่าเป็น ศูนย์แล้ว หากค่าในฟิลด์ mantissa มีค่า เท่ากับ 0 ทุกบิตจะหมายถึงค่า 0.00000000000...0 แต่ถ้าค่าในฟิลด์ exponent มีค่าเท่ากับ 255 แล้ว หาก

ค่าในฟิลด์ mantissa มีค่าเท่ากับ 0 จะหมายถึงค่า infinity แต่ถ้าค่าในฟิลด์ mantissa ไม่เท่ากับ 0 แสดง ว่าค่าที่เก็บไม่ใช่ค่าตัวเลขที่ถูกต้อง (NaN: Not A Number) เช่น การหารตัวเลขด้วยศูนย์ (Divide by zero) เป็นต้น

สไลด์หน้าที่ 33 แสดงอัลกอริทึมในการบวกลบเลข Floating point โดยในการบวกลบเลขนั้น ก่อนอื่นเราจะต้องทำให้ค่า exponent ของเลขทั้งสองเท่ากันก่อน หากไม่เท่ากันกี้จะเลือกเอาตัวเลขที่มี ค่า exponent ต่ำกว่ามาปรับให้มีค่า exponent เท่ากับอีกตัวหนึ่ง จากนั้นจึงทำการบวกลบค่าในฟิลด์ mantissa เข้าด้วยกันก็จะได้ผลลัพธ์ แต่ก่อนที่จะเก็บค่าผลลัพธ์ได้นั้นจะต้องเช็คว่าผลลัพธ์มีค่าเป็นเลข normalized value แล้วหรือไม่ หากไม่ก็จะต้องปรับให้เป็นค่า normalized value ก่อนจึงจะจัดเก็บค่า ผลลัพธ์ได้ ในสไลด์หน้าที่ 34 แสดงให้เห็นตัวอย่างการบวกเลข โดยค่าที่แสดงให้เห็นจะเป็น เลขฐานสิบเพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจ

สไลด์หน้าที่ 35 แสดงอัลกอริทึมการคูณเลข Floating point โดยจะต้องทำการนำค่าในฟิลด์ exponent มาบวกกันแล้วลบด้วย 127 แล้วเก็บผลลัพ์ของเทอม exponent ส่วนผลลัพธ์ในเทอม mantissa ก็ได้จากการนำค่าในเทอม mantissa มาคูณกัน แต่ก่อนที่จะเก็บค่าผลลัพธ์ได้นั้นจะต้องเช็ค ว่าผลลัพธ์มีค่าเป็นเลข normalized value แล้วหรือไม่ หากไม่ก็จะต้องปรับให้เป็นค่า normalized value ก่อนจึงจะจัดเก็บค่าผลลัพธ์ได้ ในสไลด์หน้าที่ 36 แสดงให้เห็นตัวอย่างการบวกเลข โดยค่าที่ แสดงให้เห็นจะเป็นเลขฐานสิบเพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจ

สไลด์หน้าที่ 37 แสดงอัลกอริทึมการหารเลข Floating point ซึ่งจะคล้ายกับการคูณมากเพียงแต่ เปลี่ยนการบวกค่า exponent เป็นการลบค่า exponent และทำการหารค่า mantissa เข้าด้วยกัน และทำการ normalize ผลลัพธ์หากจำเป็น
