บทที่ 10

แนะนำการประมวลผลแบบขนาน

เครื่องคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันมีการพัฒนาประสิทธิภาพความเร็วเพิ่มขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง
ปัจจุบันซีพียูสำหรับเครื่อง PC ได้รับการพัฒนาจนมีความเร็วหลายกิกะเฮิรทซ์ แต่ถึงแม้ว่าซีพียูใน
แต่ละยุคแต่ละสมัยจะพัฒนาขึ้น สูงเท่าใดก็ตาม ก็ยังมีงานจำพวกหนึ่งซึ่งต้องการพลังการ
ประมวลผลข้อมูลที่สูงมากเกินกว่าซีพียูทั่วๆ ไปในยุคนั้นๆ จะให้ได้ เครื่องซุปเปอร์คอมพิวเตอร์จึง
เป็นเครื่องที่ออกแบบมาสำหรับงานนี้โดยเฉพาะ แอพพลิเคชั่นที่รันบนซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ได้แก่
การพยารณ์อากาศ การวิเคราะห์การไหลของของเหลว การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ (CAD)
เป็นต้น ในความจริงแล้ว งานที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เราสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไปรันได้
เช่นกัน แต่อาจใช้เวลาในการรันนานมากจนเกินกว่าผู้ใช้แอพพลิเคชั่นนั้นๆ จะยอมรับได้
ยกตัวอย่างเช่น งานด้านพยากรณ์อากาศ ซึ่งต้องสามารถบอกได้ว่าภูมิอากาศที่น่าจะเป็นในวันรุ่งขึ้น
เป็นอย่างไรได้ก่อนที่เหตุการณ์นั้นๆ จะเกิดขึ้นจริงๆ เป็นต้น นิยามของคำว่าซุปเปอร์กอมพิวเตอร์
จะหมายถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เร็วมากกว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไปในยุคหนึ่งๆ เท่านั้น เครื่อง
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคกลในปัจจุบัน อาจจะมีประสิทธิภาพเท่ากับเครื่องซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ที่มีใช้
กันเมื่อ 10 ปีที่แล้วก็อาจเป็นไปได้

เครื่องซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ อาศัยหลักการทำงานแบบขนานมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพใน การคำนวณได้เนื่องจากงานโดยทั่วๆ ไปสามารถที่จะแบ่งตัวงานออกเป็นงานย่อยๆ และสามารถ ทำงานย่อยๆ นั้นได้พร้อมๆ กันดังแสดงให้เห็นในสไลด์หน้าที่ 6 โดยทั่วไปแล้วประสิทธิภาพ ความเร็วระดับซุปเปอร์คอมพิวเตอร์สร้างขึ้นมาได้ 3 วิธี อันได้แก่

- Vector processing
- Multiprocessing
- Distributed computer system

เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ Vector processing จะอาศัยโพรเซสเซอร์แบบเวกเตอร์ที่ ออกแบบมาเพื่อประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่โดยเฉพาะ โดยโพรเซสเซอร์แบบเวกเตอร์สามารถที่ จะโหลดข้อมูลขนาดใหญ่เพียงครั้งเดียวและมีชุดคำสั่งในการจัดการกับข้อมูลหลายๆ ชุดพร้อมๆ กันโดยอาศัยเทคนิกแบบไปป์ลายน์ของการทำโอเปอเรชั่นทางคณิตศาสตร์เข้าช่วย ตัวอย่างของ เครื่องคอมพิวเตอร์แบบนี้ได้แก่ NEC SX5, CRAY Y-MP, Fujitsu VP5000 และ Hitachi SR8000 เป็นต้น เครื่องแบบนี้จะสร้างจากวงจรสารกึ่งตัวนำที่เร็วที่สุดในยุคนั้นๆ ทำให้ประสิทธิภาพที่ได้สูง มาก แต่เครื่องคอมพิวเตอร์ดังกล่าวมีข้อเสียคือราคาสูงมาก และมักจะปล่อยความร้อนปริมาณ

มหาศาลออกมาส่งผลให้ต้องใช้ระบบทำความเย็นในการระบายความร้อนตลอดเวลายกตัวอย่างใน สไลด์หน้าที่ 10 จะเป็นรูปของซุเปอร์คอมพิวเตอร์ CRAY Y-MP

เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ Multiprocessing จะเป็นเครื่องที่มีราคาถูกกว่า เนื่องจากจะใช้ โพรเซสเซอร์ของเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับเวิร์กสเตชั่นหรือเครื่อง PC ในขณะนั้นมาช่วยกัน ทำงานหลายๆ ตัวเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพตามที่ต้องการ โดยโพรเซสเซอร์ต่างๆ ในระบบจะมีการ เชื่อมต่อกันโดยใช้วงจรสื่อสารความเร็วสูงระหว่างหน่วยความจำและระบบ I/O (Tightly-coupled)

เครื่องคอมพิวเตอร์แบบสุดท้ายคือแบบ Distributed computer system จะเป็นเครื่องที่ เกิดจากการนำเครื่องคอมพิวเตอร์ PC หรือเวิร์กสเตชั่นทั่วไปที่มีขายในท้องตลาดหลายๆ เครื่องมา เชื่อมต่อกันด้วยระบบเนตเวอร์กและทำการเขียนโปรแกรมเพื่อให้เครื่องทั้งหมดช่วยกันทำงานที่ ต้องการ ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดคือระบบคลัสเตอร์ นั่นเอง

ในการแบ่งประเภทของสถาปัตยกรรมแบบขนาน นั้น นิยามที่นิยมกล่าวถึงมากที่สุดคือ นิยามของ FLYNN ซึ่งถูกเสนอขึ้นมาตั้งแต่ปี 1966 ซึ่ง FLYNN ได้จำแนกเครื่องคอมพิวเตอร์ ออกเป็น 4 ชนิดเมื่อมองในแง่ของคำสั่งและข้อมูลที่ถูกประมวลผล ได้แก่

- 1. SISD: Single Instruction stream, Single Data stream
- 2. SIMD: Single Instruction stream, Multiple Data stream
- 3. MISD: Multiple Instruction stream, Single Data stream
- 4. MIMD: Multiple Instruction stream, Multiple Data stream

สไลด์หน้าที่ 15 กล่าวถึง สถาปัตยกรรมแบบ SISD หมายถึงการที่มีโปรแกรมอยู่ชุดเดียว ทำงานอยู่บนข้อมูลชุดเดียวกัน ซึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์ PC ทั่วๆ ไปในท้องตลาดจะมีความสามารถ แบบนี้อยู่แล้ว ส่วนสถาปัตยกรรมแบบ SIMDซึ่งกล่าวถึงในสไลด์หน้าที่ 16 จะหมายถึงการที่มี โปรแกรมอยู่ 1 ชุดซึ่งจะถูกส่งไปให้โพรเซอร์ต่างๆ ในระบบ ทุกโพรเซสเซอร์จะรันโปรแกรม เดียวกัน แต่จะปฏิบัติการอยู่บนข้อมูลคนละชุดกัน โดยแต่ละโพรเซสเซอร์จะมีหน่วยความจำ สำหรับเก็บข้อมูลของตัวเอง

สไลด์หน้าที่ 17 สถาปัตยกรรมแบบ MIMD จะเป็นสถาปัตยกรรมที่มีโพรเซสเซอร์หลายๆ ตัวอยู่บนระบบและแต่ละโพรเซสเซอร์สามารถรันคนละส่วนกันของโปรแกรมบนข้อมูลคนละชุด กันได้ ส่วนสไลด์หน้าที่ 18 กล่าวถึงเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ MISD จะเป็นเครื่องที่มีหลายๆ โปรแกรมในระบบ แต่ละโปรแกรมจะทำโอเปอเรชั่น บนข้อมูลชุดเดียวกัน ซึ่งในทางปฏิบัติจะไม่ ค่อยพบเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ MISD เท่าไรนัก

รูปในสไลด์หน้าที่ 19 แสดงสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์แบบ Array processor ซึ่งเป็น เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ SIMD ชนิดหนึ่ง โดยจะมี control processor คอยแจกจ่ายคำสั่งให้ processing element ต่างๆ ในระบบ นั่นหมายถึงทุกโพรเซสเซอร์จะรับคำสั่งชุดเดียวกันจาก ศูนย์กลาง แต่ละโพรเซสเซอร์จะใช้คำสั่งที่ได้รับมาในการคำนวณข้อมูลของตัวเอง คำถามที่ น่าสนใจคือที่ Processing element นี้จะใช้โพรเซสเซอร์ความเร็วต่ำ แต่ใช้เป็นจำนวนมาก หรือใช้ โพรเซสเซอร์ประสิทธิภาพสูงแต่ใช้จำนวนน้อยตัว แบบไหนจะดีกว่ากัน สไลด์หน้าที่ 20 แสดง ตัวอย่างของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สร้างมาในอดีตบอกเราให้ทราบว่าวิธีการหลังเป็นที่นิยมกว่า

ในระบบมัลติโพรเซสเซอร์มีวิธีการสร้างอยู่ด้วยกัน 3 รูปแบบดังแสดงให้เห็นในสไลด์ หน้าที่ 22 โดยในระบบ UMA (Uniform Memory architecture) ซึ่งแสดงให้เห็นในรูปของสไลด์ หน้าที่ 23 นั้นทุกโพรเซสเซอร์สามารถเข้าถึงหน่วยความจำตัวใดก็ได้ในระบบโดยใช้เวลาในการ เข้าถึงเท่ากัน ส่วนระบบ NUMA (Non-Uniform Memory architecture) ซึ่งแสดงในสไลด์หน้าที่ 24 นั้นจะต่างกันออกไป โดยที่โพรเซสเซอร์แต่ละตัวจะสามารถติดต่อหน่วยความจำที่อยู่ใกล้ ตัวเองได้เร็วกว่าหน่วยความจำที่ต่อกับโพรเซสเซอร์ตัวอื่น แต่ถ้าโพรเซสเซอร์ต้องการติดต่อกับ หน่วยความจำส่วนอื่น จะต้องทำผ่านทาง Interconnection Network

ระบบ Distributed memory system จะต่อหน่วยความจำโดยตรงกับโพรเซสเซอร์ดังใน สไลด์หน้าที่ 25 โพรเซสเซอร์ตัวอื่นสามารถใช้หน่วยความจำของอีกโพรซสเซอร์ได้ แต่ต้องขอ อนุญาตโพรเซสเซอร์ที่เป็นเจ้าของหน่วยความจำก่อน ซึ่งแตกต่างจากระบบ 2 ระบบที่กล่าวมาก่อน หน้านี้ โดยในระบบ UMA และ NUMA นั้นจะสามารถแอกเซสหน่วยความจำส่วนใดๆ ในระบบได้ โดยไม่ต้องอาศัยความร่วมมือกับโพรเซสเซอร์ตัวอื่นแต่อย่างใด

จากที่กล่าวมาแล้วจะเห็นว่าการแบ่งประเภทของคอมพิวเตอร์แบบขนานมีหลายมุมมอง ค้วยกัน คังนั้นเพื่อมิให้เกิดความสับสนในสถาปัตยกรรมแบบต่างๆ ให้ลองพิจารณารูปในสไลด์ หน้าที่ 26 จะเห็นว่าเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ UMA, NUMA และ Distributed memory system จัดแบ่งอยู่ในคอมพิวเตอร์ประเภท MIMD ทั้งสิ้น ส่วนคอมพิวเตอร์แบบ Vector processing และ Array processor จัดเป็นคอมพิวเตอร์ประเภท SIMD

ระบบ Interconnection network ในซุปเปอร์คอมพิวเตอร์จะแตกต่างจากระบบ คอมพิวเตอร์ทั่วไป เพราะเนื่องจากคอมพิวเตอร์ทั่วไปใช้การเชื่อมต่อแบบบัสซึ่งอนุญาตให้มี อุปกรณ์เพียงหนึ่งตัวทำการแอกเซสบัสได้ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเท่านั้น แต่เนื่องจากในเครื่อง คอมพิวเตอร์แบบขนานต้องการความเร็วในการทำงานสูงจึงต้องสามารถอนุญาตให้หลายๆ โพรเซสเซอร์ทำการใช้หน่วยความจำหลายๆ ส่วนได้พร้อมๆ กัน ตัวอย่าง Interconnection network ที่มีใช้ได้แก่ Crossbar switch, Multistage shuffle network, Hypercube network, Mesh network, Ring network และ Tree network ดังแสดงในสไลด์หน้าที่ 27-34 เป็นต้น

ในสไลด์หน้าที่ 35 แสดงถึงโครงสร้างการเชื่อมต่อโดยใช้ Ring Network มาเชื่อมต่อ โมคูลของโพรเซสเซอร์ต่างๆ เข้าด้วยกัน โดยจากรูปจะเห็นว่าโมคูลของโพรเซสเซอร์สามารถ ติดต่อถึงกันผ่าน Ring network จำนวน 4 ring ด้วยกัน ส่วนรายละเอียดของแต่ละโมคูลจะแสดง ให้เห็นในสไลด์หน้าที่ 36 ซึ่งแต่ละซีพียูโมคูลจะเรียกว่า HyperNode โดยโครงสร้างของ Hypernode จะเป็นแบบ Crossbar switch ขนาด 4*5 สามารถต่อโพรเซสเซอร์จำนวน 8 ตัวเข้า กับ หน่วยความจำจำนวน 4 หน่วย

สไลด์หน้าที่ 37 เป็นโครงสร้างภายในของเครื่องซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ของ Silicon Graphics โดยเชื่อมต่อซีพียูเข้ากับหน่วยความจำด้วยความกว้างของบัสขนาด 576 บิต และสามารถ เชื่อมต่อหลายๆ เครื่องเข้าด้วยกันด้วยระบบเชื่อมต่อความเร็วสูงที่ชื่อว่า HIPPI

สไลด์ในหน้าที่ 38 แสดงถึงระบบคลัสเตอร์ซึ่งสร้างจากการนำพีซีหลายๆ เครื่องมาต่อ ร่วมกัน ในสไลด์หน้าที่ 39 แสดงถึงหลักการเชื่อมต่อกันของระบบคลัสเตอร์ โดยเชื่อมต่อกันผ่าน High speed message link ซึ่งโดยทั่วไปใช้ระบบแลนความเร็วสูงในการเชื่อมต่อนั่นเอง ข้อคีของ ระบบคลัสเตอร์ที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดคือ สามารถเพิ่มจำนวนโหนคประมวลผลได้ง่ายและมี ประสิทธิภาพต่อราคาที่ดีกว่าระบบแบบอื่นมาก

ในเครื่องคอมพิวเตอร์แบบขนานนั้นเนื่องจากมีหลายโพรเซสเซอร์ช่วยกันทำงาน ดังนั้น จะต้องมีการเขียนโปรแกรมเพื่อกระจายงานไปให้แต่ละโพรเซสเซอร์ทำงานด้วย ดังนั้นโปรแกรม จะต้องมีการเขียนขึ้นมาใหม่เพื่อสนับสนุนระบบหลายโพรเซสเซอร์ ยกตัวอย่างโปรแกรมสำหรับโพรเซสเซอร์ตัวเคียวสไลด์หน้าที่ 42 เป็นการคำนวณหาค่า dot product ของข้อมูลในอะเรย์ 2 ตัวคือ a, b โดยฟังก์ชั่น read จะเป็นการโหลดค่าเวกเตอร์ทั้งสองขึ้นมาจากดิสก์ เนื่องจากอะเรย์มีจำนวน N อิลิเมนต์จึงต้องใช้ลูป for ทำการวนลูปบวกค่า dot_product ตั้งแต่ค่าอะเรย์แรกจนถึงตัวสุดท้าย

หากนำโปรแกรมสไลด์หน้าที่ 42 มาเขียนใหม่สำหรับใช้ในระบบมัลติโพรเซสเซอร์แบบ 2 โพรเซสเซอร์จะได้โปรแกรมในสไลด์หน้าที่ 43 โดยกำหนดให้ตัวแปร a, b, dot_product เป็นตัว แปรที่เก็บอยู่ใน shared memory ซึ่งสามารถอ้างถึงได้โดยโพรเซสเซอร์ทั้งสองตัวของระบบใน การคำนวณนั้น เนื่องจากแต่ละโพรเซสเซอร์ต้องการอัพเดทตัวแปร dot_product ตัวเดียวกัน ดังนั้นหลักการของเรื่อง Critical section จะต้องถูกนำมาใช้ สืบเนื่องจากทั้งสองโพรเซสเซอร์ ต้องการอัพเดทข้อมูลตัวเดียวกัน ดังนั้นก่อนที่โพรเซสเซอร์จะใช้ข้อมูลตัวแปร dot_product จะต้องขอล๊อกตัวแปรนั้นก่อนมิให้โพรเซสเซอร์อีกตัวทำการอัพเดทข้อมูล dot_product พร้อมๆ กันได้ โดยทำการแบ่งงานให้แต่ละโพรเซสเซอร์คำนวณค่าอะเรย์ตัวละ N/2 ชุด อย่างไรก็ตามโปรแกรมในสไลด์หน้าที่ 43 ก็มีปัญหาในเรื่องประสิทธิภาพความเร็วเพราะถึงแม้ว่าจะคำนวณพร้อมกันได้แต่โพรเซสเซอร์จะต้องผลัดกันอัพเดทตัวแปร dot_product ซึ่งทำให้ไม่ได้

ประสิทธิภาพอย่างที่มันควรจะเป็น หนทางแก้คือปรับเปลี่ยนโปรแกรมใหม่ดังแสดงในสไลด์ หน้าที่ 44 โดยกำหนดให้โพรเซสเซอร์แต่ละตัวทำการคำนวณค่าของอะเรย์ตัวละ N/2 ชุดโดยการ บวกจะเก็บไว้ใน local variable ของแต่ละโพรเซสเซอร์ก่อน แล้วจึงค่อยนำผลลัพธ์มารวมกัน ภายหลัง ซึ่งในการรวมผลลัพธ์จึงค่อยให้โพรเซสเซอร์แต่ละตัวทำการล๊อกตัวแปร dot_product ซึ่งหากค่าอะเรย์มีจำนวนอิลิเมนต์ใหญ่มากๆ แล้วการใช้โพรเซสเซอร์ 2 ตัวช่วยกันทำงานจะช่วย เพิ่มความเร็วในการทำงานของระบบได้มาก

สไลด์หน้าที่ 45 แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นของระบบการทำงานแบบขนาน ซึ่ง ประสิทธิภาพที่ได้รับส่วนใหญ่จะไม่เพิ่มขึ้นแบบลิเนียร์ตามจำนวนโพรเซสเซอร์ที่เพิ่มขึ้น แต่จะต่ำ กว่า เนื่องจากจะต้องมีการส่งข้อมูลถึงกันระหว่างโพรเซสเซอร์และบางครั้งอาจมีเหตุการณ์ที่ โพรเซสเซอร์จะต้องรอการทำงานของโพรเซสเซอร์ตัวอื่นด้วยส่งผลให้ความเร็วที่เพิ่มขึ้น มักจะ บ้อยกว่าจำวนเท่าของโพรเซสเซอร์ที่เพิ่มขึ้นมาในระบบ
