Συστήματα Μικροϋπολογιστών 2021 (6ο εξάμηνο)

Φιλιππόπουλος Ορφέας el18082 Παπαρρηγόπουλος Θοδωρής el18040 Γραμμένου Δέσποινα el18061

Άσκηση 1

Αρχικά με τη βοήθεια των εντολώς ser και clc γράφουμε στο καταχωρητή DDRA άσσους προκειμένου να είναι η θύρα Α θύρα εξόδου και στη συνέχεια γράφουμε μηδενικά στο καταχωρητή DDRB προκειμένου να είναι η θύρα Β θύρα εισόδου.

Στη συνέχεια χρησιμοποιήσαμε έναν μετρητή (r24) αρχικοποιημένο στο 0, ο οποίος σε κάθε κίνηση (η κίνηση του LED προς τα αριστερά επιτυγχάνεται με την εντολή lsl) του LED προς τα αριστερά αυξάνεται κατά ένα. Όταν αυτός ο μετρητής φτάσει στην τιμή 7 αρχίζουμε κίνηση (η κίνηση του LED προς τα δεξιά επιτυγχάνεται με χρήση της εντολής lsr) προς τα δεξιά, μειώνοντας τον μετρητή κατά ένα κάθε φορά. Όταν μηδενιστεί αρχίζουμε πάλι κίνηση προς τα αριστερά. Επιπλέον, με την εντολή in λαμβάνουμε την είσοδο από το PINB και με την εντολή andi κρατάμε μόνο το PB0. Αν σε οποιοδήποτε στάδιο της κίνησης το bit γίνει 1, η κίνηση σταματάει προσωρινά και συνεχίζει όταν το bit ξαναγίνει 0. Αυτό επιτυγχάνεται με τις εντολές cpi και breq.

Κώδικας:

```
AssemblerApplication1.asm
 Created: 5/16/2021 3:13:49 PM
 Author : Admin
.include "m16def.inc"
reset:
      ser r24
      out DDRA, r24; A is output port
      clr r24
      out DDRB, r24; B is input port
      ldi r25, 0x01
      ;r24 is our counter for led position
; Replace with your application code
left:
      in r26, PINB ; read B port (input port)
      andi r26, 0x01 ;isolate first bit (PB0)
      cpi r26, 0x01
      breq left; if 1 do nothing
```

```
out PORTA, r25 ;else continue process
      inc r24 ;increase counter
      lsl r25 ;logical shift left
cpi r24, 0x07 ;if counter == 7 then we jump to right which will open PA7 (we
already did lsl) and then will do logical shift right
      breq right
      rimp left
      ;nop
right:
      in r26, PINB ; read B port (input port)
      andi r26, 0x01 ;isolate first bit (PB0)
      cpi r26, 0x01
      breq right ;if 1 do nothing
      out PORTA, r25 ;else continue process
      dec r24 ;decrease counter
      lsr r25 ;logical shift right
      cpi r24, 0x00 ;if counter == 1 then we jump to left which will open PAO (we
already did lsr) and then will do logical shift left
      breq left
      rjmp right
      ; nop
```

Άσκηση 2

Η άσκηση αυτή γράφτηκε και σε assembly και σε C και έχουν παραδοθεί και οι 2. Ωστόσο εξεταστήκαμε μόνο στη C και για το λόγο αυτό μόνο αυτή θα περιγραφεί.

Αρχικά όλες οι μεταβλητές είναι chars (δηλαδή 8-μπιτοι) ενώ αρχικοποιούμε και τα ports (δηλαδή γράφουμε άσσους στο DDRB προκειμένου το port B να αρχικοποιηθεί ως έξοδος και γράφουμε και μηδενικά στο DDRA προκειμένου να αρχικοποιηθεί το port A ως είσοδος. Στη συνέχεια μέσα στο ατέρμονο loop (while(1)) χρησιμοποιούμε εντολές ολίσθησης και bitwise and για να απομονώσουμε καθένα εκ των A, B, C, D σε ξεχωριστές μεταβλητές. Στη συνέχεια (μέσα πάλι στο while(1)) πραγματοποιούμε τις λογικές πράξεις και αποθηκεύουμε τα αποτελέσματα στις μεταβλητές F0 και F1 αντίστοιχα. Πραγματοποιούμε μία αριστερή ολίσθηση στο F1 (προκειμένου να πάει το αποτέλεσμα το 20 bit) και κάνουμε OR μεταξύ του F0 και του F1 αποθηκεύοντας το αποτέλεσμα στο PORTB προκειμένου να γραφεί στην έξοδο. Κατά αυτό το τρόπο το PORTB θα έχει στο 10 bit το F0 και στο 20 bit το F1 ενώ τα υπόλοιπα bits θα είναι ίσα με 0.

Κώδικες:

```
Assembly:
```

F0:

```
AssemblerApplication1.asm
; Created: 5/16/2021 3:13:49 PM
 Author : Admin
.include "m16def.inc"
ser r24
out DDRB, r24 ;B is output port
clr r24
out DDRA, r24; A is input port
reset:
      in r25, PINA ;xxxxDCBA, original
      mov r26, r25
      andi r26, 0x01 ; for A
      lsr r25
      mov r24, r25
      andi r24, 0x01 ; for B
      lsr r25
      mov r23, r25
      andi r23, 0x01 ;for C
      lsr r25
      mov r22, r25
      andi r22, 0x01 ;for D
```

```
mov r0, r26 ; temp for A
      mov r1, r24 ; temp for B
      mov r2, r23 ; temp for C
      mov r3, r22 ; temp for D
      com r2
      and r0, r2; AC'
      and r0, r1;ABC'
      com r2
      and r2, r3;CD
      or r0, r2 ;ABC'+CD
      com r0 ;result of F0
      mov r16, r0
      andi r16, 0x01
nop
F1:
      or r26, r24;A+B
      or r23, r22 ;C+D
      and r26, r23 ; result of F1
      lsl r26
      or r16, r26; results ofr F1,F0 to the to LSB's of port B
out PORTB, r16 ; result to port B
jmp reset
```

C:

```
#include <xc.h>
#include <avr/io.h>
//initializations
char A;
char B;
char C;
char D;
char temp;
char F0;
char F1;
int main(void)
{ // add breakpoint here
       DDRB = 0xFF;
       DDRA = 0x00;
  while(1)
     A = PINA \& 0x01;
              temp = PINA >> 1;
              B = temp \& 0x01;
              temp = temp >> 1;
              C = \text{temp } \& 0x01;
```

```
temp = temp >> 1;

D = temp & 0x01;

F0 = !(A & B & (!C & 0x01) | C & D);

F1 = (A | B) & (C | D);

F1 = F1 << 1;

PORTB = F1 | F0;

}
```

<u>Άσκηση 3</u>

Αρχικά γράφουμε άσσους στο DDRA προκειμένου η θύρα Α να είναι θύρα εξόδου και γράφουμε μηδενικά στο DDRC προκειμένου η θύρα C να είναι θύρα εισόδου.

Στη συνέχεια, το πρόγραμμα περιέχει ένα ατέρμονο loop, μέσα στο οποίο σε κάθε επανάληψη ελέγχεται αν είναι πατημένο κάποιο από τα SWx (με x = 0,1,2,3). Αυτό πραγματοποιείται με σύγκριση του PORTC με τα 1, 2, 4 και 8. Στη συνέχεια εάν κάποιο από αυτά είναι πατημένο μπαίνουμε στην if που του αντιστοιχεί και εκτελούμε ένα while μέχρι το button αυτό να αφεθεί (προσομοιώνοντας έτσι την άσκηση στο πραγματικό κόσμο). Όταν αυτό αφεθεί τότε εκτελούμε και το ζητούμενο το οποίο του αντιστοιχεί.

Κώδικας:

```
#include <xc.h>
#include <avr/io.h>
nt main(void){
      DDRA = 0xFF; //port A output
      DDRC = 0x00; // port C input (SWx's)
      char led;
      led = 0x01:
      PORTA = led;
      while(1){
              if((PINC \& 0x01) == 1){
                     while((PINC & 0 \times 01) == 1){}
                     if(led == 128){
                            led = 0x01; // led = 1 if before led == 128
                     else led = led << 1;
              if((PINC \& 0x02) == 2){
                     while((PINC & 0x02) == 2){}
                     if(led == 1){
                            led = 1 << 7; // led = 128 if before led == 0
                     else led = led >> 1;
              if((PINC \& 0x04) == 4){
                     while((PINC & 0 \times 04) == 4){}
                     led = 1 << 7:
              if((PINC \& 0x08) == 8){
                     while((PINC & 0x08) == 8){}
                     led = 0x01;
```

```
PORTA = led;
}
```