

Pointing Error (0 = on target, dashed = ±10°)
Pointing error (deg)
180
135
90
45
0
-45
-90
-135
-180
0
20
40
60
80
100
120
Run 051
Run 052
Sun Direction in Body Frame (target = 180, the -X array face)
Sun direction (deg)
360
270
180
90
0
array axis
Time (s)
Run 051
Run 052