Các thành phần cơ bản của máy tính

- CPU: Central Processing Unit
- + ALU: Arithmetic Logic Unit: Tính toán số học và Logic
- + CU: Control Unit: Đảm nhận vai trò điều khiển
- + Registers: Các thanh ghi đóng vai trò là bộ nhớ tạm thời trong CPU

Memory

- Internal (trong):
- + ROM Read Only Memory: thông tin không bị mất khi mất điện, dùng để chứa BIOS: basic input output system
- + Khi bật máy tính, quá trình POST (Power on Self Test) sẽ được thực thi
- + PROM Programmable ROM: loại ROM có thể lập trình được
- + EPROM Erase PROM: loai ROM có thể xóa được (phải xóa bằng tia cực tím)
- + EEPROM Electrical EPROM: có thể xóa và ghi bằng điện (không cần tia cực tím)
- + RAM Random Access Memory: có 2 loại DRAM (Dynamic RAM), SRAM (Static RAM)
- + Cache L2: đặt giữa CPU và máy tính
- External (ngoài):
- + Hard Disk, SSD, HHD
- + Registers → L1 cache → L2 cache → main memory → external memory cloud
- I/O devices:
- + Input: keyboard, mouse, camera, micro, modem,...
- + Output: monitor, printer, speaker, modem,...
- Để "nối" các thành phần trên với nhau nhằm cho máy tính có thể hoat động được, ta dùng System Bus
- Có 3 loại System bus:
- + Address bus: 1 chiều
- + Data bus: 2 chiều
- + Control bus: 2 chiều

Tổng quan hiệu năng máy tính

- Hiệu năng (Performance), kí hiệu P - Công thức: $P=\frac{1}{t}$, t: thời gian thực hiện	
- Xung nhịp của CPU: + Hoạt động của CPU được điều khiển bởi xung nhịp có tần số xác động + Chu kì xung nhịp T_0 (Clock period): thời gian của một chu kì + Tần số xung nhịp f_0 (Clock period): số chu kì trong 1s + $f_0 = \frac{1}{T_0}$	
- Thời gian CPU ($t_{\rm CPU}$) + $t_{\rm CPU}=n$. $T_0=\frac{n}{f_0}$, n: số chu kì xung nhịp,	

, o

(Cycles per Instruction))

- Số lệnh và số chu kỳ trên 1 lệnh + Số chu kì = Số lệnh * Số chu kì trên 1 lệnh (n = IC (Instruction Count) * CPI
- Thời gian thực hiện của CPU: $+ t_{CPU} = IC * PCI * T_0$ (Trong trường hợp các lệnh khác nhau có CPI khác nhau, cần tính CPI trung bình)
- + CPI_{TB} = n / IC, CPI_{TB} : số chu kì trên 1 lệnh trung bình, n: tổng số chu kì, IC: số lệnh
- Tóm tắt về hiệu năng:

$$\begin{aligned} \text{CPU Time} &= \frac{\text{Instructions}}{\text{Program}} \times \frac{\text{Clock cycles}}{\text{Instruction}} \times \frac{\text{Seconds}}{\text{Clock cycle}} \\ t_{CPU} &= IC \times CPI \times T_0 = \frac{IC \times CPI}{f_0} \end{aligned}$$

- Hiệu năng phụ thuộc vào:
 - Thuật toán: ảnh hưởng tới IC
 - Ngôn ngữ lập trình: ảnh hưởng tới IC, CPI
 - Chương trình dịch: ảnh hưởng tới IC, CPI
 - Kiến trúc tập lệnh: ảnh hưởng tới IC, CPI


MIPS như là thước đo hiệu năng

MIPS: Millions of Instructions Per Second
(Số triệu lệnh trên 1 giây)

$$MIPS = \frac{Instruction \, count}{Execution \, time \times 10^6} = \frac{Instruction \, count}{\underbrace{Instruction \, count \times CPI}_{\times 10^6}} = \frac{Clock \, rate}{CPI \times 10^6}$$

$$MIPS = \frac{f_0}{CPI \times 10^6}$$

$$CPI = \frac{I_0}{MIPS \times 10^6}$$



Ví dụ

Tính CPI của bộ xử lý với: clock rate = 1GHz và 400 MIPS?



4x108 lệnh thực hiện trong 1s

- → 1 lệnh thực hiện trong 1/(4x108)s = 2,5ns
- → CPI = 2,5



MFLOPS

Millions of Floating Point Operations per Second (Số triệu phép toán số dấu phẩy động trên một giây)

 $MFLOPS = \frac{Executed floating point operations}{Execution time \times 10^6}$

GFLOPS (109)

TFLOPS (1012)