- 5.1. Cấu hình đường liên kết dữ liệu
- 5.2. Điều khiển luồng dữ liệu
- 5.3. Kiểm soát lỗi
- 5.4. Điều khiển liên kết dữ liệu dùng giao thức HDLC

#### 5.1. Cấu hình đường liên kết dữ liệu


#### 5.1.1 Khái niệm


Cấu hình đường liên kết dữ liệu là phương thức để kết nối hai hay nhiều thiết bị truyền dữ liệu với nhau.

PHÂN LOẠI

Cấu hình điểm – điểm

Cấu hình đa điểm







#### 5.1. Cấu hình đường liên kết dữ liệu

#### 5.1.2 So sánh giữa điểm - điểm và đa điểm

Cơ sở để so sánh	Ðiểm - điểm	Đa điểm
Liên kết	Có liên kết chuyên dụng giữa hai thiết bị.	Liên kết được chia sẻ giữa nhiều hơn hai thiết bị.
Dung lượng kênh	Toàn bộ dung lượng của kênh được dành riêng cho hai thiết bị được kết nối.	Dung lượng của kênh được chia sẻ tạm thời giữa các thiết bị được kết nối với liên kết.
Máy phát và máy thu	Có một máy phát duy nhất và một máy thu duy nhất.	Có một máy phát duy nhất và nhiều máy thu.
Ví dụ	Role khung, sóng mang, X.25, v.v.	Røle khung, vòng mã thông báo, Ethernet, ATM, v.v.






- 5.2. Điều khiển luồng dữ liệu
- 5.2.1 Giới thiệu

# ĐIỀU KIỂN LUÔNG DỮ LIỆU?

#### \* Giả thuyết:

- Mạng không kiểm soát.
- Môi trường truyền không có lỗi.
- Khi gói tin bị mất, phía phát phải thực hiện phát lại.



- · Là kỹ thuật nhằm đảm bảo bên phát không làm tràn dữ liệu bên nhận
- Là kỹ thuật nhằm hạn chế tắc nghẽn và mất mát thông tin

5.2. Điều khiển luồng dữ liệu

5.2.2 Khái niệm

Điều khiển luồng là cơ chế nhằm đảm bảo việc truyền tin bên phát không vượt quá khả năng xử lý của bên thu

PHÂN LOẠI

Điều khiển luồng theo kiểu dừng và đợi (Stop and wait)


Điều khiển luồng theo kiểu cửa sổ trượt (Sliding window).

- 5.2. Điều khiển luồng dữ liệu
- 5.2.3. Điều khiển luồng dùng và đợi (Stop and wait)
  - a. Giới thiệu

Cấu trúc thông tin: Thông tin được chia thành các khung tin, dung 1 bít để đánh số TT khung

FO	F1	FO	F1	FO	F1	FO	F1			
----	----	----	----	----	----	----	----	--	--	--


Cách báo nhận thông tin ở máy thu:



#### 5.2. Điều khiển luồng dữ liệu

#### 5.2.3. Điều khiển luồng dùng và đợi (Stop and wait)


#### b. Nguyên tắc hoạt động



- Phía phát, phát 1 khung tin sau đó dừng lại, và đợi báo nhận
- Khi phía thu nhận được 1 khung tin sẽ gửi lại cho phía phát 1 báo nhận ACK
- Khi phía phát nhận ACK, sẽ phát phát khung tin tiếp theo sau đó dừng lại và đợi báo nhận từ phía thu.
- Quá trình truyền được diễn ra tương tự cho đến khi phía phát phát hết khung tin.

- 5.2. Điều khiển luồng dữ liệu
- 5.2.3. Điều khiển luồng dùng và đợi (Stop and wait)
- c. Hiệu suất η<sub>saw</sub>

Tỉ lệ thời gian phía phát PHÁT XONG  $(T_f)$  lượng thông tin trên tổng thời gian cần thiết để TRUYỀN HẾT (T) (tính từ khi bắt đầu phát tin đến khi nhận được tin đó) lượng thông tin đó



#### 5.2. Điều khiển luồng dữ liệu

#### 5.2.3. Điều khiển luồng dùng và đợi (Stop and wait)

# c. Hiệu suất n<sub>saw</sub>

 $T_f$ : Thời gian **phát xong** một khung tin


 $T_d$ : Thời gian trễ truyền dẫn một khung tin từ phát đến thu

 $T_p$ : Thời gian xử lý một khung tin

 $T_{ACK}$ : Thời gian truyền một ACK

 $T_p$ : Thời gian xử lý một ACK

T: Tổng thời gian truyền hết một khung tin



- 5.2. Điều khiển luồng dữ liệu
- 5.2.3. Điều khiển luồng dùng và đợi (Stop and wait)
- c. Hiệu suất  $\eta_{saw}$

$$\eta_{saw} = \frac{T_f}{T} = \frac{T_f}{T_f + 2T_d + T_p + T_{ACK} + T_{p'}}$$

T<sub>f</sub>: Thời gian **phát xong** một khung tin

T: Tổng thời gian truyền hết một khung tin

$$\eta_{saw} = \frac{T_f}{T_f + 2T_d} = \frac{1}{1 + 2a}$$

$$a = \frac{T_d}{T_f}$$
 Vi:  $T_f = \frac{l}{R}$ ;  $T_d = \frac{d}{v} \Rightarrow a = \frac{d.R}{v.l}$  Lưu ý

Trong đó: 1: là độ dài khung tin (bít)

R: tốc độ truyền tin qua kênh (bps)

d : là cự ly truyền giữa 2 trạm (m)

v: là vận tốc truyền sóng điện từ (m/s) ( $c = 3.10^8 \text{m/s}$ ;  $v = 2.10^8 \text{m/s}$ ).

$$\eta_{saw} = \frac{1}{1 + 2\frac{d.R}{v.l}}$$

# BÀI TẬP VỀ NHÀ

**BT** 5.1 Tính hiệu suất kỹ thuật điều khiển luồng theo kiểu dừng và đợi cho tuyến truyền thông tin vệ tinh. Giải thiết khoảng cách từ vệ tinh tới mặt đất là 36.000 Km, vận tốc truyền sóng trong không khí là  $3x10^8$ m/s, tốc độ truyền tin là 56 Kbps, khung có kích thước là 4000 bits.


**BT** 5.2 Tính hiệu suất kỹ thuật điều khiển luồng theo kiểu dừng và đợi trong mạng LAN với khoảng cách giữa 2 trạm là 100 m, vận tốc truyền sóng trên cáp đồng là  $2x10^8$ m/s, tốc độ truyền tin là 10 Mbps, khung có kích thước là 500 bits.

- 5.2. Điều khiển luồng dữ liệu
- 5.2.4. Điều khiển luồng cửa số trượt (sliding window)
  - a. Giới thiệu

Sử dụng k bit đánh STT khung tin




Chọn kích thước cửa sổ




W = 6


Phát 1 khung tin




Phát 2 khung tin



Nhận 1 ACK



Nhận 2 ACK




#### 5.2. Điều khiển luồng dữ liệu

# 5.2.4. Điều khiển luồng cửa sổ trượt (sliding window).

#### b. Nguyên tắc hoạt động

- Bên phát phát liên tiếp W khung tin trước khi được nhận báo nhận.
- Phát xong 1 khung tin, kích thước cửa sổ giảm 1 (W-1)
- Nhận được báo nhận ACK kích thước cửa sổ tăng lên 1 (W+1)
- W > 0: tiếp tục phát tin.
- W = 0: dùng phát tin.
- Do phía phát được phép phát nhiều hơn 1 khung tin nên cần có cơ chế đánh số thứ tự cho các khung tin.
  Dùng k bít để đánh số thứ tự cho các khung tin thì: 0 ≤ W ≤ 2<sup>k</sup>-1 ???




- 5.2. Điều khiển luồng dữ liệu
- 5.2.4. Điều khiển luồng cửa số trượt (sliding window)
  - c. Hiệu suất  $\eta_{SW}$
- Theo điều khiển luồng dừng và đợi:

$$a = \frac{T_{cl}}{T_{f}}$$

- Chuẩn hóa thời gian:
- -Thời gian phát một khung tin  $T_f = 1$  đơn vị thời gian (1 giây).
- -Thời gian trễ truyền dẫn  $T_d = a \ \textit{don vị thời}$  gian  $(a \ giây)$ .
- Gọi  $t_0$  là thời điểm phía phát phát khung tin đầu tiên  $F_0$ .

$$\eta_{sw} = \frac{nT_f}{T} = \frac{n}{T}$$

n: Số khung được phát đi trong thời gian T





- 5.2. Điều khiển luồng dữ liệu
- 5.2.4. Điều khiển luồng cửa số trượt (sliding window) c. Hiệu suất  $\eta_{SW}$
- Nếu W < 2a + 1: Bên phát đã phát hết W khung tin nhưng  $ACK_1$  vẫn chưa nhận được: n = W

$$\eta_{SW} = \frac{W}{2a+1}$$

• Nếu W  $\geq$  2a+1: Bên phát chưa phát hết W khung tin nhưng đã nhận được  $ACK_1$ . Bên phát vẫn tiếp tục phát tin mà không dừng. Chu trình chỉ hoàn thành khi W=0: n=2a+1

 $\eta_{SN} = 1$ 





$$\eta_{SW} = \begin{cases} \frac{W}{2a+1} & \text{Neu: } W < 2a+1\\ 1 & \text{Neu: } W \ge 2a+1 \end{cases}$$

# CHƯƠNG 5: ĐIỀU KHIỂN LIÊN KẾT DỮ LIỆU 5.2. Điều khiển luồng dữ liệu

#### TỔNG KẾT

NộI dung	Stop and wait	Sliding window		
Đặc điểm	Hiệu quả kém vì chỉ có một khung tin được truyền tại một thời điểm			
Độ tin cậy	Cao			
Hiệu suất	Thấp	Cao		

#### 5.3. Kiểm soát lỗi

#### 5.3.2 Phương pháp phát hiện lỗi

- Dùng phương pháp kiểm tra mã dư vòng CRC
- Nguyên tắc:

# Bên phát:

- + Bước 1: Chọn thông báo cần phát đi M(x)
- + Bước 2: Chọn đa thức sinh G(x) có bậc n
- + Bước 3: Tính  $\frac{M \times .x^n}{G(x)} = Q \times + \frac{R(x)}{G(x)}$  lấy phần dư (XOR)
- + Buốc 4: Tính T  $x = M \times .x^n + R(x)$

T(x) chính là thông báo cần phát đi.

#### Bên thu:

- + Bước 1: Chuỗi bit thu được là T'(x)
- + Bước 2: Tính

$$\frac{T' x}{G x} = Q' x + \frac{R' x}{G x}$$

+ Bước 3: Kiểm tra dư R'(x)

Nếu R'(x) = 0 thì T'(x) là không bị sai.

Nếu R'  $(x) \neq 0$  thì T'(x) nhận được là bị sai

# VÍ DŲ 5.1

Sử dụng đa thức sinh  $G(x) = x^5 + x^4 + x^2 + 1$  trong việc kiểm tra lỗi. Hãy tính chuỗi bít phát đi nếu thông báo cần truyền là 1010.1010.1010.

# **VÍ DŲ 5.2**

# BÀI TẬP VỀ NHÀ

**BT 5.3** Chuỗi bit bên phát truyền đi 1101011011 sử dụng đa thức sinh  $G(x) = x^4 + x + 1$  trong việc kiểm tra lỗi. Hãy tìm chuỗi bít phát đi.


**BT** 5.4 Chuỗi bít nhận được bên thu 11101110111011101110 sử dụng đa thức sinh G(x) = x5 + x4 + x2 + 1 trong việc kiểm tra lỗi. Hãy kiểm tra chuỗi bít nhận được đúng/sai?

**BT** 5.5 Dữ liệu cần truyền là 110101, sử dụng phương pháp kiểm tra mã dư vòng CRC, đa thức sinh  $x^5 + x^4 + x^2 + 1$ . Đa thức nào tương ứng với chuỗi bít được truyền?

#### 5.3. Kiểm soát lỗi

#### 5.3.1 Khái niệm

- Là thực hiện việc điều khiển luồng trong môi trường có lỗi.
- Muốn kiểm soát lỗi thì trước tiên phải: phát hiện lỗi → sửa lỗi.



- 5.3. Kiểm soát lỗi
- 5.3.3 Các kỹ thuật tự động phát lại (ARQ-Automatic Repeater reQuest)

- •ARQ dừng và đợi (Stop and Wait ARQ)
- •ARQ trở lại N (Go back N ARQ)
- •ARQ phát lại có lựa chọn (Selective repeat ARQ)

- 5.3. Kiểm soát lỗi
- 5.3.3 Các kỹ thuật tự động phát lại (ARQ)

ARQ dùng và đợi (Stop and Wait ARQ)

#### Nguyên tắc hoạt động

Dựa trên nguyên lý của kỹ thuật điều khiển luồng theo kiểu dừng và đợi:


- Khi không có lỗi, phía thu gửi ACK bình thường cho phía phát.
- Khi nhận được 1 khung tin bị sai, phía thu sẽ gửi cho phía phát 1 NAK, đồng thời hủy khung tin

bị sai vừa nhận được.

• Khi nhận được NAK phía phát thực hiện phát lại khung tin đã phát trước đó.


5.3. Kiểm soát lỗi

5.3.3 Các kỹ thuật tự động phát lại (ARQ) ARQ dừng và đợi (Stop and Wait ARQ)



5.3. Kiểm soát lỗi

5.3.3 Các kỹ thuật tự động phát lại (ARQ)



#### 5.3. Kiểm soát lỗi

#### 5.3.3 Các kỹ thuật tự động phát lại (ARQ)

ARQ dùng và đợi (Stop and Wait ARQ)

#### <u>Hiệu suất</u> η<sub>SAW-ARQ</sub>

- Gọi  $P_b$  là xác suất lỗi bít  $0 \le P_b \le 1$ .
- Gọi  $P_f$  là xác suất lỗi khung tin :  $P_f \approx l.~P_b$ , với l là độ dài khung tin.
- Nếu gọi  $N_r$  ( $1 \le N_r \le \infty$ ) là số khung tin trung bình phải truyền cho đến khi truyền thành công.
- Hiệu suất thực tế:  $\eta_{\text{thuc te}} = \frac{\eta_{\text{lý tuong}}}{N_r}$
- Do đó:  $\eta_{SAWARQ} = \frac{\eta_{SAW}}{N_r} = \frac{1}{1+2a . N_r}$

#### Tính N<sub>r</sub>:

- Giả sử phía phát cần truyền khung tin lần thứ i mới thành công  $(1 \le i \le \infty)$
- Xác suất truyền đúng khung tin ở lần i:  $P(i) = P_f^{i-1}(1 P_f)$
- Số khung tin phải truyền cho đến lần thứ i là f(i)
- = i (khung tin).
- Ta có:  $N_r = \sum_{i=1}^{\infty} f(i) P(i) = \frac{1}{1 P_f}$ 
  - $\eta_{SAW-ARQ} = \frac{1 P_f}{1 + 2\epsilon}$

## VÍ DŲ 5.3

Tính hiệu suất hoạt động của kỹ thuật ARQ dừng và đợi khi cho các thông số sau: đường truyền giữa hai trạm có dài 1000 m, tốc độ truyền dữ liệu của đường truyền 20 Mb/s, tốc độ truyền sóng điện từ trên đường dây  $2.10^8$  m/s, tỉ lệ lỗi bít là  $4.10^{-10}$ , kích thước khung tin là 250 byte.

# BÀI TẬP VỀ NHÀ

**BT 5.6** Tính tỉ số giữa thời gian trễ truyền dẫn trên thời gian phát tin khi cho thông số sau: đường truyền giữa hai trạm có chiều dài 1000 m, tốc độ truyền dữ liệu của đường truyền 10 Mb/s, tốc độ truyền sóng điện từ trên đường dây 2.10<sup>8</sup> m/s, tỉ lệ lỗi bít 4. 10<sup>-8</sup>, kích thước khung tin 250 byte.

**BT5.7** Tính hiệu suất hoạt động của kỹ thuật Stop and Wait - ARQ khi cho các thông số sau: Tốc độ của Modem 56 Kbps và độ trễ truyền dẫn 10 ms kích thước khung tin là 512 Byte; tỉ lệ lỗi bit là  $10^{-4}$ .

- 5.3. Kiểm soát lỗi
- 5.3.3 Các kỹ thuật tự động phát lại (ARQ)

ARQ trở lại N (Go back N ARQ)

#### Nguyên tắc hoạt động

Dựa trên nguyên lý kỹ thuật điều khiển luồng theo kiểu cửa sổ trượt

- Khi không có lỗi phía thu gửi ACK bình thường cho phía phát.
- Khi phía thu phát hiện 1 khung tin nào đó bị sai thì phía thu sẽ gửi 1 NAK, đồng thời hủy tất cả các khung tin tính từ khung tin bị sai trở đi.
- Khi phía phát nhận được NAK sẽ thực hiện phát lại các khung tin tính từ khung tin vừa phát tính từ khung tin bị sai.

- 5.3. Kiểm soát lỗi
- 5.3.3 Các kỹ thuật tự động phát lại (ARQ)

ARQ trở lại N (Go back N ARQ)

- Trường hợp 1: Lỗi khung tin: 3 khả năng xảy ra.
  - Khả năng 1: Khung tin thứ i bị lỗi và phía thu nhận đúng khung tin i-1 trở về trước.
  - Khả năng 2: Khung tin i bị mất trên đường truyền và khung tin i+1 đã nhận được ở bên thu.
  - Khả năng 3: Khung tin i bị mất trên đường truyền và phía phát không phát thêm 1 khung tin nào nữa.

5.3. Kiểm soát lỗi


5.3.3 Các kỹ thuật tự động phát lạ<u>i (ARQ)</u>

ARQ trở lại N (Go back N ARQ)

Dùng k = 3 bít để đánh số thứ tự cho các khung tin, W=6

Trường họp 1: Lỗi khung tin

Khả năng 1: Khung tin thứ i bị lỗi và phía thu nhận đúng khung tin i-1 trở về trước.




- 5.4. Kiểm soát lỗi
- 5.4.3 Các kỹ thuật tự động phát lại (ARQ)

ARQ trở lại N

#### Trường họp 1: Lỗi khung tin

Khả năng 2: Khung tin i bị mất trên đường truyền và khung tin i+1 đã nhận được




- 5.3. Kiểm soát lỗi
- 5.3.3 Các kỹ thuật tự động phát lại (ARQ)

ARQ trở lại N

#### Trường họp 1: Lỗi khung tin

Khả năng 3: Khung tin i bị mất trên đường truyền và phía phát không phát thêm khung tin nào nữa.



- 5.3. Kiểm soát lỗi
- 5.3.3 Các kỹ thuật tự động phát lại (ARQ)

ARQ trở lại N (Go back N ARQ)

• Trường hợp 2: ACK bị mất trên đường truyền. Có 2 khả năng xảy ra.

Phía phát gửi  $ACK_{i+1}$  để báo nhận đúng cho khung tin i và  $ACK_{i+1}$  bị mất trên đường truyền.

- Khả năng 1: Trước time-out của khung tin xảy ra mà bên phát nhận được  $ACK_{i+n}$  ( $n \ge 2$ ).
- Khả năng 2: Sau time-out của khung tin xảy ra mà bên phát không nhận được  $\mbox{ACK}_{i+n}$  (n $\geq$
- 2) nào.


5.3. Kiểm soát lỗi

5.3.3 Các kỹ thuật tự động phát lại (ARQ)

ARQ trở lại N

Trường họp 2: ACK bị mất trên đường truyền.

Khả năng 1: Bên phát nhận được  $ACK_{i+n}$   $(n\geq 2)$  trước time\_out của khung tin




- 5.3. Kiểm soát lỗi
- 5.3.3 Các kỹ thuật tự động phát lại (ARQ)

ARQ trở lại N

Trường họp 2: ACK bị mất trên đường truyền


Khả năng 2: Sau time-out của khung tin xảy ra mà bên phát không nhận được  $ACK_{i+n}$  ( $n\geq 2$ ) nào.



- 5.3. Kiểm soát lỗi
- 5.3.3 Các kỹ thuật tự động phát lại (ARQ)


ARQ trở lại N


Trường họp 3: NAK bị mất trên đường truyền





## VÍ DŲ 5.3


Khi truyền theo ARQ trở lại N thực hiện truyền tin cho các trường hợp lỗi xảy ra sau đây. Hãy vẽ và giải thích các trường hợp.











k = 3 bit, W = 7

- 5.3. Kiểm soát lỗi
- 5.3.3 Các kỹ thuật tự động phát lại (ARQ)

ARQ trở lại N (Go back N ARQ)

$$\textit{Hiệu suất} \qquad \eta_{GBN\_ARQ} = \begin{cases} \frac{W}{(2a+1)N_r} & \text{Neu: } W < 2a+1 \\ \frac{1}{N_r} & \text{Neu: } W \ge 2a+1 \end{cases}$$

- Nr là số khung tin phải truyền cho đến khi truyền thành công  $(1 \le Nr \le \infty)$
- •Gọi  $P_f$  là xác suất 1 khung tin bị lỗi  $(0 \le P_f \le 1)$
- •Khi có lỗi phía phát sẽ thực hiện phát lại k khung tin  $(1 \le k \le W)$ .
- Giả sử truyền đến lần thứ i mới thành công  $(1 \le i \le \infty)$ .
- Số khung tin phải truyền lại cho đến lần thứ i là:  $f_i = (i-1)k+1$
- Xác suất truyền đúng ở lần thứ i là:  $P(i) = P_f^{i-1}(1 P_f)$

$$N_r = \sum_{i=1}^{\infty} f_i P(i) = \sum_{i=1}^{\infty} \left[ (i-1)k+1 \right] P_f^{i-1} (1-P_f) = 1-k+\frac{k}{1-P_f}$$
 c/n

#### 5.3. Kiểm soát lỗi

#### 5.3.3 Các kỹ thuật tự động phát lại (ARQ)


Hiệu suất:  $\eta_{GBR-ARQ}$ 

Tính k:

- Giả sử phía phát luôn đủ dữ liệu để phát và chỉ dừng lại khi W=0.
- Nếu W < 2a+1: Khi phía phát phát xong W khung thì NAK (ACK) mới đến được bên phát, do đó: k = W.
- Nếu W  $\geq$  2a+1: Khi NAK(ACK) đến được bên phát thì bên phát phát đi  $\approx$  2a+1 khung. Do đó: k  $\approx$  2a+1.

$$N_r = egin{cases} rac{1 - P_f + W.P_f}{1 - P_f}; W < 2a + 1 \ rac{1 + 2a.P_f}{1 - P_f}; W \geq 2a + 1 \end{cases}$$

ARQ trở lại N



$$\eta_{GBR-ARQ} = \begin{cases} \frac{W \ 1 - P_f}{1 + 2a \ 1 - P_f + W.P_f}; W < 2a + 1\\ \frac{1 - P_f}{1 + 2aP_f}; W \ge 2a + 1 \end{cases}$$

### VÍ DŲ 5.3

Tính hiệu suất hoạt động của kỹ thuật ARQ trở lại N với kích thước cửa sổ là 10. Một kênh truyền hữu tuyến có tốc độ truyền 30 Mbps có cự ly truyền giữa hai trạm là 200 Km, tỉ lệ lỗi bit BER =  $4.10^{-6}$ , kích thước khung tin là 250 byte.

- 5.3. Kiểm soát lỗi
- 5.3.3 Các kỹ thuật tự động phát lại (ARQ)

ARQ phát lại có lựa chọn (Selective repeat ARQ)


## Nguyên tắc hoạt động.

- Dựa trên nguyên lý điều khiển luồng theo kiểu cửa số trượt.
- Khi không có lỗi phía thu gửi ACK bình thường cho phía phát.
- Khi phía thu phát hiện 1 khung tin sai, sẽ gửi 1 NAK báo lỗi khung tin bị sai đó đồng thời hủy khung tin bị sai vừa nhận được.
- Phía phát nhận được NAK sẽ phát lại khung tin có số hiệu tương ứng khung tin vừa nhận được.

- 5.3. Kiểm soát lỗi
- 5.3.3 Các kỹ thuật tự động phát lại (ARQ)

ARQ phát lại có lựa chọn (Selective repeat ARQ)

Ví dụ: dùng k=3 bít để đánh số thứ tự cho các khung tin. W=6



- 5.3. Kiểm soát lỗi
- 5.3.3 Các kỹ thuật tự động phát lại (ARQ)

ARQ phát lại có lựa chọn (Selective repeat ARQ)

Hiệu suất 
$$\eta_{SR\_ARQ}$$

Tính tương tự kỹ thuật ARQ trở lại N thay k=1.

• Ta có: 
$$N_r = \frac{1}{1 - P_f}$$

$$\eta_{SR\_ARQ} = \begin{cases} \frac{(1 - P_f)}{1 + 2a} & New \ W < 1 + 2a \\ 1 - P_f & New \ W < 1 + 2a \end{cases}$$

Cải thiện hiệu suất, thêm kỹ thuật chèn

### VÍ DŲ 5.4

Tính hiệu suất hoạt động của kỹ thuật ARQ phát lại có lựa chọn với kích thước cửa sổ là 10. Một kênh truyền hữu tuyến có tốc độ truyền 30 Mbps có cự ly truyền giữa hai trạm là 200 Km, tỉ lệ lỗi bit BER =  $4.10^{-6}$ , kích thước khung tin là 250 byte.

# BÀI TẬP VỀ NHÀ

#### **BT 5.8**

Tính hiệu suất hoạt động của kỹ thuật ARQ trở lại N với kích thước cửa sổ là 7. Một kênh truyền hữu tuyến có tốc độ truyền 30 Mbps có cự ly truyền giữa hai trạm là 200 Km, tỉ lệ lỗi bit BER =  $4.\ 10^{-6}$ , kích thước khung tin là 125 byte.

#### **BT 5.9**

Tính hiệu suất hoạt động của kỹ thuật ARQ phát lại có lựa chọn với kích thước cửa sổ là 9. Một kênh truyền hữu tuyến có tốc độ truyền 30 Mbps có cự ly truyền giữa hai trạm là 200 Km, tỉ lệ lỗi bit BER =  $4.\ 10^{-6}$ , kích thước khung tin là 125 byte.

TỰ ĐỌC

5.5. Điều khiển liên kết dữ liệu dung giao thức HDLC (High-Level Data Link Control)

#### 5.5.1 Đặc điểm của giao thức HDLC

- Giao thức HDLC là giao thức liên kết dữ liệu mức cao, tầng 2-liên kết dữ liệu
- HDLC là giao thức chuẩn hóa quốc tế theo quy chuẩn ISO dung cho liên kết điểm –điểm và đa điểm
- Hỗ trợ hoạt động ở chế độ trong suốt, song công hoàn toàn, là giao thức hướng bít
- Dùng trong các mạng đa điểm và các mạng máy tính
- Hoạt động ở chế độ half –duplex và full-duplex
- Liên kết điểm nối điểm hoặc đa điểm
- Điều khiển lỗi "continuous RQ"
- Hiệu quả và độ tin cậy cao
- Truyền dẫn đồng bộ

TỰ ĐỌC

5.5. Điều khiển liên kết dữ liệu dung giao thức HDLC (High-Level Data Link Control)


#### 5.5.1 Cấu hình mạng giao thức HDLC


HDLC được định nghĩa 3 loại trạm:

- Trạm sơ cấp: Kiểm tra các thao tác trên đường nối. Frame do sơ cấp cung cấp là các frames điều khiển
- Trạm thứ cấp: Hoạt động dưới sự điều khiển của sơ cấp. Frame do trạm thứ cấp phát ra là **trả lời**
- Trạm tổ hợp: tổ hợp của sơ cấp và thứ cấp vừa có thể phát ra điều kiện và trả lời.

#### HDLC được định nghĩa 2 cấu hình:

- Không đối xứng: dụng trong điểm –điểm và đa điểm. Cấu hình gồm 1 sơ cấp và 1 thứ cấp, sử dụng full duplex hoặc haf duplex
- Đối xứng: dụng trong điểm –điểm và đa điểm. Cấu hình gồm 2 tổ hợp, sử dụng full duplex hoặc half duplex






TỰ ĐỌC

5.5. Điều khiển liên kết dữ liệu dung giao thức HDLC (High-Level Data Link Control)


#### 5.5.2 Cấu hình của giao thức HDLC



TỰ ĐỌC

5.5. Điều khiển liên kết dữ liệu dung giao thức HDLC (High-Level Data Link Control)

#### 5.5.3 Các loại khung HDLC thông qua trường điều khiển




N(S) = Send sequence number N(R) = Receive sequence number S = Supervisory function bits M = Unnumbered function bits P/F = Poll/final bit

(c) 8-bit control field format

I-Frame: Mang thông tin hoặc số liệu

S-Frame: Dùng điều khiển luồng và điều khiển lỗi

U-Frame: Dùng thiết lập liên kết hoặc xóa kết nối



(d) 16-bit control field format


:h



5.5. Điều khiển liên kết dữ liệu dung giao thức HDLC (High-Level Data Link Control)

#### 5.5.2 Cấu trúc khung tin HDLC

• Tất cả thông tin truyền đều trong frame và một frame đơn giản sắp xếp cho tất cả loại dữ liệu và sự trao đổi điều khiển



- Flag: 8 bits (01111110)
- ADD: một byte. (Trong DHLC mở rộng vùng Add có nhiều byte)
- Control: 8, 16 bits. (Trong DHLC mở rộng vùng C có 16 bits)
- FCS (Frame check Se quence): 16 hoặc 32 bits tùy yêu cầu sử dụng CRC
- Vùng Flag, Add, Control trước dữ liệu được coi là header. Vùng FCS, Flag sau dữ liệu được coi là phần kết thúc.