Chương 5: Thiết kế bộ lọc số FIR

TS. Trần Văn Hưng Bộ môn: Kỹ thuật điện tử (P502-A6) Email: hungtv ktdt@utc.edu.vn

Nội dung

- 5.1 Giới thiệu thiết kế
- 5.2 Các đặc tính của bộ lọc số FIR
- 5.3 Thiết kế bộ lọc FIR bằng pp cửa sổ
- 5.4 Thiết kế bộ lọc FIR bằng pp lấy mẫu tần số
- 5.5 Thiết kế bộ lọc FIR bằng pp gợn sóng đều
- 5.6 Thiết kế và mô phỏng các bộ lọc số FIR

Nội dung

1.1 Các đặc tính của bộ lọc

- 1.2 Thiết kế bộ lọc số FIR
- 1.3 Thiết kế bộ lọc số IIR

Khái niệm lọc số và bộ lọc số

* Khái niệm lọc số và bộ lọc số

Lọc số: các thao tác của xử lý dùng để biến dạng sự phân bố tần số của các thành phần của một tín hiệu theo các chỉ tiêu đã cho nhờ một hệ thống số


▶ Bộ lọc số: là một hệ thống làm biến dạng sự phân bố tần số của các thành phần của một tín hiệu theo các chỉ tiêu cho trước.

❖ Các giai đoạn của quá trình tổng hợp lọc số:

- 1. Xác định h(n) sao cho thỏa mãn các chỉ tiêu kỹ thuật đề ra
- 2. Lượng tử hóa các thông số bộ lọc
- 3. Kiểm tra, chạy thử trên máy tính

1.1 Các đặc tính của bộ lọc

❖ Nhắc lại các bộ lọc lý tưởng:



1.1 Các đặc tính của bộ lọc

Bộ lọc thông thấp:

• Đáp ứng tần số:

$$H_{lp}(e^{j\omega}) = \begin{cases} e^{-j\alpha\omega} & -\omega_c \le \omega \le \omega_c \\ 0 & \omega \text{ còn lại} \end{cases} \quad (-\pi \le \omega \le \pi)$$

■ Đáp ứng xung:

$$h_{lp}(n) = \frac{\omega_c}{\pi} \frac{\sin \omega_c(n-\alpha)}{\omega_c(n-\alpha)}$$

➢ Bộ lọc thông cao:

$$H_{hp}(e^{j\omega}) = \begin{cases} e^{-j\alpha\omega} & \begin{cases} -\pi \le \omega \le -\omega_c \\ \omega_c \le \omega \le \pi \end{cases} & (-\pi \le \omega \le \pi) \\ 0 & \omega \text{ còn lại} \end{cases}$$

$$h_{hp}(n) = \delta(n-\alpha) - \frac{\omega_c}{\pi} \frac{\sin \omega_c(n-\alpha)}{\omega_c(n-\alpha)}$$

1.1 Các đặc tính của bộ lọc

Bộ lọc thông dải:

$$|H_{bp}(e^{j\omega})| = \begin{cases} e^{-j\alpha\omega} & \begin{cases} -\omega_{c2} \le \omega \le -\omega_{c1} \\ \omega_{c1} \le \omega \le \omega_{c2} \end{cases} & (-\pi \le \omega \le \pi) \\ 0 & \omega \text{ còn lại} \end{cases}$$

$$h_{bp}(n) = \frac{\omega_{c2}}{\pi} \frac{\sin \omega_{c2}(n-\alpha)}{\omega_{c2}(n-\alpha)} - \frac{\omega_{c1}}{\pi} \frac{\sin \omega_{c1}(n-\alpha)}{\omega_{c1}(n-\alpha)}$$


Bộ lọc chắn dải:

$$H_{bs}(e^{j\omega}) = \begin{cases} e^{-j\alpha\omega} & \begin{cases} -\pi \le \omega \le -\omega_{c2} \\ -\omega_{c1} \le \omega \le \omega_{c1} \end{cases} & (-\pi \le \omega \le \pi) \\ 0 & \omega \text{ còn lại} \end{cases}$$

$$h_{bs}(n) = \delta(n - \alpha) - \frac{\omega_{c2}}{\pi} \frac{\sin \omega_{c2}(n - \alpha)}{\omega_{c2}(n - \alpha)} + \frac{\omega_{c1}}{\pi} \frac{\sin \omega_{c1}(n - \alpha)}{\omega_{c1}(n - \alpha)}$$

1.1 Các đặc tính của bộ lọc

❖ Các tham số của bộ lọc thực tế:



Có 4 tham số chính:

 δ_{p} : độ gợn sóng ở dải thông δ_s : độ gọn sóng ở dải chắn ω_p : tần số giới hạn (biên tần) dải thông

 ω_s : tần số giới han (biên tần) dải chắn

$$\Delta\omega = |\omega_p - \omega_s|$$

Dải thông: $1 - \delta_p \le |H(e^{j\omega})| \le 1 + \delta_p$; $|\omega| \le \omega_p$

Dải chặn: $|H(e^{j\omega})| \le \delta_s; \quad \omega_s \le |\omega| \le \pi$

√ Độ gợn sóng ở dải thông theo dB:

√ Độ suy giảm dải chặn theo dB:

$$R_p = -20log_{10} \frac{1 - \delta_p}{1 + \delta_p} \qquad A_s = -20log_{10} \frac{\delta_s}{1 + \delta_p} \approx -20log_{10} \delta_s$$

1.1 Các đặc tính của bộ lọc

❖ Các tham số của bộ lọc thực tế:

Các giá trị δ_p và δ_s cũng được tính theo

$$\delta_p = \frac{10^{R_p/20} - 1}{10^{R_p/20} + 1} \qquad (\delta_p << 1)$$

$$\delta_s = (1 + \delta_p) 10^{A_s/20} \approx 10^{-A_s/20}$$

❖ Chú ý:

- Đối với các bộ lọc số thông cao, thông dải và chắn dải có các tham số kỹ thuật
- Để thực hiện bộ lọc dễ dàng hơn và với giá thành rẻ hơn thì số phần tử của bộ lọc phải là ít nhất, và để giảm thời gian tính toán trong quá trình lọc thì một bộ lọc tốt nhất sẽ là bộ lọc có bậc nhỏ nhất.
- R_p và A_s là số dương, bộ lọc được thiết kế tốt, thường R_p ≈ 0 và A_s >> 1
 Biên tần dải thông và biên tần dải chặn đều cho bằng đơn vị Hz

$$\omega_p = 2\pi \frac{F_{pass}}{F_s}; \omega_s = 2\pi \frac{F_{stop}}{F_s}$$

Nội dung

1.1 Các đặc tính của bô loc

1.2 Thiết kế bộ lọc số FIR

1.3 Thiết kế bộ lọc số IIR

Bộ lọc số FIR

- ❖ Bộ lọc số FIR (Finite Impulse Response Filter)
 - Hàm truyền đạt:

$$H(z) = \sum_{n=0}^{N-1} h(n)Z^{-n} = h(0) + h(1)Z^{-1} + \dots + h(N-1)Z^{N-1}$$

$$L[h(n)] = [0, N-1] = N$$

Đáp ứng tần số:

$$H(e^{j\omega}) = \sum_{n=0}^{N-1} h(n)e^{-j\omega n}$$

= $\sum_{n=0}^{N-1} h(n)\cos \omega n + j(-1)\sum_{n=0}^{N-1} h(n)\sin \omega n$

Hoặc là:
$$H(e^{j\omega}) = |H(e^{j\omega})|e^{j\varphi(\omega)}$$
 $\varphi(\omega) = arg[H(e^{j\omega})]$

Bô loc số FIR

- ❖ Với bô loc FIR pha tuyến tính, có nghĩa đáp ứng pha tần số là một hàm số bậc nhất theo tần số, tương đương với thực hiện việc trễ hàm đáp ứng xung ở miền thời gian. Khi một hệ thống có pha tuyến tính, trễ nhóm (group delay) là một hằng số, có ưu điểm là các thành phần tần số khác nhau của tín hiệu tai đầu vào có cùng thời gian trễ như nhau sau khi cho qua hệ thống tại đầu ra.
- ❖ Hàm đáp ứng pha tần số của bô loc FIR có dang như sau:

$$\theta(\omega) = \beta - \alpha\omega$$
$$\alpha = -\frac{\mathrm{d}\theta(\omega)}{\mathrm{d}\omega}$$

 $\begin{aligned} \omega) &= \beta - \alpha \omega \\ \alpha &= -\frac{\mathrm{d}\theta(\omega)}{\mathrm{d}\omega} \end{aligned}$ Với α và β là các hằng số, và α được gọi là thời gian truyền lan của tín hiệu qua bộ lọc:

$$H(e^{j\omega}) = A(e^{j\omega})e^{j\theta(\omega)}$$

Trường hợp 1:
$$\beta = 0 \rightarrow \theta(\omega) = -\alpha\omega$$
, với $-\pi \le \omega \le \pi$

Trường hợp 2:
$$\beta \neq 0 \rightarrow \theta(\omega) = \beta - \alpha \omega,$$
 với $-\pi \leq \omega \leq \pi$

Bộ lọc số FIR

Trường hợp 1: $\beta = 0 \rightarrow \theta(\omega) = -\alpha\omega$, với $-\pi \le \omega \le \pi$

$$H(e^{j\omega}) = \sum_{n=0}^{N-1} h(n)e^{-j\omega n} = \sum_{n=0}^{N-1} h(n)(\cos \omega n - j\sin \omega n)$$
$$= \sum_{n=0}^{N-1} h(n)\cos \omega n - j\sum_{n=0}^{N-1} h(n)\sin \omega n$$

Ngoài ra, đáp ứng tần số có thể được tính:

$$\begin{split} H(e^{j\omega}) &= A(e^{j\omega}).e^{j\theta(\omega)} = A(e^{j\omega}).e^{-j\alpha\omega} \\ &= A(e^{j\omega})\cos\alpha\omega - jA(e^{j\omega})\sin\alpha\omega \end{split}$$



$$A(e^{j\omega})\cos\alpha\omega = \sum_{n=0}^{N-1} h(n)\cos\omega n$$

$$A(e^{j\omega})\sin\alpha\omega = \sum_{n=0}^{N-1} h(n)\sin\omega n$$

$$tg\alpha\omega = \frac{\sum_{n=0}^{N-1} h(n)\sin\omega n}{\sum_{n=0}^{N-1} h(n)\cos\omega n}$$

Bô loc số FIR



$$\alpha = \frac{N-1}{2}$$

$$h(n) = h(N-1-n); 0 \le n \le N-1$$
Khi đó:

- Giá trị $\alpha = (N-1)/2$ được gọi là tâm đối xứng
- Khi $\theta(\omega) = -\alpha \omega$ và N lẻ, ta có bô loc số FIR loai 1
- Khi $\theta(\omega) = -\alpha \omega$ và N chẵn, ta có bộ lọc số FIR loại 2

Trường hợp 2: $\beta \neq 0 \rightarrow \theta(\omega) = \beta - \alpha \omega$, với $-\pi \leq \omega \leq \pi$

$$\alpha = \frac{N-1}{2} \qquad \beta = \pm \frac{\pi}{2}$$

$$h(n) = -h(N-1-n); 0 \le n \le N-1$$

Khi đó:

- Giá trị $\alpha = (N-1)/2$ được gọi là tâm phản đối xứng
- Khi $\theta(\omega) = \beta \alpha \omega$ và N lẻ, ta có bộ lọc số FIR loại 3
- Khi $\theta(\omega) = \beta \alpha \omega$ và N chẵn, ta có bộ lọc số FIR loại 4

Bộ lọc số FIR


Ví dụ: Vẽ đồ thị h(n) của lọc số FIR có pha tuyến tính: $\theta(\omega) = -\alpha \omega$


- a) N=7; h(0)=1; h(1)=2; h(2)=3; h(3)=4
- b) N=6; h(0)=1; h(1)=2; h(2)=3

Tâm đối xứng:
$$\alpha = \frac{N-1}{2} = 3$$

 $h(n) = h(6-n)$
 $h(0) = h(6) = 1$; $h(1) = h(5) = 2$
 $h(2) = h(4) = 3$

Tâm đối xứng: $\alpha = \frac{N-1}{2} = 2,5$ h(n) = h(5-n) h(0) = h(5) = 1; h(1) = h(4) = 2;h(2) = h(3) = 3





Hãy vẽ sơ đồ dạng trực tiếp, dạng pha tuyến tính của các bộ lọc FIR này?

1.2 Thiết kế bộ lọc số FIR

- ❖ Phương pháp cửa sổ
- Phương pháp lấy mẫu trên miền tần số
- Phương pháp thiết kế gợn sóng đều tối ưu

Phương pháp cửa sổ

- ❖ Các bước chính của pp cửa sổ thiết kế bộ lọc FIR:
 - B1: Chuẩn hóa các đặc tả bởi Fs nếu cần, xác định $\,\delta_p,\delta_s,\omega_p,\omega_s\,$
 - B2: Chọn cửa sổ để thỏa các đặc tả gợn sóng và suy giảm: w(n)
 - B3: Tính đáp ứng xung của bộ lọc số lý tưởng: $h_d(n)$
 - B4: Tính đáp ứng xung của bộ lọc thiết kế: $h(n) = w(n).h_d(n)$


$$L[w(n)] = N$$

$$L[h_d(n)] = \infty \text{ nên } L[h(n)] = N$$

B5: Thử lại xem có thỏa mãn các chỉ tiêu kỹ thuật không.

Việc thử lại trong miền tần số được thực hiện bằng tích chập trong miền tần số:

$$H(e^{j\omega}) = W(e^{j\omega}) * H_d(e^{j\omega}) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} W(e^{j\omega'}) . H_d(e^{j(\omega-\omega')}) d(\omega')$$



Các loại cửa sổ thông dụng

❖ Cửa sổ chữ nhật:

$$w_R(n) = \begin{cases} 1 & 0 \le n \le M \\ 0 & n \text{ còn lại} \end{cases}$$

❖ Cửa số Hanning:

$$w_{Han}(n) = \begin{cases} 0.5 - 0.5 \cos \frac{2\pi}{N} n & 0 \le n \le N \\ 0 & n \text{ còn lại} \end{cases}$$

❖ Cửa sổ tam giác:

$$w_T(n) = \begin{cases} \frac{2n}{N} & 0 \le n \le \frac{N}{2} \\ 2 - \frac{2n}{N} & \frac{N}{2} < n \le N \\ 0 & n \text{ còn lại} \end{cases}$$

$$w_{Ham}(n) = \begin{cases} 0.54 - 0.46 \cos \frac{2\pi}{N} n & 0 \le n \le N \\ 0 & n \text{ còn lại} \end{cases}$$

Cửa số Hamming:


$$w_{Ham}(n) = \left\{ \begin{array}{ll} 0.54 - 0.46\cos\frac{2\pi}{N}n & 0 \leq n \leq N \\ 0 & n \text{ còn lại} \end{array} \right.$$

❖ Cửa sổ Blackman:

$$w_B(n)_N = \begin{cases} 0.42 - 0.5\cos(\frac{2\pi n}{N} + 0.08\cos(\frac{4\pi n}{N})) & 0 \le n \le N \\ 0 & n \text{ còn lại} \end{cases}$$

Ánh hưởng của cửa sổ lên đáp ứng tần số

- Hai thông số cơ bản của hàm cửa số là biên độ đỉnh bước cạnh (Peak Sidelobe) A và độ rộng bước chính (Mainlobe Width) Δ .
- Hai thông số này càng nhỏ càng tốt. Tuy nhiên khi các cửa sổ có đô dài hữu hạn thì các thông số này không cực tiểu.



Đặc tính của hàm cửa số phố

Có hai tham số đánh giá cửa số là:

- Bề rộng đỉnh trung tâm $\Delta\omega$.
- Tỷ số biên độ đỉnh thứ cấp thứ nhất trên biên độ đỉnh trung tâm. Tỷ số này được đánh giá theo dB như sau:

$$\lambda = 20 \log_{10} \left| \frac{W(e^{j\omega_1})}{W(e^{j0})} \right|$$

Ảnh hưởng của cửa sổ lên đáp ứng tần số

- Độ rộng của búp chính (Main lobe) của cửa sổ tỷ lệ thuận với độ rộng vùng chuyển tiếp giữa dải thông và dải chắn. Do vậy nếu bậc bộ lọc càng lớn thì vùng chuyển tiếp giữa dải thông và dải chắn càng nhỏ.
- Súp phụ (Side lobe) ảnh hưởng đến độ nhấp nhô (Ripples) ở cả dải thông và dải chắn, các búp phụ càng nhấp nhô thì dải thông, dải chắn càng nhấp nhô.
- Chọn cửa sổ như thế nào sẽ ảnh hưởng đến chất lượng của bộ lọc. Với mong muốn bộ lọc có đáp ứng xấp xỉ tốt nhất với đáp ứng của bộ lọc lý tưởng, chúng ta phải chọn cửa sổ với hình dạng và chiều dài N sao cho độ rộng búp chính rất nhỏ và biên độ búp phụ rất nhỏ và bằng phẳng.

Anh hưởng của cửa sổ lên đáp ứng tần số


Khi chiều dài N tăng thì độ rộng búp sóng chính giảm, dẫn tới độ rộng dải chuyển tiếp giảm. Ta có công thức liên hệ sau:

$$N.\Delta\omega = c$$

Δω: Độ rộng dải chuyển tiếpc: Hằng số phụ thuộc vào loại cửa sổ

Các tham số của cửa sổ phổ thông dụng:

STT	Loại cửa số	$\lambda[dB]$	$\Delta\omega_m$	$\Delta\omega$	$\delta_p \approx \delta_s$	$R_p[dB]$	$A_s[dB]$
1	Chữ nhật	-13	$4\pi/N$	$1.8\pi/N$	0.09	0.75	21
2	Tam giác	-25	$8\pi/N$	$6.1\pi/N$	0.05	0.45	26
3	Hanning	-31	$8\pi/N$	$6.2\pi/N$	0.0063	0.055	44
4	Hamming	-41	$8\pi/N$	$6.6\pi/N$	0.0022	0.019	53
5	Blackman	-57	$12\pi/N$	$11\pi/N$	0.0002	0.0017	74



Cửa sổ Kaiser:

❖ Định nghĩa cửa số Kaiser trong miền n:

$$w(n) = \left\{ \begin{array}{ll} \frac{I_0 \left[\beta \sqrt{1 - [(n-\alpha)/\alpha]^2}\right]}{I_0 \left[\beta\right]} & 0 \leq n \leq N \\ 0 & n \text{ còn lại} \end{array} \right.$$

 $\alpha=N/2$ và $I_0(x)$ là hàm Bessel biến dạng loại một, bậc 0

$$I_0(x) = 1 + \sum_{k=1}^{\infty} \left[\frac{1}{k!} \left(\frac{x}{2} \right)^k \right]^2$$

$$\beta = \begin{cases} 0.1102(A_s - 8.7) & A_s > 50dB \\ 0.5842(A_s - 21)^{0.4} + 0.07886(A_s - 21) & 21dB \le A_s \le 50dB \\ 0 & A_s < 21dB \end{cases}$$

Bậc N của bộ lọc:

+ Khi $A_s \ge 21dB$:

$$N = \frac{A_s - 7.95}{2.287\Delta\omega}$$

+ Khi $A_s < 21dB$:

$$N=\frac{1.8\pi}{\Delta\omega}$$

Các bước thiết kế bộ lọc FIR sử dụng cửa sổ Kaiser được thực hiện theo các bước chung như đã nêu ở trên.

Ví dụ 1: Hãy tổng hợp bộ lọc số thông thấp FIR có pha tuyến tính $\theta(\omega) = -\alpha \omega$ sử dụng cửa sổ chữ nhật chiều dài N=9 với các chỉ tiêu kỹ thuật: $\delta_p = \delta_{10}$, $\delta_s = \delta_{20}$, $\omega_p = \omega_{p0}$, $\omega_s = \omega_{s0}$, $\omega_c = \pi/2$. Vẽ sơ đồ bộ lọc.

Bài giải:

Bước 1: Xác đinh các đặc tả của bô loc:

- Loại bộ lọc: thông thấp
- Tần số cắt: $\omega_c = \pi/2$
- Tâm đối xứng tại: $\alpha = (N-1)/2 = 4$

Bước 2: Chon hàm cửa số

Chọn cửa số chữ nhật $w_R(n)$ có chiều dài N =9.

$$w_R(n) = rect(n)_9 = \begin{cases} 1 & 0 \le n \le 8 \\ 0 & n \text{ còn lại} \end{cases}$$

Bước 3: Đáp ứng xung của bộ lọc lý tưởng $h_d(n)$

$$h_d(n) = h_{lp}(n - \alpha) = \frac{\omega_c}{\pi} \frac{\sin \omega_c(n - \alpha)}{\omega_c(n - \alpha)}$$


$$\alpha = 4$$
 và $\omega_c = \pi/2$

$$h_d(n) = \frac{1}{2} \frac{\frac{\pi}{2}(n-4)}{\frac{\pi}{2}(n-4)}$$

Bước 4: Xác định đáp ứng xung của bộ lọc thiết kế:

$$h(n) = w_R(n).h_d(n)$$

Các ví dụ thiết kế bộ lọc FIR bằng PP cửa sổ:



$$h(0) = 0 = h(8)$$
 $h(2) = 0 = h(6)$
 $h(1) = -1/3\pi = h(7)$ $h(3) = 1/\pi = h(5)$

Bước 5: Thử lại xem các hệ số của h(n) có thỏa mãn Giả sử với N=9, các chỉ tiêu kỹ thuật đã thỏa mãn, ta có:

$$\begin{split} h(n) &= -\frac{1}{3\pi}\delta(n-1) + \frac{1}{\pi}\delta(n-3) + \frac{1}{2}\delta(n-4) \\ &\quad + \frac{1}{\pi}\delta(n-5) - \frac{1}{3\pi}\delta(n-7) \end{split}$$


Từ đây viết được phương trình sai phân mô tả hệ thống:

$$y(n) = -\frac{1}{3\pi}x(n-1) + \frac{1}{\pi}x(n-3) + \frac{1}{2}x(n-4)$$

$$+ \frac{1}{\pi}x(n-5) - \frac{1}{3\pi}x(n-7)$$

$$y(n) = -\frac{1}{3\pi}x(n-1) + \frac{1}{\pi}x(n-3) + \frac{1}{2}x(n-4) + \frac{1}{\pi}x(n-5) - \frac{1}{3\pi}x(n-7)$$

Sơ đồ thực hiện hệ thống:



Vẽ sơ đồ dạng trực tiếp, chuyển vị, pha tuyến tính:


Các ví dụ thiết kế bộ lọc FIR bằng PP cửa sổ:

**Ví dụ 2: Thiết kế bộ lọc số thông thấp FIR dùng phương pháp cửa sổ, thỏa mãn yêu cầu sau: $\begin{cases} 0.99 \leq |H(e^{j\omega})| \leq 1.01; & 0 \leq \omega \leq 0.19\pi \\ |H(e^{j\omega})| \leq 0.01; & 0.21\pi \leq \omega \leq \pi \end{cases}$

Bài giải:

Bước 1: Xác định các đặc tả của bộ lọc:

- Loại bộ lọc: thông thấp
- Độ gợn sóng dải thông và dải chặn: $\delta_p = 0.01$ và $\delta_s = 0.01$.



Bước 2: Chọn hàm cửa số

- Độ suy giảm dải chặn:

$$A_s = -20log_{10}\delta_s = -20log_{10}0.01 = 40dB$$

chọn của sổ Hanning có các tham số như sau:

$$\Delta\omega = \frac{6.2\pi}{N}$$

$$\omega_c = \frac{\omega_p + \omega_s}{2} = 0.2\pi$$

$$\Delta\omega = \omega_s - \omega_p = 0.21\pi - 0.19\pi = 0.02\pi$$

$$N = \frac{6.2\pi}{\Delta\omega} = \frac{6.2\pi}{0.02\pi} = 310$$
 $\alpha = \frac{N-1}{2} \approx 155$

Bước 3: Tính đáp ứng xung của bộ lọc lý tưởng $h_d(n)$ **Bước 5:** Giả sử các chỉ tiêu đã thỏa mãn Đáp ứng xung lý tưởng: x(n) h_0 y(n)

$$h_d(n) = h_{lp}(n - \alpha) = \frac{\sin \omega_c(n - \alpha)}{\pi(n - \alpha)} = \frac{\sin 0.2\pi(n - 155)}{\pi(n - 155)}$$

Bước 4: Xác định đáp ứng xung của bộ lọc thiết kế:


$$h(n) = h_d(n)w_{Han}(n)$$

$$w_{Han}(n)_N = \begin{cases} 0.5 - 0.5 \cos \frac{2\pi n}{N}, & 0 \le n \le N \\ 0 & ncnli \end{cases}$$


Như vậy đáp ứng xung của bộ lọc cần thiết kế là:

$$h(n) = \frac{\sin 0.2\pi (n - 155)}{\pi (n - 155)} \left[0.5 - 0.5 \cos \frac{2\pi n}{310} \right]$$

Với:
$$0 \le n \le 310$$



Sơ đồ khối thực hiện hệ thống



Ví du 3: Cho tín hiệu âm thanh có phổ tần số nằm trong khoảng [0, 20 Khz]. Tín hiệu được lấy mẫu ở tốc độ $F_s = 40Khz$. Hãy thiết kế bộ lọc số FIR dùng phương pháp cửa sổ để loại bỏ các thành phần tần số lớn hơn 10Khz với mức suy hao không nhỏ hơn 50 dB. Giả sử đô rông dải chuyển tiếp là 400Hz.

Bài giải:

Bước 1: Xác định các đặc tả của bộ lọc

- Loại bộ lọc: bộ lọc thông thấp
- Tần số giới hạn dải chặn ω_s :

$$\omega_s = \frac{2\pi f_s}{F_s} = \frac{2\pi \times 10KHz}{40KHz} = 0.5\pi$$

- Bề rộng dải chuyển tiếp $\Delta\omega$:

$$\Delta \omega = \frac{2\pi \Delta f}{F_s} = \frac{2\pi \times 400 Hz}{40 KHz} = 0.02\pi$$

- Tần số giới hạn dải thông ω_p :

$$\omega_p = \omega_s - \Delta\omega = 0.5\pi - 0.02\pi = 0.48\pi$$

- Tần số cắt:

$$\omega_c = \frac{\omega_p + \omega_s}{2} = 0.49\pi$$

Các ví dụ thiết kế bộ lọc FIR bằng PP cửa sổ:

Bước 2: Chon hàm cửa số

- Độ suy giảm dải chặn đã cho: $A_s = 50 dB$ ———— chọn cửa số Hamming

$$\Delta\omega = \frac{6.6\pi}{N}$$

Bậc của bộ lọc: $N=\frac{6.6\pi}{\Delta\omega}=\frac{6.6\pi}{0.02\pi}=330$

$$\alpha = \frac{N-1}{2} \approx 165$$

Bước 3: Tính đáp ứng xung của bộ lọc lý tưởng $h_d(n)$:

$$h_d(n) = h_{lp}(n - \alpha) = \frac{\sin \omega_c(n - \alpha)}{\pi(n - \alpha)} = \frac{\sin 0.49\pi(n - 165)}{\pi(n - 165)}$$

Bước 4: Xác định đáp ứng xung của bộ lọc thực tế

$$h(n) = h_d(n)w_{Ham}(n)$$

$$w_{Ham}(n)_N = \begin{cases} 0.54 - 0.46 \cos \frac{2\pi}{330} n & 0 \le n \le 330\\ 0 & ncnli \end{cases}$$




$$h(n) = \frac{\sin 0.49\pi (n - 165)}{\pi (n - 165)} \left[0.54 - 0.46 \cos \frac{2\pi}{330} n \right]$$

 $0 \le n \le 330$


Bước 5: Thực hiện bộ lọc

Phương trình mô tả hệ thống:

$$y(n) = h_0 x(n) + h_1 x(n-1) + h_2 x(n-2) + \dots + h_{330} x(n-330)$$



Các ví dụ thiết kế bộ lọc FIR bằng PP cửa sổ:



Ví dụ 4: Thiết kế bộ lọc số thông thấp FIR có tần số cắt $\omega_c = \pi/4$; $\Delta\omega = 0.02\pi$ và $\delta_s = 0.01$ dùng cửa số Kaiser.

Bài giải:

Bước 1: Xác định các đặc tả của bộ lọc:

- Loại bộ lọc: thông thấp
- Tần số cắt: $\omega_c = \pi/4$
- Độ rộng dải chuyển tiếp: $\Delta\omega=0.02\pi$
- Độ gợn sóng dải chặn: $\delta_s=0.01$

- Bâc của bô loc N

$$N = \frac{A_s - 7.95}{2.287\Delta\omega} = \frac{40 - 7.95}{2.287 \times 0.02\pi} = 224$$

$$\alpha = N/2 = 112$$

Bước 2: Chọn hàm cửa số

Theo yêu cầu đề bài sử dụng cửa số Kaiser.

- Độ suy hao dải chặn:

$$A_s = -20\log_{10}\delta_s = -20\log_{10}0.01 = 40dB$$

- Xác định thông số β

$$\beta = 0.5842(A_s - 21)^{0.4} + 0.07886(A_s - 21) = 3.4$$

Các ví dụ thiết kế bộ lọc FIR bằng PP cửa sổ:

Bước 3: Đáp ứng xung của bộ lọc lý tưởng $h_d(n)$

$$h_d(n) = h_{lp}(n - \alpha) = \frac{\sin \omega_c(n - \alpha)}{\pi(n - \alpha)}$$
 $h_d(n) = \frac{\sin 0.25\pi(n - 112)}{\pi(n - 112)}$

Bước 4: Xác định đáp ứng xung của bộ lọc thực tế

$$h(n) = h_d(n) w_{kaiser}(n)$$

Với hàm cửa sổ là:
$$w(n)=\frac{I_0\left[\beta\sqrt{1-[(n-\alpha)/\alpha]^2}\right]}{I_0\left[\beta\right]}$$


Đáp ứng xung là:


$$h(n) = \frac{\sin 0.25\pi (n-112)}{\pi (n-112)} \cdot \frac{I_0 \left[3.4\sqrt{1 - [(n-112)/112]^2} \right]}{I_0 \left[3.4 \right]}$$

Bước 5: Thực hiện bộ lọc

Phương trình mô tả hệ thống:

$$y(n) = h_0 x(n) + h_1 x(n-1) + h_2 x(n-2) + \dots + h_{224} x(n-224)$$





Day 1: Protop.

① Thick hi' by love so' they can pohen type of N=9; We= T/4

duy cile so' tem gian (borne as air so' leas). Vi st to be love

② Thick ke' bo love so' thony dan (him don' la?) vo'

N=9; We= I; We= I dy die so' che where (him ty de)

vo' and air so' leas). We's to be love.

Day 2:

(B) Thirt be'be low thing and phu by he are as the car

1 (1.02 0.32) & 1.02 0.32] & WETT

| Heel's | & 0.002 0 & WE 0.37]

(B) Thirt bu be low thing da? (or chair da?) wh' as \$75

1.998 & | Heel's | & 1.002 0.267 & W. 20.247

1.9887 & W. 27

1.2 Thiết kế bộ lọc số FIR

- Phương pháp cửa sổ
- ❖ Phương pháp lấy mẫu trên miền tần số
- Phương pháp thiết kế gợn sóng đều tối ưu

❖ Từ biến đổi DFT

$$\begin{split} h(n) &= \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} H(k) W_N^{-kn} \quad \text{V\'oi n} = 0, \, 1, \, 2, \, ..., \, \text{N--1} \\ W_N &= e^{-j\frac{2\pi}{N}} = \cos\frac{2\pi}{N} - j\sin\frac{2\pi}{N} \end{split}$$

❖ Với bộ lọc FIR pha tuyến tính, chiều dài N=2M+1. Ta có:

$$h(n) = \frac{1}{2M+1} \left[H_0 + 2 \sum_{k=1}^{M} H_k \cos \frac{2\pi k(n-M)}{2M+1} \right]$$


Với n=0, 1, ..., 2M và k=0, 1, ..., 2M


Tần số lấy mẫu của bộ lọc tại:

$$\Omega_k = \frac{2\pi k}{2M+1}$$

PP lấy mẫu tần số thiết kế bộ lọc FIR

❖ Mô tả nguyên lý thiết kế bộ lọc FIR bằng phương pháp lấy mẫu tần số:





❖Các bước thực hiện:

Bước 1: Cho chiều dài bộ lọc là 2M+1, xác định tần số lấy mẫu Ω_k trong khoảng [0, π] và \mathbf{H}_k tương ứng:

$$\Omega_k = \frac{2\pi k}{2M+1}$$
 K=0, 1, 2, ..., M

Giá trị H_k chọn =1 trong dải thông và lấy = 0 trong dải chắn

➤ **Bước 2:** Tính các hệ số bộ lọc theo công thức:

$$h(n) = \frac{1}{2M+1} [H_0 + 2\sum_{k=1}^{M} H_k \cos \frac{2\pi k(n-M)}{2M+1}]$$
 n =0,1,....M

> Bước 3: Sử dụng tính chất đối xứng để xác định các hệ số còn lại:

$$h(n) = h(2M - n)$$
 với $n = M + 1, \dots, 2M$

PP lấy mẫu tần số thiết kế bộ lọc FIR

Ví dụ 5: Thiết kết bộ lọc thông thấp FIR pha tuyến tính có độ dài N=7 bằng phương pháp lấy mẫu tần số, tần số cắt là $\omega_c=0.3\pi$.

Bài giải:

Bước 1:


Với chiều dài N=2M+1=7, vậy M=3.

Tần số lấy mẫu được tính:

$$\Omega_k = \frac{2\pi k}{2M+1} = \frac{2\pi}{7}k; k = 0, 1, 2, 3$$

Giá trị H_k được chọn như sau:

$$\begin{split} k &= 0 \longrightarrow \Omega_0 = 0, H_0 = 1 \\ k &= 1 \longrightarrow \Omega_1 = 2\pi/7, H_0 = 1 \\ k &= 2 \longrightarrow \Omega_2 = 4\pi/7, H_0 = 0 \\ k &= 3 \longrightarrow \Omega_3 = 6\pi/7, H_0 = 0 \end{split}$$



Bước 2: Tính các hệ số bộ lọc

$$h(n) = \frac{1}{7} \left[1 + 2 \sum_{k=1}^{3} H_k \cos \frac{2\pi (n-3)}{7} k \right]$$
$$= \frac{1}{7} \left[1 + 2 \cos \frac{2\pi (n-3)}{7} \right] \qquad \text{v\'oi n=0, 1, ...,3}$$

Tính được các hệ số:
$$h(0)=\frac{1}{7}[1+2\cos(-6\pi/7)]=-0.11456$$

$$h(1)=\frac{1}{7}[1+2\cos(-4\pi/7)]=0.07928$$

$$h(2)=\frac{1}{7}[1+2\cos(-2\pi/7)]=0.32100$$

$$h(3)=\frac{1}{7}[1+2\cos(-0\pi/7)]=0.42857$$

Bước 3: Sử dụng tính chất đối xứng: h(4) = h(2) = 0.32100

Từ đây viết được phương trình và xây dựng sơ đồ thực hiện của bộ lọc. h(5) = h(1) = 0.07928h(6) = h(0) = -0.11456

PP lấy mẫu tần số thiết kế bộ lọc FIR

Ví dụ 6: Thiết kế bộ lọc FIR thông thấp pha tuyến tính với số lượng hệ số của bộ lọc là 25 sử dụng phương pháp lấy mẫu tần số. Với tần số cắt $f_c = 2000 Hz$ và tần số lấy mẫu là $F_s = 8000 Hz$.

Bài giải:

Bước 1:

Tần số cắt chuẩn hóa cho bộ lọc thông thấp là:

$$\omega_c = \frac{2\pi f_c}{F_s} = \frac{2\pi \times 2000 Hz}{8000 Hz} = 0.5\pi (radians)$$

Theo giả thiết có: $N = 25 \rightarrow 2M + 1 = 25 \rightarrow M = 12$

Do đó các giá trị H_k được lựa chọn như sau:

$$H_k = [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]$$

Bước 2 + 3: Tính các hệ số bộ lọc

$$h(n) = \frac{1}{2M+1} \left[H_0 + 2 \sum_{k=1}^{M} H_k \cos \frac{2\pi k(n-M)}{2M+1} \right] = \frac{1}{25} \left[1 + 2 \sum_{k=1}^{12} H_k \cos \frac{2\pi k(n-12)}{25} \right]$$

Thay lần lượt các giá trị của n và k vào ta tính được:

Nếu trong Bước 1 ta chọn các giá trị H_k, hệ số được tính:

 $H_k = [1, 1, 1, 1, 1, 1, 0.5, 0.5, 0, 0, 0, 0, 0]$

PP lấy mẫu tần số thiết kế bộ lọc FIR

❖Bài tập: Thiết kế bộ lọc thông dải FIR pha tuyến tính có độ dài là 25 bằng phương pháp lấy mẫu tần số. Cho tần số cắt trên là 3000Hz và tần số cắt dưới là 1000Hz, tần số lấy mẫu f_s = 8000Hz.

1.2 Thiết kế bộ lọc số FIR

- Phương pháp cửa sổ
- ❖ Phương pháp lấy mẫu trên miền tần số
- Phương pháp thiết kế gợn sóng đều tối ưu (TL)