USFA06

Para calcular a energia vamos usar a seguinte fórmula:

$$O = U * A * \Delta T * h$$

Sendo:

Q - energia necessária

U - Coeficiente de transferência de calor

A - Área

h - número de horas de funcionamento

Zona B:

- Assumindo que a área da zona B é de 20m²
- Em média o valor do coeficiente de transferência de calor do concreto fica entre 0.8 e 1.2 W/m²K. Vamos assumir o valor 1
- Assumindo que pretendemos manter a temperatura a 24h por dia

$$Q = 1 * 20 * (268 - 293) * 24 = -12000 W = -12 KW$$

Isso significa que para mantermos a temperatura a -5°C a zona B tem de perder 12 KW de energia.

Zona C:

- Assumindo que a área da zona C é de 15m²
- Em média o valor do coeficiente de transferência de calor do tijolo fica entre 0.6 e 1.0 W/m²K. Vamos assumir o valor 0.7
- Assumindo que pretendemos manter a temperatura a 24h por dia

$$Q = 0.7 * 15 * (273 - 293) * 24 = -5040W$$

Isso significa que para mantermos a temperatura a 0°C a zona C tem de perder 5040 W de energia.

Zona D:

- Assumindo que a área da zona D é de 15m²
- Em média o valor do coeficiente de transferência de calor do concreto fica entre 0.8 e 1.2 W/m²K. Vamos assumir o valor 1
- Assumindo que pretendemos manter a temperatura a 24h por dia

$$Q = 1 * 15 * (280 - 293) * 24 = -4680 W$$

Isso significa que para mantermos a temperatura a 7°C a zona D tem de perder 4680W de energia.