Aula 11

- Representação de números inteiros com sinal: complemento para dois. Exemplos de operações aritméticas
- Overflow e mecanismos para a sua deteção
- Construção de uma ALU de 32 bits
- Multiplicação de inteiros no MIPS
- Divisão de inteiros no MIPS. Divisão de inteiros com sinal

Bernardo Cunha, José Luís Azevedo, Arnaldo Oliveira

Representação de inteiros

- Sendo um computador um sistema digital binário, a representação de inteiros faz-se sempre em base 2 (símbolos 0 e 1).
- Tipicamente, um inteiro pode ocupar um número de bits igual à dimensão de um registo interno do CPU.
- A gama de valores inteiros representáveis é, assim, finita, e corresponde ao número máximo de combinações que é possível obter com o número de bits de um registo interno.
- No MIPS, um inteiro ocupa 32 bits, pelo que o número de inteiros representável é:


$$N_{inteiros} = 2^{32} = 4.294.967.296_{10} = [0, 4.294.967.295_{10}]$$

Representação de inteiros

- Os circuitos que realizam operações aritméticas estão igualmente limitados a um número finito de bits, geralmente igual à dimensão dos registos internos do CPU
- Os circuitos aritméticos operam assim em aritmética modular, ou seja em mod (2ⁿ) em que "n" é o número de bits da representação
- O maior valor que um resultado aritmético pode tomar será portanto 2ⁿ-1, sendo o valor inteiro imediatamente a seguir o valor zero (representação circular)

Representação de inteiros

• Num CPU com uma ALU de 8 bits, por exemplo, o resultado da soma dos números 11001011 e 00110111 seria:



- No caso em que os operandos são do tipo unsigned, o bit carry, se igual a '1', sinaliza que o resultado não cabe num registo de 8 bits, ou seja sinaliza a ocorrência de overflow
- No caso em que os operandos são do tipo signed (codificados em complemento para 2) o bit de carry, por si só, não tem qualquer significado, e não faz parte do resultado

- O método usado em sistemas computacionais para a codificação de quantidades inteiras com sinal (signed) é "complemento para dois"
- Definição: Se K é um número positivo, então K* é o seu complemento para 2 (complemento verdadeiro) e é dado por:

$$K^* = 2^n - K$$

em que "n" é o número de bits da representação


• Exemplo: determinar a representação de -5, com 4 bits

```
N = 5_{10} = 0101_2

2^n = 2^4 = 10000

2^n - N = 10000 - 0101 = 1011 = N*
```

- Método prático: inverter todos os bits do valor original e somar 1 (0101 => 1010; 1010 + 1 = 1011)
 - Este método é reversível: $C_1(1011) = 0100$; 0100 + 1 = 0101



O bit mais significativo também pode ser interpretado como sinal:

0 = valor positivo,1 = valor negativo

- Uma única representação para 0
- Codificação assimétrica (mais um negativo do que positivos)
- A subtração é realizada através de uma operação de soma com o complemento para 2 do 2.º operando: (a-b) = (a+ (-b))
- Uma quantidade de N bits codificada em complemento para 2 pode ser representada pelo seguinte polinómio:

$$-(a_{N-1}.2^{N-1})+(a_{N-2}.2^{N-2})+...+(a_1.2^1)+(a_0.2^0)$$

 Uma quantidade de N bits codificada em complemento para 2 pode então ser representada pelo seguinte polinómio:

$$-(a_{N-1}.2^{N-1})+(a_{N-2}.2^{N-2})+...+(a_1.2^1)+(a_0.2^0)$$

Onde o bit indicador de sinal (a_{N-1}) é multiplicado por -2^{N-1} e os restantes pela versão positiva do respetivo peso


- Exemplo: Qual o valor representado em base 10 pela quantidade 10100101₂, supondo uma representação em complemento para 2 com 8 bits?
 - R1: $10100101_2 = -(1x2^7) + (1x2^5) + (1x2^2) + (1x2^0)$ = -128 + 32 + 4 + 1 = -91₁₀
 - R2: O valor é negativo, calcular o módulo (simétrico de 10100101): 01011010 + 1 = 01011011₂ = 5B₁₆ = 91₁₀ o módulo da quantidade é 91; logo o valor representado é -91₁₀

• Exemplos de operações, com 4 bits

$$(4 + 3)$$
 4 0100 $(-4 - 3)$ -4 1100 $+ \frac{3}{101}$ 7 0111 -7 11001 -7 11001 -7 11001 -7 11001 -7 11001 -7 11001 -7 11001 -7 11111


 Este esquema simples de adição com sinal torna o complemento para 2 o preferido para representação de inteiros em arquitetura de computadores

Overflow em complemento para 2



- Ocorre overflow quando é ultrapassada a gama de representação. Isso acontece quando:
 - se somam dois positivos e o resultado obtido é negativo
 - se somam dois negativos e o resultado obtido é positivo

Overflow em complemento para 2



A situação de *overflow* ocorre quando o *carry-in* do bit mais significativo não é igual ao *carry-out*, ou seja, quando:

$$C_{n-1} \oplus C_n = 1$$

Overflow em operações aritméticas

- Operandos interpretados em complemento para 2 (i.e. com sinal):
 - Quando $A + B > 2^{n-1}-1 \text{ OU } A + B < -2^{n-1}$ • OVF = $(C_{n-1} \cdot C_n) + (\overline{C_{n-1}} \cdot C_n) = C_{n-1} \oplus C_n$
 - Alternativamente, não tendo acesso aos bits intermédios de carry, (R = A + B):


$$\bullet$$
 OVF = $R_{n-1} \cdot \overline{A_{n-1}} \cdot \overline{B_{n-1}} + \overline{R_{n-1}} \cdot A_{n-1} \cdot B_{n-1}$

- Operandos interpretados sem sinal:
 - Quando $A+B > 2^n-1$ ou A-B c/B>A
 - O bit de *carry* C_n = 1 sinaliza a ocorrência de *overflow*
- O MIPS apenas deteta overflow nas operações de adição com sinal (ADD, SUB, ADDI) e, quando isso acontece, gera uma exceção. ADDU, SUBU e ADDIU não detetam overflow

Construção de uma ALU de 32 bits

- A ALU deverá realizar as operações:
 - ADD, SUB
 - AND, OR
 - SLT (set if less than)
- Deverá ainda:
 - Detetar e sinalizar overflow (operandos em complemento para 2)
 - Sinalizar resultado igual a zero

Operation	ALU Action
0 0 0	And
0 0 1	Or
010	Add
110	Subtract
111	Set if less than



Bloco funcional correspondente a uma ALU de 32 bits

Construção de uma ALU de 32 bits – VHDL

```
entity alu32 is
 port(a : in std_logic_vector(31 downto 0);
       b : in std_logic_vector(31 downto 0);
       oper : in std_logic_vector(2 downto 0);
       res : out std_logic_vector(31 downto 0);
       zero : out std_logic;
                                                        ALU Action
                                               Operation
       ovf : out std_logic);
                                                 000
                                                          And
                                                          Or
                                                 001
end alu32;
                                                 010
                                                          Add
                                                 110
                                                         Subtract
architecture Behavioral of alu32 is
                                                 111
                                                       Set if less than
 signal s_res : std_logic_vector(31 downto 0);
 signal s_b : unsigned(31 downto 0);
begin
 s_b <= not(unsigned(b)) + 1 when oper = "110" else</pre>
           unsigned(b); -- simétrico de b (se subtração)
 res <= s_res;
 zero <= '1' when s res = X"00000000" else '0';
 ovf \leq (not a(31) and not s_b(31) and s_res(31)) or
          (a(31) \text{ and } s_b(31) \text{ and not } s_{res}(31));
 -- (continua)
```

```
process(oper, a, b, s_b)
 begin
  case oper is
      when "000" => -- AND
        s_res <= a and b;</pre>
     when "001" => -- OR
        s_res <= a or b;</pre>
     when "010" => -- ADD
         s_res <= std_logic_vector(unsigned(a) + s_b);</pre>
     when "110" => -- SUB
        s_res <= std_logic_vector(unsigned(a) + s_b);</pre>
     when "111" => -- SLT
         if(signed(a) < signed(b)) then</pre>
           s_res <= X"0000001";
        else
            s_res <= X"0000000";
        end if;
     when others =>
        s_res <= (others => '-');
  end case;
 end process;
end Behavioral;
```

Construção de uma ALU de 32 bits (continuação)


Operation	ALU Action
000	And
001	Or
010	Add
110	Subtract
111	Set if less than

Multiplicação de inteiros

- Devido ao aumento de complexidade que daí resulta, nem todas as arquiteturas suportam, ao nível do hardware, a capacidade para efetuar operações aritméticas de multiplicação e divisão de inteiros
- Multiplicação de quantidades sem sinal: algoritmo clássico que é usado na multiplicação em decimal
- Multiplicação de quantidades com sinal (representadas em complemento para dois): algoritmo de Booth
- Uma multiplicação que envolva dois operandos de N bits carece de um espaço de armazenamento, para o resultado, de 2*N bits

A Multiplicação de inteiros no MIPS

- No MIPS, a multiplicação e a divisão são asseguradas por um módulo independente da ALU
- Os operandos são registos de 32 bits. Na multiplicação, tal implica que o resultado tem de ser armazenado com 64 bits
- Os resultados são armazenados num par de registos especiais designados por HI e LO, cada um com 32 bits
- Estes registos são de uso específico da unidade de multiplicação e divisão de inteiros



 ;	(=	=	
Rsrc1	Rsrc2	hi	lo

A Multiplicação de inteiros no MIPS

- O registo HI armazena os 32 bits mais significativos do resultado
- O registo LO armazena os 32 bits menos significativos do resultado
- A transferência de informação entre os registos HI e LO e os restantes registos de uso geral faz-se através das instruções mfhi e mflo:

```
mfhi Rdst # move from hi: copia HI para Rdst mflo Rdst # move from lo: copia LO para Rdst
```


- A unidade de multiplicação pode operar considerando os operandos com sinal (multiplicação signed) ou sem sinal (multiplicação unsigned); a distinção é feita através da mnemónica da instrução:
 - mult multiplicação "signed"
 - multu multiplicação "unsigned"

A Multiplicação de inteiros no MIPS

• Em Assembly, a multiplicação é então efetuada pelas instruções

```
    mult Rsrc1, Rsrc2 # Multiply (signed)
    multu Rscr1, Rsrc2 # Multiply unsigned
    em que Rsrc1 e Rsrc2 são os dois registos a multiplicar
```

O resultado fica armazenado nos registos HI e LO



• **Exemplo:** Multiplicar os registos \$t0 e \$t1 e colocar o resultado nos registos \$a1 (32 bits mais significativos) e \$a0 (32 bits menos significativos); os operandos devem ser interpretados com sinal

```
mult $t0, $t1 # resultado em hi e lo
mfhi $a1 # copia hi para registo $a1
mflo $a0 # copia lo para registo $a0
```

Instruções virtuais de multiplicação

Multiplicação signed

mul	Rdst, Rsrc1, Rsrc2	
	mult	Rsrc1, Rscr2
	mflo	Rdst

Multiplicação unsigned

mulu	nulu Rdst, Rsrc1, Rsrc2	
	multu	Rsrc1, Rscr2
	mflo	Rdst

Multiplicação *unsigned* com deteção de overflow

mulou	Rdst, l	Rsrc1, Rsrc2
	multu	Rsrc1, Rscr2
	mfhi	\$1
	beq	\$1, \$0, cont
	break	
cont:	mflo	Rdst

Multiplicação signed com deteção de overflow

mulo Rdst, Rsrc1, Rsrc2		
	mult	Rsrc1, Rscr2
	mfhi	\$1
	mflo	Rdst
	sra	Rdst, Rdst, 31
	beq	\$1, Rdst, cont
	break	
cont:	mflo	Rdst

Divisão de inteiros com sinal

- A divisão de inteiros com sinal faz-se, do ponto de vista algorítmico, em sinal e módulo
- Nas divisões com sinal aplicam-se as seguintes regras:
 - Divide-se dividendo por divisor, em módulo
 - O quociente tem sinal negativo se os sinais do dividendo e do divisor forem diferentes
 - O resto tem o mesmo sinal do dividendo
- Exemplo 1 (dividendo = -7, divisor = 3):

$$-7 / 3 = -2$$
 resto = -1

• Exemplo 2 (dividendo = 7, divisor = -3):

$$7 / -3 = -2$$
 resto = 1

Note que: Dividendo = Divisor * Quociente + Resto

A Divisão de inteiros no MIPS

- Tal como na multiplicação, continua a existir a necessidade de um registo de 64 bits para armazenar o resultado final na forma de um quociente e de um resto
- Os mesmos registos, HI e LO, que tinham já sido usados para a multiplicação, são igualmente utilizados para a divisão:
 - o registo HI armazena o resto da divisão inteira
 - o registo LO armazena o quociente da divisão inteira

	_	resto (remainder)	quociente
	:	=	
Rsrc1	Rsrc2	hi	lo

A Divisão de inteiros no MIPS

• No MIPS, as instruções Assembly de divisão são:

```
div Rsrc1, Rsrc2 # Divide (signed)divu Rsrc1, Rsrc2 # Divide unsigned
```

• em que Rsrc1 é o dividendo e Rsrc2 o divisor. O resultado fica armazenado nos registos HI (resto) e LO (quociente).

```
remainder quotient

÷ = hi lo
```

• **Exemplo**: obter o resto da divisão inteira entre os valores armazenados em \$t0 e \$t5, colocando o resultado em \$a0

```
div $t0, $t5 # hi = $t0 % $t5
# lo = $t0 / $t5
mfhi $a0 # $a0 = hi
```

Instruções virtuais de divisão

Divisão signed

div	Rdst, Rsrc1, Rsrc2	
	div	Rsrc1, Rscr2
	mflo	Rdst

Divisão unsigned

divu	Rdst, Rsrc1, Rsrc2	
	divu	Rsrc1, Rscr2
	mflo	Rdst

Resto da divisão signed

rem	Rdst, Rsrc1, Rsrc2	
	div	Rsrc1, Rscr2
	mfhi	Rdst

Resto da divisão unsigned

remu	Rdst, Rsrc1, Rsrc2	
	divu	Rsrc1, Rscr2
	mfhi	Rdst

- Para uma codificação em complemento para 2, apresente a gama de representação que é possível obter com 3, 4, 5, 8 e 16 bits (indique os valores-limite da representação em binário, hexadecimal e em decimal com sinal e módulo).
- Determine a representação em complemento para 2 com 16 bits das seguintes quantidades:
 - **■** 5, -3, -128, -32768, 31, -8, 256, -32
- Determine o valor em decimal representado por cada uma das quantidades seguintes, supondo que estão codificadas em complemento para 2 com 8 bits:
 - 00101011₂, 0xA5, 10101101₂, 0x6B, 0xFA, 0x80
- Determine a representação das quantidades do exercício anterior em hexadecimal com 16 bits (também codificadas em complemento para 2).

- Como é realizada a deteção de overflow em operações de adição com quantidades sem sinal? E com quantidades com sinal (codificadas em complemento para 2)?
- Para a multiplicação de dois operandos de "m" e "n" bits, respetivamente, qual o número de bits necessário para o armazenamento do resultado?
- Apresente a decomposição em instruções nativas da instrução virtual mul \$5,\$6,\$7
- Determine o resultado da instrução anterior, quando \$6=0xFFFFFFE e \$7=0x0000005.
- Apresente a decomposição em instruções nativas das instruções virtuais div \$5,\$6,\$7 e rem \$5,\$6,\$7
- Determine o resultado das instruções anteriores, quando \$6=0xFFFFFFF e \$7=0x0000003

 As duas sub-rotinas do slide seguinte permitem detetar overflow nas operações de adição com e sem sinal, no MIPS. Analise o código apresentado e determine o resultado produzido, pelas duas sub-rotinas, nas seguintes situações:

```
    $a0=0x7FFFFFF1, $a1=0x0000000E;
    $a0=0x7FFFFFF1, $a1=0x0000000F;
    $a0=0xFFFFFFF1, $a1=0xFFFFFFFF;
    $a0=0x80000000, $a1=0x800000000;
```

 Ainda no código das sub-rotinas, qual a razão para não haver salvaguarda de qualquer registo na stack?

```
# Overflow detection, signed
# int isovf_signed(int a, int b);
isovf_signed: ori $v0,$0,0
               xor $1,$a0,$a1
               slt $1,$1,$0
               bne $1,$0,notovf_s
               addu $1,$a0,$a1
               xor $1,$1,$a0
               slt $1,$1,$0
               beg $1,$0,notovf_s
               ori $v0,$0,1
notovf_s:
               jr $ra
# Overflow detection, unsigned
# int isovf_unsigned(unsigned int a, unsigned int b);
isovf_unsigned:ori $v0,$0,0
               nor $1,$a1,$0
               sltu $1,$1,$a0
               beg $1,$0,notovf_u
               ori $v0,$0,1
notovf_u:
               jr $ra
```